







PRONTUARIO

### NARINA MILITARB

PARTE PRIMA

AAXIV E 110

XXIV-

110

New york Green

### PRONTUARIO



## MARINA MILITARE

AD USO DEL

### O T A B D I A M A B I II A

del cav. Gaetano Toderoso

Professore di navigazione del Real Collegio di Marina





1 payaha

Stabilimento Sipografico del Sasso

1855

# PARTE PRIMA

### PARTE PRIMA

MANOVRE DI FORZA TEORICO-PRATICHE, ATTRAZZATURA E SERVIZI DI PORTO.

### SEZIONE I.

MACCHINE.

Le macchine in generale sono gli ordigni adoperati a trasmettere l'azione di una forza o potenza nel modo più conducente a dirigere, accrescere, diminuire l'effetto della medesima, e facilitarne l'applicazione. Esse sono indeterminate di numero, ma pure non differiscono tra loro che per la materia e per la disposizione delle parti di cui si compongono, le quali, nelle diverse composizioni, vannosi adattando come meglio possono conferire allo scopo cui sono destinate. Queste parti od organi meccanici, in quanto a'principì dell'equilibrio e del moto, si riducono a cinque, cioè:

- 1.º La leva o vette',
- 2.º La carrucola o puleggia o troclea,
- 3.º Il tornio o asse nella ruota,
- 4.º Il piano inclinato,
- 5.º La vite.

#### DELLA LEVA.

Quantunque la leva non abbia direttamente questo nome in quasi nessuno de' suoi moltiplici usi a bordo, pure essendo indispensabile la conoscenza delle sue proprietà, per ispiegare la maggior parte delle manovre di vela o di forza, ne è mestieri cominciar dall'esporne i diversi generi, ed i principi teoretici che debbono servirci di guida nell'adoperarla non solo, ma ancora nel saper preferire un genere di leva ad un altro, secondo le diverse occasioni di manovra.

Per leva noi intendiamo, qui, una verga inflessibile, retac o conformata in curva piana, talmente condizionata in uno de suoi punti, che dall'azione delle forze che possono esserle applicate, tutte esisteuti nello stasso piano, non può altro movimento ricevere, se non quello di rotazione intorno al medesimo punto di appoggio, che dicesi ipomoclio o fulcro.

Noi possiamo considerare geometricamente tal verga, come linea inflessibile e senza gravità; ma ciò non può aver luogo nella pratica, stantechè volendo servirci della leva dobbiamo far uso almeno di una manovella, la quale è sempre di materia più o meno grave, ed è sino a un certo punto flessibile. Quindi, nel considerar la leva fisicamente n'è d'uopo non perder di vista, 1.º che il suo peso influisce sempre, più o meno, a favore della potenza o della resistenza; e 2.º che la sua flessibilità può cagionare un'alterazione tra le distanze della potenza e della resistenza, rispetto al punto di appoggio.

Parlando della leva debbonsi considerare tre cose, la potenza, la resistenza ed il fulcro, secondo le diverse combinazioni in cui queste forze possonsi trovar situate tra loro; e siccome tre cose non possono esser situate tra loro che solamente in tre modi diversi, cost drovranno considerarsi tre generi di leve:

Si dirà leva di primo genere se il fulcro è tra la potenza e la resistenza;

Si dirà leva di secondo genere se la resistenza trovasi tra il fulcro e la potenza;

E si dirà leva di terzo genere se la potenza è tra il fulcro e la resistenza.

Così le figure 1, 2, 3, rappresentano in generale le leve di 1.º 2.º 3.º genere, nelle quali P rappresenta la potenza, R la resistenza e C il fulcro.

Per ottenere l'equilibrio tra le tre potenze o forze considerate nella leva bisognerà che i momenti della potenza e della resistenza rispetto al punto d'appoggio siano eguali; cioè se nella figura 1. facciamo AC=a, e CB=b, per esservi equilibrio bisognerà che sia a P=bR, nel caso però che le forze P ed R agiscano in senso parallelo e dalla stessa parte rispetto a' due bracci di leva AC e CB, e da parti opposte riguardo al punto di appoggio C. Ma nel caso che le due forze non siano parallele come nella figura 4. i bracci di leva AC e CB non rappresentano più le perpendicolari alle direzioni delle forze, ma in vece essendo esse concorrenti al punto D, le distanze delle direzioni delle forze PA ed RB saranno le perpendicolari EC e CF, e l'equazione onde si verifichi l'equilibrio sarà PxCE=RxCF. Vale a dire bisogna non confondere i bracci di leva coi bracci di forza, essendo questi sempre rappresentati dalle perpendicolari condotte dal fulcro rispettivamente sulle direzioni delle forze medesime ; anzi ciò è sottinteso anche quando dicesi semplicemente braccio di leva.

Tale equazione avrà similmente luogo nelle leve di secondo e terzo genere, Così nella leva di secondo genere, allorquando evvi equilibrio, (fig. 2) si ha PXCB=RxCA; e per la leva di terzo genere basterà caugiare i luoghi di P e di R rispetto a' punti A e B.

Da questi tre generi di leve, e dal principio stabilito in quanto all'equilibrio risulta 1.º che la leva di primo genere può favorire indistintamente la potenza o la resistenza; perciocche supponendo disuguali i bracci possiamo situare la resistenza all'estremo del braccio minore o all' estremo del braccio maggiore della leva ; per la qual cosa, a fine di conseguire tutto il vantaggio possibile dalla leva di primo genere, sarà necessario applicar la potenza sempre al braccio maggiore: Così abbiamo nel timone di una nave l'esempio più notevole che possa desiderarsi, Sia CAB (fig. 5) una leva mobilmente fissa in A alla poppa del bastimento, il braccio AB si inoltri nell'acqua, ed il braccio AC sia tenuto in C dal timoniere, o da altro apparecchio mercanico. Quando la nave è in cammino, se il timone trovasi in direzione di esso, non soffrirà nessuna resistenza dalle acque; ma se il timoniere spinge la barra AC fino al punto c ( per esempio ), allora la parte Ab del timone incontrerà, pel cammino della nave, una resistenza X la quale aumenta con l'angolo BAb. Questa forza obbliqua X, si decompone in due : l'una y nel senso di Ab, la quale non produce altro effetto che di tirare il timone nel senso della sua larghezza, come per istrapparlo da' suoi agngliotti ; l'altra x perpendicolare ad Ab spinge ail timone in un seuso diverso di quello del suo cammino, ed agisce per fare girare la nave con un'azione di cui il momento è x X Gg, ponendo che questa Gg sia la distanza del centro di gravità G della nave alla direzione di x. Ora se chiamiamo P la potenza del timoniere applicata in C, e chiamiamo D il centro di applicazione di x , avremo per l'equilibrio del timone PXAC-xXAD. 2.º Che tutti i vantaggi che offre la leva di secondo genere sono

2.º Che tutti i vantaggi che offre la leva di secondo genere sono in favore della potenza, poiche in tutti i casi immaginabili la potenza si troverà dal punto di appoggio ad una distanza sempre muggiore, di quella alla quale ne può essere la resistenza.

I remi che servono per far avarzare una barca sono leve del secondo genere. La potenza è applicata all' impugnatura N (fig. 5) del remo NOM e tira o spinge il giglione del medesimo nel senso da poppa a prora; il pauto di appoggio M si trova verso l'altra estremità del remo, e la resistenza è prodotta dalla barca medesima in un punto O del suo bordo, sia mediante uno scaluro, sia mediante una bocca di granchio, o portello da remo che voglia dirsi. È evidente che se si determina il centro di resistenza della parte de l'eno simueros ande l'acqua, questo punto della pala sarial punto di appeggio; e la potenza moltiplicata per la distanza di tal punto dalla impugnatura del remo, saria eguale alla resistenza moltiplicata per la distanza di molesimo punto della pala, aldo scalmo ove il remo è sostemuto a bordo. Ed a fine di alleviare la fatica del rematore, si costruisce il remo con tal grossezza al giglione, che tutto il remo trovasi quasi in equilibrio nel punto O.

E 3.º finalmente che nella leva di terzo genere, trovandosi la potenza ad una distanza dal fultro sempre minore di quella alla quale si trova la resistenza, ne verrà questa sempre favorita; onde non dovrà essere adoperata che nel solo caso di non poter fare altrimenti, come avviene nella costruzione de' telegrafi ordinari, ne' quali le ale sono mosse per mezzo di corde al modo medesimo che le nostre braccia sono mosse medianti i muscoli.

E da ciò abbiamo che nella leva di primo genere la potenza per l'equilibrio può essere eguale, maggiore o minore della resistenza. Che nella leva di secondo genere la potenza per l'equilibrio è sempre minore della resistenza. E che finalmente nella leva di terzo genere la potenza è sempre maggiore della resistenza.

Di qualunque materia sia la leva adoperata in una manovra o macchina, san't essa più o meno grave, e se la supporremo tutta della stessa materia, e di eguale spessezza nella intera sua estensione, avrà essa il centro di gravità nella sua metà E (fig., 6 e 7), e quindi ne rappresenteremo il peso côme una forza R applicata al detto punto E. Or questo peso R trovandosi tra il fulero C e la potenza Q applicata in D, (fig. 6) concorrerà con l'effetto di questa; poichè tal peso R che rappresenta la geavità della leva contribuisce ad abbassare la CD, secondo lo sforzo della potenza Q, e ad elevare la CB. In conseguenza, quanto maggiore di peso sia la leva BD, e quanto più grande sia il braccio CD rispetto dell'altro CB,

tanto minore potrà essere la forza Q da impiegare nell'azione della leva.

Tutto il contrario si verifica nella leva di seconilo genere, perciocchè la gravità R ( fig. 7) della leva trovandosi tra l'ostacolo P e la potenza Q, e necessariamente essendo BQ E, esquirà che il peso gioverà alla resistenza P contro la potenza Q. E se la leva fosse infinita , fareble mestieri di una forza infinita per equilibrare il più piccolo peso possibile.

Queste osservazioni ne couvincono che nella pratica sarà sempre preferibile far uso della leva di primo genere, onde il suo peso R secondi sempre lo sforzo della potenza Q, ercetto il caso che la potenza e la resistenza agiscano entrambi al di sopra del fulcro.

Se, uel caso della leva di secondo genere, in vece di supporla infinita, la supponiamo infinitasima, in guisa che tutta la sua settensione CD (fig. 7 e 8) si riduca al punto di appoggio G, allora siccome questo punto è supposto fisso ed inalterabile, sarà d'uopo similmente di una forza infinita per sospendere il minimo peso possibile, che gravitasse in G, secondo P. Vale a dire, tanto nel caso di esser la leva infinita, che nel caso di essere infinitesima, sarà necessaria una potenza infinita per vincere l'ostacolo. Questa dentità ne' casi estremi, ne fa intanto scorgere dovervi essere fra essi ma determinata estensione da darsi a questa specie di leva, onde adoperarla con vantaggio nella pratica, la quale estensione non verificandosi per eccesso o per difetto, la lunghezza data alla leva nuocerà allo scopo di chi l'adopera.

Tutte queste avvertenze fatte sulle leve non hanno luogo semprechè il movimento della leva sia orizzontale, come nel caso della barra del timone, delle aspi dell'argano, ec. essendo allora la gravità R sostenuta interamente dal punto di appoggio, e la forza perpendicolare che orizzontalmante si applica all'estremità delle leve, formando angolo retto col peso R, non potrà questo giovarle ne nuocerle.

Tutte le avvertenze date troveranno però luogo sempreche il

movimento sia verticale, o di alto in basso, o di giù in su, come avviene per lo stantuffo della tromba a mano. Nel piccolo arco che facciamo descrivere all'estremità della manovella cui è affidata l'asta dello stantuffo, abbiamo che questa nel saline contrasta lo sforzo dell' uomo che tromba, e nello scendere lo aiuta. Similmete avviene nell' uso della manovella prendendo la punteria, o spingendo! affusto del pezzo: nel primo caso applicandosi la forza di su in giù, la gravità della manovella l'è favorevole, e nel secondo caso dovendo la forza essere applicata da giù in su, l'è contraria.

Da quanto si è detto intorno all'equilibrio, è chiaro che possiamo facilmente trovare la distanza BC (fig. 6) alla quale dorrà collocarsi il punto di appoggio rispetto all'estremo B, supposta l'intera leva BD sunza peso.

Si ponga BD=a, BC=x, sara CD=a-x, avrenno Px=Q(a-x), o sia Px+Qx=Qa, e finalmente

$$x = \frac{Qa}{P+Q}$$

Sia P=20 libbre, Q=4 libbre, a=24 pollici, sarà

$$x = \frac{96}{24} = 4$$
 pollici.

Cioè il fulcro C dovrà essere a 4 pollici da B.

Se ora con gli stessi dati si volesse il valore di x=DC, intraducedo nella equazione il peso R della leva Bot di cominceremo dal·l'immaginare che ogni pollice della sua lunghezzi pesi //, di libbra, che faremo =p. Intanto il peso R dovendo esser considerato alla metà BE della leva omogenca, e sempre di eguale spessezza , avremo BE = //, a, EC:= //, a-x, CD=a-x, e pa=R, peso totale della leva. Sarà

$$Px = pa ( \frac{1}{2} a - x ) + Q (a - x )$$
, cioè  $Px = \frac{1}{2} pa^{2} - pax + Qa - Qx$ , o sia

 $Px + pax + Qx = \frac{1}{2} pa^2 + Qa$ , ed in fine

$$x = \frac{1/pa^2 + Qa}{P + pa + Q}; \text{ vale a dire}$$

$$x = \frac{1/4 \times 576 + 4 \times 24}{20 + 1/4 \times 24 + 4} = \frac{24 + 96}{20 + 24}$$

$$x = \frac{120}{26} = 4\frac{8}{13}$$
 pollici.

La quale distanza BC = 4 \*/13 pollici, è diversa da quella testè trovata di solo 4 pollici, ottenuta col trascurare la gravità della leva. Or, seguendo le stesse norme si procederà per trovare, per

esempio, il punto D al quale deesi applicare la potenza Q, essendo dati il punto B, il punto C, ed i valori P e Q (fig. 6 e 7).

Nella leva di secondo genere (fig. 7), posto  $\tilde{CD} = \gamma$ , BC = b, ed  $R = p\gamma$ , per trovare  $\gamma$ , o sia la distanza CD dal foltro, alla quale dev' essere applicata la potenza Q, cominceremo dallo stabilire l'equazione de momenti rapporto all'equilibrio, e sarà

$$Q \times CD = P \times CB + R \times CE$$
, o sia

$$Q = \frac{Pb + \frac{1}{s}py^{*}}{y};$$

e questa equazione ne mostra ancora che se  $\gamma = \infty$ , si avrà  $Q = \infty$ , cioè se la leva è di lunghezza infinita, dovrà essere infinita ancora la potenza; e per lo contrario se  $\gamma = o$ , l'equazione cangian-

dosi in 
$$Q = \frac{Pb}{o} = \infty$$
, sarà d'uopo ancora di una potenza infinita.

Per trovare adunque la lunghezza conveniente alla leva onde ottenere il maggior vantaggio possibile, con la minima potenza, sarà necessario trovare i valori di y e di Q, uguagliando a zero il differenziale di Q, preso rispetto ad y sola come variabile; cioè, noi abbiamo

$$Q = \frac{Pb + \frac{1}{p}y^*}{y}; e \text{ quindi}$$
 
$$\frac{dQ}{dy} = \frac{-(Pb + \frac{1}{p}y^*) + py^*}{y^*}, \text{ o sia}$$

$$o = -Pb + \frac{1}{p}y^*$$
, e perciò

$$y = \sqrt{\frac{2 P b}{p}}$$
 (lunghezza della leva ),

e sostituendo questo valore nella equazione

$$Q = \frac{Pb + \frac{1}{2}py^2}{y}, \text{ si avra}$$

$$Q = \frac{Pb + \frac{1}{p} \left(\frac{2Pb}{p}\right)}{\sqrt{\frac{2Pb}{p}}} = \sqrt{\frac{2Pb}{p}}, \text{ ed ancora}$$

$$Q^* = \frac{{}^{4P^*}b^*p}{2Pb} = 2Pbp, e \text{ finalmente}$$

$$Q = V \overline{2 P b p}$$
 (minima potenza).

Dunque il valore della più piccola potenza Q, che possa impiegarsi con una leva pesante di secondo genere è  $\sqrt{2 P p \delta}$ , e la lunghezza della leva dovrà essere  $\sqrt{\frac{2 P \delta}{a}}$ ; el ogni altra Lun-

ghezza maggiore o minore che abbia la leva (fig. 8) per sollevare il peso F, sarà svantaggiosa. Per la qual cosa è chiaro che facendo uso della manovella in tutti i casi simili a quello indicato dalla fig. 8, non può ottenersà maggiore effetto dalla maggiore o minor lunghezza della leva; se non da quella che si ha dalla espressione  $\sqrt{\frac{2 P b}{\rho}}$ . Giova intanto avvertire che pel valore di P non do-

vrà prendersi il valore totale del suo peso, ma quella porzione solamente che sarebbe atta ad equilibrarlo, allorche n'è sollevata la sola parte ch'è dal canto della manovella, serza innalzarlo interamente dal piano in cui giace; come appunto si verifica nel rimuovere la coda dell'affusto verso poppa o verso prora, mediante una manovella, per dirigere il fuoco verso prora o verso poppa.

Posto quanto si è detto, supponiamo che nella leva AB (fig.9), si distribuiscano quattro pesi come P, onde far equilibrio con Paltro R, situati a distanze eguali tra loro, che saranno distanti da C, per 1, per 2, per 3, e per 4; e siano ciascuno pesante 30 kilogrammi no momenti rispetto al punto C saranno rispettivamente 30, 60, 90 e 120, e lo sforzo totale sarà di 300 kilogrammi; haldove se tutti quattro si fossero situati all'estremo A, si sarebbe ottenuto uno sforzo totale di kilogrammi 480, Donde si deduce, che se quattro uo sinifi facendo forza all'estremo di una leva possono, per ipotesi, sollevare un peso di 480 kilogrammi situato all'altro estremo, non potranno alzare che un peso di soli 300 kilogrammi, allorquando si situassero tutti e quattro a distanze eguali lungo la leva. E però nel servizio dell'argano, quattro o cinque uomini posti lunghesso l'aspe, non faranno uno sforzo quadruplo o quintaplo, di quello che farebbe un sol uomo collocato all'estremità.

Da ciò deriva ancora il modo di distribuire i pesi egualmente o disugualmente tra due persone o punti di appoggio, mercè di una leva. Supponismo collocato il peso alla metà della sua lunghezza, mentre trovansi ambo i suoi estremi sustenuti: ogni punto di appoggio sosterrà la metà del peso, e quindi i loro sfozzi saranno eguali. Ma se verrà posto il peso tre o quattro volte più vicino all'uno de' due punti di appoggio, che all'altro; lo sfozzo del primo ratà il triplo, il qua lruplo, ce: tello sfozzo del secon lo. Questa medesima teoriea si applica alle leve conformate in fura piana, ed a quelle i cui bracci formano angolo come nella fig. 40. Se C indica il punto di appoggio, il peso P fari tunto maggiore sforzo contro la resistenza R, quanto più sarà lontano dal fulcro il punto del braccio CA in cui viene applicato. Ed in consequenza di ciò, quanto più fosse lungo lo stile di un martello, tanto meglio esso sarebbe atto all' ufficio di svellere i chiodi.

Se infine supponiamo che CB (fig. 40) rappresenti la marra intera dell'aucora, la cui unghia tiene nel fondo, e CA il fuso, all'estremo del quale agisce verticalmente la gomena per farla rotare intorno di C, quanto più il fuso sarà lungo, più agevolmente l'ancora lascerà.

Abbiamo finora dinotate le distanze alle quali agiscono la potenza e la resistenza co' bracci medesimi della leva : ma ciò ha luogo solo quando la leva è retta, e le forze agiscono perpendicolarmente alla medesima, come nel caso delle figure 1, 2 e 10; o pure quando almeno le loro direzioni BP e DQ ( fig. 6 e 7 ) siano parallele : perciocchè in questo caso le perpendiculari CI e CL, che indicano le vere distanze dal fulcro, formano i triangoli rettangoli CIB e DCL simili a motivo degli angoli verticali in C, donde si ha CI: CL :: CB : CD , e possiamo quindi servirei degli stessi bracci della leva direttamente. Ma quando le direzioni delle forze cessano di esser parallele, e vanno ad incontrarsi per esempio in D (fig. 4), allora è indispensabile di avvalerei delle perpendicolari CE e CF, ehe come si è detto, dinotano le distanze delle direzioni delle forze dal fulcro; e perciò, vi sarà equilibrio quando si avvererà RXCE = PxCF. E volendo conoseere il rapporto dello sforzo di cui è capace la potenza P, ne' due casi di essere applicata obliquamente secondo AP, o perpeudicolarmente, si avrà che lo sforzo perpendicolare sta all' obliquo come CB: Cb. Doud' è evidente che per ottenere tutto il possibile vantaggio mercè la leva , è d' uopo che la direzione della forza le sia perpendicolare.

È chiaro adunque che gli uomini impiegati a far girare l'ar-

gano, per ottenere tutto il vantaggio possibile, debbono insieme dirigere i loro sforzi secondo una linea orizzontale perpendicolare alla lunghezza dell'aspe; la qual cosa non ha esattamente luogo, come vedremo nel parlare dell'argano, principalmente allorchè per aggiungere forza gli uomini a ciò impiegati appoggiano il petto sul l'aspe, o essendo stauchi stimano buona cosa spingere con una spalla.

Quaido una leva è fissata in uno de' suoi punti, senza poter girare intorno ad esso, si dovrà considerare questo punto come ipomoclio o punto di appoggio, sul quale la leva tende a girare; e siccome abbiamo ora supposto che non gira, ad onta de pesi o sforzi che si applicano ne' varii punti della sua lunghezza, dobbiamo necessariamente conchiudere, che esiste nella leva alcun ostacolo o forza resistente si conticne nella massa medesima della leva, cioè nelle fibre, o ne' suoi punti che trovansi ad agire nella direzione contraria, per virtu della loro forza di coesione, giusta quanto l'esperienza ne insegne

Savi una potenza che agisca sopra un punto della leva CA (fig. 41), fissa sulla base KEDG, in guisa che procuri farla girare intorno all' asse GE: tutte le fibre o i punti di essa base resisteranno, ed il momento, o sforzo relativo di ogni fibra, sarà eguale alla forza di coesione di cui la fibra è dotata, moltiplicata per la sua distanza perpendicolare all' asse GE.

Chiamiamo f la forza effettiva di ciascuna fibra a, b, c, d, cc. ec. con le quali lettere dinotiamo ancora le rispettive loro distanze perpendicolari dall'asse GE: la forza relativa con la quale le fibre resistono all'azione della potenza sarà f (a+b+c+dec,) e chiamando p la potenza, ed x la distanza alla quale la potenza agisce dall'asse EG, avremo px per expressione della forza, con la quale la potenza p tende a far girare la leva. Adunque se questa rimane immobile, dovremo conchiudere che f ( $a+b+c+\dots$ ) sia eguale o maggiore di px.

Se trasferiscasi la potenza p ad altro punto della leva , ti quale abbia la distanza n dall' asse EG, maggiore della precedente x; per fare in tal caso che la leva resista e non giri , essendo pn>px, bisognerà accrescere la resistenza f(a+b+c+...), ciò e o aumentare il fattore f, che rappresenta la forza di cui è dotata ciascuna fibra ; per ottenere la qual coas sarebbe mestieri cangiar la materia di cui la leva si compone , o pure aumentar l'altro fattore (a+b+c+...), o ciò che è lo stesso , aumentare il numero delle fibre dandole maggior grossezza. Quindi, perchè una leva possa opporre uguale resistenza ne' vari punti della sua lunghezza, coutra una potenza che teude a farla giarre, al quale movimento non può ubbidire, essendo fissa, sarà d'uopo aumentare la sua spessezza, o sia il suo diametro, a misura che si allontana dal punto cui è applicata la potenza.

Ogni albero di nave rappresenta una leva di tale specie; la vede a laztata sino ad un determinato punto, è la potenza che tenele a romperlo, non potendo farlo girare; e questo vi resiste in virtù della forza e del numero delle suc fibre. Laonde, siccome la potenza accresce il valore de' suoi momenti, a misura he più si albutana dalle sezioni circolari dell'albero che debbono resisterle, così dovremo accrescere il diametro di quelle sezioni che più dalla potenza si allontanano, acciò l'albero sia costruito in tutta la sua lunghezza proporzionalmente agli sforzi cui dee resistere.

Quanto abbiamo detto applicandosi interamente alle proprietà delle leve, ci porrà in grado di risolvere ancora altre quistioni alle medesime relative.

Abbiamo dunque che col mezzo della leva si può fare equilibrio ad una grandissima forza con un'altra molto piecola, come, per esempio, se la resistenza è cento volte più vicina del punto di appoggio di quanto lo sia la potenza, e percorre in conseguenza cento volte meno di spazio, allorchè vi sarà movimento, hisognerà in compenso, per ottenere l'equilibrio, che la resistenza sia cento volte maggiore della potenza.

Da ciò è chiaro che se il prodotto della resistenza pel suo braccio di leva è minore del prodotto della potenza pel suo braceio di leva, vi sarà movimento nel senso della potenza, e la macchina progredisee; ma essa non produce questo effetto che in virtù della parte di potenza che nov ivene consumata per fare equilibrio alla resistenza. È d'uopo quindi sottrarre sempre la forza necessaria a fare equilibrio alla resistenza, per ottenere la parte di potenza che deve produrre il movimento.

Non si der quiuli immaginare che col mezzo delle macchine ia possibile di creare una forza. In fatti supponiamo che le forze P, R (fig. 12) siano in equilibrio mediante la leva BAC, e che la potenza P sia di alquanto accresciuta. Essendo distrutto l'equilibrio vi sarà movimento, ed il braccio di leva AB comineerà a girare nel senso BP della potenza, mentre il braccio AG andrà nel senso RC opposto alla resistenza R. Alla fine di un tempo qualunque, i due tracci di leva avranno percorsi angoli eguali BAb, CAc; dunque gli archi Bò e Cc percorsi da' punti B e C, supponendo che AB ed AC siano perpendicolari alla direzione delle forze che loro corrispondono, saranno proporzionali ad essi bracci di leva AB ed AC; cioè arco Cc: arco Bó::AC:AB,

ma si ha AC : AB :: P:R,

dunque sarà P:R :: arco Cc : arco Bb.

Vale a dire le forze P ed R sono reciprocamente proporzional, agli archi che i loro punti di applicazione percorrono allorchè l'equilibrio viene turbato. E perciò la potenza che fa equilibrio alla resistenza è astretta a percorrere un areo tanto più grande, per quanto essa è meno considerevole rispetto alla resistenza; e la quantità di moto sarà la stessa, essendo questa il prodotto di ciascuna forza per lo spazio da essa percorso; per la qual cosa è impossibile di creaze una forza.

Or se si prende per unità la durata del movimento eseguito dai

punti B, C (fig. 12) lo velocità di questi movimenti saranno rappresentate dagli archi percorsi Bb, Ce. Dicesi velocità virtuale quella velocità che prenderebbero i punti di applicazione B e C, della petenza e della resistenza, se l'equilibrio fosse ad un tratto infinitamente poco turbato. L'equalità P NB B= RX Ce si traduce dicendo che nella leva la potenza moltiplicata per la sua velocità virtuale, eguaglia la resistenza moltiplicata per la sua velocità virtuale, semprochè siavi epulibrio.

Supponiamo che il braccio di leva AB (fig. 13) invece di essere perpendicolare alla direzione BP della potenza , sia obbliquo. Facciamo girare infinitamente poco la leva , di un angolo BAM = bAm. Sia Ab perpendicolare a BP prolungata ; essendo i raggi proporzionali agli archi si avrà

AB:Ab :: BM:bm.

Dal punto M si meni MN perpendicolare alla stessa BP prolungata, i triangoli BMN, AB6 saranno simili, perchè hanno i lati perpendicolari, e si avrà

AB:Ab :: BM:BN.donde segue BN = bm.

Vale a dire: qualunque sia il punto di applicazione B della potenza P sul braccio AB, turbando infinitamente poco l'equilibrio, e misurando lo spazio percorso dal punto di applicazione, seguendo la direzione BM della potenza, si avrà la stessa velocità virtuale, stimata secondo la direzione di essa forza. Ed in consequenza l'equilibrio avrà luogo quando la potenza essendo moltiplicata per la sua velocità virtuale, e, così misurata, e la resistenza egualmente moltiplicata per la sua velocità virtuale, misurata allo stesso modo, daranno un medesimo prodotto, qualunque siasi il punto di upplicazione della potenza e della resistenza: supponendo sempre che queste due forze tendano a lar giarra la lave sin senso controrio.

Questo è il celebre principio delle velocità virtuali, che si applica non solo alla leva, ma a tutte le altre macchine e a tutte le combinazioni immaginabili di forze. Allorchè si è detto nella urecennica che la velocità consiste nello spazio descritto nell'unità stabilità di tempo, devesi intendere suoi ciò la velocità attuale, reale, effettiva a differenza di quella che prende un corpo nell'atto di passare dallo stato di equilibrio a quello del moto, la quale dicesi velocità virtuale. Questa specie di velocità dunque non è reale, ma nasce soltatto nell'istante che l' equilibrio è infinitamente poco turbato, senza che cambino i rapporti delle forze e de' loro momenta.

Intauto la risultante delle due forze in equilibrio su di una leva , essendo distrutta dal punto di appoggio, sarà eguale alla pressione che la leva fa provare al medesimo punto di appoggio , dunque:

1.º Quando la potenza e la resistenza sono parallele e dirette nel medesimo senso, la pressione della leva sul punto di appoggio è nguale alla somma della potenza e della resistenza;

2.º Quando le due forze agiscono in senso opposto, la pressione della leva sul punto di appoggio è uguale alla differenza di queste due forze, ed è diretta nel senso della maggiore.

E così si avrà che nella leva di primo genere la pressione sostenuta dal fulcro è uguale alla somma della potenza e della resistenza;

Che nella leva di secondo genere la pressione sostenuta dal fulcro è nquale alla resistenza meno la potenza, ed è diretta nel senso della resistenza;

E che finalmente nella leva di terzo genere la pressione è uguale alla potenza meno la resistenza, ed è diretta nel senso della potenza.

Se le forze BP, CR (fig. 14) non sono parallele, si prolumpher ranno le foro direzioni fino a che s'incontrino in D; indi prendendo Db, De eguali respettivamente a BP, CR, si compia Ab De parallelogrammo delle forze P, R. E si avra che la diagonale DA passerà pel punto di appoggio A, e rappresenterà in grandezza e direzione la pressione sostenuta dal punto di appoggio. In fatti le rette AB ed. AC essendo perpendicolari alle due BP, CR, i triangoli ABb, ACc sono

Land Lande

rettangoli, hanno di più gli angoli b e c eguali tra loro come entrambi eguali a D, dunque sono simili; in consegunza si ha

ma Ac = Db, e Ab = Dc, e per lo parallelogrammo delle forze si ha inoltre

P:R :: Db:Dc, dunque P:R :: AC:AB, e però

P × AB=R × AC.

Dunque il punto A preso ove la diagonale del parallelogrammo delle forze incontra la leva ABC è precisamente il punto di appoggio.

Se si supponga un numero qualunque di forze P,Q,R,S,T ( fig. 15) applicate comunque ad una leva BO.ADEF, basterà menare la perpendicolare dal fulero A sopra ciascuna delle loro direzioni, come Ap, Aq, Ar, ec: Indi si prenderà 1° per tutte le forze che tendono a far girare la leva in un serso, la somma de' prodotti di ciascuna forza pel suo braccio di leva; 2° la somma de' prodotti corrispondenti per tutte le forze che tendono a far girare la leva in senso contrario: l'equilibrio avrà luogo quando tali due somme saranno eguali. Sicchè la condizione dell'equilibrio sarà data in tal caso dall'eguaglianza

 $P \times Ap + Q \times Aq... = R \times Ar + S \times Ss...$ 

Se si avesse il caso con una picciolissima potenza dover fare quilibrio ad una grandissima resistenza; e la leva fosse unica, si sarebbe nella necessità di porre il futro estremamente viciona al puntodi applicazione della resistenza, la qual cosa in moltissimi casi presenterebbe delle difficoltà insormontabili, e non permetterebbe di utenere con la richiesta precisione l'effetto desiderato. Si più allora ovviare a questo inconveniente con impiegare invece una combinazione di leve, come quella della fig. 16. La potenza P essendo applicata all'estrentità del maggior braccio della leva BAC, una secondaleva CDE tiene l'estrentità del suo braccio meggiore Li poggiata sotto. l'estremità C del piccolo braccio I della leva precedente ; una terza leva EGH viene analogamente disposta, e così di seguito.

Siano X, X', X'..., le resistenze sosteuute a'punti C, E, II,... dalle leve consecutive; L, L', L''... siano i bracci maggiori delle leve, ed L, L', L', ..., i bracci minori delle medesime, si avrà per condizione dell'equilibrio:

1°. leva,  $P \times L = X \times l$ ,

2°. leva,  $X \times L' = X' \times l'$ ,

3'. leva ,  $X' \times L'' = X'' \times l''$ ,

Si moltiplichino insieme: 1º tutti i primi termini di queste nguaglianze; 2º tutti i secondi termini. Indi si tolgano da'due produti le quantità comuni X,X',X", ec: delle quali forze l' ultima ò la resistenza R, si avrà somplicemente per condizione dell'equilibrio:

$$P \times L \times L' \times L'' \dots = R \times l \times l' \times l'' \dots$$

Cioè, la potenza moltiplicata per tutti i bracci maggiori delle leve, è uguale alla resistenza moltiplicata per tutti i bracci minori delle leve medesime.

Supponiamo per esempio che in ciascuna leva il braccio maggiore sia decuplo del braccio minore, avvemo, prendendo successivamente 1, 2, 3, 4..... leve, la resistenza è quale alla potenza moltiplicata per 10, 100, 1000,10000.... Cosicché quattro leve nelle quali il fulero trovisi dieci volte più vicino alla resistenza che alla potenza, bastano per fare equilibrio ad una resistenza diecimila volte maggiore della potenza.

Un sistema di leve di questo genere (fig. 16') serve in Inghilterra a misurare la forza delle catene per le ancore.

#### DEI BOZZELLI IN GENERALE

Dicesi bozzello in generale una macchina semplice comunemente nota e di grande uso nella marina; esso è formato di una rotella contenuta in una cassa, e girante intorno un perno, il quale traversa la cassa e la rotella, che nel caso presente prende il none di puleggia, in modo però da esser fisso rispetto alla cassa, e da la sciar libero interamente il moto di rotazione della puleggia. Sull'orlo di questa è praticata una scanalatura detta goda atta a ricevere il cavo, col quale vuolsi trasmettere una forza in una direzione qualunque. E la sua spessezza dev'essere alquanto maggiore del diametro del cavo, ond'evitare lo sfregamento di questo contra le pareti della evautois.

Sia BD (fig. 47) un pezzo di legno per lo più di olmo o di altro materiale solido, il quale rappresenti ciò che realmente intendesi per cassa del bozzello, ed abbia l'apertura LJ in tutta la sua larghezza, la quale è quella che specialmente s'indica con la voce cavationi; ed in cesa venga applicata la girala JGL, di gualaco o pure di bronzo, detta puleggia, atta a girare sull'asse C, generalmente detto perno, il quale trovisi ne' suoi estremi fermato alle due guazace, o maschette del bozzello BD. Se questo sia permanente in B si adopra applicando una potema in II, alla linca flessibile HIJA, cone una corda qualunque, o un carao di canape, la quale poterza agisce secondo LH, e si comunica all'altra parte JA, col fine di vincere un'altra potenza applicata in A, e che tende a dirigorsi, o si dirige secondo JA.

Distinguesi il bozzello fisso ed il bozzello mobile : dicesi fisso quando nell'atto che si adopera è permanente in un panto fisso B (fig.\* 17 e 18); e dicesi mobile quando nell'agire è permanente in un punto mobile, come nella fig. 19.

Per ottenere l'eqilibrio mediante il bozzello è d'uppo che le potenze P e p (fig.18) siano eguali, ed oltre a ciò, per avere effecto la manorra, bisogna che il perno D, il quale dovre accrettar la potenza resistente, sia atto a sostenere lo sforzo di entrambi. In fatti se dal punto D ove passa la risultante delle forze P e p, si menino le perpendicolari DK e DH sulle loro rispettive direzioni, per verificarsi I equilibrio sarà mestieri avere  $IP \times DH = p \times DK$ , ma DH

e DK sono eguali come raggi della puleggia, dunque perchè vi sia equilibrio bisognerà che sia P=p.

Da ciò è chiaro non esser vantaggio alcuno nell'adoperare il bozzello fisso; e che per poter sollevare un peso col suo mezzo fa mestieri che la potenza agente ne sia maggiore. Ciò non ostante, esso è molto utile, e viene adoperato in pressochè tutte le manorre; poichè ne giova a cambiare la direzione della forza, spesso a poter sostituire un peso ad una forza animale, e talvolta a diminuire l'attrito; e sotto questo aspetto allora ne avvantaggia pure la forza agente.

Siavi ora un bozzello mobile col quale vogliasi sollevare un peso C (fig. 20): un estermo del cavo che passa per la puleggia sia subilmente fisso in P, e sia p il punto ov è applicata la potenza. Per esprimere la condizione dell' equilibrio in questo congegnamento, triamo le perpendicolari HF ed HG sulle direzioni pC, DC delle due forze p, R dal punto H, e si menino i raggi DH e DK s'punti di contatto H e K; l' equazione onde si verifichi l' equilibrio sarà p X HF e R x HG. Or per le parallele HF, DK, com' entrambi perpendicolari alla pC, sarà l' angolo DKH, o sia DHG== KHF; ed i due triangoli rettangoli DGH, ed FKH, saranno simili; ed avremo HG:HF; il DH; KI ma dalla condizione dell' equilibrio abbiamo p R; t; HG:HF, dunque pure pR; HD:HK. Vale a dire che pel bozzello mobile si ha per condizione dell' equilibrio che la potenza sta all' ostacolo, come il raggio alla condu alel' arco ucui aggice il cavo.

Analizzando il modo in cui si trasmette l'azione nella puleggia mobile, la si può considerare come una leva di secondo genere ACB. (fig. 49) nella quale il punto B rappresenta il fulcro, perchè l'arrecevo o dormiento è permanente nel punto fisso; la resistenza R è applicata al centro C della puleggia, e la potenza P trovasi applicata all'estremo A del raggio CA.

Or per rinvenire la condizione di equilibrio nella puleggia mobile qualunque siano le direzioni de' fili dell' arrecavo e del tirante, sia IIKE (fig. 20) una sua sezione fatta secondo un piano normale all'asse, R la resistenza, p la potenza. Questa tende il c avo egualmente in ogni sua parte, in guisa che il punto fisso P può esser considerato come una forza applicata all'estremo del cavo. Le due forze p e P faranno equilibrio alla resistenza R, che ne sarà la risultante, e quando esse facciano un angolo qualunque, dovranno necessariamente incontrarsi in un punto C sulla direzione della risultante medesima, la quale lo dividerà in parti eguali KCD ed HCD. Si tiri la corda HK all'arco abbracciato datl cavo, e la resistenza R essendo che passa per lo centro della puleggia la dividerà in parti eguali in G, e le sarà perpendicolare. Abbiamo dunque in questa leva di secondo genere il futoro in H, la potenza p applicata nel punto K, e la resistenza R applicata al punto G metà della corda HK.

Intanto siccome HK = 2 HG = 2 sen HDC = 2 cos HCD, e quest' angolo HCD = KCD è quello che la potenza fa con la resistenza, e che noi chiameremo  $\alpha_i$  cost, notando con r il raggio KD, si avrà per condizione di equilibrio la proporzione p: R: l: r: 2 cos.  $\alpha_i$ 

donde si ha 
$$p = \frac{r R}{2 \cos a}$$
.

Da ciò siegue che se HK diviene uguale ad HD, o sia che l'arco compreso dal cavo è di  $60^\circ$ , sarà p=R; se è minore di  $60^\circ$  dovrà essere p/R; e se è magiore di  $60^\circ$  dovrà essere p/R; e se finalmente l'arco è la mezza periferia sarà  $p=\gamma/R$ . Quindi nella pulegia mobile la potenza può essere uguale maggiore o minore della resistenza per ottenere l'equilibrio; e quando i fili del cavo sono paralleli, e che perciò abbraccia la semicirconferenza della puleggia, si otterrà il massimo effetto, essendo che in tal caso la potenza necessaria all'equilibrio eguaglia la metà della resistenza.

#### DEL PARANCO

Per tener proposito del paranco, incominciamo dal rinvenire le condizioni di equilibrio in un sistema di pulegge mobili. Siavi una traversa stabile MN (fig. 21) allo estremo M della quale trois praticato il dorniente di un cavo, il quale passi per la puleggia  $\Lambda_c$  e termini allo stroppo della puleggia B per la quale passi un altro filo di cavo che abbia del pari il dormiente alla traversa e vada a terminaria il dostroppo della puleggia  $C_i$  e questa abbia similmente un cavo che facendo dormiente alla traversa, passi per la medesima, e vada al di sopra della puleggia fissa  $D_c$  onde presentare il tirante della poterza pr sia in fine allo stroppo della puleggia A in un modo qualunque attaccata la resistenza R. Avremo con ciò 3 pulegge mobili A, B, C a una fissa  $D_c$  per mezzo delle quali la potenza p dever fare equilibrio alla resistenza R.

Essendo  $\alpha$  la resistenza della carrucola mobile  $C_s$  questa agisce come potenza sull'altra B, la cui resistenza  $\gamma$  agisce come potenza sulla terza puleggia  $\Lambda$ , e deve far equilibrio alla resistenza R. Chiamando a,a', ac gli angoli fatti dalle direzioni di ciascuna potenza con la rispettiva resistenza , quando i fili nou son paralleli , et  $r_s, r'_s, r''$  i raggi delle pulegge, si avranno per l'equilibrio l' equazioni

$$p = \frac{rx}{2\cos a}; \ x = \frac{r'y}{2\cos a'}; \ y = \frac{r^n R}{2\cos a'}, \text{d' onde}$$
$$p = \frac{rrr^n R}{2\cos a \cdot 2\cos a' \cdot \cdot 2\cos a'}$$

Quando poi fosse disposto in modo il sistema, che i fili dei cavi risultassero paralleli, divenendo il coseno uguale al raggio l'equazione si riduce a,  $p = \frac{R}{2^3}$ . E se le pulegge fossero un qualunque numero n, si avrà la formola generale  $p = \frac{R}{3n}$ . Dun-

que in un sistema di pulegge mobili a cavi separati ed a fili paralleli la potenza eguaglia la resistenza divisa per la potenza di 2 indicata dal numero delle pulegge. Da tale equazione si deduce ancora  $n = \frac{\log_2 R - \log_2 p}{\log_2 2}$ , la quale fa conoscere il nu-

mero di pulegge necessario onde con una data piccola potenza equilibrare una data grande resistenza,

Questo sistema di carrucole non saprebbe trovar luogo a bordo di un bastimento, ed in vece bisogna contentarsi, ed in fatto si fa grande uso di un sistema misto di pulegge fisse e di pulegge mobili, ed a cavo continuo che prende il nome generico di puranzo, comunque prenda aucora i nomi di taglita, rozza, frascone, e di altri secondo l'uso, cui è destinato, e secondo vengono alquauto modificati gli stroppi e altri loro accessori. Le pulegge fisse e le mobili formano due gruppi distinti, ciascumo de' quali ha la propria cassa, in dove tanto le une come le altre hauno gli assi sulla medesima retta; o sia, tutte quelle del medesimo gruppo girano intorno al medesimo perno; e le loro condizioni di equilibrio saramo le stesse.

In tal congeguamento la resistenza totale lì (fig. 22) attaccate la lozzello mobile si dividerà in tante resistenze parziali su tratte le sue pulegge : chiameremo  $x_j y_i z$  queste parti, e sarà  $x^j + j z = \mathbb{R}$ . Riteniamo le precedenti notazioni  $r_i, r'_i, r''$  pei raggi delle pulegge , cd  $a_i a'_i, a''$  per gli angoli che in generale fanno i fili del cavo con la direzione della resistenza : si avranno l' equazioni

$$p = \frac{rx}{2 \cos_{-} a}, p = \frac{r^{t}y}{2 \cos_{-} a^{t}}, p = \frac{r^{n}z}{2 \cos_{-} a^{n}}$$

perciocchè il cavo essendo continuo ha la medesima tensione in ogni suo tratto, ed eserciterà sopra ogni puleggia la medesima potenza p.

Ricavando da queste equazioni i valori di x.y,z la cui somma è uguale ad R, si ayrà in generale

$$R = 2 \rho \left( \frac{\cos. a}{r} + \frac{\cos. a'}{r'} + \frac{\cos. a''}{r'} \right);$$
e nel caso de' fili del cavo tutti paralleli , sarà  $p = \frac{R}{2 \times 3}$ 

Quando il numero delle puleggie sia n, avremo  $p = \frac{R}{2n}$ .

Vale a dire nel paranco, essendo i fili tutti paralleli, la potenza eguaglia la resistenza divisa pel doppio del numero delle pulegge mobili; e dall'ultima equazione si ottiene ancora  $n=\frac{R}{2p}$ , ciò che fa conoscere il numero delle pulegge mobili necessario ad equilibrare la potenza p con la resistenza R.

Il paranco talvolta ha il bozzello mobile a due occhi, ed il bozzello fisso ad un occhio col dormiente del cavo che serve di filo al paranco medestimo praticato al suo stroppo, e similanente sempre che il bozzello fisso ha un'occhio di meno del bozzello mobile, l'anzi-

 $\det$  formola  $p = \frac{R}{2n}$  rappresenta la condizione di equilibrio. Ma se

ne' due bozzelli del paranco il numero delle pulegge è uguale, quello che ha l'arrecavo sul suo stroppo dovrà essere adoperato come bozzello mobile a preferenza ; imperciocotè allora vi sarà un tratto di filo di più che lo attinge, qual'è quello dell'arrecavo ; e se chiamiamo  $\nu$  la sua resistenza parziale, la quale non passando ivi per nessua puleggia , ed agendo direttamente nel senso della resistenza totale avrà per equazione p=v, si deduce che le resistenze parziali di tutti i fili del paranco che attingono il bozzello mobile saranno seguendo il caso precedente x+y+z+v=R, e per esse si avranno l'equazioni generali

$$p = \frac{rx}{2\cos a}, p = \frac{r'y}{2\cos a'}, p = \frac{r'z}{2\cos a'}, p = 0$$

e fatte le debite riduzioni si avrà  $p=\frac{R}{2\times 3+1}$ , e quindi  $p=\frac{R}{2n+1}$ .

Vale a dire che impiegando il bozzello con l'arrecavo ad ufficio di bozzello mobile vi sarà vantaggio. Or siccome ogni puleggia viene attinta da due tratti del filo ele paranco, riterremo che in tutti i casi, basta che i fili siano tra loro paralleli, la potenza sta alla resistenza come l'unità al numero de' fili del cavo, che attingono il bozzello mobile. Così se il bozzello mobile è a tre occhi, (fig. 22) e l'arrecavo trovisi sul suo stroppo, che sarebbe appunto il caso ora dimostrato, l'efficto sarà settuplo della potenza impiegata; e quando l'arrecavo si trovasse sul bozzello fisso l'effetto ne sarebbe il sestuplo.

In fine si avverta che quando l'arrecavo è fatto sul bozzello

mobile l'equazione 
$$n = \frac{R}{2p}$$
, diventa  $n = \frac{R - p}{2p}$ .

Avendo esposto i vantaggi che si ottengono da' paranchi in quanto all' aumento della forza, passiamo ad esaminare la perdita di tempo che dal loro uso deriva. È evidente che quando il bozzello mobile sarà salito di un piede, per esempio, ognuno de' due fili che abbracciano ciascuna puleggia del bozzello mobile sarà stato ricuperato egualmente di un piede ; e quindi se il bozzello mobile è di 2 o 3 occhi, si saran dovuti ricuperare sul tirante 4 o 6 piedi di cavo per farlo salire di un sol piede : e se l'arrecavo era sul suo stroppo, sarà stato necessario ricuperare 5 o 7 piedi di cavo, per vederlo salire di un piede, Nel semplice bozzello fisso al contrario , se non si ottiene vantaggio di forza, non evvi perdita di tempo; perciocchè volendo alzare di 8 piedi un peso, bisognerà ricuperare semplicemente 8 piedi del tirante. E se un sol uomo fa una forza p. e. come 4 col mezzo del paranco, mentre col mezzo del bozzello fisso ha solo un effetto come 1, dovrà però impiegare col paranco il quadruplo del tempo che impiegherebbe col semplice bozzello fisso.

Faremo adunque uso del bozzello mobile e del paranco, allorchè non possiamo vincere la resistenza con le forze naturali che possiamo impiegare; e nel caso contrario, per economia di tempo useremo il bozzello fisso o il cavo assurac. Così, p. e, per bracci dei pennoni maggiori useremo il bozzello mobile alle incappellature delle guide de' pennoni medesimi, e pe' bracci di velarcio usereno il cavo assurdo; facendo inoltre passare gli uni e gli altri pe' ritorni o altri bozzelli fissi che servono solamente a far cambiare direzione al tirante, onde meglio applicarvi la forza in coverta; o pure affinche arriva passino chiari e spediti, senza imbarazzare ed imbarazzarsi con altre manova:

Per accrescere in certi casi la forza, suole applicarsi a bordo un paranco sopra l'altro, come nella fig<sup>2</sup>, 23. Volendo valutare in si mil caso la forza che fa una potenza M, conviene aver presente che se essa fosse applicata al tirunte D del primo paranco AB, l'effetto sarebbe quadruplo della potenza, perciocchè il bozzello mobile A, ad due pulegge, e solo quattro fili del cavo ne dipendono. Indi i, applicando in D il secondo paranco DC, il quale ha cinque fili sul bozzello mobile D, per due pulegge e l'arrecavo, lo sforzo precedente verrà mobiliplicato per cinque : e perciò la stessa potenza che col solo primo paranco AB, poteva fare uno sforzo come quattro, venendo applicata sul secondo paranco produrrà un effetto come venti. Così, essendo P un peso di libre 2000, basterà a fargli equilibrio un semplice peso di 100 libre.

In tal caso però è d'uopo più che mai fare attenzione alla robustezza del punti di appoggio ed alla grossezza de' cavi adoperati ne' paranchi. Il punto di appoggio Q del secondo paranco avendo intorno alle pulegge del bozzello fisso C quattro soli fili, sosterrà uno sforzo di 400 libbre : ed ogni filo del paranco uno sforzo di 400 libbre : ed ogni filo del paranco uno sforzo di 400 libbre, ed primo paranco, cui è applicato un bozzello mobile D con cinque fili in esso terminantisi, sosterrà uno sforzo di 500 libbre, ed O, punto d'appoggio del primo paranco dovrà sostenere uno sforzo di 2500 libbre, c'oè 500 pel tirante BD, c'2000 pel peso P. Dond'è chiaro che non solo il punto di appoggio O dovrà essere motto più robusto dell'altro Q, ma la grossezza del cavo, o sia la pulsata del primo paranco, dovrà essere maggiore di quella del secondo.

Il caso del doppio paranco si verifica spesso a bordo, e principal-

mente nell'arridare le sarti, se non che in tale occorrenza è d'avvertire, che applicandosi il primo paranco sul corridore della sarzia, i il quale passa per una bigotta fissa ed un'altra nobile, pare che si dovesse porre a calcolo l'effetto di un terzo paranco; ma considerando che le bigotte sono sfornite di pulegge, ed il corridore passa, per gli occhi delle medesime con grande attrito, non suole mettersi a calcolo il poco vantaggio che dalla bigotta mobile si può ottenere.

Si avverta in fine, che facendo uso del paranco, il cavo nel passare da una puleggia all'altra è astretto a cangiar di piano; in guisa che tutte le parti del cavo che trovansi da un lato de' due bozzelli, comunque parallele tra loro, non sono più parallele alle parti del cavo medesimo che trovansi dall'altro di essi. Questo difetto di perallelismo ha l'inconveniente di tendero ad inclinare le pulegge in una posizione obbliqua al proprio asse, la quale cosa arreca un eccessivo sfregamento che deturpa e deforma l'occhio della puleggia ed il perno che la sostiene. E se è vero che questo difetto di parallelismo non cagiona grave danno quando i due bozzelli trovansi a sufficiente distanza tra loro, è vero altres el ne esso divicue sempre più grande a misura che i due bozzelli si avvicinano; e perciò prima che giungano alla vicinanza da produrre resistenze sfavorevoli alla manovra e danno alla macchina, lissognerà sbandare il paranco, e ripigliare più a lungo il lavoro.

## DEL TORNIO

Il tornio o asse nella ruota è composto di un cilindro ABCD (fig. 24) e di una ruota circolare EF di raggio maggiore, aventi il melesimo asse, e stabilmente connessi insieme per modo che la ruota non possa girare, seusa trasportare nel suo movimento anche il ciindro. Questo, da due osstegni inamovibili, è sorretto ne' profungamenti cilindrici M ed N del suo asse, detti orecchioni o cardini del tornio, che liberamente rotano in due fori circolari praticati mi melesimi sostegui allo stesso lirello. Una concla è fissata per un suo estremo sul cilindro ed intorno di esso avvolta; all'altro estremo libero della medesima è attaccata la resistenza R; in fine la potenza P è applicata alla circonferenza della ruota.

In questa macchina è ben agevole conoscere il rapporto della perma alla resistenza. Il momento della resistenza R, per far girare il cilindro sul suo asse è eguale alla resistenza medsima moltiplicata pel raggio del cilindro; ed il momento della forza P per far girare la ruota, eguaglia la potenza P moltiplicata pel raggio della ruota.

Acciò siavi equilibrio, bisogna adunque, 1° che questi due momenti agiscano in senso contrario, 2° che siano eguali.

Passiamo a determinare le pressioni sostenute dagli orecchioni M ed N. Se la potenza P passase per l'asse del cilindro, i punti M ed N si troverobbero nello stesso piano con la forza medesima, e facil cosa sarebbe decomporla in due altre che le fossero parallele, e che passassero rispettivamente pe' punti M ed N. Ma la potenza pono passando per l'asse della ruota , noi possiamo 1º. supporre due forze eguali ad 1/1. P dirette in guisa da far girare la ruota nel medesimo senso, ed agenti alle due estremità di un diametro della ruota. In tal caso non agendo queste due forze che nel senso di far girare la ruota sul suo centro, senza spingere questo centro medesimo in nessun senso, non potranno spingere un senso veruno i punti di appoggio M el N; o pure in 2º. luogo, possiamo supporre una forza Q eguale e parallela a P, e che passi pel centro O della ruota, allora le pressioni P',P'' esercitate sovra de' punti di appoggio M,N,ci daranno

$$Q = P = P^t + P^u$$
, ed inoltre  $P' \times OM = P^u \times ON$ , donde  $P' : P^u :: ON : OM$ , e le due

$$P:P' \ \ \ \ \ MN:ON \ \ldots \ P' = \frac{P \times ON}{MN}$$

$$P: P^u :: MN: OM \cdot \cdot \cdot \cdot P = \frac{P \times OM}{MN}$$

E similmente supponendo 1 il punto ove la direzione della resistenza R è proiettata ad angolo retto con l'asse del cilindro, e facendo R' ed R' le pressioni sostenute da cardini M, N, si avrà

R = R' + R''

 $R' \times IM = R'' \times IN$ , donde

R': R'' :: IN : IM , e perciò le due  $R: R' :: MN : IN . . . . R' = \frac{R \times IN}{MR^{1}}$ 

$$R: R':: MN: IM \dots R' = \frac{R \times IM}{MN}$$

Le due forze P' ed R' passando entrambi pel punto M sarà facile ottenerne la risultante, e del pari si dica per le due P' ed R' passando entrambi pel punto N. Queste due risultanti saranno rispettivamente le pressioni totali esercitate su' punti di appoggio M ed N dulla potenza e dalla resistenza.

Nel caso più semplice e più comune la potenza P è parallela alloresistenza R, e quindi P' ed R' da una parte, e P' ed R' dall'altra saranno parallela ench'esse; e le risultant rispettive saranno P'+R' e P'+R''. Questo perciò sarà il caso in cui gli appoggi sosterrano la maggior pressione possibile, per un dato valore della potenza e della resistenza.

Quando la potenza e la resistenza non siano parallele, non lo saranno nemmeno P' ed R' e le altre P''ed R'; allora col mezzo del parallelogrammo delle forze si avra MX' per risultante delle prime due, ed NX' per risultante delle seconde due; esprimendo con MP' ed MR' le prime componenti P' ed R', e con NP'' ed NR' le altre due componenti P''ed R'.

La potenza, essendo sempre applicata nel piano della ruota, eserciterà su' punti di appoggio una pressione che non cambia di

condizione; ma quando la resistenza è applicata alla cima di un cavo che si avvolge e si svolge gradatamente, formando una spirale sal cilindro del tornio, verrà per tal andamento trasportata ora verso uno de' punti di appoggio, ora verso l'altro; la qual cosa aumenta la pressione del primo scennando quella del secondo, and

rapporto di già indicato. In fatti nelle equazioni  $P^i = \frac{P \times ON}{MN}$  e  $P^\mu = \frac{P \times OM}{NN}$ , rimanendo costanti ON ed OM, sarranno ancora costanti  $P^\mu$ e  $P^\mu$ ; e nelle due equazioni  $R^i = \frac{R \times IN}{MN}$  ed  $R^\mu = \frac{R \times IM}{MN}$ .

col cambiaro i valori di IN ed IM, cambiano i valori di R'ed Re, es si abbia IN>IM, rarà pure R'>R", e vieversa. Per modo che quando la resistenza è molto vicina ad uno degli appoggi, vi eserciterà una pressione quasi eguale alla sua forza totale, mentre la pressione esercitata simultaneamente sull'altro appogio diviene pressochè nulla : e de due pressioni divengone eguali quando la resistenza si trovi ad eguale distanza da' due appoggi, cioè se è IN=IM, sarà pure RV=R". E da ciò è evidente che bisogna costrair questa macchina con tal solidità nit ciascuno de'suoi appoggi da poter sostenere l'intera pressione della potenza e della resistenza.

Sino a questo punto abbiamo fatto astrazione dal diametro della corda, ovvero lo abbiamo supposto infinitamente piccolo; ma quando esso non è tale, bisognerà considerare la potenza e la resistenza come applicate secondo la direzione dell'asse del cavo; ed in consequenza aggiungere al diametro del cilindro ed al diametro della ruota il reggió del cavo che vi si adopera. Vale a dire, si avrà per condizione di equilibrio che il prodotto della potenza per la somma dei raggi della ruota e della corda o, cui essa potenza è affidata, deve eguagliare il prodotto della resistenza per la somma de' raggi del cilindro e della corda che tira la resistenza.

La grossezza del cavo non cambiando per nulla la posizione del centro della ruota, per la potenza; e non cangiando per nulla la posizione del punto dell'asse ove può considerarsi proiettata la risultante che agisce sopra ciascuno degli appoggi, la pressione esercitata su questi non è affatto alterata dalla grossezza del cavo; ma quando la macchina dev' esser posta in movimento, la grossezza del cavo aggiunge a tutte le altre la sua particolare resistenza, ch' è in ragion diretta delle semplici tensioni e dei quadrati dei diametri delle corde, e nella zagione inversa de' diametri o de' raggi del cilindro e della rutta.

Intanto per l'azione della potenza P, il cilindro del tornio è sollecitato a girare in O nel senso pp' di essa pote nza; e dall'azione della resistenza R è invece sollecitato a girare intorno al punto I nel senso rr di questa, ch' è opposto a quello della potenza. Se adunque il cilindro, sudio, o fuso che voglia diris non è composto di materia inalterabile, cederà più o meno a questi effetti contrarii, si torcerà, e la sua torsione sarà proporzionale a' momenti della potenza e della resistenza.

Nel far uso del tornio hisogna contare fra le forze perduta quelle che s'impiegano a vinere l'inerzia del cilindro e della ruota. Indi hisogna aggiungere alle pressioni dell'asse e di ciascuno de' punti di appoggio, la pressione verticale esercitata dal peso della ruota, del cilindro e della corda.

In quanto alla corda che si avvolge intorno al cilindro allorachiessa abbia attaccato al medesimo l'estremo opposto a quello ove trovasi attaccata la resistenza, avverrà che di mano in mano, a misura
che si avvolge, il suo peso cessa di far parte della resistenza propriamente detta, e passa a far parte della resistenza che oppone il
cilindro; ciò che in taluni casi tende ancora a diminuire il valore totale della resistenza. Quindi, ad oggetto di mantenere questo valore
sempre eguale a sè stesso, s'impiega talvolta un contrappeso all'estremo della corda opposto a quello della resistenza, o pure si supplisce
a ciò con la forza degli uomini, e si dice esser dessi deputati all'asseccario. Allora si avrà che costantemente si svolge tanto di corda
dalla parte dell'assuccario, per quanto se ne avvolge dalla parte

della resistenza; per la qual cosa rimane avvolta al cilindro sempre la medesima quantità di corda, ed in conseguenza il rapporto tra la potenza e la resistenza sarà sempre lo stesso dal momento che la velocità del moto sarà divenuta uniforme.

Della mota del pontone. La mota del pontone di grande uso in Marina è precisamente la macchina conosciuta sotto il nome di timpano a tamburo (fig. 25), in essa è impiegato l'uomo come motore, il quale collocato nella parte interna della ruota, solo che teuti di salire per le traverse che vi sono praticate, eserciterà l'azione del la potenza col peso del proprio corpo. In fatti si pouga l'arco pq della clevezione del suo piete, eguale ad a, e sia l' il peso del suo corpo, et m ed n i ruggi della ruota e del citiodro, si avrà per equilibrio mP sen a = nR. Ed è questa la macchina con la quale si fanno grandissini sforzi in Marina, come quello di abbattere un vascello in carena.

Dell' Arganello. L'Arganello è una macchina rappresentata dalla fig 26, la quale si compone di un albero orizzontale per to più ottogonalmente faccettato, e ch.: fa l'ufficio del cliindro nel tornio. In ciascuna delle facce, verso le parti estreme sono praticati degli incastri quadrati atti a ricevere gli aspi, che veacado applicasi al bisogno, fauno le veci della ruota. Esso nelle navi increantili non molto grandi vien situato a poppavia dell'albero di ciuchetto, e serve a salpare le ancore, e ad altre manover in cui si richiele molta forza. L' equilibrio in questa macchina sussiste allorche la potenza moltiplicata per la lunghezza del suo braccio di leva, eguaglia la resistenza moltiplicata per la raggio del cilindro, più il raggio del cavo al quale questa resistenza è attaccata.

Se vi sono più aspi, e più potenze applicate a ciascun aspe, sanà mestieri moltiplicare ogni potenza pel suo braccio di leva, e prendere la somma di tutti questi prodotti, la quale dovrà essere eguale al momento della resistenza.

Dell' argano volante. L'argano è un tornio o asse nella ructa de l'asse è verticale, dicesi poi volante se è talimente condizionato da potensi trasportare ovunque occura (fig. 27); e la contizione dell' equilibrio in esso è parimenti che la potenza moltiplicata per la lungliezza del suo braccio di leva, eguagli la resistenza moltiplicata pel raggio del cilindro più il raggio della conta alla quale è attaccata la resistenza, in tutto conesi è detto per l'arganello.

Nell'argano il ciliadro, che prende il nome di campana, è posto verticalmente, e però la potenza e la resistenza sono dirette orizzontalmente, ed il loro effetto su' punti di appoggio è di producre una pressione orizzontale ; per la qual cosa il peso della macchina e degli aspi, che produce sempre una pressione verticale, esercita la sua pressione su di una base situata al di sotto della macchina, e nella direzione dell'asse, la quale ha nome di scudella o vossida, ed è ordinariamente di bronzo, concava come una calotta sferica, e riceve lo estremo inferiore del fuso, che essendo guernito di acciaio prende il nome di diamante. Al di sopra della campana è solidamente incastrata la testa dell'argano (fig. 27 bis) nel contorno della quale, attesa la sua opportuna grossezza, sono praticati i fori quadraugolari atti a ricevere gli aspi. Talvolta essendo l'argano destinato a viocere resistenze di non molto grave pondo, come per escuipio a tirare a terra un paranzello, una tartana; ec. lo si costruisce campana e testa di un sol pezzo, ed allora si pongono in opera non più di quattro bracci di leva, per mezzo di due barre di legno forte, e lunghe ciascuna quanto due aspi ed il diametro della testa; le quali due barre passano ognuna per un buco passatoio che traversa la testa, e sono in essa praticati ad angolo retto ed in due piani diversi, uno al di sotto dell'altro : tali aspi doppii sono denominati stuzze dai nostri marinari.

È adoperata questa macchina a tirare orizzontalmente de'grandi pesi, facendoli a terra sdrucciolare su di robusti, rudti o curri e nelle spiagge tirano a terra alcun piccolo legno, sulle falanche. Dell' argano. È a bordo delle navi da guerra, e delle grandi navi unercautili, che si fa il più grande uso dell'argano propriamente detto (fig. 28). Ve ne sono due ordinariamente sopra i vascelli; cioè, uno grande, detto argano doppio, e l'altro piccolo che dicesi argano ordinario, o meglio argano di prua.

L'argano doppio che trovasi aucora sulle fregate, è situato nella prima batteria, presso alla metà tra l'albero di maestra e quello di mezzana, e si eleva fino a quattro piedi circa al di sopra del ponte della batteria superiore: e gli si da il nome di argano doppio perchè è congegnato in modo, che vi si possono applicare gli uomini contenti proporti di propria di propria per farlo girare, ed in tal guisa applicare una forza doppia.

In generale però, qualunque siasi la conformazione di tal machina, doppia o semplice, l'azione della potenza e della resistenza non si esercitano nel medesimo piano, ma in piani paralleli, o presso a poco tali; quindi avremo per condizione dello equilibrio  $P \times EB = R \times IL$ , o sia P:R: IL: EB, per la qual cosa conchiuderemo ancora, che, come in ogni altro tornio, la potenza sta alla resistenza, come il raggio competente all'ampiezza de funtinetti; più it raggio della grossezza del cavo che vi si adopera, al ruggio della testa dell'arguno più la lumphezza dell'aspe che vi si applica.

Supponiamo passare una circonferenza di cerchio per tutti gli stremi esteriori degli aspi, come E (fig. 29), e nel piano di tal cerchio protettata la figura circolare che lo insieme de fantinetti costituisce, avremo le due circonferenze concentriche E ed I. Ora se il peso B (sose attaccato in un punto L de fantinetti dell' argano, dovrebbesi riguardare la retta spezzata ELL come una levia angolare, della quale il fulcro sarebbe I, e la condizione dell' equilibrio sarebbe PXE EI =RXLL. Vale a directe tra la potenza ed il peso vi sarebbe lo stesso rapporto anzidetto: laonde nell'argano l'azione della potenza si trasmette al peso, come se il peso e la potenza fossero nel melesimo piano.

E perciò se IL (fig. 28) è parallela ad EB la forza si trasmet-

terà per intero, ma se la forza applicata ad EB non è in un piauo parullelo ad IL, si trasmetterà solo una parte della forza, cioè la componente parallela. Per la qual cosa è chiaro che gli uomini impiegati agli aspi, per ottenere tutto il vantaggio possibile, è necessario che dirigano i loro sforzi in un piano orizzontale; e non già come avviene allorche gli uomini a ciò deputati, credendo aggiungere forza spingono obbliquamente l'aspe, applicando la loro forza col petto o con la spalla come, si è già notato parlando della leva.

In quanto poi alla potenza di un argano, supponiamo quattro uomini disposti lungo un aspe, essi non potranno fare uno sforzo quadruplo di quello che farchbe un solo uomo collocato all'estremità dell'aspe medesimo; ma essendo situati presso a poco a distanze equali tra loro e dal centro B (fig. 28); cioò per 1, per 2, per 3 e per 4, se ogunuo facesse la forza di 30 Kilogrammi i momenti di queste forze rispetto al punto B saramo rispettivamente 50, 60, 90 e 1420 Kilogrammi e lo sforzo totale sarà di 300 per ogni aspe; laddove se tutti e quattro si potessero situare allo estremo E, si otterrebbe uno sforzo di 480 Kilogrammi per ciascuno degli aspi, analogamente a quanto si è di già detto nella leva; la quale disposizione di gente riunita nel medesimo punto essendo impossibile, bisognerà contentarai necessariamente di distribuirla lungo la estrenione dell'aspe-

Nella manovra di salpare un'ancora, trattantosi che questa è affidata ad una gomena, che molto difficilmente potrebbe avvolgersi in più giri intorno alla campana dell'argano, oltre a che accrescerebbe di molto il braccio di leva della resistenza, si rimedia a tale inconveniente col viradore o capostante. Questo è un cavo di pulstata metà della gomena, cel è disposto senza fine, mediante una gassa impiombata fatta a ciascuna sua cima, riunite poi insieme per mezzo di una ligatura piana, la quale si esegue dopo avergli fatto prendre quattro o cinque giri aspirali intorno alla campana dell'argano, A misura che si vira all'argano, il capostanto

si avvolge sulla campana dalla parte inferiore e si svolge dalla parte superiore. Se la campana fosse cilindrica, questo movimento essendo prolungato, il capostante giungerebbe ben tosto alla parte inferiore della medesima, e, o s' impegnerebbe tra la campana e la superficie del ponte, o sarebbe obbligato di avvolgersi con moto ascendente a formare un secondo strato di corda soprapposto al primo, la qual cosa accrescerebbe il braccio di leva della resistenza. Quindi volle farsi la campana dell'argano di figura conico-tronca di maggiore ampiezza alla base; ed allora la decomposizione delle forze, produceva l'effetto, che quanto più la tensione del capostante per l'azione della resistenza diveniva grande, maggiore diveniva ancora la pressione del capostante per sollevare quella sua parte, che trovavasi avvolta ad elica intorno alla campana. Per modo, che spesso saliva con tale una celerità, che passando rapidamente il braccio di leva della resistenza, ad essere molto minore nella parte superiore del cono; le spire del capostante venivano compresse dalla potenza resistente con tanta violenza contra la parte ristretta del cono, che cagionavano una forte e pericolosa scossa retrograda agli uomini addetti agli aspi.

Per comprendere ciò sino all'evidenza rappresenti LO (fig. 28) la forza assoluta di uno de'colli del capostante sulla campana dell'argano, la quale essendo orizzontale o presso a poco tale, strà perpendicolare all'asse BG, ed obbliqua ai lati del del cono NQ del AM. Si decomponga quindi la LO nelle due OD e DL-la prima parallela e la seconda perpendicolare al LO; la DA dinoterà la forza con la quale i colli del capostante comprimono i fantinetti, e la DD, la forza con la quale i colli medesmi tendono ad inualerari casentando la superficie del cono. E quanto più NA fosse minore di LII, tanto maggiore sarebbe la OD, o o sia la forza con la quale i colli del capostante tenderebbero ad ascentiere.

Per tali considerazioni la campana si costruisce in modo, che in vece di essere sirettamente un cono tronco, la sua parte esterna è una superficie di rivoluzione, concava nella parte intermedia, comunque un poco più larga alla base che alla sua parte superiore : e con ciò sonosi evitati gl'inconvenienti , che presentavano la forma cilindrica e la forma conica della campana.

Dell'argano alla Barbottin. Da che si è stabilito l'uso delle gomene-catene, M. Barbottin ufliziale della Marina francese ebbe la felice idea di guarnire il contorno inferiore della campana dell'argano di un cerchio di ferro fuso di molta spessezza, detto corona, che in tutto il suo contorno ha in incavo, la metà della grossezza di una maglia della gomena-catena : e questi incavi successivi sono disposti al modo stesso in cui le maglie della catena si presentano; cioù un incavo per ricevere l'incastro della maglia spianata, il seguente per ricevere l'incastro della maglia che succedendo alla prima trovasi in posizione ad essa perpendicolare, e così di seguito : uno per la maglia spianata e l'altro per la maglia di profilo. È chiaro che basta presentare ed impegnare la catena in questi incavi profondi per la metà della grossezza delle maglie, perchè virando all'argano, si potrà salpare l'ancora senza l'imbarazzo, il periglio e la perdita di tempo che richiedono il capostante e le paterne indispensabili con l'antico sistema.

Un altro argano alla barbotin però vedesi negli arsenali, e moltive ne sono sugli scali di alaggio, ma esso non saprebbe trovar luogo a bordo, nella condizione medesima in cui è stato modificato
a tale oggetto. Esso è disposto sopra unsolido basamento di fabbrica,
d al di sotto della sua testa ha il faso guarnito di un rocchetto di
bronzo il quale ingrana ne' denti di una gran ruota, a filibata ad un
fuso molto robusto che le serve di cilindro od asse nella ruota, il
quale ha come l'argano la sua vossida sostenuta da heu solido basamento di fabbrica. A questo fuso, verso la parte inferiore, è fermato un pentagono di ferro, su'lati del quale sono praticati gl'incustri,
atti a ricevere le maglie delle più grosse catene.

Per tal congegnamento quest'argano può produrre degli sforzi prodigiosi, in modo che talvolta è n cessario sostenere il fuso della ruota e del pentagono con delle ritenute di ferro dalla parte opposta a quella donde viene la catena di lavoro, assicurandole a vecchi cannoni messi in fabbrica di traverso.

Volendo trar profitto di questa modifica per l'uso di bordo, furono variamente applicate delle ruote dentate sia al di sotto della testa dell'argano, sia al di sotto della sua campana.

S'immagini sopra la testa della campana incastrata una gran ruota, co' denti in dentro : si tirano due diametri ad angolo retto sulla base superiore della campana, che in questo caso non è attaccata alla testa, e sopra ciascuno de'quattro raggi si dispone una ruota sperone, che gira su di un asse convenientemente fissato sulla detta faccia superiore della campana: i denti di queste quattro ruote ingranano co'denti dell'anzidetta ruota grande, e co'denti del rocchetto ch'è al fuso dell'argano. Quando si vira all'argano si avrà che la campana gira in ordine ioverso della testa, e quando questa avrà compita una intera rotazione, quella non ne avrà eseguita che circa la quarta parte, ma avrà agito con una forza di gran lunga maggiore, per modo che non più occorrerà ne' casi straordinari fare la margherita, aggiungere l'amante e taglia, o altro ausilio qualunque per accrescere la forza. Analogamente a ciò è il congegnamento quando si pone il magistero delle ruote dentate al di sotto della campana, invece di porlo al di sopra, ed in questo secondo caso potranno aversi le ruote dentate di maggior diametro, avendo la campana maggiore ampiezza alla sua base inferiore.

Ma per lo più si ha il solo ingranaggio esterno della corona barbotin, secondo l'autore, essendo sufficiente il profittare dell'evidente vantaggio di abolire il viradore, ed evitare tutte le perdite di tempo e di lavoro che ne derivano, senza complicare la macchina.

Della ruota del timone. Vediamo un'altra applicazione del tornio nella ruota del timone. Per poterio agevolmente maneggiare adonta della gran mole che ha nelle grandi navi, si prende un lungo csva bianco e piano, e nella sna metà s'inchioda sul cilindro della ruota del timone, indi dal lato di sinistra si avvolge per due colli o spire intorno al cilindro medesimo a prora via del chiodo; e dal lato della dritta per altri due colli a poppa via del chiodo. Prendendo il nome di frenelli del timone scendono i due fili verticalmente sino al ponte ove trovasi la barra del timone, per mezzo di opportuni fori praticati sulle coverte de' ponti intermedì. In quest'ultimo ponte per mezzo di una puleggia fissa verticale, che ha per cassa di bozzello, una cavatoia praticata nella coverta del ponte, e perciò detta pastecca, ciascuno di essi si dirige a poppa parallellamente alla chiglia. Giunto al baglio immediatamente prodiere allo estremo mobile della barra del timone, incontra ivi praticata orizzontalmente una seconda pastecca, che lo devia e lo conduce a murata quasi nel senso del baglio, se non che un poco più poppiere. Quivi trova un bozzello fisso per la cui puleggia passa e va a raggiungerne un altro mobile, affidato al detto estremo della barra, e finalmente ritorna a murata, ove dopo essere tesato a ferro, forma arrecavo.

Fatto ciò con ciascuno de'due frenelli rispettivamente, è chiaro che facendo girare sul cassero la ruota del timone sulla dritta, per esempio, si avvolgerà intorno al cilindro il frenello della sinistra, si svolgerà di altrettanto quello della dritta, rimanendo sempre ciaque colli sul cilindro, e lo estremo mobile della barra si accosterà a murata sulla sinistra; donde segue che dal lato dritto la spalla del timone si oppone alle acque del cammino che venendo lungo la carena lo investoro, e questo alla sua volta obbliga la prora del vascello ad accostare alla dritta.

Intanto, facendo per ora astrazione della potenza del timone a movere la nave ora a dritta, ora a sinistra, con pronta rotazione orizzontale secondo meglio conviene: o occupiamoci ad esaminare, come la forza personale del timoniere possa esser sufficiente a tratterere il timone in una data posizione, ad onta delle acque del cammino che vi esercitano un'azione continua, e ad onta degli urti de' marosi, tauto superiori alla poca forza dell'i tomo. Ritenuto, come abbianno fatto sinora, che la barra sia di ferro scondo l'uso odierno a bordo delle grandi navi, supponiamola 5 volte più lunga della spalla del timone, allora la forza che fosse impiegata direttamente allo estremo della barra darebbe per condizio-

ne di equibrio  $P=\frac{R}{5}$ ; na la forza a questo estremo della barra trovasi applicata per mezzo di una paleggia mobile, dunque l'equazione diverrà  $P=\frac{R}{10}$ . Supponiamo finalmente che il raggio della ruo

ta sia quadruplo di quello del cilindro , ed avremo  $P = \frac{R}{40}$ . Se a-

dunque la forza del timoniere è di 30 Kilogrammi, essa applicata alla ruota farà equilibrio con una resistenza di 1200 Kilogrammi, e perciò rare volte l' uomo avrà bisogno di aiuto.

Della Grua. La grua (fig. 30 ° è parimenti un'applicazione del tornio o asse nella ruota, ed adempisce al doppio scopo di alzare o deporre un gran peso in un sito che non trovisi sulla verticale corrispondente alla sua posizione primitiva.

Questa macchina si compone di due parti principali, di ciu il una fissa c l'altra mobile intorno ad un albero connesso con la parte fissa il Pozzo principale della parte fissa è l'albero AA detto puntaruolo, disposto verticalmente e ritenuto in tale posizione da un collegamento di travicelli e di traverse, che serve di base a tutta la macchina. La parte mobile si compone pure di parcechi legoi, di cui il principale dicessi gcala, il quale è una trave BB appoggiada di cui il principale dicessi gcala, il quale è una trave BB appoggiada del puntaruolo. Al di sotto della scala sta connesso un tornio EF, che unitamente alla medesima a ll'armatura corrispondente, è mobile sul perno x. Una fune si avvolge da un capo all'assa del tordina del puntaruolo. Al Una fune si avvolge da un capo all'assa del tordina con la contra del principale del puntaruolo.

nio, scorre sulle carrucole fisse 1, 2, 3, 4, e tiene appreso all'altro-capo il grave R da essere sollevato. Girando l'asse del tornio il peso s' innulza, e quando è giunto ad una certa altezza, si fa ruoture la parte mobile sul perno della fissa, e si trasporta così il peso stesso in altro luogo all'intorno della macchina.

Talvolta è costruita secondo la fig.\* 30 bis, quando la si vuole capace di uno sforzo maggiore; giacchè in tal caso possono aggiungersi de' grandi pesi sul tavolato della parte mobile, e contribuire con questi a sosteuere il peso della resistenza.

E mestieri, a cagione d'esempio, di sharcare sulla banchina de' cannoni posti in una barcaccia: si accosterà questa ad una delle sponde della darsena ove trovasi costruita una grua. Cominecrà la manovva con girare la scala fino a che la puleggia 4 currisponda vericalmente sopra uno de' cannoni, ed il cavo che ne peude viene convenevolmente ligato al medesimo. Indi si la agire la potenza destinata a porre in movimento il tornio finchè sia a sufficienza elevato il cannone; allora , cessando dall'agire sul tornio, si fa rotare la parte mobile, finchè il cannone corrisponde al luogo destinato; e si finisce per deporvelo farendo lentamente cedere la potenza alla resistenza.

La maggior parte delle grue sono poste in movimento dalla forza degli uomini, ma ve n'ha ancora alcuna mossa dal vapore; e se ne icontrano di quelle costruite di ferro.

Della Capra. La capra (fig. 31) è ancora una macchina che bisogna riferire al tornio. In fatti essa si compone di un cilindro orizzontale fissato presso la lasse di un triangolo formato da una traversa orizzontale, e da due opportuni legni obbliqui, che nel sito della loro riunione sostragono una puleggia fissa. Finalmente il descritto triangolo, che poggia a terra con la sua base è sostenuto al suo vertice da un terzo legno inclinato al suolo in un senso opposto a' due primi. Quando si tratta di elevare un peso, si dispone la capra in modo che questo resti fia le tre gambe della macchina. Un

cavo passato nella puleggia fissa, serve ad attaccure con una sua cima il dato peso, e con l'altra viene ad avvolgersi intorno al cilindro, il quale la degli incastri opportuni a conficcarvi delle manovelle m, m per l'applicazione della Eura.

Di questa macchina si fa uso nelle manovre di forza di Artiglieria , e ne'servizi di arscuale in cui riesce opportuna.

Del martinetto. Il martinetto è una macchina in cui l'asse della ruota dentata AB (fig. 32) è fissa, mentre una robusta asta di ferro dritta e dentata EF vien posta ia movimento dalla ruota medesima. Nel martinetto semplice un manubrio CBB fa muovere la ruota dentata A ingranata sulla ruota dentata EF; e si ba per rap-

porto della potenza alla resistenza  $\frac{P}{R} \stackrel{\cdot}{=} \frac{CB'}{CA}$ , nella quale egua-

glianza 
$$\frac{CB'}{CA}$$
è il rapporto degli spazi percorsi nel medesimo tempo

dalla potenza e dalla resistenza.

Nel martinetto composto (fig. 33) il manubrio agisce sopra un primo rocchetto , il quale s'ingrana con una ruota dentata. Lo asse di questa ruota porta un secondo rocchetto , il quale s'ingrana direttamente con l'asta del martinetto.

Chiamando D,  $V^{i}$ l raggio della manovella o manulnio, e della uota ; d,  $d^{i}$  i raggi de' due rocchetti, si la per condizione dell'equilibrio  $P \times D \times D = R \times d \times d^{i}$ . Per modo che se  $D \in D$  sono rispettivamente il triplo di  $d \in d^{i}$ , si avrà 9P = R, per la qual cosa una forza P farà in tal caso equilibrio con una forza 9 volte maggiore.

Il martinetto viene con vantaggio adoperato a bordo ogni qualvolta occorre esercitare una forza verticalmente, come nel dover cambiare l'affosto ad un cannone di grosso calibro, nel qual caso si tita il cannone dentro, si trina a la gioia convenevolmente al golfare che serve all'uopo quando vi è grosso unare, si situa il martinetto sotto il bottone di culatta, s' siuralza questo leutamente sempre assuccando una ttozza che a bella posta si dispone tra il bottone ed un golfare che verticulmente vi corrisponde, affidato al laglio corrispondente, ed all'oggetto postori in costruzione. Tostochè il camonne, che tiene già la gioia in alto, avrò, per l'innalzamento della culatta, abbandonato l'affusto co' suoi orecchioni, si toglie questo e si sostituisee il nuovo, sul quale leutamente poi srà di novo assestato il camone.

Questa macchina è ancora di maggiore uso e comodità ne' parchi di Artiglieria.

#### DEL PIANO INCLINATO

Chiamasi piano inclinato qualunque piano faccia angolo non retto con l'orizzonte. Se uno di tali piani s'immagini tagliato nel senso della sua langlazza da un piano verticale si avrà la sezione AC (fig. 34) e dal punto A tirata l'orizzontale AB nel medesimo piano verticale, e dal punto C tirata la verticale Cajsiava il triangalo AEC, rettangolo in B, nel quale AC rappresenta la langlazza del piano inclinato, CB l'altezza, ed AB la base: l'angolo CAB fatto dal piano con l'orizzonte diresi angolo d'inclinacione del piano no con l'orizzonte diresi angolo d'inclinacione del piano.

Giavi su questo piano inclinato un corpo MN, dal cui centro Giavità G si conduca la verticale GD, che rappresenti la gravità assoluta del corpo, e questa si decomponga nelle due GK e KD, la prima perpendicolare, e la seconda parallela al piano medesimo. La GK sarà interamente diretta a premere il piano AC, e vien detta perciò forza premente o pressione, e l'altra KD sarà la espressione della tendeuza del corpo a discendere lungo il piano, per la qual cosa è chiamata gravità relativa, per indicare che la forza con la quale il corpo tende a discendere per uu piano inclinato è parte della forza di gravità.

I due triangoli DKG ed ABC essendo simili danno GD : DK

KG::AC:CB:BA; quindi se chiamiamo g la gravità assoluta GD, d la gravità relativa KD:=HG. p la pressione GK, L la lunghezza del piano AC, A Paltezza GB del piano, + B la base AB del medesimo, avremo g:d:p::L:A:B; e però la gravità assoluta, la gravità relativa e la forza premente sono proporzionali alla lungiezza, all'altezza de alla base del piano inclinato. È da cio si ha

$$g:d:: L: A \dots d = \frac{Ag}{L}$$

$$g:p:: L: B \dots p = \frac{Bg}{L}$$

Or chiamando con a l'angolo GAB della inclinazione del piano, si avrà per la trigonometria d=g sen a, e p=g cos a. Ma abbiamo che g è sempre costante ed a è pure costante per un dato piano, dedurremo che d e p sono porzioni costanti, della gravità assoluta g, e quindi , come questa, sono forze continuate costanti.

E poiche i gravi che discendono lungo i piani inclinati sono solleritati da una forza continua costante, seguiranno essi nella loro discesa le leggi medesime, che seguono nella loro libera caduta, ed avrauno in ambo i casi un moto uniformemente accelerato; e si verificherà pure nera loro discesa che

- Le velocità che acquistano i gravi discendendo pe' piani inclinati sono proporzionali a' tempi impiegati ad acquistarle;
- Gli spazii percorsi nei tempi totali sono come i quadrati de' tempi medesimi;
- Gli spazii descritti ne' singoli tempi successivi ed eguali sono tra loro nella ragione de' numeri caffi della serie naturale;
- 4.º La velocità acquistata in un dato tempo è tale, che des sè sola farebbe percorrere al grave sul piano medesimo, e nell'egual tempo, uno spazio doppio del descritto.

Quando un corpo posto sopra di un piano inclinato è sottomesso all'azione di una forza esterna, oltre a quella della sua naturale gravità, possono occorrere tre casi: 1.º che il corpo debba restare in riposo sul piano inclinato; 2.º che il corpo sia tirato dal basso in alto da una forza che tenda a farlo salire; 3.º che la forza tenda a farlo salire lungo il piano inclinato, spingendolo anzichè traendolo.

4.º Nel primo caso che sarebbe quello di determinare quale esseser debba la inclinazione di un cantiere, perchè il vascello possa starvi in equilibrio, e pronto ad obbedire al più leggiero sforzo esterno, si ha

$$tan. a = f$$

indicando con a l'angolo dell'inclinazione del piano con l'orizzonte, e con f il rapporto dell'attrito alla pressione delle superficie in contatto.

Sia MN un corpo su di un piano inclinato AC (fig. 34), e si aumenti l'angolo A che esso fa con l'orizzonte, fino a che il corpo sia prossimo a sdrucciolare lunghesso il piano, sarà l'unità di attrito f eguale alla tangente dell'angolo così aumentato.

Per dimostrare ciò da G centro di gravità dol corpo si menino le perpendicolari GD e GK l' una al piano orizzontale, l' altra al piano inclinato, e rappresenti la GD il peso del corpo, la quale si decomponga nelle due GH e GK, la prima parallela al piano inclinato, l'altra ad esso perpendicolare, si ha

$$DK = GD \text{ sen } DGK$$
 $GK = GD \text{ cos } DGK$ 
 $o \text{ sia}$ 
 $GH = GD \text{ sen } CAB$ 
 $GK = GD \text{ cos } CAB$ 
 $e \text{ chiamando } Q \text{ il peso posto eguale } a GD , \text{ si ha}$ 
 $GH = Q \text{ sen } a$ 
 $GK = Q \text{ cos } a$ 

Di queste due la pressione sostenuta dal piano inclinato è  $GK=Q\cos a$ , e l'intensità dell'attrito sarà espressa da  $Qf\cos a$ ; ma l'attrito è una forza che impedisce al corpo di sdrucciolare, dunque

se il corpo rimane in riposo è d'uopo che questo faccia equilibrio con l'altra componente GH=Q sen a, la quale agisce nel senso della lunghezza del piano inclinato, e quindi surà

 $Qf \cos a = Q \sin a$ , e perciò  $f = \tan a \dots$ 

Esempio. — Qual' è 1' inclinazione per la quale un vascello può stare in equilibrio sul cantiere: le superficie a contatto essendo querica sopra quercia a fibre parallele, con untume di sevo recente in origine, ma col tempo diverante soltanto untuose?

La Tavola degli attriti delle superficie piane in moto le une sulle altre sotto queste condizioni dà f = 0,035; sarà dunque tan a = 0,035

Cioè: il piano inclinato avrà per altezza un ventinovesimo cira, della base. Se però si considera, che molto tempo deve scorrere
pria che la costruzione dell' invastura sia compiuta, e che perciò
ad onta dell'ontonne si stabilisce una certa aderenza tra quercia e quercia, la quale può esser valutata presso a poco di 3 kilogrammi per metro quadrato; e se si considera aucora essere utile che il vascello couservi alquanto di tendenza a scorrere lungo lo scalo, affinche possa nature liberamente a mare, anche, se occorre, senza hisogno di Jadestre che gl' imprimano il primo movimento, si converrà che con molto giudizio si son fatti gli scali di costruzione ad 1/n, di altezza rispetto alla lase orizzontale, in vece che di 1/n, ; in fatti gravissimi guasti potrebbero derivare da che il vascello nella sua discresa si arrestasse.

2. Caso, in cui il corpo è tirato dal basso in alto da una forza che tende a farlo salire. Chiamando

u == l'angolo del piano inclinato, con l'orizzonte,

b = l'angolo che fa la direzione della forza, col piano inclinato,

Q = il peso del corpo,

P == lo sforzo capace di produrre il moto , ovvero di mantenere un moto uniforme ,

f=il rapporto dell' attrito alla pressione per le superficie in contatto, il cui valore si ricaya dalla tayola teste menzionata se trattisi

di determinare lo sforzo capace a mantenere un moto uniforme; o da quella che ha per titolo Attrito delle superficie piane, quando il contatto durò qualche tempo, se si voglia determinare lo sforzo capace di produrre il moto,

Si avrà il valore di P, facendo

$$P = \frac{Q \sin a + f Q \cos a}{\cos b \mp f \sin b},$$

nella quale il segno negativo nel secondo termine del denominatore vale quando la direzione della forza forma col piano inclinato un angolo che rimane al di sotto di questo come m ( fig. 35 ) nel qual caso una delle componenti della forza medesima tende ad aumentare la pressione Q; il segno positivo vale quando la direzione della forza forma un angolo esterno o sia al di sopra del piano inclinato , come m P nel quale caso tende a diminuire la pressione.

Sia m un corpo sul piano inclinato AB ( fig. 35 ) P sia la forza ad esso applicata per farlo ascendere, e Q il suo peso, la condizione del suo equilibrio sul piano sarà

Q cos P 
$$mA = P \cos BmP$$
, o sia  
Q sen  $a = P \cos b$ .

E siccome l'attrito è contrario alla forza P, allorchè questa è applicata a fare ascendere il corpo lungo il piano inclinato, così bisognerà aggiungerne la forza a quella del peso Q; la quale forza di attrito sarà espressa da

$$(Q \operatorname{sen} Q m A + P \operatorname{sen} b) f$$
, o, sia  
 $(Q \cos a + P \operatorname{sen} b) f$ ,

quindi avremo per condizione di equilibrio

 $P\cos b = Q \sin a + Qf\cos a + Pf \sin b$ , o sia

P (cos.  $b - f \operatorname{sen} b$ ) = Q sen  $a + Q f \cos a$ , e quindi

$$P = \frac{Q \sin a + Q f \cos a}{\cos b - f \sin b} \dots$$

Se la forza adoperata a fare ascendere il peso sul piano incli-

nato fosse orizzontale, essendo che in tal caso diviene b = a, la formola si cangerà nell'altra

$$P = \frac{Q \tan a + Q f}{1 - f \tan a}.$$

E finalmente se la forza P fosse parallela al piano inclinato la formola diverrà

$$P = (sen a + f cos a) Q.$$

Donde si deduce che questo è il caso più favorevole, per fare ascendere un corpo sopra un piano inclinato. In fatti, in questo caso, lo sforzo della potenza P<sup>m</sup>essendo parallelo al piano inclinato, non aumenta nè diminuisce la pressione su di esso.

3.º Il terzo caso non differisce dal secondo.

In tutti questi casi, se la forza in luogo di generare o mantenere un moto di ascesa, dovesse unicamente, sostenere il corpo impedendogli la discesa, varrano le stesse formole; ma converrà cambiare in esse il segno al coefficiente di attrito, giacchè in tal caso l'attrito tenderebbe a produrre lo stesso effetto cui tende la forza.

Sicchè nel caso dell'alaggio di un vascello sopra di uno scalo, bisopra fare Q uguale al peso del vascello, più il peso della invasatura, con la quale è ncessario che giunga sul cantiere per poter visi sostenere.

Del cunco. Il cuneo o bietta è un prisma triangolare isoscole, per lo più, termiato da due piani inclinati e da un rettangolo. Lo spigolo CD ( fig. 36 ) formato da' due piani inclinati divesi tagliente o o filo del cunco, el essi piani AFDC, BEDC diconsi lati del cunco, e la faccia AEEF opposta al filo si denomina testa del cunco. Questo è ordinariamente adoperato a spaccare i corpi solidi; e per trovare le condizioni di equilibrio tra la potenza che agisce ad introdurre il cunco nel solido ad oggetto di spaccarlo, e la resistenza che questo oppone per la tenacità o forza di cossione delle sue fibre, sia ABC ( fig. 37 ) una sezione di cunco isoscele. Dai due punti di contatto del lati del cunco con le paretti della fenditura si menino

due perpendicolari a' lati medesimi, le quali rappresentino due resistenze che si oppongono all'azione della potenza; esse, nel caso di equilibrio, dovranno avere una risultante ed incontrarsi in un punto h dell'asse HC, secondo la direzione del quale è applicata la potenza P, nel mezzo della testa del cunco. Si compisca il pararalle-logrammo h F fe; e la diagonale hc, risultante delle due quali resistenze, nel caso dell'equilibrio, sarà eguale alla potenza P a cui

si oppone. I due triangoli simili Foh , CHA danno oh = hF.  $\frac{AH}{AC}$  , e

gli altri due foc , CHB , o sia CHA , danno oc =  $hf \cdot \frac{AH}{AC}$  , ed .es-

essendo oh + oc = hc = P, ehF + hf = R, sara  $P = R \cdot \frac{AH}{AC}$ , o sia P : R :: AH : AC.

Questa dimostrazione si può estendere anche ad un cuneo scaleno; ma quando esso sia isoscele come nella nostra ipotesi, e come nel fatto quasi sempre lo è, si ha  $AH = \frac{AC}{2}$ , ed in conseguenza

P:R::1:2. Cioè, nel cuneo equilatero la potenza e la resistenza hanno il rapporto di 1 a 2.

Tali condizioni dell'equilibrio del cuneo danno ragione della efficacia degli strumenti e delle armi da punta e da taglio, nelle quali quanto più lungo è il lato del cuneo e più piccola la testa, meglio atte saranno all'ufficio cui sono destinate.

Nei cantieri di costruzioni navali si adopera il cuneo a rendere più rigida e precisa l'azione de' puntelli che debbono soffolcere la nave sul pendio dello scalo ; per mezzo di cunci le bordature vengono compresse contra i madieri che esse debbono ricoprire; e fra gli altri moltiplici usi che suol farsi del cuneo possiamo notare principalmente i cunei dello scasse degli alberi maggiori, quelli che servono a stringere questi a ciascuno de' ponti pe' quali passano, e che prendono il nome di chiavi degli alberi maggiori; i cunei della testa del timone; i cunei di punteria; il cuneo a manico del calafato, detto patarasso, col quale cacciansi le stoppe ne' comenti delle navi.

### DELLA VITE.

La vite è una macchina della quale le condizioni di equilibrio dipendono parimenti da quelle del piano inclinato. Per comprendere ciò, immaginiamo un cilindro ABDC (fig. 38) intorno al quale si avvolgono i triangoli rettangoli , o piani inclinati eguali BHP, PIQ, QLR, RMS, SNT, TOD, ciascuno de' quali abbia per base un cateto BH , PI, OL, RM, SN, TO, equivalente in lunghezza alla periferia della base del cilindro, e le ipotenuse HP, LQ, ecc. formino un orlo rilevato o sporgente. Nell'avvolgere tali triangoli , essendo i cateti BP, PQ, ecc. tutti eguali tra loro, il punto H verrà a coincidere col punto B, il punto I col punto P, e così di seguito, per modo che le ipotenuse da noi supposte sporgenti, si porranno in continuazione e formeranno una spira , che sarà un' elica del cilindro, avente per passo BP altezza comune de' triangoli. Ottenuto ciò, il pane della vite è la lunghezza in rilievo di un piano inclinato, il passo n'è l'altezza, la periferia del cilindro eguaglia la base del medesimo piano inclinato; ed il cilindro prende il nome di mastio della vite.

A fine di rendere utile questo prezioso ordigno, bisogna aggiungervi una madrevite o chiocciola, la quale è un corpo prismatico CD (fig. 39), fornico di un foro clindrico, che ha in incavo una spira simile a quella sporgente che trovasi intorno al cilindro AB, e tale scanalatura spirale dicesi verme della chiocciola o della madrevite, la qual' è d'uopo che riceva con tutta esattezza e precisione i pani del mastio della vite.

La vite può usarsi in tre modi diversi: 1.º Tenendo fissa la chiocciola DC (fig. 39) e facendo girare il mastio AB con una po-

tenza P applicata all'estremità della manovella EF. Con questa disposizione la vite può servire a sollevare la resistenza R, o pura pamere il piano stabile MN, o a schiacciare le materie che si collocassero sul piano medesimo, coprendole con un robusto tavolato mobile. 2.º Assicurando stabilmente il mastio AB (fig.40), e facendo girare la madrevite CD per mezzo della potemza P all'estremo di una manovella. In tal modo la madrevite CD preme sulla tavola EF che tende a schiacciare le materie, che pongonsi sul tavolato BB al di sotto di essa. 3.º In fine col disporre in modo il mastio AB (fig 41) che possa prendere solo il moto di rotazione intorno al suo asse, e fare così abbassare od alzare la chiocciola C, onde ottenerne l'effetto che si richiede.

A questo terzo modo di agire della vite appartengono le viti di punteria delle bocche da fuoco, in dove il mastio della vite è aflidato all'affosto per mezzo di un hottone, il quale vi è trattenuto in modo, mediante una piastra di metallo, da non permettere alla vito altro movimento che quello di rotazione intorno all'assee. La chiocciola è praticata nel bottone di culatta del pezzo, e quindi risulta che questo, col movimento della vite, potrà prendere quella elevazione che sarà stimata opportuna, senza molta fatica e senza procedere a scosse e a salti, come avviene col cuneo di punteria e con la manovella; ritenuto che la punteria non possa variare che di pochi gradi.

 noi abbiamo fatto agire la potenza P all' estremo di una manovella, dunque se chiamiamo m la distanza dal punto di applicazione della potenza fino all'asse del cilindro, l'equazione divera  $\mathbb{P} T m \mathcal{P} = n \mathbf{R}$ , e perciò  $\mathbb{P} : \mathbf{R} : n : 2^m m$ ; si ha quindi in generale che nella vite, per l'equilibrio, la potenza sta alla resistenza come il passo della vite alla circonferenza descritta dalla potenza.

Del verricello. Il verricello è una specie di argano a vite (fig. 42), col quale si fanno grandi sforzi nel senso verticale, o nel senso del suo asse; e viene principalmente adoperato a bordo per far forza al ponte di una nave, allorchè è mestieri cambiare alcuno de puntali.

Della vite perpetua. La vite combinata col tornio a ruota dentata forma la macchina conosciuta sotto il nome di vite perpetua. Essa è formata dal mastio di vite AB (fig. 43) che invece di faticare co' suoi pani nel verme della chiocciola, li fa entrare negl' intervalli de' denti della ruota EF di un tornio al cui cilindro Q questa è connessa, mentre al cilindro medesimo è attaccata con una corda la resistenza R: la potenza P è applicata in questo congegnamento al manubrio ab, col quale tende a far girare il mastio AB.

Chiamando x lo sforzo esercitato dalla resistenza co' denti della ruota sul pane della vite, m la lunghezza ab del braccio del manubrio, ed n il passo della vite, sarà per l' equilibrio  $2^{\sigma}m$  P = n x. Ora x, rispetto al tornio è la potenza, e se in questo chiamiamo  $m^{s}$ ,  $n^{t}$  i raggi della ruota e del cilindro, avremo per l'equilibrio  $m^{t}x = m$  R,

e perciò 
$$x = \frac{n' R}{m'}$$
. Sostituendo questo valore di  $x$  nella equazione

precedente sarà 2 mm/P=nm/R, donde si la P:R::nn:2 mm/, cioè nella vite perpetua la potenza sta alla resistenza, come il prodotto del passo della vite pel raggio del cilindro o rocchetto, sta al prodotto della lunghezza della manovella pel raggio della ruota mol-

tiplicato pel doppio del rapporto del diametro alla periferia del cerchio.

Della vite micrometrica. Se immaginiamo la vite fissa, che solo possa rotare sul proprio asse, questa metterà in moto la sua chiocciola , spingendola nel senso parallelo all'asse del cilindro; e se questo movimento è lentissimo, cioè che la vite abhia un passo picciolissimo, la chiocciola, e ciò che ad essa trovasi attaccato, sarà opportuna s'arci distinguere le più piccole differenze nel maneggio degli strumenti. Questo principio trovasi posto in pratica all'oculare degli strumenti astronomici, nel così detto micrometro di cui essi sono spesso forniti.

Della vite di richiamo. Se ora supponiamo la chiocciola fasa in tutti i sensi, e la vite che la traversa atta a rotare sul suo asse, prenderà questa un movimento nel senso dell'asse medesimo, trasportando seco ciò che ad essa è attaccato, come per esempio, la linda di uno strumento astronomico; e no in vediamo una costante applicazione alle linde ancora del sestante, del cerchio, ce. Il passo della vite è hrevissimo, e quindi il movimento della linda risulta equabile e continuo, per modo che possiamo aperolimento ettenere le suddivisioni del minuto in tutte le osservazioni astronomiche. La vite così condizionata, e deputata all'ufficio testè contemplato, dicesi vite di richiamo.

# DELL' ATTRITO.

L' Attrito è una di quelle forze passive o resistenti, meglio atte ad impedire che ad indurre il moto; e che deriva, o piuttosto è lo afregamento che deriva dal-contatto di un corpo in movimento, nell'atto che sovrasta ad un altro.

Se ne distinguono di tre specie. 1.º Quello di un corpo che striscia rasentando un piano. 2.º Quello di un cilindro che rotola su di un piano. E 3.º quello dell'asse di una ruota o di una puleggia, sia che giri essa intorno al perno, sia che facendo questo un corpo solo con la puleggia, giri il suo asse ne' fori del bozzello.

Le diverse qualità e condizioni de' corpi influiscono essenzialmente sulle diverse specie di attrito; perciocchè da' corpi molli , considerando le diverse gradazioni, sino a' corpi duri ed elastici troveremo sempre variazione nella intensità dell'attrito. E quando in specie trattisi de' legnami, troveremo ancora diversità di attrito secondochè agiscono a fibre parallele o a fibre traverse, anche sia fra legnami della medesima specie. Dati, che non potranno ottenersi se non dagli esperimenti.

Quindi è che non solo dovrà farsi attenzione alla resistenza che oppongono al moto le asperità de'corpi, aecondo la loro diversa natura e condizione, ma si dovrà por mente ancora alla loro maggiore o minor durezza. Se il corpo che insiste è pesante e duro, mertre il sottostante per lo contrario sia molle, come cera, sevo, a latici simile, quello vi penetrerà formandovi la cavità HFBI (fig. 44); e l'elevazione HF dalla parte in cui si effettua il movimento, si oppone a che questo abbia luogo. Se invece il corpo sottostante è molto duro e resiste alla penetrazione del corpo insistente, l'ostacelo HF diviene dispregevole; donde siegue che le difficoltà per porsi in movimento un corpo duro dipenderanno principalmente dal numero e dalla specie delle scabrosità del corpo sottostante.

Nelle superficie ruvide, come il suolo di una strada, gli effetti dattrito sono grandi, cd a questi dobbiamo attribuire la difficoltà che s'incontra a muovere un carro sui di un piano orizzontale; mentre la dovrebb' esser cosa molto agevole; e d'altronde veggiamo che sul pendio, volendo diminuire la velocità della discesa, e quindi accesser la resistenza col mezzo di un maggiore attrito, si pratica con vantaggio di legare almeno una delle-ruote, in guisa da impedirle il moto di rotazione. Dobbiamo adunque inferire da ciò, che l'attrito nel primo caso è molto minore che nel secondo; ciò che quando un corpo sdrucciola su di un altro sempre con punti diversi, ha

molto minore attrito che se vi striscia sempre col medesimo punto.

Da questa osservazione si deduce che quando un cavo per omodo dell'applicazione della forza, o per altro fine qualunque della monovra dee cambiar direzione, sarà molto vantegioso il collocare in tal sito una pastecca, un ritorno, o un mulinello, secondo la esiverse circottanze; perciocchè in tal modo lo sfregamento sarà assininore, esi otterrà vantaggio per la durata del cavo, e per la forza che si adopera; ed ecco come il bozzello fisso quantunque non adduca un vantaggio diretto, è però sempre vantaggioso per la grande diminuzione di attrito che col suo meszó arreca.

Volendo poi diminuire l'attrito ancora nella puleggia, sarà necessario che il perno sia del minor diametro possibile, e la puleggia del maggior diametro che le circostanze permettono; e però la puleggia meglio condizionata sarebbe quella che facendo un corpo solo col perno, girasse poi questo ne corrispondenti fori del bozzello.

In fatti, ritornando all' attrito in generale, per meglio concepirne gli effetti, supponiamo che il parallellepipedo DE (fig. 45) il cui centro di gravità sia C, posi sul piano AB, premendolo in virtù della sua gravità nel senso della verticale CQ, esso vi rimarrà in equilibrio se il piano AB opporrà una resistenza egulae do opposta a CQ. Dal quale equilibrio siegue, che se nella direzione orizzonta-le HC, comunichiamo al parallellepipedo DE il minimo impolso verso A, facendo astrazione dall' attrito, esso dovrebbe ubbidire a questa lievissima forza e porsi in movimento; ma a motivo dell' attrito ciò non avviene, e sarà d'uopo di certa forza, a secondo le materie onde si compongono il parallellepipedo ed il piano, e secondo la diversa condizione in cui si trovano apparecchiati; giusta pe diverse tavole all'uopo costruite.

Per applicare tutto ciò al bozzello, rappresenti ABH (fig. 46) la circonferenza della puleggia, e DMN quella del perno che gira intorno all'asse geometrico C; sia P un peso incocciato al gancio dello stroppo di esso bozzello; e sia finalmente KHAQ il cavo, avente l'arrecavo in K, e la potenza applicata in Q. Il peso P graviterà sulla superficie MND del perno , seconolo la verticale CP, nella ste sa
guisa che il parallelepipedo DE (fig. 48) gravita sul piano orizzontale BA. Quindi perchè rimanga il peso P (fig. 46) in equilibrio, cioè perchè si ottenga che il peso P non discenda nè ascenda,
sarà uopo che le potenze applicate in K e in Q, cioè la resistente e
l' agente, eguaglino lo sforzo della gravità; o ciò ch' è lo stesso, abhiano per risultante la PC, ed in direzione ad essa opposta, vale a
dire, da P verso C. or siccome il peso A (fig. 45) al minimo sforzo HC, correrebhe verso A, se non vi ostasse la forza dell' attrio,
cost il perno, a qualunque sforzo infinitesimo applicato in Q,
dovrebbe girare nel senso DMN intorno del suo asse C, se non avesse luogo l' attrito. Ma non esseudo possibile di evitarlo, bisognerà
che ci occupiemo a misuraro.

Allorche abbiamo voluto conoscere la forza di attrito del parallellepipedo DE (fig. 45) sul piano AB, siamo ricorsi ad un piano inclinato onde la forza di gravità CQ non più essendo la stessa che la forza di pressione, avessimo distintamente conosciuto la quantità di pressione necessaria a costituire il corpo P nello stato di equilibrio il più prossimo al moto. Similmente ora per misurare la forza dell'attrito nella puleggia, cominceremo dal procurare, che la risultante PC (fig.º 46 ) delle due forze K e Q, non sia più la CP forza di gravità, o vero che non più riesca perpendicolare alla superficie del perno, ma che invece la risultante delle forze K e Q sia la PE, quando il corpo P trovisi nella condizione di equilibrio la più prossima al moto; e procureremo ciò per mezzo di una forza addizionale in Q, la quale chi ameremo z; e la condizione dell'equilibrio sarà zR = P x CR, chiamando R il raggio della puleggia che nel caso presente è il braccio di leva col quale opera la forza z. Or se facciasi r = CD raggio del perno, ed f =CDE angolo dell'attrito, abbiamo pel triangolo CDE, DC: EC: 1 : sen CDE, o sia r : EC :: 1 : sen f, d' onde EC = r. sen f : E sostituendo questo valore di E C nella equazione dell'equilibrio suc-

cennato sarà z. R = P. r. sen f, e finalmente z = 
$$\frac{P. r. sen f}{R}$$
.

Da questa equazione è chiaro che il valore di z, o sia della forza addizionale necessaria acciò il peso P pervenga allo stato di equilibrio prossimo al moto, sarà tanto minore quanto più r sarà piccolo ed R grande. Vale a dire, sarà uopo tanto minor forza a vincer l'attrito, quanto più il raggio del perno sarà piccolo, e quanto più il raggio della puleggia sarà grande. Ma quello sarà zero e questo sarà massimo quando la puleggia farà un sol corpo col perno, e questo giri sui fori del bozzello; adunque questa combinazione è senza dubbio la più vantaggiosa, quando altre considerazioni non si oppongano a metterla in opera, Tanto più, che non essendo possibile che il legno abbia perfettamente la stessa consistenza e tenacità in tutte le sue parti , avviene che l'occhio della puleggia si logora sempre più da una parte che da un'altra, e perde la forma circolare, con nocumento della manovra; perciocchè il braccio di leva , o sia il raggio della puleggia non è più costante , e l'attrito diviene molto maggiore, per la maggiore estensione della superficie dell' occhio della puleggia che troverassi a contatto col perno. E ciò è chiaro alla semplice ispezione della fig.º 47, la quale rappresenti la sezione di una puleggia e del suo perno. Sia C la proiezione dell'asse geometrico di esso perno; il contatto di questo con l'occhio della puleggia si verifichi in B, ed il moto di rotazione si faccia nel senso NDM. L'attrito opererà in B nella direzione BF e col braccio di leva BC. La potenza motrice si troverà applicata alla circonferenza della puleggia in D, e secondo la direzione DA con l'iutero raggio della puleggia per braccio di leva. Quindi quanto più grande sarà questo raggio CD rispetto a quello BC della grossezza del perno, tanto minore sarà lo sforzo che dovrà fare la potenza per vincere l'attrito. Mentre quando il perno e la puleggia facessero un sol corpo, logorandosi i fori del bozzello per l'azione del perno che vi

in p Cing

girasse dentro, altro inconveniente non si avrebbe che vedere il perno faticare più giù di quello che faceva in origine.

Oltre alle dette ragioni, ne troveremo un'altra nel parlare della rigidezza delle corde, per conchiudere sempre che il raggio della puleggia dev'essere il più grande che sia possibile, secondo la diversità delle manovre cui i bozzelli sono destinati.

### DELLA RIGIDEZZA DELLE CORDE.

Per facilitare lo studio delle corde impiegate a trasmettere le forze, cominceremo dal supporre che le siano perfettamente flessibili, intestarsibili e senza gravità; indi passeremo a considerare le alterazioni cui vauno soggetti i primitivi risultamenti teoretici, a motivo delle proprietà e condizioni della materia, di cui esse si compongono.

Supponiamo applicata una forza a ciascuna delle due estremità di una corda, ed ognuna la tiri con eguale intensità dall' una e dall'altra parte oppostamente. Per effetto di tali due forze, nella nostra presente ipotesi , la corda sarà distesa in linea retta; e quindi i suoi estremi si troveranno tra loro alla maggior distanza possibile. E le due forze si faranno equilibrio, perciocchè non v'ha ragione per la quale la corda si avanzi piuttosto dall'una che dall'altra parte. Aggiungiamo ora una terza forza che agisca nello stesso senso di una delle prime due, come, per esempio, nel senso della seconda. In tal caso, l'effetto opposto cagionato dalla prima, rimanendo distrutto da quello della seconda , bisognerà che la corda si muova, per opera della terza forza, nel senso della seconda, come le due prime punto non esistessero: e questo movimento eseguendosi nella stessa direzione che avea da principio la corda, essa non cesserà di essere linea retta. La terza forza adunque non fara che tirare la corda; mentre le due prime facendosi tra loro equilibrio, eserciteranno sulla corda una tensione rappresentata da ciascuna di esse,

Da ciò è chiaro che la medesima cosa avverrà qualunque sia la lunghezza della corda; e quindi conchiuderemo che la tensione sostemuta dalla corda è la medesima in ciascuno de' suoi punti; e per provarne la resistenza basterà sforzarla per gli estremi.

In fatti per conoscere la tensione della corda in un suo punto In fatti per conoscere la tensione provata in altro punto A, BY, e del pari per conoscere la tensione provata in altro punto A, si possono supporre applicate in A le due forze AX ed AY; giacchè l'effetto delle forze non cangia mai, qualunque sia il punto della loro applicazione sulla medesima direzione. Quindi la tensione sofferta dalla corda è eguale in tutti i suoi punti.

Allorchè le corde debbono servire a fissare o a sospendere degli oggetti la cui tenuta è di grande importanza, è indispensabile di assicurarsi, prima di metterle in opera, che siano in grado di reggere a' più grandi aforzi, che debbono poi sostenere nell'uso cui sono destinate. È questo è il caso in cui trattisi delle gumine, massime quando invece di esse, si usano delle catene di ferro per le ancore : perciocchè in queste basta che una sola maglia sia debole, per cattiva qualità di ferro, o per difetto di fabbricazione, per rimanere esposta una nave a' più grandi perigli.

La maggiore o minor probabilità di rompersi una corda o catena, dipenderà duoque pure dal maggiore o minor mumero di parti materiali o maglie che la compongono, sotto un dato diametro; cioè, dipenderà ancora dalla sua lunghezza, o dal numero delle sue maglie. E da ciò deriva che, nella pratica, prendendo due fili disuguali di una medesima corda, risulta che il più corto è generalmente suscettibile di maggior resistenza che uno il più lungo.

Ora in vece di una forza applicata a ciascuna delle due estremità della corda , supponiamo che ve ne siano applicate un certo numero. Siano  $Ax^{\mu}Ax^{\mu}Ax^{\mu}$  ( $B_{\rm g}$ , A9) 1e forze applicate ad un estremo, e  $By^{\mu}By^{\mu}By^{\mu}$  quelle applicate all'altro estremo. Si facia da ciascuno degli estremi della corda un poligono avente i lati eguali e paralleli rispettivamente a ciascuna delle forze , le con-

giungenti AX e BY che chiudono i due poligoni saranno le risultanti di tutte le forze da ciascuno degli estremi ; e la condizione dell' equilibrio sarà che tali risultanti siano nella atessa direzione della intera corda, e che siano eguali tra loro; perciocchè se le risultanti non sono eguali vi sarà movimento nel seuso della maggiore, e la velocità sarà in ragione inversa della massa della corda.

Allorchè si vuole far agire una tromba per mezzo di una manovella applicata all' asta dello stantuffo, sui bastimenti di alto bordo, in cui la forza di uno o due uomini applicati alla manovella non è sufficiente, e fa mestieri applicarvene molti; allora si applica alla manovella quel congegnamento detto i capelli della tromba, in dove molti cavi sottili, dopo essere stati uniti in un sol corpo, mercè una forte ligatura, a poca distanza da' loro doppini, i fili scendono tutti liberi, e a ciascuno di essi si applica la forza di uno o due uomini. L'occhio AB (fig.º 50 ) incappellato alla manovella, e formato dall'unione di tutti i doppini fino alla legatura, rappresenta una corda principale dalla quale derivano tutti i fili di cavo Axt. Ax". Ax" . . . ed a ciascuno di questi si applica la forza di uno a due uomini, i quali agiscono tutti simultaneamente per dare all'asta dello stantuffo il moto conveniente. Per ottenere la risultante di tutte queste forze, basterà formare il poligono Ax'X"X"... i cui lati Ax', x' X",X" X"... rappresentino in grandezza e in direzione le forze Ax', Ax', Ax'', ... Menando adunque la retta AX" dal punto A alla estremità dell'ultimo lato, si compirà il poligono delle forze, di tutte le quali la detta congiungente AX" rappresenterà la risultante. E da quanto abbiamo detto, il maggior vantaggio si otterrà, se la risultante AX" si troverà nella direzione della corda verticale AB. Ma ordinariamente gli uomini destinati a tale ufficio, per proprio comodo, cioè per non urtarsi scambievolmente si situano in cerchio, ed a distanze eguali l'uno dall'altro, di fili diversi, per modo che il ceutro del cerchio da loro formato trovasi a piombo della corda AB; dunque per tale disposizione la risultante di tutte le loro forze passerà necessariamente per la verticale AB; e si conchiudera esser dessa la migliore possibile.

Abbiamo finora considerate le corde, come solamente tirate dalle loro estremità: supponiamo ora che siano inoltre tirate da un punto intermedio.

Siano AX e BY (fig.\* 51) le forze applicate agli estremi A te Bd iuna corda ACB, e sia CZ la forza applicate al punto internedio C. Queste tre forze si farauno equilibrio, se trasportando BY in Cy, ed AX in Cx, il parallellogrammo formato su'lati Cx, Cy ha la sua diagonale CZ/precisa mente "eguale e direttemente opposta alla CZ: ciò che avverri sempre quando le forze AX e BY sono eguali, perciocchè in tal caso CxZ/y sarà un rombo.

Al contrario poi secondochè  $C_y$  sia maggiore o minore di  $C_x$ , la forza  $C_z^y$  si troverà più vicina o più lontana di CBY, che non di CAX; e ciò dipenderà dalla forma che prenderunno i triangoli eguali  $C_x Z_y^y$ ,  $C_y^y Z_y^y$ .

Se più forze sono applicate a diversi punti di una medesima corda, prenderà essa la figura di un poligono, il quale dicesi poligono funicolare. In tal caso è d'uopo che le forze agenti in ogni punto siano in equilibrio con le tensioni provate da'lati del poligono che formano l'angolo di cui il punto contemplato è vertice. E per determinare la tensione sostenuta dalle diverse parti della corda, basterà considerare ciascuna delle forze applicate; le quali quando sono sollecitate semplicemento dalla gravità sono tutte tra loro parallele, basterà considerare, dico, che tali forze applicate siano le diagonali de' parallelogrammi formati dalle due parti della corda, contigue al punto di applicazione della forza, il quale punto sarà il vertice dell'angolo; allora i lati del parallelogrammo, rappresenteranno le tensioni delle parti della corda.

Se adunque una corda è fissata per gli estremi in due punti

meno tra loro distanti che non è la sua lungliezza, e si lascia interamente all'azione libera della gravità, questa con esercitare la sua poterza sovra ciascuna delle parti materiali della corda, le farà prendere la figura del perimetro di un poligono d'infiniti lati, o sia le farà prendere la figura di una curva piana.

Sia FAG (fig. 52) una corda liberamente sospesa per gli estremi, in due punti fissi F e G posti al medesimo livello. Consideriamo due consecutivi de' suoi piccoli lati AB e BC, la risultante della forza di gravità di ciascuno di essi, è una forza che passa per le loro metà in M, e in N. Si avrà quindi una serie di forze parallele Mx, Ny, Oz, ec: eguali tra loro, ed egualmente distanti, in quanto a' punti di applicazione. Adunque, la risultante di tutte tali forze sarà eguale alla loro somma, e parimenti verticale, come Rr. Giacchè per esistere l'equilibrio nel poligono funicolare, è mestieri che la forza Rr che rappresenta la riunione di tutte le forze Mx, Ny, Oz ec: faccia equilibrio alla tensione degli estremi F e G della corda. E perciò se prolunghiamo i due ultimi lati Ff e Gg del poligono funicolare, o pure tiriamo due tangenti alla curva ne' suoi due estrerni, dovranno esse incontrarsi sulla Rr, e questa passerà sempre pel centro di gravità della corda: e se Rn rappresenta la forza Ff, ed Rm la forza Gg , la risultante Rr sarà eguale alla somma di tutte le forze che esercita la gravità sulle particelle materiali della corda.

La curva formata dalla corda liberamente piegata in virtù della gravità allorte giunge al suo atato di equilibrio e di riposo , t tovandosi stabilmente sospesa pe' suoi due estremi , sarà sempre la stessa, o che sia un filo eminentemente flessibile e continuo, o che sia una catena composta di maglie infinitamente piccole. Tale specie di curva dicei *catenaria*.

Le gomene e le catene con le quali resistono le navi contro la forza del vento e del mare prendono la forma di catenaria più o meno curva.

Sia ora la corda ACB (fig. 53) fissa ne' suoi estremi A e B che non trovansi allo stesso livello. Se tiriamo l'orizzontale EF, e per

un momento consideriamo F come punto fisso in luego di B, la parte EC sarà simmetrica alla parte CF rispetto alla verticale GC, sulla quale dessi trovare il centro di gravità di essa parte ECF. Si tirino le tangenti EO ed FO agli estremi E ed F della cateraria che ora contempliamo, le quali s' incontrano nel punto O, e si prenda sulla verticale OG una parte OR che rappresenti il peso della corda ECF; i lati del parallelogrammo OrRr', indicheranoo le tensioni della corda in E ed in F.

Giò posto, volendo conoscere la tensione esercitata in C infimo punto della catenaria (fig. 54), si menino CO ed OB tangenti la catenaria ne' punti C e B ; 1°, il centro di gravità della catenaria CB sarà sulla verticale OG che passa pel punto O; 2º, se con OG, OC, OB formiamo il parallelogrammo OPQS, avremo che OP rappresenterà il peso dell'arco CB, il lato OS indicherà la tensione della corda nel punto C, e finalmente OQ la tensione della medesima nel punto B. Ma PQ = OS, nel triangolo OPQ rettangolo in P, l'ipotenusa OQ è sempre maggiore del cateto PQ, quindi la tensione della catenaria nel punto superiore B, è sempre maggiore di quanto possa esserlo nel punto inferiore C. Ed è chiaro che quanto più si eleva il punto B, la tangente BOO farà sempre un angolo più acuto con la verticale GP; e poichè la maggior lunghezza di CB ne costituisce un peso maggiore, il quale è rappresentato da OP, così OQ diverrà sempre più grande. Per la qual cosa la tensione della catenaria è sempre più grande pe' punti più elevati.

Se adunque la gomena, o la catena di un'ancora è di egual forza in tutta la sua lunghezza, la rottura dovrà accadere alle vicinanze dell'occhio di prua, perciochè se essa può quivi resistere, potrà maggiormente sostenere lo sforzo del vento e del mare nelle parti che più si accostano al fondo; e quando avviene che la catena si spezza presso all'ancora, vi è maggior probabilità che il difetto derivi dalla qualità del ferro o dalla sua manifaturazione.

Allorchè una curva ACB (fig. 55) abbia una curvatura molto piccola, si può, senza errore sensibile, considerare il centro di gravità di ciascuna delle parti AC e CB, come situato sulla verticale che passa per la metà di ciascuna relativamente, così il centro di gravita della parte CB si troverà in un punto della verticale EF che passa ad eguale distanza da C e da B. Sia tal punto G, e si prolunghi a verticale EF sino all'incoutro di AB, si avrà parimenti DF=FB, e menata la tangente CI nel punto G della curva, sarà essa parallela alla AB, e finalmente dal punto B abbassata la perpendicolare BI, si avrà CE=EI.

Si considerino ora G e B come i punti fissi della curva catenaia, e da B si meni la tangente BE, saranno CE ed EB i due lati del
parallelogrammo delle force, la cui risultante sarà FE; perciocchè ;
punti B e C sono ad egual distanza dal punto G, e le due EB ed EC
dovranno essere eguali, come eguali sono inottre CE ed FB, e la figura BFCE è un rombo di cui FE è la diagonale minore. Or se consideriamo FE come rappresentante il peso di CB, i lati EB ed EC rappresenteranno le tensioni sostenute dalla corda ne' punti B e C.

Quando la freccia CD sia estremamente piccola rapporto alla lunghezza AB, non havvi quasi nessuna differenza tra CF ed EB, e tra FB e CE; dunque allora la tensione della conta che forma la catenaria, resta presso a poco la stessa in tutta la sua estensione. Ma però, per ottenere che la tensione fosse a rigore la stessa in tutta la lunghezza della corda, bisognerebbe che la freccia DC fosse assolutamente mulla.

Intauto, ritenendo il peso della corda come costante, e rappresentato da RO; la tensione della corda nel punto B sarà rappresentata da OQ, menando la QR orizzontalmente sino all'incontro della tangente BE prolungata. Pe' due triangoli simili BEI ed OQR, ab-

biamo BE : BI : : OQ : OR, e quindi OQ = 
$$\frac{BE \times OR}{BI} = \frac{BE \times OR}{CD}$$
;

ma la BE differisce molto poco da '/ BD, allorchè CD, o sia BI è

Lawyie

molto piccola, secondo la nostra ipotesi; adunque si avrà per ap-

prossimazione, OQ = OR 
$$\times \frac{BD}{2CD}$$
.

Se adunque la distanza dell'estremità A e B è invariabile, come altresi il peso della corda rappresentato da OR, la tensione OQ sarà in ragione inversa della freccia CD. Per la qual cosa hisognerebbe che la tensione OQ esercitata in B o in A fosse infinitamente grande, perchè CD fosse infinitamente piccola o nulla.

Da ciò è chiaro, che nella manovra dell'alaggio di un vascello, ad onta della gran forza che si adopera, il gherlino, se truttasi di un alaggio da un luogo ad un altro del porto, e le catene, se trattasi di tirarlo a terra, non potranno mai conformarsi in linea retta. E se vogliamo applicare questi principì alle sarti el agli stragli, quantunque siano questi inclinati all'orizzonte, essi non potranno mai formare delle linee rette, qualunque sia la tensione cui si sottopongano. È vero per altro che le sarti, accostandosi molto alla verticale, non offrono che una catenaria poco sensibile; ma per gli stragli che più se ne allontanano, la curvatura è abbastanza considerevole.

Qualunque sia l'attenzione impiegata nell'arridare il padiglione di un rave, andrà essa soggetto a delle inflessioni ad ogni impulso del vento o delle onde. Col vento in poppa diminuisce la catenaria delle sarti, e cresce quella degli stragli; col vento di bolina cresce la catenaria delle sarti di sottovento e diminuisce quella delle sarti di sopravento.

Dopo aver considerato gli effetti dell'azione della gravità sulle corde, passiamo ad esaminare in qual modo la loro maggiore o minore mancanza di flessibilità, cioè la loro rigidezza, nuoce agli effetti della forza che loro si applica.

Sia ABG una puleggia che giri senza il minimo attrito intorno del suo perno R ( fig. 56 ), e siano P e Q due pesi eguali, l'esperienza ne mostra che se aumentianno uno di tali due pesi, per esem-



pio Q, di una piccola quantità, il movimento non ha luogo, se la corda PABCO non è estremamente flessibile. Ora supponiamo che lungi dall'esser flessibile la corda sia assolutamente rigida, in guisa che le sue parti AP e CQ siano come due spranghe solide fissate a' punti A e C; è evidente in tal caso, che per far girare la puleggia nel senso ABC, i due pesi P e O dovranno prendere le situazioni p, e q; e sarà uopo di una forza a parte per sostenerli. Adunque trattandosi di un cavo, e di qualunque corda in generale, non potremo considerarla come avente la rigidezza di una spranga, nè come perfettamente flessibile. E da ciò siegue che per far girare la puleggia per quanto il punto A si traslati (fig.57) in a, ed il punto C in c, le parti AP e CQ della corda dovranno prendere una certa inflessione o curvatura, per modo che il punto P si troverà più lontano da R, ed il punto Q più vicino, di quello che ne sarebbero stati rispettivamente nel caso della corda perfettamente flessibile. Quindi per fare che le parti ao , e Cc divengano tangenti la puleggia sarà mestieri di una forza a parte : e perciò conchiuderemo che lo sforzo totale sarà maggiore di quello che senza questo ostacolo, sarebbe stato necessario a far girare la puleggia. E questo ostacolo della rigidezza sarà maggiore secondo il maggior diametro della corda, perciocchè le più grosse sono meno flessibili.

L'ostacolo derivante dalla rigidezza delle corde, abbiamo veduto che procede dalla quantità di cui la parte ao della corda devia
dall' arco Aa della puleggia. Quindi se questa è molto piccola, escendo celere la sua curvatura, l'arco Aa sene allontanerà di più. E possiamo conchiudere che le cause che aumentano gli effetti della rigidezza delle corde sono in ragion diretta de peis ostenuti dalle corde, e del diametro delle medesime, ma in rugione inversa de raggi
delle pulegge. Se faccismo il peso riunito di P e Q, eguale a P, si
diametro della corda = D, e di raggio della puleggia = R, a vre-

mo  $x = \frac{PD}{P}$ , rappresentando con x la rigidezza della corda; laon-

de perchè x abbia poco valore bisognerà diminuire P o pure D, e se ciò non si può, perchè questi siano costanti in una data manovra, sarà necessario aumentare R, cioè il raggio della puleggia, per quanto più le circostanze lo permettono.

## SEZIONE II.

#### MANOVRE DI FORZA.

Volendo procedere a norma de lavori che successivemente occorron ad un vascello, bisognerebbe cominciare dal varo dello staso, e dopo averlo corredato di tutto punto, per parlare dello alaggio, supporre che siano avvenuti tali guasti nel auo buco da richiedere un accomodo generale nella carena, e doverlo per necessità tirare
a terra; ma cio allontanerebhe di troppo due manovre che, comunque intese ad ottenere un fine nell' una, ch'è opposto al proponimento che si ha nell'altra, pure non cessano di esser in certo mod
affini in quanto all'apparecchio che in entrambi occorre per la esecuzione, Quindi meglio opportuno sarà il supporre che una nave pe'
danni sofferti, siasi ridotta nello stato di esigere una generale riparazione; e così far cadere in acconcio di parlare prima dell'alaggio
e poi del saror consecutivamente.

# DELL' ALAGGIO.

Quando non siavi nel porto un bacino disponibile per un bastimento che ha bisogno di riparazioni per le quali farebbe mestieri presso a poco la metà della spesa che impiegar si dovrebbe per costruirlo a nuovo, conviene eseguire a terra i lavori occorrenti anzichè abbatterlo in carena, onde siano menati a fine con maggiore esattezza ed economia, è perciò fa d'uopo tirarlo su di uno scalo di costruzione. Questa manovra adunque di tirare a terra un bastimento consiste nell'operazione inversa di quella del varo e dicesi alaggio.

Per poter tirare a terra un legno bisogna prima di ogni altra con conoscere con quanta precisione è possibile il peso dello stesso e quello della invasatura sulla quale dev'essere alato. Il primo si determina con misurare in unità cubiche qualunque, per esempoi di piede di Francia, il volume di acqua che il hastimento occupa in mare, e moltiplicando il numero esprimente tale volume per 12 libre francesi, ch'è il peso di un piede cubico di acqua di mare. Il peso poi dell'invastura, della quale diremo i particolari allorchè sareuno a parlare del varo, si determina facilmente dopo averla costruita, misurando tutti i pezzi che la compongono, e valutando a libre 81 ogni pinde cubico della medesima.

Stabilito per tal modo il peso del bastimento e della sua invasatura, sarà mestieri proporzionare i mezzi di azione necessarii adottenere l'intexto di tirare a terra la nave sullo scalo medesimo ov'è stata costruita l'invasatura, e di cui si conosce la inclinazione.

Dovendo un corpo ascendere su di un piano inclinato, la resistenza a vincersi si comportà di due parti, cioè, 1.º della componente del peso parallela al piano inclinato; 2.º dell' attrito.

La prima parte è uguale ad //o del peso del corpo , quando lo scalo di alaggio sia , come lo è il più delle volte , inclinato di 12 linee a piede.

La seconda parte, cioè l' attrito, è presso a poco eguale auche ad //, della pressione, e perciò ad //, del peso medesimo; attesochè un tal piano risulta inclinato all'orizzonte per 4°. 45′. 49″, 1, e quindi l'ipotensusa quasi eguale al cateto maggiore, essendo il loro rapporto come 

145: 12.

Per tali ragioni adunque la resistenza a vincere nella manovra dell'alaggio sarà  $l_n + l_n = -l_t$  del peso totale; e quindi a tale resistenza dovranno essere proporzionati gli sforzi degli argani, o de' mezzi di azione che vogliansi impiegare.

Se tali mezzi siano degli argani alla Barbotin, che presentino il si-

stema di due leve agenti l'una sull'altra, e si suppongano i loro pentagoni d'ingruanggio fatti per catene di 23 linee, e gli argani mossi da 32 uomini, essi possono produrre nella catena e quindi sul hastimento uno sforzo di circa 25 tonnellate. La forza poi degli argani a corda è relativa al numero degli uomini che agisce su di essi, alle proporzioni di tali argani, ed a' bozzelli de' lavori.

La invasatura da costruirsi all'oggetto di alare un vascello sulo scalo, poco differisce da quella che si usa pel varo del medesimo. La sua forma deve adattarsi alla carena del bastimento con la massima esattezza possibile; e vien determinata o col prendere delle misure nolla parto interna e nella esterna della nave, o mediante il piano del legno, e tenendo conto in ambo i casi del suo arcamento in chiglia.

Fatta l'invasatura, sullo scalo medesimo su cui deve ascendere il legno, sarà varata e condotta sotto del medesimo, ove sarà adattata alla carena di questo, attaccandovela con molti mustacchi, che saranno posti in forza per quanto se ne può.

Dopo ciò si applicheranno le cime delle catene e gli stroppi de' bozzelli de'lavori ai traversoni della invasatura, e mettendo in moto gli argani sarà tiato sullo scalo il bastimento, e, giunto al luogo opportuno, sarà fiuita la manovra dell'alaggio con applicarvi debitamente gli opportuni puntelli e renderlo stabile nel sito medesimo.

Finalmente saranno costruite le taccate sotto la chiglia per sorreggerla con tutto il peso della nave, ed indi sarà tolta l'invasatura, e si procederà alle riparazioni necessarie.

#### DEL VARO

Tostochè saranno compiute le riparazioni occorse alla carena del vascello, o pure i lavori di costruzione del medesimo, sarà d'uopo per vararlo togliere dallo stesso tutti gli appoggi stabili, per collocarlo sovra un complesso di appoggi, che mentre lo sostengono tuttavia in sospeso, siano atti a discendere seco lui pel piano inclinato, e non abbandonarlo se non quando il vascello, giunto in unre, e sorretto dalla spinta di emersione delle acque, ha trovato il suo
naturale appoggio. Ed è perciò che quest' apparato di sostegni detto
invasatura si costruisce tutto di rovere, affinchè essendo esso più
peante dell' acqua di mare nella ragione di 1,17 : 1,035, a ppena
sarà giunto con la nave in questo elemento, se ne staccherà cadendo al fondo, nell' istante medesimo che quella per la sua costruzione comincia a galleggiare.

Questa manovra di far pervenire un bastimento dal suo scalo di costruzione o di alaggio, lungo quel piano inclinato sino al mare dicesi manovra del varo: essa procede come segue.

Della piattaforma. Prima di ogni altra cosa è necessario consolidari il piano del cantiere con una forte piattaforma. E a tale oggetto gl'intervalli tra le taccate che sostengono la chiglia saranno riempiti di travi riquadrate parallele a 'madieri , dette paratti , che formeranno un graticolato di 16 a 18 picili di larghezza destinato a sostenere tutto l'apparato occorrente a varne la rave. Questo graticolato deve lasciere uno spazio di 18 pollici tra i suori pezzi più elevati e la faccia inferiore della chiglia.

Parallelamente alla chiglia e alla distanza dalla medesima di ¼ della maggior larghezza della nave, si calettano e s'inchiodano sul graticolato dall'una e dall'altra parte due ordini di forti pezzi di rovere, detti longherine dall'uno all'altro capo dello scalo: i due del medesimo lato sono distanti tra loro di un piede.

Al di sopra delle longherine si metteranno altri pezzi traversi, cio paralleli alla larghezza della nave, ed i vuoti che resteranno sopra delle longherine tra un traverse e l'altro saranno riempiti con pezzi di fodera del medesimo legname, a fine di formare un piano solido ed atto a sostenere egualmente da per tutto delle nuove longherine che vi saranno soprapposte nell'ordine medesimo delle due prime. I detti traversi eleveranno il graticolato presso all'altezza della chi-

glia, e questo costituirà la base sulla quale sarà costruita l'invasatura, che sola dovrà poi sopportare tutto il peso del vascello.

Della invasatura. Sovra ciascun paio di longherine superiori è collocata una vasa che si compone di forti e lunghe travi riquadrate, connesse tra loro per lunghezza, fino ad essere alquanto al di là della poppa e della prora della nave, perfettamente lisce nella parte inferiore, e munite di un grosso strato di sego, come lo sono ancora le parti delle longherine sulle quali esse debbono poggiare. Queste vase saranno tenute alla debita distanza mediante forti traversoni che le congiungono, e passano al di fuori di ambo gli estremi della chiglia. Indi 15, o 20 scontri di 6 a 10 pollici in quadro vengono situati tra questa e le vase, ove appoggiano con intaglio, a fine d'impedire ogni ravvicinamento tra le vase e la chiglia. Per impedire poi che le vase se ne allontanino le si forniscono simmetricamente dall'una e dall'altro lato di grossi golfari formati con chiocciole alla parte esterna delle vase, ed aventi dalla parte interna de' grandi anelli, pe'quali si fanno passare in corrispondenza da una parte e l'altra delle trinche di cavo bianco, piano, nuovo e di grossa pulsata, arridandone fortemente all'argano ciascuno de' colli, e poi strangolan. doli tutti col resto del cavo medesimo.

Formata così la base della invasatura, essa, comunque forte compatta, trovasi nella condizione di poter discendere lungo il piano inclinato della piataforma, quindi è d'uopo, a fine di ritenerla immobile fino al momento opportuno, praticare due forti ritenute con grossi cavi nuovi o gomene, alla testa superiore delle vase, affidandole a de'solidi punti fissi del cantiere; e si aggiungerà alla parte inferiore un puntale della grossezza di 6 pollici in quadro, appoggiato sulla piattaforma e che puntelli direttamente il vascello con l'estremo superiore contra il caleagno della ruota di poppa, giacchè supproiamo il bastimento rivolto coa la poppa al mare. Se non che, ad oggetto di poterlo tegliere prontamente a tempo debito, si frappogono due cunei in senso opposto tra il puntal: ed il caleagno

della ruota. Similmente alle teste inferiori delle vase si pongono degli scontri, con le teste coperte di ferro arrotondito onde sia facile a toglierli rapidamente.

Assoggettate che siausi in tal modo le vase, si eleverauno sulle grossezza di 12 a 15 pollici in quadro, di cui le teste opportunamente aggiustate sosterrauno i fianchi della carena. Quelli della poppa sorgeranno verticalmente, e tutti gli altri saranno perpendicolari alle vase, o sia al piano dello sealo. E con questa differenza ancora, che le colonne estreme toccano immediatamente il vascello, e le altre si addentano ad una lunga cintura longitudinale denominata ventiera o soffitta, la quale abbraccia la carena, applicandovisi quanto più esattamente è possibile, e che con la sua faceia inferiore risulta presso a poco parallela al piano delle vase; dond'è che la sua spessezza varia di 45 pollici verse ciascuno dei suoi estremi, fi fino a 5 pollici al suo centro: la larghezza èda pertutto 12 pollici. I piedi delle colonne sono calettati ed inchiodati alle vase, contro le quali sono accora sostenuti mediante forte bordatura perimenti inchiodata.

In diversi punti delle loro altezze le colonne hamo degl' intagli a bella posta praticati, acciò le due colonne corrispondenti de'due lati opposti possuo essere riunite medianti parecchi colli di cavo arridati a ferro, e della pulsata circa 4, o 5 pollici, i quali appoggiandosi su gl' intagli corrispondenti, e venendo fortemente tesati, tenderanno a sollevare il vascello dalle taccate che lo sostengono, ed a comprimere le teste delle colonne sotto la carena; mentre queste sono aucora lateralmente sostenate da molti scontri della grossezza di di 4 o 5 pollici in quadro, i quali funno spinta alle colonne e si appoggiano sulle vase.

Finalmente, essendo tutto l'apparato costruito con legname di peso specifico maggiore di quello dell'acqua di mare, si applicheranno delle grippie co'loro grippiali, ad oggetto di rialzarlo allorcliè dopo il varo, galleggiando il vascello, esso sarà calato a fondo. E cost si sarà compita l'invasatura, salvo qualche modifica, secondo le costumanze delle diverse nazioni-

Degli apparecchi del varo. Dopo costruita l'invasatura, bisopra occuparsi a che il vascello abbandoni le taccate el i puntelli che lo hanno sostenuto sul cautiere, e passi, ad onta del suo grandissimo peso di più di tre milioni di libre, ad appoggiarsi esclusivamente su questo moro apparato, che unitamente al medesimo dovrà scendere a mare.

Per riuseire a togliere gli antichi sostegni bisoguerà cominciare di all' intraprendere di sollevare il vascello. Si taglieranno all' oggetto de 'tronchi di quercia di competente lunghezza, e di 14 pollici in quadro, denominati tacchi, con una testa piana, e con un denta sorgente ad angolo retto all' altra testa; si situeranno a due a due l'uno soprapposto all'altro tra la soflitta e la vasa corrispondente, in modo che le due facce piane siano a contatto tra loro; e le due facce dentate, quella del tacco superiore vada ad addentaria illa soffitta, e quella del tacco inferiore addenti alla vasa: intil fra le due facce piane contigue di ciascun paio di tacchi si porrà un cunco designato col nome di linguetta. Queste coppie di tacchi saramo quanto più numeross è possibile, fino ad avere tanto di pieno che di vuoto.

Flatto ciò, s'inchioderanno sulla piattaforma, ed al di fuori de vase, de' pezzi di quercia di 5, o 6 pollici in quadro, parallelamente alle vase, e distanti dalle medesime per 1, o 2 pollici; sostenuti ancora per mezzo di castagnole dalla parte esterna, a fine di poter resistere a qualunque sforzo o deviazione accidentale potesse darsi nello scorrere verso il mare la invasatura con tutto il vascello ad essa affidato, e però detti guide.

Del Varo. Qualche ora prima del varo si comincerà a percuotere sulle teste de' cunci con grosse mazze di ferro, e nello stesso tempo a baguare le trinche della invasatura, le quali per l'azione dell'acqua restringendosi, avvicineranno le colonne de'lati opposti, e con ciò aiuteranno a sollevare il vascello; per modo che sarà possibile rimuovere i puntelli e le taccate che lo sostenevano sul cantiere, ad eccezione di quelli più vicini alle ruote di poppa è di prora, i quali non si tolgono che al momento di varare il vascello.

I colpi sulle linguette saranno vibrati ad intervalli regolati tutti insieme; ed a misura che l'effetto ne sarà sensibile, si levano prima i puntelli più bassi e poi gli altri; mettendo però un cetto intervallo in queste sottrazioni degli antichi sostegni, acciò la navo cangi di appoggio senza scossa veruna. Nel tempo stesso di questa operazione, è appunto che si tolgono le taccate, come sopra, mettendo in pezzi quelle che non potessero facilmente levarsi.

Per effetto di questa manovra il vascello si appoggerò gradatamente sulla invastura, finchè ne sarà interamente sorretto; e da
lora, dato l'ordine opportuno, saramo tolt via i puntelli e le taccate estremi, come ancora il puntale del calcagno della ruota di popn, e finalmente si taglieranno le ritenute delle teste superiori delle
vase. Dopo ciò, quella enorme compagine del vascello e della invasatura che lo sorregge, mostra da prima una breve indecisione, indi
purte, e con moto accelerato si spinge in marc, ove giunta, il bastimento per le sue forme galleggia, e l'invasatura si precipita al fondo, donde viene in seguito salpata, mediante le apposte grippie coi
corrispondenti grippiali.

Avertenze. Ne' porti di marce l' ora del varo di un vascello, seser deve quella che precede di poco un'alta marca di sizigie, onde avere grande altezza di acqua, ed intanto conservare il vantaggio che andando queste alla loro massima elevazione siasi meglio in grado di profittarre, in caso la masso varata, a motivo della grande celerità con la quale s' immerge nel marc, o per altra ragione qualunque, tocchi il fondo prima che il vascello se ne stacchi a galleggiare.

Se la darsena o porto nel quale il vascello deve discendere non

offra spazio sufficiente all'abbrivo col quale vi giunge, sarà mesticri spegner questo al più presto o attenuarlo per quanto è possibile,
onde la nave non urti. Ed a fine di ottenere ciò senza che questa ne
risenta scossa veruna, si collocano in mare, prima del varo, de' foderi di alberi galleggianti legati insieme, i quali disposti perpendicia
larmente, o di traverso alla figa dello scalo, e da convenicato distanza, mentre costituiscono un ostacolo all' abbrivo del vascello
disceso nell'acqua, ecdono intanto alla sua spinta, per modo che
senza engionargli danno, ne arrestano in gran parte la velocità, la
quale viene finalmente annullata da una o più gomene iese a fior
d'acqua, al di là de' foderi, e che si presentano similmente pel traverso della prora della nave vanta.

Ove poi innarzi allo scolo vi fossero acque spaziose abbastanza, ad oggetto che il vascello non possa correre fino a consumare tutto il suo abbrivo, la qual cosa lo allontanerebbe di troppo dal lido del varo, e forse non potrebbe esser raggiunto bene a tempo, a allo rivere delle gomene tese avanti la prora, si ormegerà una gomena al traversone posteriore della invastarra, e la si fermerà a qualche punto stabile e ben solido del cantiere. Questa gomena di ritenuta, quando la nave si sarà posta in movimento, si audrà a mano a mano svolgendo, senza manicare di formare col suo peso e con la sua rigidezza, un trattenimento, il quale crescerà a misura che cresce l'attrito della gomena sullo scalo, fino a che svolta tutta, viene in forza el arresta la nave.

Ometiamo i particolari di altre avvertenze di minor conto da farsi nelle diverso occorrenze del varo di un vascello q. e le semplificazioni o modifiche, che soglionsi praticare allorebè trattasi di lastimenti minori; ma chi volesse interessersene potrebbe consultare il pregevole Vocabolario Militare di Marineria francese ed italiano del barono Gusseppe. Parrilli, principalmente all'articolo lancer

#### FORMARE LA CAPRIA E PORRE GLI ALBERI MAGGIORI-

Varato ed ormeggiato che siasi il vaseello, la prima operazione les i richiede è quella di situarvi gli alberi maggiori. E siccome non sempre si ha l'Opportunità di essere in un porto dove si trovi una macchina da alberare, così prima parleremo della capria: , come quella che dev'essere direttamente ed esclusivamente cretta al marino, e poi della mancina che trovasi all'uopo costruita in ogni porto di armamento.

La capria è una macchina provvisoria che si compone nell'occorrenza di sollevare un gran peso, ed in ispecie per alberare un vascello; e così si denomina o per corruzione della voce capra, avendo certa somiglianza con la macchina di tal nome, o piuttosto per imitazione del vocabolo spagnuolo cubria, col quale cssa viene indicata in quell' idioma.

Faccadoci intanto a parlar della capria cominecermo dal supporla formata a lati eguali, inslazata in un piano verticale ed insistente sopra di un altro piano perfettamente stabile ed orizzontale, a fine d'indagare come agisce la pressione sostenuta dalla medesima, e e dedurne qual'esser debbano le attenzioni o precauzioni d'aversi nel comporla, e nell'eseguire la manovra cui è destinata.

Sia HAC (fig. 58) la capria formata dalle due bighe HD e BC che s'incrociano in A, ove siano ligate in modo da rimaner interamente fisse, o poggino sulla base HC ne' punti H e C. Sicome nella nostra ipotesi il piano HAC è perfettamente verticale, e le due parti AH ed AC sono eguali, la corda AP alla quale è affidato il peso P, dividerà in parti uguali l'angolo HAC, e sarà obbliqua rispetto a ciascuna delle bighe HD e BC.

Si ponga egualo ad AR la pressione che deve sostenere una delle due bighe, e si decomponga nelle due AF ed FR, la prima parall-da a DH, e l'altra a questa perpendicolare. La AF che agisce nel senso melesimo della DH contribuisce ad affondarla nel terreno nel punto H; e la FR tende ad inclinarla dalla sinistra alla destra: altrettanto dicasi analogamente rispetto all' altra biga BC, ed allora le due RF dell'uno e dell'altro lato, essendo eguali si distruggono, ed ID non potrà andare dalla sinistra alla dritta, come BC non potrà andare dalla dritta alla sinistra.

Or le due forze che si esercitano nelle direzioni delle bighe siano QII ed MC, esse essendo obblique al terreno si decompongano ancora, ciascuna in due, le QS ed MN agiranno contra le basi ne' punti He C; e le altre due SII ed NC tenderanno a spingere al largo i piedi delle bighe verso HO e verso CL.

Quindi nella formazione della capria bisogna fare grande attenzione,

- 1.º A ben fortificare le basi delle bighe onde queste in virtù delle forze QS ed MN non le sfondino ne' punti H e C.
- 2.º A fare che i piedi delle bighe nou si scostino per nulla dalla loro primitiva situazione, mediante una forte ligatura nel pundo. A, la quale impedisca ogui rotazione delle bighe intorno ad esso; ed una valida ritenuta applicata direttamente a' piedi medesimi tra loro, onde oltre all' attrito, contrasti per azione reciproca alle forze SH ed NC, e non permetta che si aumenti per nulla la distanza posta fra essi.
- 3.º Provveduto cos agli effettiti della pressione verticale della capria, è chiaro che questa colerebbe ad un impulso anche infinitesimo che le veuisse nel senso o anteriore o posteriore del suo aspetto, massime quando costruita a bordo di un hastimento, si troverebbe sopra di un piano mobile; per la qual cosa è parimenti necessario provvedere a che la capria non possa cadere avanti nè a dietro; e ciò si ottiene per mezzo di alcune ritennte che fanno ufficio di stragli e chiamansi venti.

Letti delle bighe. Dovendo dunque alberare un vascello per mezzo della capria, si comincerà dal fortificare i punti della tolda su' quali debbono poggiare le bighe, e ciò si esegue soprapponendo su ciascuno di essi una piattaforma provvisoria, detta letto della biga; e puntellando al di sotto tutti ponti nella parte ad essa ed al suo cammino corrispondente. A ciascuno de' due letti si praticano delle cavatoie per passarvi i bracotti delle trozze, o le cuciture degli stroppi delle medesime, che servono a strascinarli verso poppa o verso prora quando occorre far cambiare di sito la capria.

Compositione della capria. Per formare poi la capria, si portarano presso al horto del vascello due grandi alberi, che in talcaso prendono il nome di bighe. Queste si dispongono in mare a prora via del bastimento nel senso parallelo alla chiglia e con l'estremo di minor diametro verso il bordo; indi si alzano a bordo per mezzo di tre l'entee, applicandone una verso ciascuno degli estremi ed una al mezzo. Non sarà molto fativos y questo primo tratto della manovra necessaria alla formazione della capria, perciocchè trovandosi la testa meno pesante della biga presso il bordo, sarà questa la prima ad esser sollevata, mentre la parte di maggior peso restando tutavia nell' acqua, ne verrà questo alleviato dalla medesima.

Tostochè le bighe saranno fissate in coverta, si troveranno con le cime verso poppa, le quali saranno poggiate sopra un forte pezzo d'albero messo di traverso su' filaretti, e s' incrociano tra loro di quanto hasta: la piccola parte di ciascuna di esse al di la dell' incrociamento dicesi corno della biga, e l'altro estremo, cioè il piede della medesima, si troverà appoggiato sul letto: la distanza perpendicolare dall' incrociamento alla congiungente de' piedi delle bighe, dovrà essere eguale almeno a' y'i dell' albero destinato alla nave.

Sul pouto d'incrociamento si fa una legatura con cavo di pulsate 3 // hene stirato con 11 o almeno 9 colli, la quale dev'essorfatta in croce, e vien detta cintura alla porteghese, assicurandone la cima alle teste delle highe. Dopo ciò si ligano intorno al tutto prima il hozzello del lavoro principale, e poi al di sopra di questo, i il bozzello del lavoro secondario, o lavoretto; ed al corno di ciascuna higa si pone un bozzello semplice stroppato a bracotto, inferendovi un cavo di 3 y/ da servire di chioma per qualunque occorrenza arriva. Gli stroppi de' bozzelli superiori de' due lavori debbono essere doppi, e quello del lavoro principale, più lungo dell'altro, per quanta è la lunghezza del bozzello di questo secondo, acciò i fili scendessero chiari.

Affinchè poi la capria quando sarà stata alberata possa essere sostenuta da poppavia e da proravia , si prendono due forti gherlini, e fatto doppino nel mezzo di essi, si passano con un parlato bene stretto intorno a' due corni delle bighe, vicino alla cintura, per servire come venti superiori della capria con una cima a poppa e l'altra a prora da ciascun lato della nave : a ciascuna loro cim» , fatto un collo di corridore, s' incoccia un paranco che serve a maneggiarli , ed attesarli a quanta maggior lonunamza sia possibile.

Sopra di ciascuna biga si legano due bozzelli semplici, uno da proravia, l'altro da poppavia, e s'inferiscono ne' unedesimi altri gherlini per servire ancora come venti, che similmente a quei de' corni sono portati a poppa ed a prua de' rispettivi lati della nave ; e così parimenti, il più delle volte, si aggiusta un terzo paio di venti per ciascuna biga, alla distanza di circa 12 piedi da un paio all'altro, a contare da' venti superiori. O pure per ciascuno di que' due bozzelli legati alle bighe, si passa il bracotto di un paranco a bracotto, legandone le cime rispettivamente una a prua e l'altra a poppa; il bozzello inferiore di tale paranco s' incoccia ad una cucitura fatta vicino alle tenute delle cime de' bracotti medesimi , ed a questa stessa cucitura s' incoccia un bozzello di ritorno, per entro il quale s'inferisce il tirante del paranco : in guisa che questo lavoro prende la forma di amante e taglia. Finalmente si approntano quattro grosse trozze di coverta a' piedi delle bighe , disposte da principio verso poppa, onde ritenerli mentre si alza la capria, e da scrvire poi per trascinarla col suo letto, allorchè ne sarà mestieri , applicandole alle anzidette cavatoie.

Inalberare la capria. Essendo poggiata la capria sul traverso,

come si è detto , e fornita la sua croce delitamente de' due bozzelli superiori de' lavori , si sartia da principio i laolo lovoro maggiore, fino a poterne affidare il bozzello inferiore alle bitte, o meglio agli apostoli, onde faccia un angolo più vantaggioso per la forza che deve applicarvisi; vicino ad esso si pone il bozzello di ritorno, inferendovi il tirante del lavoro, e questo si porta all' argano; si prendono a collo le trozze de' piedi delle bighe, si attende a mazeggiare convenevolmente i venti prodieri e poppieri delle medesime , e si vira all' argano. Appena la testa della capria è cominciata ad elevarsi, si accompagnerà lo aforzo del lavoro con quello de' venti prodieri, mettendovi molta gente; ma tostochè la capria si sarà elevata di molto, come circa 60°, il concorso de' venti non è più necessario, basta solo di mantenerlì bene assuccati; come dovranno restare, similmente a' venti poppieri , allorchè la capria sarà giunta nel piano verticale, onde sostenerla in tale posizione.

Ottenuto ciò, si stabiliscono vicino a' piedi delle bighe i due paranchi, che facendo forza l'uno contro l'altro impediscono che al distanza tra i piedi delle bighe si aumenti, ad onta del grande sforzo cui la capria è destinata a sostenere. Finalmente si pongono del grandi collaretti di legno inchiodati su' letti intorno a' piedi delle bighe, per meglio impedire che potessero aver movimento, piccolo che sia, jiu un senso qualunque.

Trasporto della capria. Dovendo la capria servire a porre a luogo designato gli alberi maggiori della nave, è necessario saperla trasportare da un sito ad un altro. Ciò si esegue applicando le anzidette quattro trozze, due per parte alle cavatoie de'letti, distendendole dalla parte verso la quale dev'esser trasportata la capria. Si als su queste trozze e nel tempo stesso si mollano a mano, tenendoli sempre a collo, i venti della parte opposta, ricuperando quelli della parte diretta del cammino della capria.

. Allorchè la parte della tolda verso cui essa è diretta si presenti alquanto più erta di quella ov'essa si trova, la si unge di sevo; e

sempre ché sarà stimato opportuno, si porramo uno o due uomini robusti con grosse mazze di ferro presso a ciascuno de' letti, dalla parte opposta alla trazione della capria. Questi, con quanta maggior forza è loro possibile, scaglierano alternativamente da ciascun lato de' colpi, i quali tendendo a promuovere il riurto di quelle piattaforme, e trovandosi nel tempo stesso le trozze nella tensione della forza che vi si trova applicata ad alare, faranno progredire ciascun lato tetto di circa un mezzo piede ad ogni colpo. E coal, mentre si alano le trozze, un colpo sul letto della dritta, un colpo sul letto della sinistra, la capria prenderà l'andamentodi un compasso aperto che progredise nel senso della perpendicolare al piano della sua apertura e acquistasse poco spazio per volta con le sue gambe alternativamente. Durante questo movimento i due lavori che pendono dalla croc, onde non possano dondolare, si legano uno a ciascuna biga.

Alberare la mezzana. Si trasporta la capria, fino a che la congiungente de' suoi piedi risulti di poco prodiera alla mastra dell'albero, ed ivi si teseranno convenientemente tutti i venti, e si attrineano le bighe, come meglio si può, ciascuna a murata per mezzo de' due portelli che loro corrispondono, uno a proravia e l'altro a poppavia.

Il bozzello inferiore del grande lavoro, che, giunta la capria alla posizione verticale, ha finito il suo ufficio a prora, si leva volta ed a motivo del trasporto si lega ad una biga; ora si sartta giù a mare per prendere l'albero di mezzana, ed all'oggetto s' imborrella sud iun birro posto alla parte prodriera dell'albero medesimo prima di metterlo in mare, alquanto al di sotto delle maschette, acciò l'albero venga su, in una posizione da potere poi discendere nella sua mastra e fino alla sua scassa alquanto appoppato, e così ruscire più facile l'introdurvelo. Con tale disposizione di cose si porta all'argano il tirante, e con questo unico lavoro si alza l'albero, apponendori le chiome come si dirà per quello di maestra, e lo si pone a suo luogo. La scassa dovrà essere preventivamente polita ed inca-tramata.

Alberare la maestra. Per situare l'albero di maestra, si trasporterà la capria di poco a proravia della mastra di quest'albero ove la si stabilirà convenientemente, come sopra. Indi si sartiano giù ambedue i lavori: i loro tiranti si passano pe' ritorni; quello del lavoro maggiore si porta all'argano, e quello del lavoretto si fornisce di molta gente, e si prende a collo alla bitta o ad una manichetta di prua. Iutanto sull'albero, prima di metterlo a mare e condurlo sotto il bordo, si saranno praticati due birri con cavo sottile in forma di salvagita, e con impalomatura che abbia i colli strettamente vicini, ligando prima intorno all'albero della olona vecchia, com'è di regola in tutti i casi simili. E questi birri debbono essere lunghi abbastanza da far sì, che dopo essere stati avvolti intorno all'albero, ed ivi bene affogati, resti tanto di doppino, e da proravia all'albero, da potervi comodamente imborrellare, in ciascuno di essi, uno degli stroppi de' bozzelli inferiori de' lavori affidati alla capria. Questi birri si fanno l'uno poco al di sotto delle maschette dell'albero, e l'altro poco al di sopra della metà superiore del medesimo: il primo pel lavoretto, ed il secondo pel lavoro principale. In vecc di birri si possono praticare delle opportune cuciture.

S' imborrellano adunque i bozzelli de' lavori a' loro rispettivi birri fatti sull' albero, ai vira all' argano e si alza l' albero. Quando è ginnto col colombiere all' altezza del filaretto di bordo si fissa un bozzello a ciascun lato del maschio della cima con un cavo di pulsate 3½, da servire di chioma; si continua a virare finchè l'estremo inferiore della sua miccia o anima sia presso a superare la murata del bastimeato, e quivi si farà sull'albero una ritenuta che giudichi da fuori banda, per impedire cli esso venga ad un tratto a cadere nella direzione verticale rispetto a'lavori che fino a questo punto hanno agito obbliquamente attesa la larghezza del bordo; ma rallentando dolcemente tal rientuta si otterrà che vi giunga senza pericolo. Allora si farà scendere l' albero a poco a poco per la sua mastra, adoperando le chiome per accimarlo, e de' torturi per aggirarlo converevolmenté, finchè discende nella sua acsassa di già copiosamente spalmata di catrame; indi si pongono i cunei, e due paranchi di frasconi negli anelli delle maschette, ed un altro ad ufficio di straglio che serviranno a sostenerlo provvisoriamente in tutti i sensi.

In questa manovra bisogna avvertire che se le bighe non fossero alte a sufficienza, e che potessero toccarsi i bozzelli de'lavori avanti che il piede dell'albero sormonti la murata; allora si dovrà prima misurare la distanza dalla croce della capria al filaretto, da questa togliere la lunghezza de' due bozzelli del lavoro principale, e cinque piedi di più: la rimanente lunghezza misurata sull'albero dal suo piede, darà il punto ove dovrà porsi il birro del grande lavoro.

Alberare il trinchetto. Quanto finora si è detto per alberare di maestra, si praticherà ancora per alberare di trinchetto, dopo aver trasportata la capria a proravia della sua mastra.

Alberare il bompresso. La manovra per alberare il bompresso è necessariamente diversa di quella usata per gli alberi maggiori verticali; perciocchè bisognerà cominciare dall'inclinare la capria. Questa inclinazione dev' esser tale che la perpendiculare abbassata dalla croce della capria, sulla linea parallela alla chiglia, menata per di sopra la ruota di prua, ne tagli tanto al di là della ruota, per quanto della linea medesima ne resta al di dentro per raggiungere la verticale della scassa del bompresso; poichè allora si ottiene, che applicando sul medesimo il birro del lavoro principale alquanto a proravia di una distanza presa dal piede verso il violone, uguale a quella che è tra il piede della perpendicolare e la ruota di prora, l'albero, tostochè sarà giunto alla competente altezza, come siamo per dire, si troverà col suo piede quasi rasente la mastra per la quale dev'essere introdotto. Con questa misura il layoro principale risulterà applicato al bompresso poco a proravia della mastra, quando esso si troverà definitivamente alberato: il birro pel lavoretto sarà posto al di dentro del violone. Premesso che, prima di porlo in mare,

vi si porrà la testa di moro, alla quale sarà affidata una guida che passa per la croce della capria, e due venti o mustacchi per trattenere il bompresso durante la sua clevazione, sempre nel-piano in cui deve finalmente rimanere.

Per dare alla capria questa inclinazione, e fortemente sostenervela, si comincerà dall'attrincare i piedi delle bighe. Si pongono due stroppi di silvagita al colombiere di trinchetto, e vi s'inocciano due trozze, delle quali il bozzello del tirante deve rimanere dalla parte del colombiere, e gli altri due loro bozzelli vamor rispettivamente a' corui delle bighe, ove saranno applicati all'uopo due altri stroppi. E prima intanto di dare alcuna inclinazione alla capria si fortifichera l'albero di trinchetto a cui dev'essa rimanere, nella sua inclinazione, affidata ; mentre, eccetto i cunei, è tuttavia afornito di ogni appoggio. A tale oggetto con un forte gherlino, preso alla sua metà, si passeranno intorno all'albero due colli tondi al di sopra delle maschette, e si applicheranno alle cime del medesimo due hone trozze onde arridarle a ferro alla parte poppiera delle parasartie di trinchetto, o meglio alle mure di maestra, e possano fare il servizio di sarzie all'albero.

Eseguito ciò, si tireranno i venti prodieri, allascando a mano e presi a collo i venti poppieri e le due trozze poste a' corni delle bighe, fino a che siasi ottenuta la richiesta inclinazione: allora si darà volta, avvertendo bene che abbiano tutti la medesima tensione.

Veutta la capria nella posizione occorrente al bisogno , si sartiano i due lavori, s'imborrellano questi a' rispettivi birri, e si vira all'argano il lavoro grande, ed a mano si als ul piccolo, per mezzo di un paranco se occorre, facendo salire il bompresso in posizione presso a poco parallela a quella che aver deve quando sarà interanente stabilito al suo posto, se non che dalla parte del violone è utile che sia alquanto più elevato. Giunto che sarà il piede vicino alla mastra, si agguanta un momento per tutto: Una trozza preventivamente posta poco al di sopra del piede, e che giudica al di dentro della nave per la via della mustra, chiamerà il bompresso nella

sua direzione al di dentro; e con questa che lo chiama alla sua scasas, co' mustacchi e la guida superiore che l'obbligano a stare in giusta posizione, si comincerà ad allascare il lavoro principale; per modo che l'albero andando meglio in forza del lavoretto, questo si accosterà di più alla perpendicolare, e di il bompresso quasi entrerà da sè nella sua mastra; ma la sua testa scenderà di alquanto, e di è questa la ragione per la quale, nell'devarlo da mare, si è detto che dalla parte del violone bisognava che fosse inaltza tou npoco più della convenevole posizione. Tostochè l'estremo inferiore della miccia sarà entato di qualche piede in batteria, con l'aiuto di altre trozzesarà messo nella sua scassa; e solo allora si mollerà il grande lavoro, il quale deve rimanere in forza sino all'ultimo, onde il bompresso non poggi prima del tempo sulla ruota di prora, e sia libero il poterbol dirigere.

Scomporre la capria. Posto il bompresso, si ala di nuovo sulle trozze che sono a' corni, e su' venti poppieri, fino a restituire la capria nel suo piano verticale. Le due bighe si legheranno all' albero di trinchetto separatamente, prima la più vicina e poi la più discosta. Si tolgono i bozzelli de'lavori ammainandoli in coverta per mezo delle chiome; si tolgono ancora la cintura di venti; mentre le due trozze che hanno servito di cordoniera a sostenere la capria inclinata, si levano dagli estremi delle highe e si cuciono rispettivamente a meno della metà di ciascuna di esse.

Fatti questi apparecchi, per mettere le bighe a mare, si alega dall' albero di trinchetto prima quella più discosta, si ala sulla troza della medesima fino ad ottenere che il suo piede oltrepassi l'elevazione della murata, con un paranco, con una guida o altrimenti si accompagna a farle prendere la direzione di fuori banda, ed indi si murata le lentamente a mare. Eseguito ciò, si farà la stessa manovra per mettere in mare l'altra.

Posizioni degli alberi maggiori. Gli alberi maggiori così stabiliti ne'luoghi loro assegnati dall'ingegniere, si troveranno presso a poco, l'albero di maestra a "pis della lunghezza principale a contare dalla ruota di prora, quello di triuchetto a "pis della stessa lunghezza similmente contata, quello di mezzana a "pis 4 e quello di bompresso finalmente escini dalla prora sotto un angolo di 20 a 25 gradi con l'orizzonte.

Queste posizioni non sono determinate esattamente per mezzo del calcolo, poichè malgrado tutti gli sforzi de geometri, non ancora si è potuto niente ottenere di preciso a questo riguardo, come nemmeno in quanto all' altezza assoluta degli alberi. Sonosi dovute fissare adunque tali posizioni, perchè comunque lascino delle incerzeze, pure fanno sì, che il centro di sforzo della velatura trovasi sempe più o meno a proravia del centro di gravità, e non mai a popparia: condizione evidentemente necessaria acciò siavi sufficiente opposizione alla resistenza dell'acqua contra la mura di sottovento, allorchè si naviga di bolina.

Annotacioni. Il metodo descritto per formare la capria ed alberare un vascello, non è certamente il solo; ma vi è chi preferisce per montare una capria, alzare prima un piecolo dritto cella mastra di maestra, costruire una piecola capria, e con questa alzare un dritto capace a sostenere lo sforzo della graude capria con la quale si deve poi alberare il vascello; ed in tal caso le bighe si debbono presentare sotto la prora co' piedi innanti.

Vi è chi stima usare la capria in duc siti solamente: innanti alla mastra di maestra ed a quella di trinchetto; facendosi ad alberare la mezzana per mezzo dell'albero di maestra nel seguente modo:

Quando quest' albero stando in potere della capria, è giunto all'altezza competente, si porta il suo piede verso prora, e fortemente si liga ad un baglio della tolda di quelli che sono scoverti sulla grande boccaporta, acciò possa risultare col forte del suo colombiere, perpendicolare alla mastra di mezzana; allora con un sol lavoro

Demois Gorg

posto vicino alle costiere di maestra si pone in sito l'albero di mezzana; indi si continua la manovra per alberare la maestra.

Altre varianti di minor conto s' incontrano ancora nella esecuzione di questa importante manovra, massime in quanto concerne lo alberare il bompresso in occorenze speciali, e queste richiedono di essere apposiamente descritte.

Cambiare il bompresso col pennone di trinchetto. Si hanno diverse opinioni intorno al miglior modo di cambiare il bompresso nelle occorrenze, che trovisi la nave ridotta ad avvalersi de' proprii mezzi esclusivamente. Vi è chi preferisce eseguire questa manovra col pennone di trinchetto. Questo sembra a prima vista un mezzo spedito, ma l'esperienza insegna esser desso lungo e pericoloso nella esecuzione. Per potersi avvalere del pennone di trinchetto in questa manovra, è senza dubbio necessario portare una delle due teste del pennone all'in giù, e questa testa inferiore passarla al di dentro delle sarzie di trinchetto, operazione certamente di non lieve fastidio; poichè si richiede togliere lo stroppo ed i bastardi, e rimanere il pennone in potere di due strisce delle quali quella del lato inferiore sia poco discosta dal mezzo del pennone, e quella dalla parte che deve rimanere elevata, sia cucita a terzo di pennone dalla sua testa, onde unitamente ad una buona trozza affidata alla testa di moro di trinchetto, servire di cordoniera nella manovra del bompresso, e finalmente si deve porre all'altra testa di pennone un contrabbraccio o piuttosto una guida che giudichi per al di dentro delle sarzie di trinchetto. Fatto ciò, si allasca la striscia del mezzo quanto basta perchè la testa inferiore del pennone non incontri la murata, e si ala sulla striscia che è a terzo di pennone aiutando la manovra con le mantiglie, ed a tempo opportuno anche con la guida della testa inferiore. Ed inoltre per ottenere una sufficiente sporgenza del pennone, onde levare o mettere il bompresso di un vascello, si richiede far la legatura del pennone all'albero in sito poco discosto dalla sua testa inferiore, la qual cosa può compromettere la riuscita della manovra, come paretchie volte è avvenuto. Quindi il metodo di porre o levare il bompresso per mezzo del pennone di trinchetto, è solo da usarsi a bordo a navi di non molta mole.

Cambiare il bompresso con l'albero di parrocchetto. Siccome qualunque sia il metodo che voglia tenersi per cambiare il bompresso sarà sempre necessario ammainare l'albero di parrocchetto, potrà questo acconciamente servire all'oggetto, facendogli fare in certo modo. l'ufficio di mancina.

Si lega un hozzello di ghiodazo immediatamente al di sopra della conocchia dell' albero di parrocchetto, e vi s' inferisee un forte gherlino, al quale si farà fare arrecavo al colombiere di trinchetto; indi l'altra cima si farà passare per un bozzello affilato similmente al colombiere di trinchetto, e questa cima, quando sarà discesa in coverta passerà per un ritorno e sarà presa a collo alla pazienza di trinchetto, o ad altro punto stabile di sufficiente robustezza. Questo gherlino coal passato servirà, com'è chiaro, ad agire da cordoniera quando l'albero avrà presa la dovuta inclinazione. Indi si affideranno al colombiere di parrocchetto i due bozzelli superiori de' due lavori; si attrincherà convenientemente la rabazza dell' albero medesimo, la quale si troverà collocata sopra un letto puntellato al di sotto ne' ponti sottoposti; e disposte così le cose, si farà inclinare l'albero di quanto è necessario, e si eseguirà la manovra di porre o levare il hompresso.

Cambiare il bompresso con due alberi di gabbia. Volendo procedere in questa manovra con più sicurezza, senza curare la maggior fatica che ne costa, si può usare il metodo di formare una capria co' due alberi di gabbia, massime quando trattisi del bompressod iun vascello.

Posti a modo e condizione di highe i due alberi di gabbia e di parrocchetto, si farà la cintura alle rispettive conocchie; e vi si cuciranno debitamente i due bozzelli superiori de' lavori. A ciascun corno ai pone un bozzello di ghindazzo per lo quale passerà un ghertino ad ufficio di cordoniera, come nel caso precedente; e talvolta all'ufficio medessimo si aggiunge ancora il capostante, passato nel buco della testa di moro di trinchetto. S'inclina la capria così ordinata, e si esegue la manovra.

Avertenza. Nella manovra di porre il bompresso, si faccia sempre attenzione, che nel sartiare il lavoro principale per imbor-rellarlo o cucirlo sul bompresso, lo si faccia passare sempre a poppavia della grua della mura, altrimenti il lavoro farà gomito sulla grua e sarà impossibile continuar la manovra in tal guisa, e quindi necessario ricomiociarla convenevolmente,

E chi desiderasse conoscere meglio i particolari di queste divere manovre, come accora di tute quelle che saremo per descrivere, potrà consultare l'opera del Signor Brigadiere della R. Marina in titre, Barone Carlo Acrox, inbistimento da guerra, e preparamento al servizio di mare- Napoli, 1849.

#### ALBERARE MEDIANTE LA MANCINA,

La menetna potrebbe quasi dirsi essere una capria situata con solida base sulla banchina del porto o della darsena, o pure su di un pontone, ad oggetto principalmente di alberare le navi, e sostenere nelle occorrente de' grandi pesi, a sostenere i quali non sarebbe sufficiente una grus.

La mancina consiste precipuamente nelle due highe, le quali in consiste d'inrociesirà verso le loro estremità superiori, ed esser insieme ligaie mediante una cinura, si riunizono in una grande testa di moro comune, soventi volte sostenuta ancora nel suo mezzo da una terra biga, che prendei il nome di puntate. Questi tre grandi alberi sono situati nel medesimo piano, inclinato all'orizzonte per 77°, se la macchina è a terra, e per 80° se sia siata cretta su di un pontone,

perchè il peso dell' albero ch' essa è destinata a sollevare, le darà gli altri 3º di differenza. Essi sono distanti tra loro alla base per 12 piedi; e sono sostenuti in tale inclinazione per mezzo di molte ritemate o venti di grossi cavi ed anche parecchie grosse travi opportunamente collocate per dare stabilità alla macchina in tutti i sensi; ed hanno inoltre tra loro all' oggetto medesimo, molte forti traverse di legno; e finalmente il puntale, quando vi si trovi, aver deve circa 95 piedi di lunghezza, con 21 pollici di diametro alla base. Di tatte le travi che pongonsi a consolidare la macchina la superiore è quella che richiede maggiore dimensione delle altre, e di essere nello stesso tempo meglio sostenuta, poichè in tal caso è dessa che deve principalmente sostenere il peso dell'albero da elevarsi: essa passa a questo fine fra le due bighe, si appoggia sul puntale, e sporge in fuori del loro piano per quanto basti a cucirvi i hozzelli superiori de' due lavori o tre, che debbono servire ad alberare.

In quanto al modo di alzare gli alberi da marc, esso è lo stesso di quello già descritto nel parlare della capria; rimane solo ad avvertire, che l'albero dovrà trovarsi tra la banchime e la nave, la quale si presenta sempre sotto la mancima in potre di quattro orneggi leggieri, onde possa prontamente accostarsi a ricevere l'albero perpendicolarmente alla sua mastra, ogni volta che questo sarà stato elevato alla mancima per mezzo del suo argano, fino al di sopra del Giaretto della murata,

### DELLA MANOVRA DI CARENARE UNA NAVE.

Abbattere una nave in carena significa inclinarla successivamente sopra ciascuno de suoi lati, onde potervi praticare delle rimente sopra ciascuno de suoi lati, onde potervi praticare delle ripie con grande vantaggio, profittando quardo è possibile di un bacino, o almeno tirando il bastimento su di uno scelo, ma in quanto al secondo, suole talvolta preferirsi di abbatterlo in carena; per la ragione, che trovandosi esso allorchè è abbattato su di un lato; in una posizione sforzata in modo che tutti i comenti del lato superiore tendono ad aprirsi, molto agevole e di ottimo effetto risulta il calafataggio che deve precedere l'opera di foderarelo di rame, giacchà potranno essi ricevere maggior numero di stoppe : e questa è certamente considerazione di molta importanza. Ad ogni modo, potendo sempre accadere di trovarsi nella necessità di dar carena ad una nave, prenderemo a descrive la manovra di carenare una fregata da 60.

Apparecchi per la manovra di carenare. Occorrendo di abbatere una fregata per carenarla onde farvi delle riparazioni, la prima cosa a praticare si è quella di allegerirla di tutti i pesi, non rimanendo a bordo che una piccola porzione di bottame e ferro per fame l'uso che sarà detto in seguito. Per meglio consocere l'andamento dei lavori, è d'uopo didividerli in tre categorie, nella prima riunire tutti quelli necessari a preparare il buco e l'alberatura, acciò possano resistere a tutti gli sforzi che potramo ricevere nei diversi sensi; nella seconda quelli per attrazzare il bastimento ed ormeggiarlo, e nella terza tener proposito della distribuzione de' pesi per eseguire poi la manovra.

Alleggerito il bastimento come si è detto e supposto che a bordo siano gli alberi megiori guarniti di sarzie e stragli, s'incomo inicerà dal situare i letti su cui debbono poggiare le basi delle bighe, le quali servono per sostenere l'albero dal lato che va in acqua contro allo sforzo, che riceve dalla potema che vi si applica, onde potere effettulre la rotazione voluta. Detti letti che vengono formati da due pezzi ed uniti da perni passatoi debbono essere più lunghi e più larghi dello spazio che occupano gli estremi inferiori delle bighe, onde diminuire in quel punto lo sforzo della coverta. Ogni letto così formato si situerà a murata dal lato dal quale deve abbattere il bastimento, accostando al trincarino uno dei due lati più lunghi eguaciato al di sotto ed in modo che dal suo mezzo laterale abbassando una perpendicolare sull'asse dell'albero, questa risulti parallela ai

bagli, e perchè rimanga fermo, si pongono agli altri tre lati delle castagnole in testa.

La parte della coverta su cui poggia il letto, si puntella al di sotto con un numero di puntali da occuparne tutto lo spazio, e lo stesso verrà in corrispondenza praticato in corridoio ed a basso la stiva, in dove ne sarà un minor numero, a motivo della forma dello scafo. E per maggiormente firenere tali puntali s'inchiodano delle croci di legno su le loro file nella direzione dei madieri, e due rifasci di legno s' inchiodano alle teste superiori ed inferiori.

Alzate le bighe, di quelle dette a corna, due di esse si fan poggiare su i letti,ed un poco al disotto de' loro estremi superiori si fanno cadere in contatto lateralmente al pezzillo di ogni albero, in dove pel momento sono frenate con delle cinture false. Delle bighe fatte a scarpa, ne sarà situata una superiore ad esse in fronte alla maschetta dell' albero di maestra, ed una a quella di trinchetto facendo posare le loro basi su i letti, in una linea con quelle già situate, badando però che la sua lunghezza sia tale che essendo intieramente assestata, il suo becco riposi sulla maschetta almeno un piede al di sotto del golfare posto lateralmente alle medesime, perchè cedendo un poco la cintura che vi si dovrà fare, non vada ad incontrarlo, la qual cosa accadendo, potrebbe recare del danno alla biga. Prima di frenare intieramente le bighe agli alberi , è necessario che i medesimi sieno scuneati, ed accostati ai collari del ponte scoverto dal lato di sopravento, della qual cosa daremo in seguito la ragione, L'aumento di queste due bighe ai citati alberi ha per oggetto di meglio consolidarli, atteso l'immenso sforzo che debbono sostenere durante l'abbattuta.

Potrebbesi abbattere in carena una fregata, facendo uso solamente dei due alberi di maestra e trinchetto, ma alborche le sue forme non sono molto fine, come avverasi in una fregata da 60 a poppa tonda, è prudente fare uso anche dell'albero di mezzana, per la buona riuscita della manovra.

Allorchè le bighe sono a giusta posizione, per dar loro un mag-

gior appoggio sul letto, tutto il vuoto che rimane tra esse ed i rispettivi piedi viene riempito da tanti cuuei, e perchè rimanessero fermi altri se ne mettono tra esse e la murata, facendovi al di sopra due trinche a ciascuna biga, e si finisce con inchiodare sul letto un collaretto di legno, che circonda intieramente la base della medesima.

Essendo gli alberi i bracci di leva che si adoperano per la rotasione che patir dere la nave, del grande sforzo che nella manovra
soffriranno, una buona parte ne risentiranno i punti ove essi poggiano, che sono le scasse, le quali perciò è necessarissimo fortificarle,
con mettervi uno scontro a ciascuna faccia laterale delle maschette,
appoggiando l'altro estremo di ognuno di essi alle murate, ed uno
se ne applica ad ogni albero al di sopra della scassa dal lato opposto delle bighe, addossando l'altro estremo a murata da sotto alla
prima fila delle serrette : a quello poi di mezzana se ne mette un secondo contro della scassa, perchè non ha questa la medesima forza
delle altre. L'applicazione di tali scontri, contribuisce non poco a
tenere fermi i piedi degli alberi nelle scasse, durante l'inclinazione.

Le murate dei due lati della batteria debbonsi fortificare con degli acontri posti tra un portello e l'altro dello stesso lato, in modo che la testa superiore di ciascuno di essi poggi in faccia del pontuale, e la inferiore fatta a dente obbliquo, contra il teglio di una
tavola della spessezza di cinque a sei politici, posta senza inchiodarla tra una boccaporta e l'altra, sulla linea del mezzo: essa viene
frenata dagli scontri posti all'altro bordo nel modo medesimo, e che
perciò risultano in senso contrario al primi, e da puntali poggiativi al di sopra, le cui teste superiori vanno contra i bagli, e propriamente in faccia di un corrente messovi espressamente; e cost si praticherà nei due lati in tutta la lunghezza del bastimento, se non che
gli scontri che vanno alle boccaporte, debbono poggiare le loro teste inferiori sopra i maszellati o battenti delle medesime-

Le murate del ponte scoverto debbonsi del pari fortificare, in modo che tutte le teste superiori degli scontri fatti a scarpe poggiano sotto il cordone della frisata, e le inferiori si addentano ai barrocci opposti di ogai boccaporta; quelli poi del passavanti, poggino le loro teste di sotto in faccia ai tagli laterali delle ultime tavole del mezzo. Le murate vengono così fortificate acciò resistino, quelle del lato che si abbatte, alla spinta delle acque, e quelle dell'opposto, allo sforo di tutto il sistema delle sarzie, che tende per mezzo delle parasartie a portare l'ossatura dentro; e si viene così ad impedire il ravvicinamento delle murate, e per conseguenza l'alterazione delle curve.

Le parasartie di sopravento vanno egualmente consolidate, con mettere su i loro piani dei grossi listoni a lungo da dentro la fila delle bigotte, in fronte dei quali si fanno poggiare le teste di sotto di alcuni scontri, le teste superiori de' quali fatte a becco fanno spinta sotto al cordone della frisata: ciò viene praticato, perchè potessero resistere allo sforzo che ricevono dalle sarzie durante la rotazione della nave.

La portelleria di sottovento viene perfettamente chiusa con dci portelli di carena posti da fuori in dentro, che debbono ben combaciare coi loro battenti, e con le battite degli scalmi: gli stessi vengono calafatati al di fuori,e si mette dalla parte di dentro una traversa in centro dell'apertura del portello, che oltrepassi gli scalmi, sulla quale girano due trinche fatte al portello, che passano in quattro anelli inchiodati sulla sua faccia di dentro; e perchè le medesime venissero più in forza, si pongono dei cunei tra gli estremi della traversa e la murata. Tutte le altre aperture del lato ch' entra in acqua saranno otturate da plattine inchiodate e calafatate.

Dalla parte dell'abbattuta su i bagli scoverti del passavanti, y un calafatate due tavole, perchè entrandovi dell'acqua al momento che il bastimento avrà presentata la chiglia, non potesse questa cadrer nei pouti sottoposti.

Per arridare le sarxie false, che vengono incappellate a ciascun albero dal lato opposto delle bighe, si cacciauo delle grue dai portelli della batteria: esse sono di figura parallelepipeda, della spesserza circa di 18 pollici in quadro, e di lunghezza tale, che l'estremo di dentro giunga quasi nel mezzo del bastimento, e quella di fuori sia tanto sporgente da esservi bastante spazio per mettervi gli stroppi dei bozzelli delle appariglie, in modo che la sartia più accosto al bastimento, allorchè sarà del tutto arridata, sia alquanto discosta dal taglio della parasartia. Esse saranno al numero di tre per la maestra, due pel trinchetto, ed una per la mezzana: della maestra quella di mezzo escirà dal portello quasi in direzione dell'albero, e le altre due pei laterali; le due del trinchetto pei due portelli poppiere e prodiere; e quella di mezzana per quello un poco a prua della sna direzione. Dette grue sono poste in tal sito, non solo per ingrandire l'angolo delle dette sartie tanto vantaggioso a mantenere l'albero durante l'abbattuta, ma perchè la risultante che si ottiene dalla forza che vi si applica, e da quella delle sartie originali, passi pel piano trasversale in cui trovasi l'asse dell'albero, a fine di contrapporre resistenza alla risultante della forza applicata ai lavori posti all' estremo dello albero che passa del pari pel citato piano. Ciascuna grua poggia quasi nella sua metà sul battente del portello, ed ha un lato contra uno degli scalmi : il vuoto che resta tra essi e gli altri due lati del portello viene incuneato, acciò la grua resti nel portello intieramente ferma. L'estremo di dentro tocca la coverta, verso la fine della sua superficie superiore, e ad un quarto circa andando a murata si praticano due incastri dove entrano le teste di due puntali fatti a scarpe, con gli estremi superiori contro del baglio corrispondente. In fronte a questo estremo interno della grua si mette uno scontro, che poggia con l'altra testa in faccia alla tavola di murata immediata al trincarino opposto, acciò nel moto di rotazione del bastimento pel grande sforzo che essa riceve, non possa portarsì in dentro; così frenata la grua s' inchioda ancora su di essa un grosso listone a traverso uno degl' incastri al di sotto, per farvi entrare ciascuna grua per circa quattro pollici , mettendo alle facce poppiere e prodiere delle due estreme, delle grosse castagnole inchiodate sulla coverta, per toglier loro qualunque movimento nel senso della chiglia.

Le grue di trinchetto se non hanno spazio per mettervi lo scontro in testa possono poggiare i loro estremi interni uno in faccia allo scontro della seconda bitta, ed una contro il taglio della scassa del bompresso. Il di fuori della grua vicne fortificato mettendovi dalla parte di sopra due scontri , che vanno con le loro teste contra due denti praticati sulla superficie superiore da dentro a tutti gli stroppi; e le altre due fatte a scarpa, una sotto al cordone della frisata, e l'altra nell'angolo al di sotto, che forma la parasartia con la murata. Detti scontri non solo impediscono che la grua si clevi, allorchè le sartie false riceveranno tutto lo sforzo a causa della rotazione del bastimento, ma le si oppongono ancora a potersi portare in dentro. Ciascuna grua viene frenata al di sotto da due trinche, che passano in degli anelli tenuti da perni a chiavette, posti al di sotto all'ottava, o nona tavola delle cinte, e disposti tra loro per la distanza di una grua all'altra, ed il loro numero deve eccedere di uno quello delle grue, avendo la precauzione d'inchiodare al bordo da sopra al perno una castagnola, onde meglio guarentire il perno, allorchè vi passerà la trinca. Su gli estremi delle grue s'inchioda a traverso un listone addentato, onde maggiormente frenarle.

Dal lato che dovrà inclinarsi, da sotto le parasartie di maestra e trinchetto, quasi in corrispondenza del loro canto prodiere e poppiere rispettivamente, si frenano sulle tavole di cinte due anelli di carena, tenuti da perni a chiavette, ai quali si dovrà fissare la braca del lavoro di abbandono.

Sotto le medesime purasartie si mettono ancora due altri anelli di carena, per mezzo di perni a chiavette, onde cucirvi gli stroppi dei bozzelli delle trappe.

Nella grande boccaporta di mezzo si dispongono due trombe a manovella, per estrarre dell'acqua che potesse fare il bastimento, allorchè uno dei suoi lati è immerso; desse sono poste in modo, che l'estremo inferiore corrisponde a murata in corridoio dalla parte dell'inclinazione, ed il superiore dalla parte opposta al di sopra della boccaporta, toccando il tuglio della stessa: intorno ad ognuna si costruirà un ponte, affinche gli uomini potessero agire la manovella in caso di bisogno.

Lavori di attrazzatura per la carena. Per evitare che lo sforzo, al quale van soggetti gli alberi nella carena, produca in essi dei difetti, che con difficoltà si potrebbero togliere in seguito, e che anzi molte volte li rende del tutto inutili al servizio dell' armamento, sembra che il più sicuro mezzo sia quello di lasciarli liberi nelle chiavi.La tensione cui vanno soggette le sartie nel momento del loro maggiore sforzo produce non lieve cangiamento d'inclinazione negli alberi, ossia essi descrivono con gli estremi dei loro colombieri dei piccolissimi archi, i cui raggi sono le lunghezze intere degli alberi stessi; mentre se rimanessero fissati nelle chiavi, oltrechè verrebbe diminuito il braccio di leva al cui sforzo è affidata la rotazione, che deve la nave eseguire per indi mostrare tutta la carena di un lato fino alla chiglia, si avrebbe ancora che gli angoli d'inclinazione sotto la stessa tensione delle sartie divenendo maggiori, perchè i loro vertici non più sarebbero alle scasse, ma alle chiavi degli alberi, tormenterebbero soltanto la parte superiore degli alberi, ciò che sarebbe loro di gravissimo danno.

Scuneati adunque interamente gli alberi, onde i medesimi per la tensione delle sartie nell'abbattuta non vadano a toccare i collari del poute scoverto dal lato dell'inclinazione, bisogna prima di frenarvi le bighe, accostarli per mezzo delle sartie ai collari del lato opposto, come già si è detto.

Cost disposto ogni albiero vi si frenano le bighe nel sito già detto per mezzo di ura cinta a due spianate, che deve abbracciare l' albero e le bighe, badando però che la prima spianata sia di tanti colli, da oltrepassare gli angoli, superiore ed inferiore, che le highe formano con l'albero, onde nel farsi le due strangolature incontrino i colli del cavo, e cost poterli maggiormente stringere. La cinta alla biga in fronte della maschetta a ciascuno dei due alberi di mae-

stra e trinchetto principia da sotto in sopra, e le due spianate vengono strangolate lateralmente.

Fra ciascuma biga e l'albero, ad un terzo circa di altezza dalla coverta, si mette uno scontro fatto a gorgia ai due estremi; ed attorno vi si fi una cinturetta, che abbraccia l'albero e la biga, e dopo che i colli han superata la spessezza dello scontro, per mezzo della cima si strangolano i fili rella loro lunghezza, tanto a canto dell'albero e della biga, che nel mezzo. Essi sono posti in tal sito, perche le bighe non potessero curvarsi al di dentro durante il movimento di rotazione.

Il hompresso viene tenuto da sopravento da un mustacchio falso, arridato per mezzo di una trozza.

Dal lato opposto delle bighe al di sopra dell' incapellatura si cuciono i due stroppi dri bozzelli dei lavori, in modo che le loro casse siano um accanto dell' altra, e gli occhi in direzione degli alberi, e perpendicolari alla direzione della chiglia: la cucitura di ciascuno di essi per resistere allo sforzo, devesere di tanti colli di superare un poco la spessezza dello stroppo. Alla incapellatura di mezzana si cuce lo stroppo del bozzello del lavoretto, in modo che la sucassa corrisponda nel suo mezzo. Al di sopra di tutti gli stroppi s'incapellano le sartie false, che vanno messe a coppie, incominciando dalle prodiere, desse sono al numero di otto per la maestra, di egual numero pel trincletto, e quattro per la mezzana.

Le cuciture degli stroppi si fanno tra le due incapellature, acciò lo sforzo che dovrà ricevere l'albero in quel punto nel momento della rotazione, sia sostenuto dalla resistenza delle due incapellature, l'una superiore delle sartie false, e l'altra inferiore delle sartie di servizio.

Ciascuna cima di sartia falsa passa per dentro la gassa dello stroppo che mantiene un bozzello d'appariglia, e ripiegandola su di sè si ferma con una ligatura in croce ed una in piano.

Per arridare le due prime sartie prodiere, che s'incapellano sguardate a prua, si mettono due l'ozzelli d'appariglie da sopra alla frisata tenuti da forti cuciture passate tra i loro stroppi, ed un borrello posto a traverso da dentro al portello prodiere immediato all' ultima grua; e perchè resistessero fermi sulla frisata vi si fa una cannacca, che si dà volta a murata. Con un cavo della spessezza che s' indicherà, si fa l'arrecavo al borrello situato al portello, e l'altra cima passerà per l'occhio laterale del borzello fissato alla sartin, e pel corrispondente di quello al di sopra della frisata; e dopo che il tirante avià caurito tutti igri, e che la siartia sarà completamente arridata, per maggiormente fortificare gli stroppi, passerà più volte da dentro la gassa della sartia ed intorno del borrello, in seguito di che si passerà nel mezzo a strangolare tutti i fili. Dette sartie, o stragli falsi sono messi in tale direzione per aiutare lo straglio, e per resistere allo sforzo delle sartie originali, che tende a tirare l'albero a poppa.

Prima di arridare le sartie false alle grue bisogna fare a cissetuna di queste due trinche al di sotto, per vie più sostenerle contro lo sforzo che ricevono dalle dette sartie durante l'abbattuta. Ogni trinca della spessezza che s'indicherà, con una cima viene fermata al uno degli anelli sottoposti, e se ne passano i colli più volte da sopra alla grua contro di un dente fattovi espressamente,e pei detti anelli; in ultimo l'altra cima si abbazzerrà su gli stessi colli, e con un cavo di minore spessezza si strangoleramo tutti immediatamente sotto la grua.

Per arridare le sartie false alle grue, si mette sulle stesse a canto di ogni trinca un bozzello di appariglia tenuto da uno stroppo cucito al di sotto di esse, e ve ne saranno due per ogni grua della maestra ed anche della mezzana, e tre per quelle di trinchetto, sule quali lo stroppo del terzo bozzello resta in mezzo alle due trinche. Disposto i detti bozzelli sulle grue, si passerà ad arridare le sartie false, la qual cosa si pratica facendo l'arrecavo del filo sulla grua, e l'altra cima passando per gli occhi del bozzello fissato alla sattia, e per quelli dell'altro bozzello in corrispondeuza sulla grua; e giunto il tirante alla voluta tensione, per maggiornente fortificare gli

stroppi, entrerà più volte nella gassa della sartia ed intorno della grua, dopo di che con la sua cina si strangoleranno tutt'i fili nel mezzo. Per maggiormente aiutare le sartie false a tenere gli alberi di maestra e trinchetto dal lato opposto della inclinazione, si mette ad ognuno di questi alberi un lavoretto bene arridato, con cucirne gli stroppi, uno sotto delle cinturette, e l'altro a murata, o sulla grua nella sua direzione.

Per eseguire la rotaziono del bastimento deve il medesimo essere ormeggiato in modo da facilitarla, e che nello stesso tempo non lo faccia avvicinare al pontone, da dove si esercita la forza per abbatterlo.

Dal lato che deve immergersi si mettono dei traversi imborrelati nei portelli poppieri e prodieri del ponte scoverto, in quei che meglio giudicano, facendoli camminare pei fianchi del bastimento, e per sopra il diritto di poppa ed il tagliamare, i quali ben tes is prenderanno a collo intorno a delle colonne piantate a terra dal lato opposto, o per mezzo delle ancore in mare. Tale ormeggiatura si oppone validamente a fare accostare il bastimento al pontone durante l'abbattuta, e facilita la sua rotazione. Oltre tali ormeggi, altri se ne mettono in direzione della poppa e della prua. I due traversi che camminano nel senso verticale pei fianchi del bastimento sono tenuti in sospeso da cannacche, che si danno volta sul ponte, onde non potessero cadere al di sotto della chiglia.

Il pontone su del quale debbonsi cueire gli stroppi che mantengono i bozzelli tripli dei lavori, in corrispondenza di quelli cuciti ai due alberi di maestra e triuchetto, deve porsi da quel lato del bastimento che va in acqua, avendo a bordo bastante peso da queato lato, per meglio secondare lo sforzo che dovrà fare durante l'abbattuta.

Oltre dei suoi ormeggi poppieri e prodieri, il resto della sua ormeggiatura dev'essere in senso contrario del bastimento, della maniera descritta. Essi dovranno essere tanto discosti, per quanto è l'altezza verticale del piano della coverta al punto di sotto delle gasse

dei bozzelli cucite a riva, e perchè vadano ad una tal distanza allorchè i lavori saranno in piena forza, bisogna da tutto principio che ne siano discosti un poco di più, onde compensare quanto possono cedere gli ormeggi. In continuazione: del pontone a traverso della parte poppiera della nave, si ormeggerà dell'anzidetta maniera il sandalo su del quale si cuciranno il bozzello del lavoretto ed il suo ritorno, in corrispondenza di quello cucito arriva dell'albero di mezzana.

Situati dell'indicata maniera i due bastimenti, si cuciranno su lagdi di catana del pontone i quattro stroppi dei bozzelli dei lavori, in modo che le loro gasse poggino sulla coverta, e che ciascuna coppia sia in corrispondenza di quella posta ad ogni albero, badando però che i ritorni per ciascuno di essi siano cuciti in modo su i detti bagli, che i tinanti dei lavori possano liberamente andare a girare intorno al fuso della ruota del pontone. Sul baglio di catena del sandalo in direzione dell'albero di mezzana si cuciono lo stroppo che mantiene il bozzello del lavoretto, ed il ritorno per dove passa il tirante che deve girare intorno all'argano.

Cost disposti detti bozzelli, tra quelli destinati per l'albero di maestra ed i loro corrispondenti arriva s' inferiscono i lavori, in guisa che gli arrecavi restino fissati al colombiere tenuti da cannacche fatte agli stroppi, e che i tiranti dopo i loro giri escano dai bozzelli arriva, uno da sopra e l'altro da sotto, e ciascuno di essi dopo di essere passato pel proprio ritorno, si avvolga intorno al fuso della ruota del postone da sopra in sotto, badando però che il passaggio del lavora, il cui tirante esce da sotto all'ultimo occhio del bozzello posto arriva, si afatto tra quello sostenuto dallo stroppo cucito il primo all'incapellatura, e quello sul pontone prossimo murata di questo affiancata al bastimento. In egual modo s'inferiscono i lavori per l'albero di trinchetto, ma i loro tiranti dopo di essere passati pei corrispondenti ritorni, girano intorno del fuso, da sotto in sopra, onde i quattro lavori agissero per lo stesso movimento dell'asse, mosso dalla ruota del pontone.

Del lavoretto parimenti, l'arrecavo viene fissato al colombiere di mezzana, ed il suo tirante dopo aver fatto gli alternativi passaggi nel bozzello fissato sul sandalo, ed in quello posto arriva entrerà in ultimo nel ritorno anche fissato al sandalo, per indi girare attorno dell'argano.

Per rendere più agevole l'inferimento dei detti lavori, vale meglio nello effettuirlo servissi di tutte e due le cime, delle quali una si passa da sopra in sotto all'occhio di mezzo del bozzello di arriva, qualora il tirante deve uscire in sotto da uno dei suoi occhi laterali, e viceversa se deve uscire in sopra; l'altra cima entrerà anche da sopra in sotto all'occhio di mezzo del bozzello fissato sul pontone; o pure entrerà da sotto in sopra nel secondo caso, e dopo che avranno fatto i loro alternativi passaggi nei detti bozzelli, una di esse si fermerà al colombiere, e l'altra entrerà nel ritorno, per indi avvolgersi sul fuso della ruota.

Del lavoro d'abbandono un bozzello viene posto per mezzo del suo stroppo alla metà della braca, che si ferma ai due anelli già fissati al bordo, e dell'altro suo bozzello simile si cure lo stroppo arriva dell' albero del pontone, nel quale sito si fa ancora l'arrecavo, acciò il tirante scenda sulla coverta per l'ultimo occhio del bozzello cucito arriva, e vada a passare in un ritorno a piede dell'albero, per indi girare intorno dell'argano. Tale lavoro serve per arrestare il bastimento nel cuso tendesse nella sua rotazione ad abbandonarsi sul fianco, e perribe ciò accadendo si potesse pel suo mezzo, e per la diminuzione dei pesi che sono a bordo nuovamente raddrizzare.

Dei quattro bozzelli delle trappe due si cuciono agli anelli fissati al bordo al di sotto delle parasartie di maestra e trinchetto, ed i due corrispondenti a due manichette del pontone, in modo che restano perfettamente al traverso; e dei fili che vi passano per dentro, le cime si fissano agli anelli del bordo, ed i tiranti vanno sul pontone. Distribuzione dei pesi. Il bastimento per careansi viene searicato di tutti i pesi come si è detto, onde il suo centro di gravità si elevi, e più facilmente possa eseguire la sua rotazione la nave; ed all'oggetto medesimo la porzione di ferro calcolata, e rimasta a bordo viene messa a murata, e distribuita in batteria nella sua langhezza, in modo da non rimanere differenza nella linea d'acqua: però questa regola è subordinata alle curve del bastimento, ch'essendo talune volte multo fine, bisogna proporzionare una contra differenza, acciò durante la rotazione la spinta delle acque porti più in sospeso la prua, essendo le forme di questa più larghe delle poppiere; ma siccome in una fregata di 60 a poppa tonda si avvera il contrario, bisogna in tal caso darle una differenza proporzionata alle sue forme, onde la chiglia potsesse uscire parallelamente alla eque.

Il ferro si pone in batteria, perchè il centro di gravità del hastimento sia ravvicinato al metacentro, e la rotazione intorno all'asse longitudinale si esegua con minor resistenza, o in altri termini, perchè venga scemata la tendenza che ha il bastimento di sempre rimettersi nella sua naturale posizione; ed in fine si mett il ferro in tal ponte a murata, onde si trovi alla maggior distanza orizzontale dall'asse della rotazione, ed in conseguenza meglio atto a facilitare Pablatutta.

Dal lato che deve inclinersi, tanto sul passavanti che sul castello, si mettono bastanti pezzi di stipa da empirsi o votarsi iu ragione della durezza o facilità del bastimento nell'abbattersi, ed acciò i medesimi non andassero a murata vengono tenuti da brache raccomandate al lato opposto, ponendo ancora lungo la loro direzione una grossa traversa frenata nei portelli opposti. Tutti questi pezzi in generale non solo concorrono a facilitare l'abbattuta, attesa la situazione loro data, per lo sbandamento che producono alla nave dal canto che deve inclinarsi, arrecano ancora il non piccolo vantaggio di aprire molto di più l'angolo fatto dai lavori di abbattuta con ciascuno albero rispettivamente, e quindi più agevole di assai diviene la rotazione del bastimento, la quale succede per effetto della po-

tenza applicata all'estremo di ogni albero, potendo ciascuno di essi considerarsi come una leva di secondo genere, esercitandosi la potenza nell'estremo superiore, il punto di appoggio nella scassa dalla parte dell'inclinazione, e la resistenza da sopra ad essa dalla parte opposta

Preparato il tutto nella maniera descritta, è della massima importanza di ledare, prima di dare esceuzione alla manovra , che il cordame impigato a bordo per resistere allo sforzo degli alberi sia egualmente arridato, onde non vi fosse disparità di forza durante l'abbattuta. Ciò fatto si teseranno le trappe allascando il lavoro d'abbadono, ed indi si principierà a girare la ruota del pontone, ed a virare l'argano del sandalo per portare i lavori in forza, ed al·lorchè essi saranno egualmente tesi, come debbono essere durante la rotazione, si proseguirà a girare sino atanto che la chiglia verrà un poco al di sopra delle acque, restando il bastimento in tal posizione sotto di un angolo variabile, a seconda della sua maggiore, o minore pescazione.

Se la rave nell' eseguire la rotazione vi venisse con molta celerità, bisogna svuotare una porzione di stipa, con sharcare se occorre anche del ferro, evendo la precauzione di mettere in forza il lavoro d'abbandono e le trappe, che in seguito si allascheranno di nuovo, a misura che proseguirà la regolare abbattuta.

Giunta la chiglia al di sopra delle acque, si pulsice tutta la parte che n' è emersa , indi vi si passa il fuoco per uccidere la broma che ha potuto attaccarsi alle tavole, e si ritoccano tutti i comenti, con impecolare nuovamente tutta si fatta parte. Sulla chiglia s' inchioda la contro chiglia fatta con anticipazione, e lungo la parte emersa del tagliamare si mette il piombo anche da prima preparato a garbo, onde non si perdesse del tempo ad assestare detti pezzi ; essendo della massima importanza, che la carena durasse il meno possibile, atteso il grave danno che soffre il bastimento in questa non naturale sua giacitura. Contemporaneamente si principia a ramare il piano dalle contro chiglia in sopra, e da poppa verso prora com mettervi del cartone al di sotto, per meglio distendere i fogli di rame, ed a misura che il lavoro lo esige si allascano a ripresa i lavori sino al punto di raddrizzare il bastimento:

Gli eguali apparecchi, ed i medesimi lavori si ripeteranno per abbattere questo'lato e ramare l'altro.

Quanto è stato descritto fu praticato per carenare la muova fregata la Regina di 60 cannoni a poppa tonda, la quale nel presentare la sua chiglia sulle acque, fu trovata inarcata al di sotto di tre pollici e nove linee un poco in avanti del suo mezzo, la qual cosa certamente avendo prodotto un'alterazione alle sue curve, fece sì che il dritto di poppa erasi inarcato di qualche linea al di fuori, da sopra alla testa del bracciolo, cosa che doveva necessariamente accadere, perchè non potendo l'angolo che forma il dritto on la chiglia soffrire variazione per essere fortemente ligato dal detto bracciolo, nel piegarsi la chiglia al di sotto, doveva uscire in fuori la parte del dritto immediata alla testa di sopra del bracciolo, per essere questo il punto che riceve la spinta, non potendosì la parte superiore del dritto distaccare dal suo sito, perchè come si è detto fortemente ligato col bastimento.

### Dimensioni del cordane.

Sartie false per la maestra							р	ollici	10 %
Dette pel trinchetto								66	10
Dette per la mezzana								cc	7
Tiranti dei lavori di maesti	a e	tri	nch	etto				α	5
Detto per la mezzana								ι¢	4
Lavoretti a terzo									6
Lavo ro d'abbandono									7
Trappe								et	4 1/2
Cinture di maestra e trinch	ett	ο.						er	5
Dette per la mezzana								ec	4
Trinche di maestra e trincl									5
Dette di mezzana						4		α	4 1/2

Linea d'acqua della fregata sul pirncipio dell'abbattuta.

A poppa		٠					14.	
A prora	٠	٠	٠	•	٠	٠	12.	3
D:r.						-	9	9

Contro differenza nell'uscire la chiglia sulle acque pollici 2.

# Pesi posti a bordo.

In batteria pani di ferro 200 ognuno di un cantaio.

# Bottame sul ponte scoverto.

Pezzi di stiva di mezza tonnellata numero trenta. Detti id. di tre quarti numero dicci. Che in tutto formano tonnellate 22 1/4.

Peso sul pontone.

Cantaia 1800 di ferro.

Quando la manovra invece di avere per oggetto di ramare il vascello, avesse per iscopo di fare delle riparazioni alla carena del medesimo, la manovra dell'abbattimento com'è chiaro sarebbe la stessa.

Nota. Prima di abbandonare questo argomento della manovra per carenare una nave, sembra cosa utile riferire un fatto di grande importanza avvenuto nel dar carena al vascello Capri nel molo vecchio di Napoli, a fine di praticarvi le riparazioni di cui abbisoguava.

Era il vascello abbattuto su di un lato fino quasi a seovrire la

chiglia, allorchè l'asse della ruota del pontone acconsenti allo sforzo. Fu immantinente agguantato per tutto, e chiamato il nostromo dell'arsenale: questi fe' porre un secondo pontone a fianco al primo, ormeggiato convenevolmente dal lato opposto a quello dov' era il vascello. Nello stesso tempo alhozzò i fili de' lavori rispettivamente tra loro, vicino e vicino di ciascun bozzello; e forti bozze applicò al tirante di ciascun havoro. Indi tolse il tirante del grande lavoro dull'asse del primo pontone, e lo portò sul secondo, ove era già disposto un secondo bozzello di ritorno, nel quale lo infert, e finalmente lo avvolse all'asse di questo pontone. Per tale disposizione di cose, mentre la forza motrice partiva dal secondo, tutto lo sforzo era sostenuto dal primo pontone; e così potè felicemente continuarsi la manovra.

### METTERE IL TIMONE.

Con una grossa barca o con un sandalo si porta il timone sotto la poppa del vascello, dopo averlo debitamente ramato, e fornito di tutta la sua ferratura, la quale è così detta trenicamente e complessivamente, ma nel fatto è di bronzo, acciò possa resistere all' azione dell'acqua di marc, nella quale dev'essere immerso: esso tudisposto per lo lungo del lato della barca esternamente, ed a questa sospeso con la spalla in giù, nella quale posizione rimarrà senza sforzo, perchè è costruito di rovere, e per ciò tende sempre ad alfondarsi.

Intanto sul vascello nei due golfari impernati a bella posta nel baglio che corrisponde al di sopra della losca, o lumiera che voglia dirsi, s'incocciano i bozzelli di arrecavo e tirante, e es ne sartiano i fili fino ad incocciare i rispettivi bozzelli inferiori a' due anelli resti altratinente alla testa del timone, e portandone il tirante all'argano. Indi s' incocciano due paranchi a' due anelli delle brache del timone che sono posti alla faccia poppiera della sua spilal, e gassano deutro i due portelli poppieri dei due lati della nave, onde

poterlo avvicinare alla contraruota di poppa, ove sono impiantate le femminelle che debbono ricevere i suoi agugliotti; e tosto che sarà giunto a segno viene lentamente ammainato, sino a che poggia e resta in potere de' suoi cardini, intorno a' quali potrà liberamente girare.

Posto a suo luogo il timone, si adoperano de' cunei per frenarno, c tenerlo alquanto fisso, onde porre la barra nella sua scassa, all' uopo praticata nel timone all' altezza conveniente. La barra presentemente suol essere di ferro, ed a questa si applicano i frenelli;
dopo di che, si tolgono i cunei e si costruisce la cappa, se la lumiera
di poppa trovasi costruita all' uso antico; ma se facciasi uso del nuovo timone che tiene il fuso di figura cilindrica, l'apertura della lumiera è molto più piccola, e condizionata in modo che non evvi hisogno di cappa.

Brache del timone. Diconsi brache del timone due grossi cavi impiombati con radancia ad un golfare posto alla parte prodiera di ciascuno de' giardinetti di poppa, e vanno con l' altra cima ad essere impiombati ognuno di essi alla catena di rame fissata alla parte che segunon il contorno prodiere ed inferiore del giardinetto e del dragante, ove sono lentamente sospese, come quelle che non sono solamente nel caso di rottura della barra, a poter frenare il timone banda e banda, finchè non si possano porre dei cunci, ed applicare una nuova barra.

La manovra per levare il timone sarebbe la stessa , inversamente eseguita.

# DEL PIANO DI STIVA.

Considerationi generali. La formazione del piano di stiva consiste nel disporre tutti gli oggetti ch'entrano in un bastimento nell' ordine più opportuno alla loro conservazione, nel minore spazio possibile, ed in guisa che la nave non perda nessuna delle suc

many Grayl

buone qualità; per la qual ragione non basta che le cose da contenersi a bordo siano stivate quanto più solidamente è possibile, yna bisogna ancora che siano disposte in modo da procurare alla nave la maggiore stabilità, de' movimenti moderati, una linea d' acqua favorevole al cammino, e che nessuna delle sue parti sia gravata di peso superiore a quello destinato dall'ingegiorier costruttora.

Allorchè è dato il piano del bastimento, è parimenti nota la differenza tra il tirante d'acqua che esso ha quando è vuoto, e di quello che avrà quando sarà completo del suo carico. Quindi sembra che potrebbe dividersi la sua cala in tante sezioni trasversali medianti de' piani verticali, e calcolare per mezzo del volume di acqua che rimane a dovere scacciare onde passare dalla prima alla seconda immersione, qual' è il singolo peso di cui ciascuna sezione dev' essere caricata; ma nella esecuzione di un sistema così concepito si presentano molti ostacoli. Alcune parti del bastimento sono più robuste delle altre, sia perchè debbono faticare di più, sia perchè debbono essere maggiormente caricate. In oltre, troppo lungo e fastidioso sarebbe il dover pesare esattamente tutti gli oggetti cotanto tra loro diversi che entrano a bordo; molti dei quali, in certe sezioni, vanno soggetti a variazioni assai frequenti; in fine, adottando un tal metodo, bisognerebbe lasciar vuote le sezioni della cala in cui gravitano gli alberi e tutti i loro attrazzi, la qual cosa non potrebbe conciliarsi con la solidità dovuta allo stivaggio. È mestieri adunque ricorrere agl' insegnamenti della pratica e dell' esperienza, e solo così potrà giungersi ad ottenere le buone qualità, e la celerità del cammino di un bastimento.

Nella formazione del piano di stiva l'oggetto principale è quello di dare al bastimento la pescagione indicata dall'ingeguiere costruttore, o da quei comandanti che vi hanno precedentemente navigato; e ad ottenere ciò, bisognerà seguire i loro piani, e riserbare una decima parte della zavorra imbareata, detta furra volante o zavorra volante a fine di poter correggere, occorrendo, i difetti di tali piani. Della stabilità. Eulero ha dimostrato per mezzo del calcol o, e la esperienza ha comprovato che gli oggetti di maggior peso specifico venendo situati vicino l'asse verticale che passo pel centro di gravità della nave, le procurano una grande facilità di governare. La stabilità, o di neonsegueuza la facoltà di elevarsi sulle ondate, e quella più preziosa d'impedire l'inarcamento in chiglia, sarebbero gli effetti indubitabili di questo presetto; ma esso non può esser sequito a rigore, a motivo che troppo rapidi rissierbebero il ratlio el il tangheggio, o beccheggio che voglia dirai; dovrà quindi essere applicato con intelligenza, distendendo i pesi in lunghezza ed in larghezza per quanto possa tutto conciliarsi.

Perchè un bastimento abbia sufficiente stabilità , bisogna che qualunque sia la sua velatura, e sotto qualunque inclinazione si trovi , non sia in procinto di sciavirare , e possa agevolmente rialzarsi : percioechè è pericoloso di avere troppa stabilità e di averne troppo poco. Per potere adunque convenientemente guidarsi è importante conoscere a qual distanza deve trovarsi il metacentro, tanto dal centro di gravità della nave, che dal centro di volume dell'acqua scacciata dalla medesima, nell'atto della maggiore inclinazione alla quale possano reggere i suoi alberi e le sue vela, M. de Bonnefoux nelle sue Séances nautiques, opera di sommo merito, e che noi consultiamo a preferenza, stima che il metacentro di un vascello da 80 debba elevarsi 12 piedi e 11 pollici al di sopra del suo centro di gravità, e che questo corrisponde ad 8 piedi e 2 pollici al di sotto del piano di flottagione, e 16 piedi a proravia dell'asse dell'albero di maestra, limiti che necessariamente variano per ogni specie di bastimento. Una fregata di 50 cannoni, pronta a dare alla vela, si è calcolato avere il suo centro di gravità 3 piedi 1/2 a proravia della metà della sua lunghezza assoluta, cioè 13 piedi e 10 pollici dall' asse dell'albero di maestra, e 5 picdi al di sotto del corridojo; il metacentro in fine era 5 piedi al di sopra del corridoio medesimo, e sulla stessa verticale.

Essendo dunque indicato nel piano dell'ingegniere questo li-

mite, cioè la distanza che deve conservarsi tra il centro di gravità ed il metacentro, bisognerà regolarsi, per quanto è possibile, su questo punto per istabilire la posizione del centro di gravità, ed ottenere così la stabilità della nave; badando però che non sia troppo grande, nè insufficiente. Nel primo caso, resistendo il vascello ad inclinarsi e, dopo avere ubbidito, rimettendosi con troppa vivacità, possono derivarne delle avarie, massime all'alberatura; difetto che si correggerà elevando il centro di gravità, per mezzo di pesi tolti al disotto ed aggiunti al di sopra di esso. Nel secondo caso, il bastimento ubbidisce tanto volontieri ad inclinarsi che giunge a compromettere la sua salvezza; le vele divengono maggiormente obblique alla direzione del vento; la gonfiezza della mura è facilmente immersa; i marosi posson giungere fin sulla tolda; e la deriva del bastimento è notabilmente accresciuta: può correggersi questo difetto togliendo de' pesi al di sopra ed aggiungendoli al di sotto del centro di gravità. Siccome però a mare è molto difficile questa operazione di abbassare il centro di gravità, questo difetto dev'esser preso in seria considerazione; così nella formazione del piano di stiva, bisogna regolarsi in modo che piuttosto ne risulti il primo che il secondo difetto, potendosi a quello sempre rimediare per mezzo del ferro volante.

Premesse queste considerazioni generali, passiamo a' particolari dello stivaggio, prepdendo a descrivere il piano di stiva di un vascello da 80 in modo generico, senza riguardo alle condizioni peculiari per le quali ciascun hastimento può richiedere qualche variazione da ciò che siamo per esporre.

De' pani di ferro. Prima di ogni altra operazione bisogna nettare la cala ed imbiancarla con la calce; e se il bastimento ha già navigato, sgombrarlo del vecchio stivaggio e visitare i condotti che debbono lasciare libero passaggio all'acqua sino alle trombe.

Essendo che come si è detto, più la zavorra ha di peso specifico, meglio contribuisce alla stabilità di un hastimento, così per formare lo stivaggio delle navi da guerra sonosi scelti i pani di ferro, i quali sono delle masse di ferro fuso del peso di 50 e 100 libbre di forma parallelepipeda, pròvvedati di due buchi che li traversa no tella loro spessezza, sia per ammainarli agevolmentente con delle corde nella cala, sia perchè possano ivi con facilità essere trascinati per mezzo di un gancio al luogo destinato. Ogni pan di ferro è lavato nell'acqua dolce prima di essere trasportato a bordo, e meglio sarebbe che fossero dipinti ad olio, a fine d'impedire la decomposizione del ferro in contatto con l'acqua, e l'alterazione che questa ne subisce, la quale non è propizia alla salubrità, che a bordo non deve mai esser perduta di mira.

Si comincia lo stivaggio da' lati prodiere e poppiere della sentina da oguano dei due bordi , lugori li paramezale , disponendo i pani simmestricamente, ed a muneri eguali, e se ne formano successivamente tre o quattro piani dall' albero di trinchetto a quello di mezzana, e lateralmente si debbono poi este ndere questi piani come secue:

															piedi	poli
A dritta e s	inistra	dell's	1650	del	l'all	ero	đi	ma	iest	ra .	, e	60m	pr	8		
contare dall' asse	del p	arame	zzal	е.									٠.		13.	0
Verso prora,	a 10	piedi	di d	lista	nza	da	de	tto	ass	se d	ell'	alb	ero	di		
	maes	stra .													15.	10
	a 20	piedi .													15.	0
	a 30	piedi.													11.	0
	a 40	piedi.													10.	0
	a 45	piedi													8.	3
	a 50	piedi.													6.	3
	a 55	piedi													5.	0
	a 60	piedi	(te	rmiı	ne p	rod	ier	e)							h.	0
Verso poppa	a 5	piedi	di	dist	anz	a d	all	85	ю	del	l' a	lber	то	di		
	maos	tra .													12.	0
	a 10	piedi.					·								12.	0
		piedi.														6
	a 20	piedi.													9.	0
	a 95	niedi.	1 1	emi	ine	non	nie	ne l							2	6

La qual somma eguaglia 760,000 libbre, o sia tonnellate di peso 380, ciascuna delle quali si compone di 2000 libbre, o pure 1000 kilogrammi; a differenza della tonnellata di volume, la qual'è di 42 piedi cubici.

À questa quantità di 380 tonnellate di zavorra di ferro bisogna aggiungere 30 tonnellate sotto la piattaforma della santa barbara di poppa, e 40 tonnellate di ferro volante, ed avremo un totale di tonnellate 450 di zavorra di ferro.

Durante l' Operazione di situare tutto questo ferro, un filo a piombo situato presso il puntale della hoccaporta della stiva, scrve ad indicare se il vascello conserva esattamente il suo regolare assesto, e nel caso siavi deviazione nel piano trasversale o nel piano longitudinale, sarà facile allora cambiare di sito a qualche parte della zavorra, onde rimediarvi.

Della stiva dell'acqua. Nella gran cala, cioè nello spazio compreso tra la porca di poppavia della scassa di trinchetto e l'altra porca di poppavia dell'albero di maestra fra il paramezzale e i hagli della covertetta si pongono delle grosse traverse di legno, in posizione orizzontale e perpendicolarmente alla chiglia, poggiandole medianti forti tacchi su' pani di ferro e sul paramezzale, onde possano sostenere il peso delle casse di ferro ripiene d'acqua ; e.non vi sono che due traverse per ogni andana. Le casse sono costruite di lamiere di ferro in forma cubica se contengono una tonnellata di aequa, e di forma parallelepipeda se ne contengono due o tre ; e vene sono ancora di forma troncata in modo da potersi adattare al garbo della murata, a fine di poter imbarcare più acqua, ed ottenere che le audane siano uniformi nella loro giacitura. Esse hauno lo pareti interne ricoperte di vernice, che dovrebbe opporsi alla decomposizione del ferro; ma non ancora si è giunto ad impedire di formarsi un sedimento al suo fondo, che inutilizza quasi la settima parte dell' acqua. Le pareti esteriori sono ricoperte di colore, e per prevenirne l'ossidazione, si dispongono in modo che non si torchino lato e lato, interponendovi delle sottili tavole. Ogni cassa ha due aperture, una grande abbastanza per permettere ad un uomo d'introdurvisi per nettarla o accomodarla, e l'altra molto più piccola per estrarne o riporvi l' acqua. Oltre alle casse di ferro vengono ancora situati nella gran cala de' carratelli e de' barili per comodo di rifare l'acquata; ed i vuoti rimanenti sono riempiti di legne da ardere.

Le casse è comodo di situarle nella stiva vuote, e poi riempirle con l' aiuto di una munica di olona o di cuoio. In mare si ha cura di riempire le casse vuote con dell' acqua di mare per non diminuire il peso dello stivaggio del vascello.

Con questo mezzo un vascello da 80 paò imbarcare 205 kilolitri d'acqua che bastano per 100 giorni di campagna a ragione di 2 Kilalitri per giorno ad 800 uomini di equipaggio; e giorni 136 per 750 uomini.

Della santa barbara di prora. A proravia della gran cala e fino a proravia dell' albero di trinchetto si forma ne' vascelli un deposito di certa quantità di polvere incartocciata, e riposta in casse o barili di conservazione, non che delle bombe e delle granate cariche; e questo recinto dicesi santa barbana di prora. La polvere comunque così condizionata pure non si eleva fino al ponte del corridoio, nell'intervallo sonovi praticate delle acconce località per conservarvi de' legumi o altri oggetti, secondo gli usi dello diverso nazioni.

Del magazzino generule o fosso del nostromo. Un vasto sito a proravia della santa barbara di prora è destinato a servire di magazzino generule, e dicesi anche fosso del nostromo: vi si entra ordinariamente dalla parte di prora per due porte, egualmente distanti dall' albero di trinchetto. Esso contieue tutti gli oggetti di ricambio attenenti all'attrazzatura, come chiodi, perni e ferramenti di ogni sorta, cavi movi di tutte le dimensioni, bandiere nazionali ed estere, bozzelli, pece, catrame, sevo ecc; tutto quanto occorre a sistituire oggetti movi a quelli già logori, o per una ragione qualunque perduti. A tal fine sonovi praticati degli scaffali con foderi, delle scansie e degli armadi, onde conservare gli articoli minuti; dipingendo a nero con olio di lino quelli che potrebbero ossidarsi, q che restano esposti. Tutto il magazzino è illuminato con famali a riverberi, ed à tenuto con la massima nettezza, proprietà e simmetria per cura di un pennese.

Della stiva del vino. A partire dalla parte poppiera della sentina e della gran cala ov' è stivata l'acqua, viene praticato un recinto verso poppa ed in tutta la larghezza della nave detto, magazzino o stiva del vino. In questo luogo, dopo aver situata la zavorra di ferro, si poggia sui poni un graticolato di legname, le cui assi parallele a' madieri sono intagliate can garbi corrispondenti alla forme delle hotti, acciò queste possano rimanervi fisse ad onta de' movimenti di rullio; gl' intersitzi derivanti dalla loro rotondità si riempiscono con legne da ardere, Sopra questo primo piano so no forma un altro , e poi un terzo, e così si avranno tre piani di botti capaci di contenere non meno di 4 mesi di vino.

Della santa barbara. Il magazzino ov'è riposta la polvere da guerra dicesi santa — barbara; essa è contenuta in giarre di rame o in barili, ed una porzione sola incartocciata è custodità in delle casse. I barili si stivano come le hotti del vino a cominciare dalla parte prodiera del recinto. Litorno intorno vi sono degli seaffali per collocarvi la polvere in cartocci, e le casse delle cartucce, degli stoppini fulminanti, dei razzi ec: ec; e sul paglinolo aceanto al finestrino del finale è sita la madia.

In questo magazzino un vascello da 80 porta in tempo di guerra libber 46000 di polvere, cioè 41000 libbre in 410 barili e 5000 di polvere in cartocci distributti in 50 casse. Oltre a ciò, nella santabarbara di prora porta altre libbre 7000 in cartocci custoditi in 70 casse; ed in tutto imbarca polvere da guerra 53000 libbre di Francia.

Del covertino. Nella gran cala al di sopra delle casse di acqua lasciando spazio sufficiente ad introdurvisi un uomo almeno strisciando, pel servizio delle casse medesime, è composto un forte tavolato detto covertino; e nel luogo che rimane tra esso e la covertetta sono allogati a murata molti arredi di rispetto; e fa gli altri ancora le vele di rispetto, a dritta e sinistra del puntale poppiere, e verso la poppa. Sul covertino trovasi ancora la stiva degli ormeggi gomene, gherlini, ghindazzi, grippie ce.

Della covertetta. In covertetta a proravia dell' albero di trinchetto vi è una divisione trasversale, che forma con la murata della prora uno spazio semi-circolare, suddiviso da una seconda paratea nel seuso della chiglia. La parte della dritte racchiude gli oggetti di servizio corrente che sono a carico del nostromo, e la parte della sinistra quelli dipendenti dal carico del capo canoniere. Nel resto della covertetta vi sono altri diversi magazzini fino all'albero di maestra, e poi diversi alloggi, non che a poppavia, la *Dispensa* per la distribuzione giornaliera de' viveri.

Proiettili di artiglieria e gomene catene. Prima le palle da cannone si riponevano in alcuni fossi, o compartimenti laterali al recinto delle trombe; ma da che sonosi adottate le gomene catene occupano queste quel medesimo luogo; e le palle sono riposte al di sotto della piataforma delle gomene, lateralmente per traverso alla gran boccaporta, ove sono praticati tanti compartimenti quanti vi sono calibri diversi. A proravia di questo fosso, a ciascun bordo ve n' è un al trup per l'approvisionamento di arena.

Dell'ancora di rispetto. L'ancora di rispetto è attrincata solidamente al puntale poppiere della gran boccaporta, in posizione verticale, con le unghie in sopra.

Conchiusione. Avendo accennato il modo di distribuire i varì pesi che servono a formare lo stivaggio di un vascello sarà opportuno aggiungere le sue principali dimensioni, e gli elementi che servono a fissare lo scopo che si deve conseguire.

	piedi	poll.
Lunghezza della chiglia	164.	9
Lunghezza del vascello	182.	6
Lunghezza del baglio maestro (fuori e fuori)	47.	0
Profondità del vascello al mezzo	23.	6
Altezza totale della chiglia, non compresa la controchiglia	1.	9
Spessezza della controchiglia		4
Spessezza della coverta della prima batteria		4
Altezza della soglia di prima batteria al di sopra della coverta .		2
Slaneio di poppa		0
Slancio di prora	16.	0
Rialzamento del madiere	1.	2
Rientrata alla linea del ponte scoverto	5.	4

91									tonnel	late
	Volume d'acqua scacciata dalla carena vuo	ta,	ele	oè:	sen	za '	ver	un		
	peso di armamento libbre 3400000 .								17	00
	Idem della carena con zavorra								2:	00
	Idem idem dopo l'armamento								38	900
									pied	polt.
	Posizione presunta del centro di gravità do	ро	l'a	TI	ап	ion	to,	al		
	di sotto del piano di flottagione								8.	2
	Idem a proravia dell' asse dell' albero di m	acs	stra	1					16.	0
	Posizione del metacentro al di sopra del ce	nt	ro i	di	gra	viti	de	4-		
	la carena								12.	11
	ea d'acqua del vascello ramato, ma vuoto	A	p	ор	pa.				16.	7
		1	L pi	ror	a				13.	8
Lin	ea d'aequa del vascello ramato, ma vuoto ≺	I	)iff	ere	nzi	ı.		٠	2.	11
	(	2	om	m	а.		•	•	30.	3
	A	23	uce	110	•	•	٠	•	0.	
	Arco presunto dolla chiglia del bastimento									
	Altezza di covertetta , fra le coverte								6.	6
	Idem idem di prima batteria								6.	5
	Idem idem di seconda batteria								6.	2'/
	Altezza di battoria, o eloyazione della sog	lia	de	lla	ca	nno	nie	ra		
	del mezzo della prima batteria, al di sop	ra	de	l p	ian	o d	i flo	ot-		
	tagione in carica			·					5.	6
	Idem per la seconda batteria								4.4	40

Nella prima batteria son posti 30 cannoni da 36, o pure da 30 lunghi; nella seconda batteria 32 da 24, o pure da 30 corti; sul ponte scoverto 48 carronade da 24, o pure da 30.

Queste dimensioni intanto non debbono servire assolutamente di base ne' rapporti che hanno tra loro, quando le costruzioni siano di un ordine diverso.

ll vascello francese da 80 del quale abbiamo dato le dimensioni succennate , allorchè fu al completo di tutto il suo armamen-

ma non chbe il suo maggior cammino se non quando fu ridotto a pescare a poppa 23 piedi, ed a prora 21; differenza 2 piedi.

### SEZIONE III.

#### ATTRAZZATURA.

Dimensioni di alberi, pennoni, aste o cavi. Intendesi per attrazzatura l'arte di porre debitamente in ordine i materiali tutti di cui dev' esse fornita una nave, oude possa corrispondere il meglio possibile alla sua destinazione ed allo scopo che si desidera conseguirne. E perciò formano oggetto della medesima i cavi, le pulege ec. di cui si compongono gli apparati necessari alla tenuta dei suoi alberi, ed al libero e pronto maneggio delle sue vele; i quali noi distingueremo da quelli impiegati nelle manovre delle ancore, e che consistono in gomene, catene el altri articoli che ne diperdono, riserbandoci di tenerne proposito a luogo meglio opportuno.

Cominceremo adunque dal presentare il notamento e le dimensioni de principali alberi, pennoni, aste e cavi che son d'uopo a tale bisogna, prendendo costantemente per unità di misura la lunghezza del baglio maestro.

Si noti intanto che gli alberi maggiori hanno il maggior diametro a ½ della lunghezza totale a contare dal piede, vale a dire un poco al di sopra della tolda. Da questo punto l'albero diminuisce di diametro simmetricamente verso le due estremità; dond' è che il minimo diametro inferiore è maggiore del minimo diametro superiore, il quale al limite del colombiere si riduce a ½ del massimo: quello qui appresso indicato è sempre il maggiore.

La lettera c negli alberotti ad un pezzo, dinota che quella dimensione appartiene a tutto l'albero compreso lo spigone. L'asterisco indica che l'albero ha spigone invece di colombiere.

Ogni testa di moro ha di lunghezza il triplo della testa dell'albero che la riceve : la sua larghezza è '/s della lunghezza , e la sua spessezza n'è '/s.

Il violone è lungo '/" del bompresso, largo '/", spesso '/" 46

Albero di	lunghezza diametro colombiere
maestra	. 2. 4468 0. 0667 0. 3333
trinchetto	. 2. 2340 0. 0612 0. 3191
mezzana	
bompresso	
gabbia	
parrocchetto	
conframezzana	4 0604 0 0930 0 4654
contramezzana	. 1.00910.02000.1407
velaccio di maestra	. 0. 7979 0. 0195 0. 1170
id. di na pezzo col contravelaccio	. 1. 2074 0. 0195 c 0. 5266
velaccio di trinchetto	. 0. 7270 0. 0168 0. 1063
id. di un pezzo col contravelaccio	. 1.0461 0.0168 0 . 4291
belvedero	. 0.6915 0.0133 0.0957
id. di un pezzo col contrabelvedere .	
contravelaccio di maestra	
contravelaccio di trinchetto	
contrabelvedere	. 0.5000 0.0093 * 0.1702
asta del flocco	. 1.1702 0.0248 »
asta del contraflocco	

Pe' Pennoni la terza dimensione dinota la somma delle due cime.

#### Pennone di

maestra .								2. 1330 0. 0452 0. 1915
trinchetto								1. 9362 0. 0408 0. 1809
								1. 3688 0. 0266 0. 1418
civada .								1. 4255 0. 0253 0. 1489
gabbia .								1. 6011 0. 0275 0. 3192
parrocchett	0							1. 4468 0. 0266 0. 2979
contramezz	ana	١.						1. 1117 0. 0164 0. 1489
velaccio di	ma	cst	ra					1. 0053 0. 0151 0. 0922
velaccio di	tri	nch	etto					0. 8936 0. 0133 0. 0851
belvedero								0. 7660 0. 0115 0. 0745
contravelac	cio	di	mae	str	а			0.7606 0.0098 0.0567
contravelac	cio	di	trin	che	etto			0. 7234 0. 0089 0. 0532
								0. 5745 0. 0080 0. 0426
								0. 5106 0. 0071 0. 0532

			_	120	,
quarta vela di trinchetto	,				. 0.4894 0.0066 0.0426
quarta vela di mezzana					. 0. 3830 0. 0053 0. 0355
					. 0.5053 0.0106 0.0213
					. 0. 3954 0. 0080 0. 0142
id, di parrocchetto .					. 0. 3617 0. 0080 0. 0142
coltellaccino di gabbia					. 0. 2713 0. 0071 0. 0142
id. di parrocchetto					. 0. 2553 0. 0071 0. 0142
Picco					. 1. 0904 0. 0191 0. 0319
Roma.					. 1.3653 0.0217 p

## Asta del pennone di

			0. 9787 0. 0146	30
			0. 9734 0. 0137	30
			0. 7234 0. 0124	30
			0. 7234 0. 0124	39
			0. 6809 0. 0111	39
			0. 4894 0. 0062	ъ
			0. 4468 0. 0062	10
			0. 7340 0. 0111	39
			1. 1915 0. 2021	30
				. 0.9787 . 0.0146 0.9735 . 0.0137 0.7335 . 0.0125 0.7235 . 0.0125 0.6890 . 0.0111 0.4895 . 0.0062 0.4468 . 0.0062 0.7330 . 0.0111 1.1915 . 0.9021

Ogni coppia delle sarti di maestra è lunga bagli 3, 5 e lo straglio bagli 2, 5 misure approssimate.

Per dinotare la grossezza de 'avi, esseudo oguano di essi di gual diametro in tutta la sua lunghezza, possiamo servirei della loro circonferenza per maggior semplicità, e questa espressa in pollici del piede francese, chiameremo, come dicesi comunemente, pulsata del cavo, ad ottenere la quale si hanno i seguenti coefficienti del heglio maestro.

Per macstra e trinchetto	sartia 0.0208   straglio 0.0278   contrastaglio 0.0208	3
	sarti 0.007   paterazzi 0.0086   straglio 0.008	

Idem di contravelaccio	paterazzi straglio	: :	:	:	:	:	0. 00 <del>02</del> 0. 00 <del>62</del>
Per l'albero di mezzana	sarti .	: :	:	:	:	:	0. 0139 0. 0185
Per l'albero di contramezzana	sarti . paterazzi	: :	:	:	:	:	0. 0089 0. 0107 0. 0115
Per l'albero di belvedere	paterazzi straglio	: :	:	:	:	:	0. 0033 0. 0071 0. 0080
Idem di contrabelvedere	paterazzi straglio	::	:	:	:	:	0. 0053 0. 0053

La coffa di maestra ha di larghezza , cioè nel senso de' madieri 0. 5125 , e di lunghezza 0. 5000 ; quella di trinchetto poi è larga 0. 4903 e lunga 0. 4788.

Della resistenza de' cavi. Noi possiamo abbandonare interamente all'ingegniere costruttore l'occuparsi della resistenza de' legnami di diverse specie, ma non possiamo astenerci di dire alcuna cosa, benchè superficiale, sulla resistenza de' cavi.

Abbiamo dagli esperimenti di Roxellett che la resistenza di un ildo di due millimetti di grossezza non è costante, ma varia come cambia la pulsata del cavo nella cui formazione entra a far parte, perciocchè la sua forza diminuisce e non proporzionalmente, a misura che il cavo sia maggiore. Così un filo di due millimetti ha la forza di kilogrammi 7. 8 in un cavo maggiore di 24 millimetti, quella di 7. 2 pe' cavi maggiori di 54 millimetti, e da ultimo una forza di 7 Kilogrammi per tutti quelli di grande circonferenza. Per lo contrario poi la resistenza de' fili cresce pel crescere il numero de' legnuoli, nella formazione o commettitura del medesimo cavo: cioè un cavo piano di 12 fili in due legnuoli si rompe sotto lo sforzo di libbre francesi 808, in tre legnuoli al forzo di libbre 828; in quattro legnuoli e senz'anima a 848, e distribuiti i 12 fili ra legnuoli non si rompe il cavo che sotto lo sforzo di libbre 828.

A ciò si aggiunge che la resistenza de' fili è anche molto mag-

giore ne' cavi torticci, a motivo che questi per la loro doppia commettitura hanno più elasticità de' cavi piani.

Della forza relativa de' cavi. Comunque molto difficile sia lo asegnare con esattezza la forza relativa de' cavi, dipendendo essa dalla qualità del canape, e dal sistema tenuto nel commetterli, pure, supponendoli tutti della stessa qualità di canape e del medesimo sistema di manifatturazione e potendosi considerarii come cilindri, si ha che ad uguali altezze sono nella ragione delle basi, e perciò come i quadrati delle loro circonferenze; quindi è generalmente ritenuto, e da tutti adottato il sistema di stimare i cavi, in quanda la loro forza relativa, come i quadrati delle rispettive pulsate.

Cost ad un vascello da 80, la cui gomena è di 23 pollici di circonferenza, stando ormeggiato in quattro in un porto, siasi spezzata la gomena che stava di prodese a terra, e non se n'abbia un'altra da sostituirvi, potranno mettersi di prodese a terra sul momento due gominette di pulsate 42 e due di pulsate 41, per ottenere la forza medesima di cui è capace la gomena. In fatti, la forza relativa di questa è rappresentata dal numero 529, quadrato di 23; e quelle degli altri due cavi da 444 e 424, la cui somma 265 moltiplicata per 2, quanto è il numero de' fili di ciascuno, darà una forza rappresentata dal numero 530.

Del peso de'cavi. Essendo in varie occorrenze necessario conoscere il peso de' cavi, è mestieri avere una certa norma comunque molto grossolanamente approssimata ed incerta, per la varietà del canape, e molto più per la ineguaglianza della mano d'opera, anche nel caso che siano commessi tutti al quarto, come noi riteniamo. Quindi ci permetteremo dare le seguenti indicazioni, nelle quali, prendendo per unità il rotolo napolitano, secondo l'uso della Real Marina, daremo il peso di un sol passo di cavo per ogni pulsata; avvertendo che il passo è uguale a piedi di Francia 5. 4. 11.

Description Cook

puls	ata					peso	pulse	12				peso
1						0. 18	15					21. 26
2						0.45	16					24. 19
3						0. 90	17					27. 74
4						1.66	18					31. 10
5						2.93	19					34.66
6						3.69	20					38. 40
7						4.96	21					42. 36
8				٠.		6. 24	22					47. 19
9						7. 35	23					51. 58
10						9. 33	24					56, 16
11						11. 30	25					63. 28
12						13. 44	26					67. 32
13						15. 97	27					73. 81
14						18. 52	28					79. 38

Dopo queste poche notizie che talune volte possono essere interessanti, volendo introdurci a parlare dell' attrazzatura propriamente detta, è d'uopo indicare alcuni altri compinenti indispensabili agli alberi maggiori, onde renderli atti a sostencre gli altri che loro vanno soprapposti.

Delle costiere. Con una delle chiome poste alla cima del colombiere nell' atto che ponevasi l'albero al luogo destinato, si fa ascendere un uomo sulle maschette, imbracandolo con un filo della medesima: indi la cima di tal filo, l'uomo medesimo, dopo essersene svincolato, la sartia novellamente a basso. Si situano le costiere nel senso della chiglia, al modo stesso in cui debbono essere situata arriva; si danno volta le cime delle due chiome rispettivamente alle parti prodiere delle medesime; se ne porta il doppino verso poppa, a bozzandole nel mezzo ed all'estemo poppiere ciascuna a ciascuna, ed indi si alzano a riva l'una dopo l'altra. Quando la costiera è giunta a segno, l'uomo di arriva taglia la prima abbozzatura, indi la seconda, e si adopera che vada al suo posto: dopo di ciò si passano le chiavette ed i perni. Delle traverse. Le traverse si alzano arriva quasi come le costiere, solo bisogna curare che la traversa che si alza con la chioma
della dritta, sia sul ponte situata a sinistra, data volta nel suo mezzo, ed abbozzata allo estremo che deve andare dal lato della chioma. Così giunge arriva sulle costiere nella debita posizione, ed appena l'uomo avrà tagliata l'abbozzatura, rimanendo essa sospesa per
lo mezzo, gli sarà facile farla scendere ne' suoi incastri, onde le tre
traverse con le due costiere presentino un piano, sul quale do vrà
poi esser fermata la coffa.

Imbarcare le coffè. Col mezzo di una lancia si rimorchiano le costi sotto il bordo, situandole ciascuna a quel punto del traverso della nave che corrisponde all'albero cui essa appartiene; e sia, per esempio, dal lato diritto, con la parte circolare o prodiera verso il bordo; e siano state poste a mare con la faccia inferiore sull'acqua.

Per alzare la coffa di maestra a bordo, si sartia a mare la chioma della dritta, e si dà volta alla coffa nel buco destinato al passaggio della striscia di maestra, e se non è riputata sufficiente può adoperarsi all' nopo il cavobuono di velaccio; si pongano delle pertiche ad ufficio di guardalati , le quali abbiano le teste superiori appoggiate contro la parasartia, onde impedire che la coffa s' impegni sotto della medesima. Fatto ciò, si ala la chioma, fino a che il lato inferiore della coffa, che sarà il poppiere, sia per giungere all'altezza della frisata, allora si darà volta la cima di un cavo su questa parte della coffa, il quale è stato preventivamente preparato sul cassero, col filo in batteria al portello corrispondente, ove sarà preso a collo, ad oggetto che la coffa non cada ad un tratto sulla verticale del bozzello della chioma, ma lentamente vi giunga a misura che questa ritenuta sarà allascata. Indi si continua ad alare, e tostochè il suo lembo inferiore avrà oltrepassata la murata del cassero, mollando a mano la sopra detta ritenuta, si continua a mollarla, tenendo a collo il tirante della chioma. Giunta che sarà la cossa, accompagnata a mano, a piede dell'albero di maestra ed a poppavia del medesimo, si molla dolcemente la chioma, e la coffa si troverà poggiata con la parte poppiera sul cassero, con la prodiera, per gli uomini che l'accompagnano, contra dell'albero di maestra, e con la faccia superiore verso poppa.

La coffa di trinchetto sarà disposta allo stesso modo a poppavia del suo albero; ma quella di mezzana bisognerà che sia disposta col canto prodiere sul ponte, col poppiere contra il suo albero, e con la faccia inferiore verso poppa.

Porre le coffe arriva. Dopo aver situate in tal guisa le coffe a' piedi degli alberi rispettivi, si danno volta entrambi le cime delle chiome sulla coffa, prendendo più colli dal baco del codardo si 
tagli laterali, e le si abbozzano sul taglio prodiere. Supponiamo ora 
che trattisi della coffa di maestra: si prende una o tutte e due le 
chiome di mezzana e si legano in mezzo o lateralmente la coffa tra 
il buco del codardo ed il lato poppiere, abbozzandole sul prodiere.

Così disposte le cose, si alano simultaneamente le chiome di maestra e di mezzana, in modo che la cossi nello alzarsi scapoli le cossiere; avvenuto ciò, si tagliano le abbozzature delle chiome di mezzana, e si continua ad alare su quelle di maestra, finchè, giunto il taglio prodiere della cossi presso al bozzelli delle chiome, si tagliano ancora le bozze delle chiome di maestra; poco dopo, proseguendo ad alzare la cossi, si otterrà che il canto prodiere del buco del codardo oltrepasserà il colombiere; ed allora, si comincerà ad allascare lentamente ciascana delle chiome di maestra, e si vedrà secredere la cossi in una posizione orizzontale; per la qual cosa con l'aiuto delle chiome di mezzana, si siturà aggiustatamente sulle costiere e sulle traverse, ove sarà debitamente inchiavettata.

Per la coffa di trinchetto si pratica rispettivamente come per la maestra; ma quella di mezzana è d'uopo che sia alzata da proravia all'albero, e servirsi analogamente dell'aiuto delle chiome di maestra. Quando la coffa sia in due pezzi, si situa quello che si vuole alzare al suo lato e nel senso della chiglia, col buco del codardo e con la faccis inferiore poggiato all'albero. Si prende la cima della chioma che gli corrisponde, e si dà volta alla sua metà, e la corrispondente chioma di mezzana si lega al lato poppiere. Alasta in al modo la mezza coffa, dopo avere escaplate le costiere, mediante la chioma di mezzana, si farà in modo che posi sulle medesime appoggiandola contra il colombiere, come stava contra l'albero in coverta. Dopo ciò, con due paranchi aventi i bozzelli fissi all'estremità delle costiere, ed i mobili al taglio esterno laterale della coffa, ed allascando a mano la chioma, si situerà convenientemente al suo posto, situando ancora la manovra con delle manovelle.

Trinche del bompresso. Ordinariamente per assicurare il bompresso in potere del quale è quasi interamente affidata la mattura dell'intero bastimento, vi si sogliono fare delle trinche, o pure una sola pe' piccoli bastimenti.

Per ottenere che esse non si allentino, e per lo contrario vengano bene strettamente e fortemente eseguite, si sospende sotto al violone un qualche peso molto significante, come un'ancora, o la barca con dei carratelli d'acqua. Indi si pone un albero di gabbia appoggiato con la rabazza sulla mura di sinistra, e col tronco obbitquamente sul bompresso, facendovi una forte legatura; ed in tal guisa vi si potrà adattare a luogo opportuno una pastecca per la quale, ogni volta che si sarà passato un collo nella cavatoia del tagliamare, si possa distendere orizzontalmente il filo della trinca e tesarlo all'argano, come ora diremo.

Dopo queste operazioni preparatorie, per fare le trinche al bom presso, si divide la sua parte compresa tra gli apostoli e la polema in tre parti eguali, ed in corrispondenza verticale di queste divisioni si praticano due cavatoie nel vivo del tagliamare. Si prende un cavo muovo, ma che abbia già servito ad un grande sforzo, come per esempio da cavobuono di gabbia, affinchè non sia più nella condizione di potersi oltre allungare per qualunque grande sforzo possa sostenere; ed incominciando con esso dalla parte poppiera del primo terzo verso la polena, gli si fa fare dormiente sul bompresso con un nodo scorsoio, poi si passa la cima per la seconda cavatoia , e si passa da dritta a sinistra, in dove per mezzo della pastocca di già situata, come si è detto, si porterà il filo all' argano, acciò riesca di tutta tensione ; dopo ciò si passa nuovamente al di sopra del bompresso ed indi nella cavatoia, per tante volte, quante ne richiede la grandezza dello spazio assegnato, sempre tesando il filo all' argano, e sempre abbozzandolo al di sotto della pastecca col collo precedente, per non perdere nulla della tensione ottenuta. Si avverta però che questi colli sul bompresso devono procedere da poppavia a proravia, e nella cavatoja del tagliamare proceder devono in senso opposto, cioè da proravia a poppavia, affinchè si possano meglio strangolare. Quando si sarà in tal modo riempito di colli il terzo assegnato alla trinca di fuori, col resto del cavo si passa farne la strangolatura, la quale si eseguirà prima nel senso orizzontale, e poscia nel senso verticale per chiglia.

Compita cost di tutto punto la trinca di fuori, si esegue allo atesso modo quella di dentro, la quale dev'esser fatta sempre dopo, per non corcere il rischio che si allenti questa, quando la trinca esterna venisse fatta posteriormente alla trinca interna.

È ancora in uso di porre delle forti castagnole alle di visioni incrmodile quando si è divisa in tre parti eguali la parte di bompresso dagli a postoli alla polena; e ciò, per far risultare i colli in senso verticale, onde la trinca riesca più grata alla vista. Mentre se non si fa uso di castagnole, i colli riescono necessariamente perpendicolari all' asse del bompresso, e perciò obbliqui all'orizzonte: ciò forse non è bello a vedere, una è impossibile che la trinca si allenti , per quanto è impossibile che siavi una distanza più hever della perpendicolare da un punto ad una linea retta. E nell'altro caso si il primo collo è obbligato dalla castagnola a rimanere nel senso verticale, e però obbliquo all'asse del bompresso, rimara tutta la mattura in potere de' piccoli chiodi che fermano le castagnole, cedendo i quali, la trinca senza dubbio alcuno si allenterà, e comprometterà la tenuta degli alberi tutti.

Incappellatura del bompresso. L'incappellatura del bompresso comincia da' '/s della parte dell' albero fuori gli apostoli, e si compone:

1.º Stroppo della prima briglia, formato da un cavo a birro della pulsata della briglia, nel suo mezzo tiene strangolata una higotta, o meglio una grossa radancia, ed ha due piecole radance agli estremi. Vien situato sul hompresso in modo che la grande radancia venga al di sotto, e le due piecole si cuciono insiemie al di sopra del hompresso mediante una ligatura piana.

2.º Stroppo de mustacchi, formato da un cavo die ha una grande radancia a ciascun terzo di esso, bene strangolata, ed una pieco-la a ciascuno degli estremi, in guisa che abbracciando con esso stroppo il bompresso, e cucendo insieme le due piccole radance degli estremi, le due grandi risultano situate lateralmente al bompresso dall'una, e dall'altra parte.

3.º Stroppo delle boline di trinchetto, questo è simile al precedente, se non che è di minor pulsata, ed ha due hozzelli invece delle due grandi radance.

A.\* Stroppo della riggia dello struglio di trinchetto, formato a birro, della stessa pulsata delle sartie, terminato agli estremi da due radance, ed avente una mennolla nel mezzo, ligata col convesso all'in su, in modo da lasciare un vuoto tra cessa e la superficie superiore del bompresso; e vien fissato con una ligatura in piano fatta al di sotto fra le due radance degli estremi.

- 5.º Stroppo della seconda briglia.
- 6.º Riggia del contrastraglio di trinchetto.
- 7.º Stroppo della terza briglia o contrabbriglia.
  - La disposizione suddetta suole spesso al quanto variare.

Delle briglie. Le briglie sono de'cavi che servono di sostegnue al mompresso in aiuto delle trinche. Esse si formano con cavi torticci della stessa pulsatta delle sartie di trinchetto, e sono raddoppiate in modo che passano per un buco praticato nel tagliamare, e
le cime si uniscono per abbracciare una bigotta o una radancia, 
nella quale ed in quella simile fissata allo stroppo si passa il corridoio.

De' mustacchi. Questi cavi di minor pulsata delle briglie sono fissi al bordo poco a prua delle mure, e terminati da una radancia nella quale insieme a quella fissa allo stroppo passa il corridore.

Incappellatura degli alberi maggiori. Gli alberi maggiori sono sostenuti nel senso laterale e poppiere dalle sartie, e da pruavia per mezzo dello straglio.

Il numero delle sartie dipende dal rango del hastimento, e si suole dar loro tante pulsate quanto n'è il numero, il quale è sempre la metà di quello de' pollici della circonferenza della gomena, per modo che una nave che avesse una gomena di pulsate 17 ½; avrebbe alla maestra del al trinchetto nove artie di 9 pulsate da ciascuno de' lati. Esse sono di cavo torticcio, onde essere meno facili a cedere, comunque prima di essere adoperate, si suole sforzarne la tensione con de' parachi.

Il modo di tagliare le sartie è uopo qui brevemente accennare, avvegnachè sia un lavoro d'arsenale, perciocchè può facilmente accadere di doverle cambiare, per un accidente qualumque, e che debbano essere apparecchiate prima di sciogliere l'albero con levare le avariate, onde poterle prendere e condizionare come le vecchie.

Cominceremo dunque dal supporre che si debbano tagliare tutte le sartie di un albero maggiore. Si prenda la lunghezza per la prima sartia prodiera dall'incappellatura al ponte sottoposto alla tolda, e vi si aggiunga la circonferenza del colombiere. A questa di

stanza vengono impiantati, o situati stabilmente due puntali o diritti ; indi il cavo da servire per sartia si dà volta ad uno di essi, si porta intorno all'altro, e si ritorna al primo puntale, ove lo si fa passare al di fuori del primo collo di sartia che vi sta dato volta, e si porta novellamente intorno al secondo diritto, facendolo passare al di fuori del primo collo , e si riconduce finalmente al primo diritto, in dove il cavo viene tagliato. In tal modo si saranno avute le prime due paia di sartie de' due lati della nave, delle quali, il primo paio sarà l'interiore per la dritta, ed il secondo l'esteriore; per la sinistra; e questo secondo paio avrà ciascuna delle sue sartie più lunga di quelle del primo paio per quant'è la grossezza del cavo di cui le sartie sono formate. Acciò si possano prontamente distinguere, prima di tagliarle si ha l'attenzione di porre un poco di comando con un nodo alla prima coppia, cioè alla coppia interna o della dritta; ed un poco di comando con due nodi alla seconda cioè a quella della sinistra ; e tali pezzi di comando co' nodi si ligano al punto medio che deve distinguere le due sartie della coppia. Dopo ciò si taglia il cavo dove le due coppie debbono staccarsi.

Ciascuna delle coppie seguenti della dritta e della sinistra avrà circa // piede di lunghezza di più della precedente, e tutte, comprese le prime due porteramo, quella della dritta, i nodi di comando 1, 3, 5, 7, e quelle della sinistra 2, 4, 6, 8 nodi di comando, e ciò a scanso di equivoco nel mandarle arriva.

Esse così verranno tagliate a pariglia in ordine simmetrico rippetto a' lati, non solo, ma tutte quelle che debbono andare alla sinistra, avranno una lunghezza rispetto alle corrispondenti della drita, maggiore di quanto è la grossezza , o sia il diametro del cavo medesimo dal quale esse vengono tagliate.

Tagliate così le sartie, s'incomincia ad infasciare ciascuna coppia per una lunghezza uguale al doppio della lunghezza dell' incappellatura, più la grossezza del colombiere alla incappellatura, in modo però che il punto medio delle due sartie che formano la coppia, risulti ancora punto medio della infasciatura. Indi mediante una ligatura in piano si fa un occhio alquanto più grande della grossezza dell'albero al sito dell'incappellatura, il quale costi di quasi tutta la parte infasciata; e questo prenderà il nome di occhio d'incappellatura. Similmente si pratica per tutte le altre coppie, o per meglio dire, si pratica analogamente, giacchè le infasciature delle altre sartie a coppie debbono essere alquanto più estese.

Giò eseguito, incominciasi, ad incappellare, dando volta una delle chiome che sono all'estremo del colombiere, al luogo della legatura dell'occhio o alquanto più sotto, ed abbozzando l'auge della chioma; in modo che un uomo situato presso il bozzello di questa potta tegliare la detta abbozzatura, non appena sarà giunta al suo livello, ed allora accompagnerà l'occhio con la mano, regolaulosi in guisa, che giunto al bozzello l'arrecavo della chioma fatto sulla coppia di sartie, si trovi di avere abbattuto l'occhio sopra il colombiere, e ve lo incappelli. Allora si leva volta la chioma dalle sartie, le quali col loro peso faranno scendere l'occhio lungo il colombiere; e perchè ciò segua meglio e più sollecitamente, l'uomo lo aiuterà a colpi di mazzola. Allo stesso unodo si esegue per ciascun'altra coppia di sartie, servendo all'uopo ognuna delle chiome di dritta e sinistra rispettivamente.

Prima però di cominciare ad incappellare, come sopra, fa mestieri covrire con cuscinetti rotonditi, il vuoto tra l'albero e le costiere, e bene incatramare tutta la parte del colombiere che dovrà essere occupata dall'incappellatura, e questi medesimi pascimenti, o cuscinetti.

In quanto all' ordine da seguire nel formare la incappellatura generalmente si usa come segue :

# Per la maestra.

1.º La coppia n. 1 alla dritta.

2.º La coppia n. 2 cioè la prima della sinistra.

3.º La coppia n. 3, cioè la seconda di dritta.

4.º La coppia n. 4, cioè la seconda di sinistra ec. ec. ec.

### Pel trinchetto.

Si comincia dalla sinistra, e si continua analogamente come sopra.

Quando il numero delle sartie è dispari, s' incappellerà l'ultimo nu occhio fatto su di essa con impiombatura; o pure si tagliano unite l'ultima di dritta e l'ultima di sinistra, e per formarvi l'occhio d' incappellatura si fa uso di un tarozzo anche di cavo, il quale si fa corrispondere a poppavia.

Dopo delle sartie s'incappellano gli stragli , i quali sono due , cioè straglio e contrastraglio, per gli alberi di maestra e di trinchetto, ed uno per quello di mezzana. Gli stragli maggiori , cioè quelli di maestra e trinchetto sono di pulsata due terzi di quella della gomena , e s' incappellano in modo affatto diverso. Si fanno terminare ad un estremo con un occhio di gassa impiombata , di grandezza sufficiente a scorretvi per entro lo straglio medesimo liberamente, e poi ad una distanza eguala alla lunghezza dell' intero colombiere vi si costruisce una pigna della grandezza che basti ad arrestare l'occhio suddetto. Indi si passa l'altra cima nell' occhio da dritta verso sinistra, dopo averla passata al di sopra delle sartie e delle costiere; e si fa scorrere per dentro l'occhio finchè questo incontrerà la pigna. Ma oggidì si usa ancora d'incappellare gli stragli maggiori al modo melesimo de' contrastragli.

I controstragli sogliono essere della stessa pulsata delle sartie, cioè la metà di quella della gomera, e s' incappellano diversamente, fissando una radancia ad una cima, e ad una distanza da questa eguale alla lunghezza del colombiere, impiombando uno spezzone di cavo di egual lunghezza, e che sia della stessa pulsata del contrastraglio, che all' altra cima si farà terminare con un'altra radancia simile alla precedente; di manierachè abbracciando con queste due gambe l'albero e le sartie, ví si fissa in fine con una legatura in piano tra le due radance al di sopra dello straglio. Il contrastraglio intanto comunque incappellato al di sopra dello straglio, scende al suo luogo per di sotto dello straglio, passando per entro la gassa di questo.

Alcuni moderni, forse con ragione, non approvano che il contrastraglio sia di pulsata inferiore a quella dello straglio; perciocchè questi vengono arridati l'uno discosto dall' altro, acciò una palla nemica non possa spezzarli tutti due simultaneamente. Ora in questa ipotesi è chiaro che sarebbe vantaggioso avere il contrastraglio della medesima forza che lo straglio. E quando ciò fosse stimato troppo si potrebbe dar loro uguali dimensioni, e tali che la loro forza agguagliasse solamente le forze unite e disuguali dello straglio e contrastraglio.

Così, trattandosi di un vascello da 80, il cui baglio massimo fosse di 47 piedi, e perciò la gomena di pulsate 23, lo straglio di pulsate 17, ed il contrastraglio di pulsate 11 ½, si ha che la forza de' due stragli sarà rappresentata dal numero 421, la cui metà è 210, per la qual cosa facendo i due stragli di pulsate 14 ½ ciascuno, si avrebbe la stessa forza 410 nello stato normale; e nel caso della rottura di uno di essi non si correrebbe il rischio di ri manere con uno straglio di pulsate 11 ½.

Disposizione dell' incappellatura. La disposizione delle manovre che compongono l'incappellatura degli alberi maggiori escluso il bompresso di cui si è già parlato, è la seguente:

Albero di mezzana straglio sartie stroppo dello straglio di contramezzana prima della penultima coppia di sartie, straglio contramezzana prima della penultima coppia di sartie.

Albero di trinchetto di trinch

Non ha guari era norma di attrazzatura quella d'incappellare prima delle sartie le manovre dette colonne de' frasconi e delle appariglie, ma ora si usa di soprapporle all'incappellatura allorquando occorrono.

Delle bigotte. La bigotta è un disco di legno per lo più di olmo, che ha nel centro la maggior grossezza, e nell'orlo una scanalatura larga poco più del diametro della sartia, e profonda quanto il raggio della medesima: sopra il suo diametro orizzontale ha due fori verso gli estremi, ed un terzo presso la circonferenza superiore. Ogni sartia è fornita di una bigotta poco prima della sua cima inferiore, passando intorno intorno la scanalatura, ed indi incrociandosi su di se stessa vi viene fissata con una ligatura in croce e due in ріапо.

Nell'eseguire tal passaggio bisogna che la sartia lo faccia nel verso della sua torsione, altrimenti nell'arridarla verrebbe forzata nel senso che la storce, e dopo l'arridamento le bigotte invece di risultare tutte in un piano per chiglia, si troverebbero tutte in piani diversi, per modo che sarebbe poi di mestieri apporvi un tarozzo di ferro che ve le obbligasse tutte ; la qual cosa rimedia all' apparenza, ma obbliga le sartie ad uno sforzo di più.

Passando adunque le sartie ne' canali delle bigotte debitamente, cioè nel verso della loro torsione, si avrà che se esse sono come per lo più di cavo torticcio, quelle della dritta piegheranno al di sotto della bigotta nel senso poppiere, e compiuto il giro della medesima si troveranno con le cime rivolte a prora , allorchè si farà la ligatura in croce , come si è detto ; e quelle della sinistra per lo contrario piegheranno prodiere e ritorueranno poppiere per la ligatura in croce. Si dall' uno che dall'altro lato, si conduccono le cime sempre al di dentro delle sartie. Quando poi le sartie fossero di cavo piano bisognerà regolarsi inversamente a ciò che si è detto.

Quante sono le sartie altrettante bigotte stroppate in ferro vengono sulla parasartia, che serve di urtunte, mentre sono esse veramente affidate al bordo, al di sotto della medesima, per mezzo di grosse maglie di ferro dette landre.

Del corridore della sartia. Ripiegata così la sartia intorno alla sua Ligotta, i due fori di questa praticati sullo stesso diametro si troveranno uno dal lato della sartia , l'altro dal lato della cima ripiegata. A questo buco ch' è dal lato della cima s' inferisce il corcidore, il quale dopo essere tutto passato pel foro vi fa testa con l'altro suo estremo mediante un piede di pollo, indi passa per tutti gli altri buchi della bigotta fissa e di quella della sartia medesima per essere poi arridato insieme alla sartia , e venire finalmente fermato alla medesima immediatamente al di sopra della bigotta. Il corridore adunque serve a fare che la sartia spenda tutto il suo sforzo sul bordo, quindi è d'uopo che sia di tale grossezza che la somma della forza di tutti i suoi fili agguagli la forza della sartia; per la qual cosa, onde conoscere la pulsata del corridore, si farà il quadrato della pulsata della sartia , questo si divide pel numero dei fili del corridore che attingono la bigotta mobile, e la radice quadrata del quoziente sarà la pulsata del corridore. Così per una sartia di pollici 10, il corridore risulterà di pollici 4, essendo al numero di 6 i fili che giungono o partono dalla bigotta della sartia

Passato il corridore al modo anzidetto ne seguirà che il suo tirante, partendo dal huco della bigotta fissa o inferiore, si troverà a salire in direzione direttamente opposta alla sartia, e perciò il primo sforzo che si fa sul medesimo agisce direttamente sulla sartia, e la higotta rimarrà nella datale posizione. Se al contrario s' inferisse il corridore facendo rimanere il piede di pollo dalla parte della sartia , e non dalla parte della cima , al primo sforzo dello arridare , la bigotta tenderebbe a ruotare nel collo della sartia cintole intorno , e ciò con un braccio di leva eguale a quasi l'intero diametro della bigotta.

Arridare il padiglione. Per arridare il padiglione è uopo cominciare dalle briglie del bompreso; e per eseguire ciò si porrà un gran peso, sotto al violone, come quando si debbono formare le trinche, ed anzi si sogliono arridare in seguito di queste, prima di togliere quel peso; indi si fissa il bozzello doppio di una trozza sul corridori della briglia, ed il bozzello semplice al tagliamare, e cost alando il tirante del corridore si potrà bene arridare la briglia, el allora si abbozzeranno i fili del corridore tra loro e col tirante, mediante un pezzo di comando, e finalmente si fissa il tirante del corridore su di questo stesso col resto della sua cima.

Dopo ciò, dovendo arridare il padiglione, la prima cura che bisogna avere si è quella di scuneare gli alberi onde evitare che si aggobbassero; e si comincerà per arridare gli stragli che sono i soli a sostenere gli alberi pel senso prodiere.

A tal uopo s' incappellano con colli di parlato al di sopra delle sartie due colonne di appariglie, che si uniscono tra loro al di sotto dell' incappellatura per mezzo di una forte cannacca da poppavia all' albero, il quale in quel sito, a fine di non essere deturpato dalla detta cucitura nello sforzo che questa dovrà fare, sarà preventivamente ricoperto di brande vecchie o olona usata. Tali colonne si distendono lungo l'albero sino ad un terzo della loro lunghezza, ove sarà fatta la cucitura, o nelle gasso che sono a' loro estremi verrauno imborrellate le corrispondenti appariglie, le quali avranno i secondi bozzelli fissati, per la maestra sui passavanti in corrispondenza delle prime sartie poppiere di trinchetto, e pel trinchetto a' lati degli apostoli. In tal modo alando sulle appariglie si porta l'albero verso prua finché conviene, cioè in quella inclinazione che gli si vuol dare, servendosi all'oggetto di un filo a piombo.

Dopo avere coal determinato e stabilita la posizione dell'albero, per mezzo di una bozza da arridare si fissa il bozzello doppio di una trozza a quel punto dello straglio che corrisponde a circa y/ di esso a contare dalla pigna, ed il bozzello semplice alla cirna dello straglio medesimo, dopo averla fatta passare dentro il gran golfare con radancia destinato all'uopo, e che trovasi a piedi albero di trinchetto alla dritta, se trattasi della mesetra, e se del trinchetto dentro la riggita corrispondente glà incappellata sul bompresso. Si ripeterà più volte questa operazione onde ricuperare ciò ch' è stato ceduto dalla torsione dello straglio nel grande sforzo che ha sostenuto, massime se è nuovo.

Indi si strangolano al di sopra della radancia, o della riggia le due porzioni dello straglio con una legatura piana alla portoghese. Quello di mezana si suole far terminare con due gambe guarnite di radance, che si cuciono ad appositi golfari situati lateralmente all'albero di maestra, dopo averlo arridato per mezzo di due trosa.

Finalmente si artideranno le sartie, facendo sempre alare simultaneamente su' corridori delle due che si corrispondono dalle due bande, ponendo mente che vençano tutte al grado medesimo di tensione. E si sarà formato un padiglione intorno all'albero, donde per similitudine dicesi padiglione la manovra fissa degli alberi maggiori.

Del trilingaggio. Data così una prima tesata alle sartie si passa a formare il trilingaggio nel modo seguente.

Si prendono due tarozzi di ferro foderati di cuoio di tale lunghezza da abbracciare tutte le sartie, meno la prodiera e una o più delle poppiere , e dopo averla bene infasciate sino ad luna distanza dall'incappellatura quasi eguale al colombiere, o meglio a livello del pennone maggiore, vi si cuciono i detti tarozzi orizzontalmente da foroi con delle ligature in croce. Oltre a questi soglicinsi ordinariamente porre ancora de' tarozzi di cavo al di dentro delle sartic. Indi per situare le branche, si pongono provvisoriamente al di sotto e parallelamente a' tarozzi, due aspi agli estremi de' quali dall' uno all'altro si adattano due trozze in croce, i tiranti delle quali si alano in coverta fino a sforsare di traverso per quanto è possibile la tensione già data alle sartie; dopo ciò si cuciono le branche, le quali sono de' corti pezzi di cavo terminati da ambo le parti con radadicia mipiombata, e nella cucitura che se ne forma devesi abbracciare il tarozzo e la sartia corrispondente da ciascuno estremo della branca a dritta e a sinistra il numero di tali branche dev' essere eguale al numero delle sartie di gabbia.

Delle riggie di gabbia. Alcune brevi sartie capovolte, dette riggie, sono destinate a sostenere i tagli laterali della coffa contra lo sforzo che debbono sostenere, a motivo che, come vedremo, le sartie degli alberi superiori vi esercitano tutta la loro azione. Esse hanno un gancio con radancia impiombata ad uno de'loro estremi, il quale s'incoccia ad una delle landre delle bigotte fisse delle sartie di gabbia, che trovansi affidate al taglio della coffa; e l'altro estremo si passa al di sotto del tarozzo e presso la sartia corrispondente da fuori in dentro, e si alza verso la coffa per entro il buco del codardo, ove mediante un paranço incocciato ad uno de' golfari della testa di moro, viene arridata la riggia: ottenuto ciò, si abbozza il tirante del medesimo , e si fa una ligatura fra i due fili della riggia presso al tarozzo, ravvicinandoli con un torturo. Indi si farà passare la cima al di sopra del tarozzo, ed abbracciando la sartia che le corrisponde, si farà discendere lungo la medesima, alla quale sarà ligata con una ligatura piana. Le riggie è d'uopo che come le sartie siano arridate due per volta cioè le corrispondenti di banda e banda.

Quando si volesse ottenere che le cime rimanessero al di dentro delle sartie, sarà necessario che le riggie passino da dentro in fuori al tarozzo: in tutto il resto l'operazione è la stessa.

Delle sartie di rullio. Talune volte a mare in occasione di grandi tempeste soleansi porre in opera le così dette sartie di rullio , le quali sono oggidì cadute quasi in disuso, a motivo del nuovo metodo di assicurare le riggie di gabbia direttamente all'albero maggiore, ponendo un cerchio di ferro sotto la maschetta con un conveniente numero di golfari laterali, o sullo stesso albero per mezzo di catene di ferro. Le sartie di rullio al modo finora in uso son fatte con due cavi della grossezza dello straglio, ed alla cima superiore son guarnite di tante branche terminate a radance impiombate uelle medesime, quante sono le riggie di gabbia. Ciascuna di tali branche vien cucita ad una riggia al luogo medesimo ove questa abbraccia il tarozzo; indi la sartia passa a poppavia dell' albero, e va ad arridarsi sulla parasartia del lato opposto, o sul trincarino della tolda ov'è posto all'oggetto un forte golfare, in guisa che lo sforzo delle sartie della dritta dell'albero di gabbia va in fine a spendersi sulla parasartia della sinistra, e viceversa. Con ciò com'è chiaro risulta pressochè inutile l'azione delle branche di trilingaggio; e d'altronde nelle grandi inclinazioni della nave, esse ben poco o nulla possono dare di sostegno alle riggie di sopravento, perciocche venendo in bando le sartie di sottovento, le branche di trilingaggio dovranno prestare, in vece di resistere all'azione delle sartie di gabbia di sopravento, che si comunica alle rispettive riggie. Questa buona ragione fa cadere in disuso il trilingaggio secondo l'antico sistema; ed il nuovo metodo di affidare le riggie all' albero maggiore fa similmente risultare soverchie le sartie di rullio.

Ingrisellare. Per istabilire le griselle alle sartie, si cominera dal prendere un cavo sottile, ligarlo alla prima sartia prodiera, con giusta tensione fare col medesimo un collo di parlato sulla seconda, e così di seguito sopra tutte le altre ; indi a qualche distanza si tornerà col medesimo cavo da poppa a prora per tutte le sartie prendendo un collo di parlato sopra, ciascuna, La tensione di

questo cavo dev'essere tale, che mollandolo dopo aver poste le griselle, queste risultino a sufficienza tese.

Dopo ciò si dispongono molte aste leggiere come remi di lance, piccole aste ec. a traverso delle sartie dalla loro parte esterna, parallele all'orizzonte e per chiglio, a distanze eguali l'una dall'altra con l'intervallo di quattro o cioque griselle.

I marinari deputati a questo servizio saranno forniti della sagola nera necessaria alla formazione delle griselle, di sforzino o pure di sfilazzi se si vuole, cioè di fili da commettere e finalmente di un' assicella della lunghezza della distanza costante che le
griselle deblono avere tra loro, la quale suol essere di 45 a 16
pollici. Ciascuno di essi farà una piccola gassa impiombata all' estremità della sagola, e con lo sforzino la ligherà alla prima
sartia, indi prenderà un collo di parlato sopre ciascuna delle altre
sino alla terz' ultima, ove preude la distanza fino alla penultima,
taglia la sagola, vi fa un'a litra piccola gassi impiombata, e la lega
similmente a questa penultima sartia. Fatta la prima grisella, si
procederà parimenti per tutte le altre. Indi si toglierà il cavo sottile messo da principio fra tutte le sartic.

Teste di moro degli alberi maggiori. Le teste di moro degli alberi maggiori sono ordinariamente condotte lungo il bordo per mezzo di lance, e co' golfari in giù.

Per mezzo di una chioma si porta arriva uno de' lozzelli da ghindare, che i nostri marinari dicono fioccagli, perciocchè quando sono posti direttamente al loro officio pendono come due fiocclai dalla testa di moro; e questo si cuce al colombiere poco al di sotto del maschio. Alpiedi albero e corrispondentemente si pone un bozzello di ritorno. Si prende il cavobuono, si passa in questo ritorno da poppa verso prora, si porta arriva per entro il buco del codardo, lo s'inferisce nel fioccaglio, e si fa scendere la sua cima per di fuora del taglio prodiere della coffa sino alla lancia che l' ha recata sotto il bordo; ivi tal cima si passa dal buco tondo al buco ri-

quadrato della testa di moro, e rivolgendola sul filo vi si prende un collo di parlato e due mezzi colli.

Indi si vira all'argano, e durante la sua ascensione, per mezzo di aspi e manovelle, s'impedisce che urti sotto la parasartia ; quando è presso a scapolare la murata vi si applica una guida, che ha il tirante in batteria, e con la medesima s' impedisce che la testa di moro urti sull'albero nel momento che dovrà ubbidire alla chiamata verticale del cavobuono; ma solo a tempo opportuno, allascando a mano la guida, si farà andare la testa di moro alla detta chiamata, e si leva volta la guida. Si continua intanto a virare all'argano, e tostochè la testa di moro sarà giunta alla vicinanza della coffa sarà guidata a mano da' gabbieri onde scapolare il taglio di questa, o meglio si può ottenere ciò mediante una chioma che venisse dal colombiere di trinchetto, e che fosse data volta alla testa di moro prima di cominciare ad alzarla; la quale sarebbe poi levata volta appena la testa di moro si trovasse a livello superiore della coffa. Dopo ciò sarà condotta a mano la testa di moro a proravia del colombiere, e situata in guisa che la sua lungh ezza si trovi in un piano perpendicolare alla chiglia, e col buco rotondo presentato in modo da corrispondere bene in mezzo al buco quadro delle costiere : sempre però rimanendo co' golfari al di sotto. Allora si torna l'argano, la testa di moro poggerà sulla coffa, e sarà levato volta il cavobuono.

Prendere gli alberi di gabbia da mare. In questa manora di prendere gli alberi di gabbia da mare e situarli lungo i rispettivi alberi maggiori, essendo che occorrono le medesime operazioni, ci limiteremo a parlare del solo albero di gabbia, come abbiamo fatto per le teste di moro, e come faremo in tutti i casi simili; senza nemmeno occuparci di qualche piccola variazione analoga, che facilmente s' intende; ma notando semplicemente qualche essenziale differenza allorchè il caso in civilere.

Il cavobuono ora tolto dalla testa di moro, evitando il buco

rotondo di questa, si sartia a basso pel buco delle costiere fino a mare, e se ne fa passare la cima per la seconda cavatoia di puleggia del quudrante o lanterna dell'ulbero a contare dalla rabazza, e vi si prendono con la cima del cavobuono medesimo due mezzi colli, mentre se ne distende il filo per doppino lungo l'albero sino al colombiere; quivi si fa una forte ligatura dell'albero e del suo cavobuono, e se ne fa una seconda sotto la conocchia:

Fatti questi apparecchi, si guarnisce il cavobuono all'argapo, ed a misura che l'albero s' innalza si accudisce lungo il bordo con aspi o manovelle, acciò non urti; e continuando a virare si procurerà d'impegnare la testa del colombiere nel buco delle costiere, dopo di che, si toglierà la prima ligatura, e si ripiglia a virare all'argano, mettendo una ritenuta alla rabazza, che faccia ufficio di guida da un portello di batteria secondo il solito, finchè l'albero di gabbia non sia venuto lungo l'albero maggiore nel senso del cavobuono; ed allora, virando sempre all'argano, la testa del colombiere dell'albero s' introdurrà nel buco rotondo della testa di moro: indi si torna l'argano e si lascia riposare la rabazza dell'albero sulla coverta, se con ciò rimane tuttavia impegnato il colombiere dell'albero fra le costiere ; nel caso contrario si porranno i bozzelli superiori di due forti paranchi, uno per lato, alle due sartie prodiere dell'albero maggiore ed i bozzelli inferiori de' medesimi s' incocciano, banda e banda, ad un birro passato nel buco della chiave dell' albero; mettendo bene in forza questi paranchi, l'albero riposerà sul birro, se non può riposare sulla coverta, senza che il suo colombiere esca dal buco delle costiere, ov'è necessario che resti impegnato.

Spesse volte avviene che l'albro di gabbia è troppo lungo per ottenere che, impegnatosi il colombiere tra le costiere, possa passare la rabazza per di sopra della coverta, e quirdi situarsi lungo. l'albro maggiore. Ne' bastimenti che hanno questa combinazione di albratura, trovasi praticato sulla coverta a poca distanza dalla mostra dell'albro maggiore un piccolo sportello, che rimane s unpre calafatato, ad eccezione solamente della occorrenza della manovra che presentemente ci occupa , durante la quale viene souverto. Nel caso adunque di questa manovra, prima che la testa del colombiere giunga alla coffa, si toglie la prima ligatura,cioè quella del colombiere, si fa che la testa dell'alhero scansi la coffa a proravia, e si continua a virare all'argano, finchè la rabazza possa passare al di sopra della coverta, ed esser presentata al detto sportello. Allora l'argano torna per la quantità sufficiente a fare entrere la testa dell'alhero di gabbia fra le costiere; ed indi si rrigilia a virare al-l'argano fino a poter poggiare la rabazza sulla coverta, per modo che la parte superiore del colombiere si troverà di avere oltrepassato ancora il buco rotondo della testa di moro.

Se invece di prendere l'alhero di gabbia da mare, si fosse preso da coverta, la manovra sarebhe stata la stessa; e perchè riesca più agevole, l'albero di gabbia statà in coverta con la rabazza verso prora, e quello di parrocchetto con la rabazza verso poppa.

Incappellare le teste di moro. Per incappellare le teste di moro, si comincia dal levar volta il cavobuono che trovasi alla cavatoia del quadrante dell'albero, si passa per la puleggia della medesima, si fa salire lungo l'albero, passandolo per lo buco delle costiere, e si dà volta intorno al colombiere dell'albero maggiore, un poco al di sopra dell' incappellatura. Indi si alza l'albero di gabbia, sino a che il maschio della sua testa sia tre o quattro piedi al di sopra della testa di moro : con un cavo sottile di nochi passi di lunghezza, s'imbraca questa al maschio del colombiere dell'albero di gabbia. ed una chioma proveniente dal colombiere dell'albero di mezzana si dà volta alla sua parte poppiera. Si vira il cavobuono all' argano fino a che la parte inferiore della testa di moro risulti superiore al maschio del colombiere di maestra; allora si ala la chioma di mezzana e si obbliga la testa di moro a venire con la sua lunghezza nel senso della chiglia, la quale operazione si può ancora aiutare con una manovella applicata al buco quadrangolare della chiave, ch'è nella

rabazza. Allorchè il buco quadrato della testa di moro corrisponde al maschio del colombiere di masctra, si fa tornare l'argano finchè il maschio sia incassato in tal buco della testa di moro, adoperando all'oggetto anche una mazza, se il caso lo richiede. Si toglie allora l'imbracatura della testa di moro, e si ripiglia a far tornare l'argano finchè novellamente la rabazza torni al suo appoggio.

Mettere a riva le crocette. Cominciamo dal supporre, conse il solito, che si tratti delle crocette di velaccio di maestra, e che si vogliano alzare dalla dritta.

S'incocciano due bozzelli a' golfari della dritta della testa di moro di maestra, vi si passano le chiome che hanno il bozzello di ritorno a piet' albero a dritta, e le loro cime si fano scendere sino al ponte pel di fuori della coffa. Si presentano le crocette sal ponte nella posizione che debbono avere arriva. Si dà volta la chioma di poppavia sulla estremità destra del corno poppiere, se ne sprolunga il doppino verso l'altra estremità, il quale viene abbozzato sulla medesima traversa al luogo ove questa s'incustra sulla costiera di dritta, ed una seconda volta al corno sinistro sempre della stessa traversa. Indi con la chioma prodiera, si fa altrettanto sulla traversa prodiera della crocetta; e finalmente si darà volta su di essa una chioma proveniente dalla coffa di trincheta ta sul essa una chioma proveniente dalla coffa di trincheta.

Dietro di ciò, per portare la crocetta arriva si ala simultanemente ciascuna delle due chiome a pied' albero, e per mezzo dolla chioma di trinchetto e con le braccia de' gabbieri le si farà scapolare la coffa, la qual cosa ottenuta, si leva volta questa chioma. Allora la crocetta, a ecompagnata a mano, andrà direttamente alla chiamata delle due chiome della testa di moro di maestra, co'cornis sinistri in alto.

Giunti questi presso a' bozzelli delle chiome, si toglieranno le bozze fatte su' corni di sinistra, e si continuerà ad alare finche saranno giunti vicino a' bozzelli medesimi le bozze fatte accanto alla costicra di dritta. In questo stato di cose si daranuo volte due cime di cavo sottile qualunque ai comi di sinistra, co' quali si farà forza in coffa alla sinistra per obbligare la crocetta a proadere una posizione orizzontale poggiandosi sulla testa di moro. Sarà facilitato questo movimento di altaleno della crocetta, con allascarse convenevolmente ed a tempo opportuno le due chiome, mentre degli uomini situati sulla testa di moro accompagneramo con le mani l'accottata per presentare il buco quadrato poppiere di questa, esattamente sul buco tondo della testa di moro maggiore : ottenuto ciò si levano valta le chiome.

Presentare l'albero di gabbia per incappellare. Il fioccaglio che si è da principio cucito al colombiere, ora si scuce , facendo mollare il cavobuono all'oggetto, e dopo averlo scucito si incoccia ad uno de' golfari poppieri della testa di moro. Si toglie l'arrecavo provvisorio che si è fatto da principio col cavobuono sul colombiere, e questa cima si porta a fare arrecavo dal medesimo lato al golfare prodiere della testa di moro. Passato così il primo cavobuono, si passa l'altro pel fioccaglio ch'è dalla parte opposta, similmente per entro il buco delle costiere, si fa discendere lungo l'albero, passare per l'altra puleggia di bronzo ch'è nella seconda cavatoia del quadrante dell'albero, e si porta novellamente arriva per lo stesso buco delle costiere a fare arrecavo al golfare prodiere ch'è dal lato opposto della testa di moro. All'altra cima di ciascuno de' cavobuoni s' imborrella il bozzello del ghindazzo, il quale avrà il secondo bozzello imborrellato fra due grossi golfari messi a bella posta sul trincarino di ciascuno de' lati, ove sono ancora i bozzelli de'loro ritorni.

Cost stabiliti i quobuoni, mettendo uno de' tiranti all'argano e con l'altro accompagnando a mano la forza del primo, si presenta l'albero di gabbia per incappellare, cioò si fa salire con la susteta tre o quattro piedi al di sopra delle crocette gia situate, onde fare l'incappellatura di gabbia. I cavibuoni si danno volta, e si

attrinca la rabazza di gabbia all'albero maggiore, affinchè l'albero resti fermo durante il tempo della incappellatura.

Prima di cominciare questa operazione, a do oggetto che non soffira il sartiame, si sono precedentemente scantonati gli angoli vivi superiori ed esterni delle costiere delle crocette, ma quando ciò non sembrasse sufficiente, s' incappella prima di ogni altra cosa un tortano di grosso cavo al colombiere, che sarà bene incatramato in tutto lo spazio che dovrà occupare la intera incappellatura.

Prima s' incappellano gli stroppi pe' mezzi e sazine poi il foccaglio della dritta per l'amante di gabbia, poi quello della sinistra, poi gli stroppi per gli arrecavi di detti amanti, quindi il primo paio di sartie della dritta, poi quello della sinistra, e così successivamente; poi i paterazzi di petto, poi i paterazzi fissi, e finalmente si legano le gasse degli stragli, o s' incappellano se sono fatti a gassa con la pigna. Lo straglio s'incappella prima del contrastraglio, ma questo passa per entro alla gassa di quello, e viene giù al di sotto del primo. I bracotti ora sono esclusi dall'incappellatura, e soglionsi portare volanti.

Le incappellature pe' tre alberi di gabbia distintamente sono le seguenti :

## Contramezzana

stroppo pe' mezzi e sasine stroppo per l' amante sartie paterazzi straglio

Cabbia

stroppi pe' mezzi e sasine stroppi per gli amanti sartie paterazzi straglio contrastraglio rrosabatta

stroppo di mezzi e sasine stroppo del fionco della trinchettina. stroppi per gli amanti sartie paterazzi straglio

straglio del fionco del flocco

'Il più delle volte l'albero di contramezzana ha una puleggia
opportunamente situata nella sua conocchia pel passaggio dell'amante del pennone, per modo che non evvi bisoguo del bozzello a
ciò destinato.

La tima dello straglio di gabbia va a passare per una radancia afflata ad uno stroppo incappellato al colombiere di trinchetto fra le costiere e da poppavia, scende a pied'albero, e si arrida ad una maniglia ivi a bella posta collocata. Il contrastraglio poi passa da sotto in sopra per un molinello tenuto da un cerchio di ferro posto intorno dell'albero di trinchetto al di sotto della coffa, passa per l' apertura quadra fra le costiere, ed avendo in cima una radancia col corridore impiombato, si arrida ad un golfare sotto la testa di moro di trinchetto a poppavia.

La cima dello straglio di parrocchetto passa per la puleggia prodiera del violone del bompresso, ha una grossa radancia impiombata alla cima con corridore, e viene presso la parte esterna della murata del castello ad essere arridato ad un golfare. Il contrastraglio dopo essere passato per dentro e sotto la gassa dello straglio, compisce il suo passaggio allo stesso modo dello straglio, ma dall' altra parte del bordo.

Tutti questi passaggi degli stragli e contrastragli saranno eseguiti dopo avere ghindate le gabbie, quando si tratterà di arredarli.

Mettere arriva le teste di moro di gabbia. Si cuciranno dei bozzelli di chioma a' colombieri degli alberi di gabbia, quanto più vicino sia possibile al maschio del colombiere. Si Sartiano giù le cime prodiere delle chiome a proravia di tutto, si danno volta a'golfari prodieri della testa di moro, e si abbozzano a'golfari di mezzo ed alla parte poppiera del buco quadro. Indi si alza la testa di moro arriva, e quando la parte poppiera della medesima è giunta al bozzello della chioma, si tagliano le bozze fatte su di essa; si continua ad alare, e questa parte poppiera del buco quadro della testa di moro avrà oltrepassato il dente del colombiere. Allora si abbatterà la testa di moro sul maschio del colombiere, si taglieranno le altre bozze, i gabbieri l'assesteranno a suo luogo, e leveranno volta le chiome.

Ghindare gli alberi di gabbia. Si pongono a segno i puntali delle teste di moro maggiori, si accudisce che siano bene sgombri e liberi tutti i cavi della incappellatura, e che nulla possa trattenere l'albero nel suo movimento di ascensione. Si ala su' due ghin dazi de' quali uno si poò guamire all' argano, e l'altro fornire di molta gente, ed alare finchè l'albero sia arrivato a segno: allora posta la chia ve, che i nostri marinari chiamano caciocavallo, attesa la sua forma parallelepieda, l'albero restera ghiotato.

Talvolta avviene che prima di essere l'albero giunto a segno, i due bozzelli di cia scuno de ghindazzi si raggiungono, e quindi fa mestieri shendarli per poter continuare la manovra. In tal caso se ne dà volta prima uno per isbendare l'altro, la qual cosa si esegue spesso facendo un occhio al cavobunon al di sopra della cima in cui trovasi imbornellato il ghindazzo; e più frequentemente si shenda il cavobunon dalla parte dell'arrecavo, ricuperandone quanto basti, per entro il golfare medesimo della testa di moro al quale trovassi dato volta; e la lunga cima che ne resta esuberante si passa a fare l'ufficio di staffa all'albero, passandola pel canale ch'è al di sotto della rabazza. In ambo i casi, dopo avere sbendato il primo cavobuono, si sebend l'altro, e si continua la manovra.

Trilingaggio ed ingrisellatura di gabbia. Alle sartie di ciascun albero di gabbia si farà il trilingaggio, e la ingrisellatura analogamente a quanto si è detto per gli alberi maggiori.

Presentare, incappellare e chindare l'asta del flocco. Supponiamo che l'asta del flocco sia situata nel senso in cui deve andare a suo luogo, con la testa fuori la frisata del castello al di sopra degli apostoli , e sulla dritta. Si passi un cavobuono in un bozzello incocciato alla testa di moro del bompresso, a dritta; se ne porta il filo lungo l'asta, lo s'introduce nella cavatoia con puleggia, ch'è presso il piede, e si riporta verso la testa, ove gli si faranno prendere col doppino due mezzi colli , portando questo finalmente sino all'estremità, e formandovi una forte ligatura. Ciò fatto, si ala il cayobuono, sostenendo l'asta se occorre lungo il bompresso per mezzo di cavi sottili , finchè la detta estremità siasi introdotta nel buco della testa di moro. Qui si sciolgono i due mezzi colli , e si fornisce la incappellatura. Indi si prende la cima del cavobuono, e si porta a fare arrecavo ad un golfare della testa di moro, e si continua ad alare per ghindare, facendo scorrere l'incappellatura, e sosteneudo la testa dell' asta mediante un cavo qualunque, proveniente dal colombiere di trinchetto. Finalmente si assicura l'asta sul bompresso con una forte ligatura, e de'tacchi, o pure un tacco a gorgia.

La incappellatura sarà fatta nell'ordine seguente :

cannale
marciapiede
wento del naso
stroppo di un bozzello a tre occhi
wenti del flocco
straglio del flocco , che pussa pel cannale.

Lo stesso ordine avrà l'incappellatura dell'asta del contraflocco.

Stroppo dell' asta del flocco. Tosto che l'asta del flocco sarà ghindata, si farà il così detto stroppo dell' asta del flocco. Questo è un doppio stroppo a cime impiombate, della lunghezza sufficiente a comprendere il bompresso e l'asta del flocco i vien passato tra il primo ed il secondo, o pure tra il secondo ed il terzo stroppo delle briglie di bompresso e esso è doppio con cucitura fra' due doppimi, ed ha una ligatura che lo strangola fra il bompresso e l'asta, acciò questa vi resti fortemente tenuta, ed all' oggetto è praticato un canale presso al piede dell'asta, nel quale si fa passare quando gira intorno al bompresso.

Cannale del Jocco. Il cannale del flocco è un grosso anello di crro vestito di cuoio , con un gancio el una maniglia o un roccihetto, che nell'incappellarlo si fanno risultare dalla parte poppiera: per tale rocchetto passa lo straglio del flocco, il quale finisce a bracotto, ed il filo si ala sul castello, quando si tira il cannale dentro.

De' marctapiedi. All'asta del flocco sono due marciapiedi, i quali dopo essere incappellati alla cima, sono sostenuti a' golfari della testa di moro del hompresso, medianti legature che partono dalle gasse fatte alle loro cime. Nella loro lunghezza vi si fanno 4 o 5 pigne ad eguali distanze.

De' venti fissi dell'asta del flocco. Per sostenere lateralmente l'asta del flocco vi sono due cavi da ciascun lato, detti venti dell'asta del flocco sesi sono incappellati alla testa dell'asta con ligatura piana, passano per entro a radance stroppate sul pennone di civada da entrambi i lati rispettivamente. Le due cinne de'venti del medesimo lato sono impiombate insieme, inserendovi prima una radancia, intorno alla quale viene stroppato un bozzello doppio: un bozzello semplice si fisso o s' incoccia ad un golfare posto sulla faccia prodiera della grua del capone. Per questi due bozzelli si passa

un filo di paranco, che avrà l'arrecavo su quello della grua, e presterà il tirante dal bozzello de venti, e sarà alato sul castello, ov'entra per un buco a murata.

De' venti volunti dell'asta del flocco. Quando si tira il flocco dentro, volendo sostenere l'asta al punto medesimo nel quale si esercita. la forza della vela, sarà upo avere de' venti volunti in oltre a' fissi. Essi vengono incappellati e ligati al cannale del flocco, passano per radance a quarto di pennone di civada, e finiscono conee i venti fissi.

Del naso. Il naso è una forte asta con gorgia grande abbastanza per abbracciare dalla parte inferiore quasi a metà il bompresso, a al quale è cucito mediante un buco a ciascuna delle estremità della gorgia.

Straglio del naso. Lo straglio del naso ha nelle sue cime una gassa comune, fatta scommettendo e ricommettendo reciprocamente i loro legnuoli è incappellato alla testa dell'asta del flocco, ed all'estremo del naso: spesso questo straglio si fa di catena.

Ritenute del naso. Le ritenute del naso sono due bracotti raddoppiati: il doppiuo è preso a collo intorno la cima del naso, iu-crociandone i fili e strangolandoli con legatura in croce , o pure incappellandoli a turozzi. Alle cime di tali bracotti sono impiombati de bozzelli esmplici, che corrispondono al altri due bozzelli simili affidiati ad un golfare a prua. Da ogni lato passa pe'due bozzelli corrispondenti un filo di paranco con arrecavo al bozzello del bracotto, dal quale viene in fine il tirante sul castello.

Presentare, incappellare e ghindare gli alberi di velaccio. Per porre in servizio arriva gli alberi di velaccio, si comincerà dall' inviare sulla testa di moro di gabbia, le sartie, i paterazzi, e lo straglio di velaccio, disponendo per ordine quanto concerne l'incappellatura dell'albero, ed indi similmente quanto compete all'incappellatura di contravelaccio; il tutto assestato in modo che l'albero nel passare per lo buco rotondo della testa di moro di gabbia, passi ancora per gli occhi d'incappellatura del cordame che deve formarla.

Apparecchiata in tal guisa l'incappellatura si passa un cavobuono in un ritorno in coverta, si fa salire, passandolo da poppavia alla coffa, sino alla testa di moro di gabbia, quivi s'inferisce ad un fioccaglio della testa di moro, donde nuovamente lo si rimanda a basso, facendolo discendere pel passaggio quadrato della crocetta lungo l'albero di gabbia, a poppavia del pennone di questo, e per entro il buro del codardo.

In questo mentre l'albero di velaccio si dispone per chiglia sulla tolda con la rabazza verso prora, e con lo spigone vicino l'albero di maestra, alla dritta: e si braccia il pennone di gabbia a sinistra, quando, come quasi sempre si verifica questo trovisi di già istallato arriva.

Giunto intanto il cavoluono in coverta, se ne passerà la cina nella cavatoia presso la rabazza, conducendola indi verso lo spigone e prendendo con la medesima due mezzi colli sull'albere, si abbraccia con questi anche il cavoluono filato a doppino sino a toccare superiormente il deste della incappellatura di contravelaccio; indi questo doppino del cavoluono si protrae fino alla estremità dello spigone, ove si forma una ligatura; e finalmente i due fili del medesimo, che vengono lungo l'albero di velaccio, si ligano tra loro poco al di sopra della rabazza.

Eseguic tutte queste operazioni preliminari, si alerà sul cavobuono, guidando a mano la rabazza onte raschi la coverta il meno possibile, e badando che lo spigone non urti al pemone di maestra, nè ai canti interni del buco del codardo. Venuto che sarà con la cima dello spigone presso la crocetta, i gabbieri che sono in attenzione sulta nuclesima aiuteranno con le maui ai introdutta nel buco quadro fra le costiere, e taglieranno la ligatura fatta nelle sue vicinanze; ed a misura che si continua ad alare sul cavobuono, l'accompagneranno ancora a passare pel buco rotoudo della testa di moro, e per tutti gli occhi d'incappellatura ivi precedentemente disposti, come si è già detto. A questo stadio della manovra, si fa sosta ad alare il cavobuono; si spassano i due mezzi colli di cavobuono presi vicino il dente della incappellatura di contravelaccio; e quella cima si porta a fare arrecavo ad un golfare della sinistra della testa di moro, o meglio sulla medesima dalla parte poppiera: indi si taglia la ligatura fatta tra'due fili del cavobuono poco al di sopra della cavatoia, e si mette il pomo cui s' inferiscono le sagole di bandiere, e l'asta del mostravento.

Dopo di ciò si ritorna ad alare il cavobuono, ed a misura che l'albero ascende, i gabbieri procurerauno che le incappellature vadano debitamente a luogo, mantenendo sempre chiaro e segmbro tutto il cordame, finche non siasi potuto passare la chiave all'albero: allora si spassa il cavo buono, e si tesano gli stragli, le sartie e i paterazzi.

Le incappellature degli alberi di velaccio sono disposte come siegue :

Albero di belvedere	sartie paterazzi straglio
e •	straglio scala poppiera
contrabelvedere	{ paterazzi stragli
Albero di velaccio di maestra	sartie · paterazzi straglio scala poppiera
e contravelaccio	paterazzi straglio

Albero di velaccio di trinchetto strop, per lo straglio di contrav, di maestra paterazzi strop, bozz, del fionco e straglio di contrafl. straglio

stragno scala poppiera paterazzi

straglio

contravelaccio

Alzare da mare sulle frisate i pennoni maggiori. I pennoni maggiori considerati in mare prossimi ad uno de'lati del bastimento, con gli estremi che debbono andare dal lato opposto rivolti verso prua, per poterli sospendere sulle frisate ed indi guarnirli, si esegue quanto appresso.

Si cuce all'incappellatura di maestra da proravia un'appariglia od anche una striscia, in modo che la cucitura sia tanto lunga da far corrispoudere il bozzello superiore sotto il trilingaggio, o l'inferiore vien cucito in mezzo del pennone di maestra. Un frascone partirà da popparia dell'incappellatura di trinchetto, e sarà cucito similmente in mezzo del pennone; mentre una trozza proveniente da questa stessa incappellatura di trinchetto sarà fissata all'estremo prossimo del pennone.

Alando questi lavori si sospende da mare il pennone, e quando arà giunto sopra la frisata, si molla la trozza acciò l'estremo del pennone possa pessare sotto lo straglio di maestra. Indi si molla il frascone e si ottiene che il pennone resti in croce vicino all'albero col suo punto medio; in tal posizione, mollando l'appariglia lo si farà poggiare sulla frisata, fornita a bella posta di opportune taccate di legno.

Per eseguire la stessa manovra pel pennone di trinchetto, si prendono analogamente le medesime disposizioni, facendo partire il frascone dall'estremo del bompresso.

Quando vi è spazio sufficiente al traverso del bastimento da permettere di situare i pennoni a mare perpendicolarmente al traverso di esso, si cuciono due appariglie per ciascuna incappellatura degli alheri maggiori, e queste si applicano su' pennoni una all' estremo prossimo e l'altra in mezzo. Si ala prima quella dell' estremo, finchè il pennone sia a sufficiente altezza, e poi quella del mezzo.

I pennoni di gabbia si sospendono da mare facilmente, e si situano sul ponte scoverto ove sono guarniti prima di porli arriva.

Servizio de' pennoni. I cavi addetti al servizio de' pennoni maggiori sono lo stroppo, i pollastri, i bastardi, le guide, gli stroppi degl' inferitori, i marciapiedi , gli stroppi de' bozzelli per le scotte di gabbia, i bracci e le mantiglie.

Lo stroppo è composto di due cavi di grossa pulsata, i quali vengono impiombati tra loro in modo da formare due birri con le impiombature opposte, e sono infasciati e poi foderati di suola o di cuoio per preservarli dallo sfregamento de' cavi di manovra che lo avvicinano. Esso è situato in mezzo al pennone e serve per sostenerlo al suo posto, ch' è all' altezza dell' estremo inferiore delle maschette. I due birri che compongono lo stroppo sono fermati al mezzo del pennone da quattro forti ligature, fatte sulla superficie del pennone : i due doppini de' medesimi passano per un buco della coffa tra mezzo alle due costiere a proravia della traversa prodiera, detto perciò buco dello stroppo, o della striscia; abbracciano dritta e sinistra l'incappellatura, e dalla parte poppiera di questa si forma una ben valida cucitura che li riunisce. La traversa prodiera onde meglio regga allo sforzo che esercita su di esso lo stroppo, si fortifica con un' altra robusta traversa al di sopra; ed acciò lo stroppo non soffra in quel sito, vi si adatta un cuscinetto imbottito di stoppa o pure si covre di suola. A questi due birri si fanno due altre ligature poco al di sotto della coffa per meglio unirli in quel sito. I pennoni di gabbia hanno nel loro mezzo la così detta trozza che fa le veci de' bastardi, come qui appresso diremo.

, Lateralmente allo stroppo vengono i due pollastri , che sono

due lozzelli destinati a servire al passaggio delle scotte di gabbia : essi vi sono fermati con stroppi a birri , che li mantengono al di sotto del pennone e poi due più piccoli per le contrascotte di maestra. A' pennoni di gabbia tali bozzelli sono a due occhi, l'uno per la contrascotta di gabbia, l'altro per la scotta di velaccio.

Vicino a questi stroppi si passano i bastardi che sono due cavi di sufficiente pulsata, de d'uali una delle rispettive cime finisce a gassa, e le altre dopo essere passate intorno del penuone, onde poterle fissare e stringere in tal sito, s' intromettono rispettivamente nelle dette due gasse. Lateralmente a' bastardi si situano due stropi con radancia, de' quali uno è posto da dentro ed uno è posto da fuori del bastardo del proprio lato.

La cima del bastarlo di dritta, dopo aver girato l'albrero da poppavia passa per la radancia dello stroppo della sinistra da sotto in sopra: altrettanto in senso inverso si fa con l'altra cima, ma si-milmente da sotto in sopra. Entrambi queste cime vamo poi agli estremi poppieri delle costicere ove passano per due pastecche di ferro, salgono sulla coffa per appositi buchi, e finiscono con due bozzelli semplici, pe' quali, e per altri due doppi inoceciati alle seste di noro di maestra, s'inferisce un cavo sottile a modo di filo di paranco, manovre che prendono il nome di troste de' bastardi, i trauti delle quali vano a pied' albro di maestra. E chiaro che ri-cuperando tali trozze de' hastardi il pennone si accosta all'albro. I lastardi s' infasciano di comando, si foderano di vacchetta e si ungono spesso di sego.

Le cost dette guide sono due cavi che s' incappellano i primi gli estremi de' pennoni, con una gassa fatta ad una delle cime, corrono rasente la superficie superiore del pennone, ed hamo all' altroestremo ciascuna una radancia impiombata, con la quale arrivano quasi alla metà del pennone, e per mezzo di un corridore vengono reciprocamente arridate di tutto quanto è possibile. Con altri cavi di minor grossezza si famo delle forti ligature, le quali sono dette trinche delle guide, esse sono situate a distanze eguali in più punti della lunghezza delle guide, abbracciando queste ed il pennone, onde renderle inamovibili, ed a fine di meglio conseguire questo scopo, vengono esse inchiodate sul pennone.

Dopo delle guide veugono incappellati a'peumoni maggiori due stroppi, uno per ogni testa del pennone, con radancia per passarvi gl'inferitori della vela, le quali radauce debbono corrispondere nella medesima direzione della guida.

Fuori di tali stroppi vengono incappellati i marciapiedi, i quali sono due cavi che s' incappellano dopo delle guide, con un quals sono due cavi che s' incappellano dopo delle guide, con usessas che lanno ad una delle loro cime, ç le altre due cime, convergendo entrambi al mezzo del pennoue sono ivi cucite. Nell'intervallo il loro in hando vien sostenuto da più cavi corti chiamati raggidori, i quali con una cima sono affidati al pennone, e con l'altra, ov' è impiombata una radancia per la quale passa il marciapiede, lo sostengono facendogli fare diversi archi la cui freccia è lunga presso a quattro piedi a contare dal pennone. Sono praticate sui marciapiedi due piene, una per lato di ogni radancia di un reggitore, onde gl'i bandi degli archi non iscorrano per le radance dall'una all'altra.

Indi s'incappellano gli stroppi de' bozzelli semplici pe' quali passano i bracci. Una cima di ciascun braccio di maestra viene fissata all'estremo di un bracciuolo di ferro che gli corrisponde al proprio lato situato all'oggetto all'estremo laterale del quadro di poppa da foroi banda; l'altra cima dopo essere passata pel detto bozzello a testa di pennone entra nel casseretto, passando per una pastecea a murata, praticata alle vicinanze del menzionato bracciuolo di ferro.

Pel sostegno degli extremi del pennone sono destinate le mantiglio, le quali vengono incappellate dopo gli stroppi anzidetti on appossite gasse formate alle loro cime. Le altre due loro cime passano per due bozzelli semplici stroppati e fissi a due golfari della testa di moro maggiori, dopo di tal passaggio finiscono con un hozzello doppio, pel quale, e per un altro simile che gli corrisponde in coverta da ciascun lato, passa un filo di paranco, che serve a metterle in forza.

Finalmente sono incappellati al di là di ogni altra cosa gli stroppi di due bozzelli semplici per le sotte di gabbia, facendovi le gasse alquanto lunghe perchè possano cadere sul pemone al di dentro delle mantiglie, e riposarvi ognuno mediante un tacco. In tal guisa si ottiene che prontamente può essere ricambiato nell'occorrenza, ed intanto non patisce sfregamento la scotta contra la mantiglia nè sopra del pennone.

I pennoni di gabbia invece dello stroppo del mezzo, come i pennoni maggiori, hamo due bozzelli semplici stroppati in mezzo al pennone pe' quali passano gli amanti che servono per alzarli nul far vela. Gli amanti sono cavi di sufficiente pulsata, de' quali una cima contiene un bozzello doppio in dove passa il fioneo; e l'altra cima va a passare nel bozzello del fioccaglio sotto l'incappellatura, indi pel bozzello in mezzo al pennone, e finisce facendo arrecavo al colombiere dell'albero al di sopra dell'incappellatura. In quanto al foneo, passa pel bozzello doppio dell'amante, e per un altro semplice con gancio a molinello incocciato sulla parsastia; ed il suo tirante passa per un bozzello semplice stroppato in ferro con due perni uno superiore e l'altro inferiore, che banno libero il movimento di rotare nel senso orizzontale, rimanendo sempre in situazione verticale, e ciò medianti due mani di ferro adattate all'uopo e che escono dalla murata.

Hamo ancora i pennoni di gabbia nel loro mezzo, la coal detterzoza, che fa le vici de bastatuli de pennoni maggiori esa consiste in un cavo infasciato, e vestito di suola, che prende due colli intorno all'albero ed al pennone. Quando la trozza è in opera prende la forma ed agisse come birro tra l'albero ed il pennone la sua costruzione però è ben diversa. Si supponga un pezzo di cavo nuovo lungo per quanto vi è di distanza dal punto superiore della superficie del mezzo del pennone, pussando intorno all'albero, e fino a raggiungere unovamente questo punto, dopo due gasse inpiombate fatte alle sue cime. Si supponga ora un altro simile cavo della lunghezza che dal mezzo superiore del pennone, passa a prora via e al di sotto del medesimo, poi intorno all'albero, esce dall'altro lato al di sotto del pennone, e risale sul medesimo dalla parte prodiera, fino al punto culminante della superficie del pennone medesimo : le sue cime terminano entrambi a gasse come sopra, fatte ed incluse nella misura. Tal secondo cavo ch'è molto più lungo del primo si cuce con questo alla metà di ognuno di essi due con merlino, e poi con sagola verso le due gasse del più corto. Ora posti i due cavi così cuciti insieme alla parte poppiera dell'albero col più lungo al di sotto, si avrà che le due gasse del superiore cadranno sulla superficie superiore del pennone, banda e banda dell'albero, e quello inferiore potrà salire sulla medesima superficie superiore del pennone, passando a proravia dello stesso da sotto in sopra. Allora le due gasse del cavo lungo verranno ad incontrare le due del cavo breve: si faranno le ligature corrispondenti, e sarà stabilita la trozza con due colli intorno all'albero e due colli intorno al pennone.

I pennoni di gabbia hanno ancora due stroppi con radance uno per lato, ambedue i quali corrispondono al terzo dal centro in fuori. A tali radance s'inocociano due paranchi, che co' bozzelli di dentro vengono affidati a'golfari della testa di moro, a'quali, nella occorrenza, soglionsi porre i fioccagli de' cavibuoni. E questi paranchi diconsi paranchi di rullio, e si adoperano solo al bisogno.

Bracci di galbia. I bracci di galbia dopo essere stati inferiti ai bozzelli già situati alla testa di pennone con una delle loro cime sono fissati alla gassa dello straglio di contramezzana, e le altre vanno a passare prima per due bozzelli semplici cuciti a due golfari fissi ad un cerchio di ferro posto all'albero di mezzana a due terzi della sua altezza dalla coverta, e finalmente per due ritorni a piede dell'albero medesimo.

Brucci di velaccio di maestra. I bracci di velaccio di maestra vegno incappellati al proprio pennone con una gassa cucita a quella della mantiglia, e vanno a passare ognuno per un bozzello semplice cucito alle sarti prodiere di contramezzara, sotto all'incappellatura, e pel buco del codardo scendono sul casserette a murata presso la sartia prodiere di mezzana.

Bracci di contravelaccio di maestra. Questi bracci passano per due bozzelli semplici situati sotto l'incappellatura di belvedere, e scendono giù come quelli di velaccio; le loro gasse al pennone sono condizionate ed incappellate come quelle de' velacci.

Bracci del pennone di mezzana. I bracci del pennone di mezzana hanno gli arrecavi ed i bozzelli di passaggio al trilingaggio di maestra, e scendono sul cassero a murata.

Bracci di contramezzana. I bracci di contramezzana, inferiti che sono al bozzello a testa di pennone fanno arrecavo nel mezzo della testa di moro di meestra ad un golfare particolare, ed i loro ritorni di arriva sono per due bozzelli semplici, cuciti a due altri golfari della stessa testa di moro, e vengono a murata sul cassero, vicino alle sartie di maestra.

Bracci di belvedere e contrabelvedere. I bracci di belvedere corrispondono co loro ritorni anche alla testa di moro di maestra. Quelli di contrabelvedere passano sopra la crocetta di gabbia per la pastecca poppiera ch'è tra le sue costiere. Entrambi vengono a besso a murata presso le sartie di maestra.

Bracci di trinchetto. I bracci di trinchetto fanno arrecavo con una delle lora cime alla pigna dello straglio di maestra, le altre passano per ritorni che si possono cucire o agli anelli delle maschette di maestra, o pure ad un lungo birro passato sopra le costiere dell'albero medesimo, facendolo corrispondere al di sotto delle sartie di maestra, anche praticando, se occorre, una cannacca alla quarta o quinta sartia, per quanto tali bozzelli possano avere la giusta fuga.

Bracci di parrocchetto. Fonno arrecavo i bracci di parrocchetto con ura delle loro cime alla gassa dello straglio di gabbia, vicino alla incappellatura; le altre cime passano prima per due ritorni caciti lateralmente alla pigna dello straglio di maestra, e poi pe' ritorni de' bracci di trinchetto, essendo questi ritorni a bella posta doppi, e posti a' picd' albero di maestra.

Bracci di velaccio di trinchetto. I bracci di velaccio di trinchetto vanno all'incappellatura di gabbia dove trovano i rispettivi ritorni cuciti alle sartie prodiere; indi scendono sul cassero presso le sartie prodiere di maestra.

Bracci di contravelaccio di trinchetto. Questi bracci finalmente hanno i loro ritorni sotto l'incappellatura di velaccio di maestra e giungono sul cassero vicino a' precedenti.

Passaggio delle mantiglie di gabbia. Le mantiglie dei pennoni delle gabbie sono incappellate come si è detto agli estremi dei rispettivi pennoni, le altre cime passano per le pulegge delle pastecche situate fra la prima e la seconda sartia prodiera degli alberi rispettivi, e terminano in coffa a paranco. E per un'al tra puleggia della pastecca medesima passa il parauchinetto, il quale va sul cassero con un ritorno a murata.

Mantiglie di velaccio e contravelaccio Questi pennoni hanno le mantiglie passate nello stesso modo che quello de' pennoni di gabbia, ma solo non terminano a paranco in coffa. Fionchi di velaccio e contravelaccio. I pennoni di velaccio e contravelaccio hauno uno stroppo fissato alla loro metà il quale accerchia il pennone, contiene, per quelli di velaccio, un bozzello semplice per servire al passaggio dell'amante, il quale con una cima abbraccia un bozzello doppio, e l'altra passa per una cavatoia con puleggia, che gli alberi di velaccio e contravelaccio hanno sotto le incappellature, poi per l'auzidetto bozzello, ed indi fia arrecavo aull'incappellatura di velaccio: in coffa viene incocciato un altro bozzello doppio per il quale, e per l'altro dell'amante passa un cavo che alsa il pennone e la vela fino sotto l'incappellatura e si chiama amante di velaccio.

Gli stroppi poi di mezzo a'pennoni di contravelaccio contengono una radancia alla quale fanno arrecavo i fionchi che con l'altra cima passano per le cavatoie ed indi sono alate sul ponte scoverto.

Marciapiedi francesi. I pennoni di gabbia a dippiù degli anzideti marciapiedi ne humo uno particolare per lato, detto marciapiede francese: questi partono dagli estremi de' pennoni, e vengono cuciti due piedi dentro dell'incappellatura, degli stessi estremi.

Cannali. I pennoni maggiori sono guarniti ai loro estremi ed al quarto della loro lunghezza, da ambo i lati di quattro cannali di ferro, dei quali gli estremi contengono un molinello di legno santo, mobili ciascuno intorno al suo asse,

Servono questi per reggero le aste di coltellaccio che vi passano dentro. I pennoni di gabbia ne hanno uno per lato per farvi passare le aste di coltellaccio, e sono inclinodati poco dentro delle incappellature de' loro ertremi.

Agli estremi de' pennoni di gabbia vi è una musoliera di ferro incatrata al pennone, nel senso della sua lunghezza, che finisce dalla parte di fuori con un braccio di ferro guarnito di un occhio al suo estremo a guisa di golfare, che serve per incocciarvi un bozzello semplice per uso del fionco di coltellaccio. I pennoni di velaccio invece di braccio di ferro, hanno dei golfari inchiodati nel medesimo sito, e questi vengono fortificati agli estremi de' pennoni con de' cerchi anche di ferro. Ai detti golfari s' incocciano i bozzelli de' fionchi di cottellaccino.

All'albero di mezzana non si usano vele aggiunte, quindi non hanno i pennoni cannali, nè aste di coltellaccio e coltellaccino.

Aste di coltellaccio e coltellaccino. Le aste di coltellaccio e coltelaccino hanno agli estremi di fuori una cavatoia con puleggia, od anche un hozzello stroppato per dove passano le mure di coltellaccio e di coltellaccino. Agli estremi di dentro vi è un baco per passarvi il capello o barba dell'asta, che consiste in un cavo sottile, per uso di ligare l'asta medesima al pennone.

De fionchi di scopamare. Gli scopamari quando si devono usare si alzano con due fionchi uno chiamato fionco di fuori e l'altro fionco di dentro : i fionchi di fuori con una cima fanno arrecavo quasi in mezzo al pennone della detta vela, e le altre dopo essere passate per due bozzelli semplici incappellati agli estremi delle aste di coltellaccio, passano per due altri bozzelli semplici che corrispondono alla metta delle sartie di parrocchetto, e sono mantenuti in detta posizione da' due bracotti, che vengono incappellati sopra l'incappellatura di parrocchetto. I fonchi di dentro poi, fanno arrecavo con una cima alle brancarelle interne dell' antennale della vela, e le altre cime passano per un bozzello semplice cucito al peunone di trinchetto nel sito dove può venire teso il detto antennale, e dopo essere passati per un altro bozzello semplice. Munto sotto la coffa, scendono a basso. Le mure di queste vele, vanno agli estremi delle aste di scopamare o di posta, dove passano per un bozzello semplice ivi incappellato.

De' fionchi di coltellaccio. I fionchi di coltellaccio fanno arrecavo con una cima quasi in mezzo del pennone della vela, e con le altre dopo essere passate per i hozzelli incocciati agli occhi de'bracci di ferro agli estremi de'pennoni di gobbia, passano per due altri bozzelli semplici incocciati lateralmente alle teste di moro di gabbia e parrocchetto, chiamati fioccagli di fionchi di coltellacci, da dove vanno ad essere ricuperati alle pazienze degli alberi maggiori.

I fionchi di coltellaccini con una cima sono dati volta ai pennoni della vela, e le altre dopo essere passate per i bozzelli semplici incocciati agli estremi de' pennoni di velaccio, e per due altrimili cuciti sopra l'incappellatura di velaccio, i quali anche si richiamano fioccagli de' fionchi di coltellaccini, e scendono in coffa.

Il picco della randa è sostenuto nella sua posizione da una striscia, e da una cordoniera; ha inoltre due frasconetti che lo reggono lateralmente.

La striscia viene formata da un cavo, che passa fra le pulegge di due bozzelli doppì, uno incocciato sopra la gorgia ad un golfare ivi fissato, e l'altro incappellato a l'albero di mezzana come si è detto.

La cordoniera consiste in un altro cavo di maggior diametro della striscia, che fa arrecavo poco dentro dell'estremo di fuori del picco, va a passare per un bozzello a due occhi stroppato ad un golfare fisso sulla testa di moro di mezzana dalla parte poppiera, e quindi ritorna al picco, dove passa per un hozzello semplice stroppato ad esso, al terzo della sua lunghezza dalla gorgia allo estremo, e finalmente ripassa nell' altra puleggia del bozzello doppio, e scende vicino l'albero di mezzane.

Alcuni usano formare l'arrecavo della cordoniera sopra l'incappellatura di contramezzana ed hanno bisogno perciò avere due bozzelli semplici sul picco in vece di uno.

I frasconetti sono composti da un cavo, che nel mezzo ha una specie di gassa formata da due ligature piane fatte ad un collo del cavo stesso, il quale s'incappella al picco, e corrisponde vicino all'arreavo della cordonniera: le due cime scendono verso basso, e di a certa distanza dalla frisata del casseretto, abbracciano due bozzelli semplici, che corrispondono a due altri simili incocciati sopra de' giardinetti, pe' quali passano due fili di paranchi che si danno volta a murrat.

Per la gorgia del pieco si passa un cavo, che abbraccia l'albero di mezzana, e gli serve come trozza, esso è guarnito di paternostri per facilitare la salita e discesa dal pieco, e dicesi bastardo.

La boma ha due sartioni, due paranchi di ritenuta, e due mustacchi: essa poggia vicino l'albero di mezzana con la sua gorgia, su di un semicerchio di legno fisso al detto albero, che viene chiamato mezzaluna. Per la gorgia passa un bastardo come quello del picco, che abbraccia l'albero, e serve per reggerla nella sua posizione:

I sartioni consistono in un solo cavo di sufficiente diametro, nel mezzo del quale viene formato una gassa da due ligature che corrispondono lateralmente alla boma, essa è fissata al quarto della lungheza della boma, dall'estremo di fuori in dentro; le cime pasano per i bozzelli de sartioni incappellati all'albero di mezzana, e calando verso basso abbracciano due bozzelli doppi; per i quali, e per altri simili situati fuori alle paraŝartie di mezzana passano i rispettivi fili di paranchi.

Alcuni dopo aver passate le cime a bozzelli dell' incappellatura, li fauno passare per due altri bozzelli semplici, e per due pastecche situate poco più dentro della metà della boma, ed in questo caso i paranchi, che vi si formano co bozzelli doppi vengono lungo la boma.

Altri incappellano il doppino de' sartioni sopra l'incappellatura di mezzana, fanno passare le cime prima per due bozzelli semplici fissati al quarto della lunghezza della boma, a contare dall'estremo di fuori, ed indi per i bozzelli dell'incappellatura. I due paranchi di ritenuta della boma vengono cuciti alla medesima dentro del quadro di poppa, e vanno ad incocciarsi a murata.

De' mustacchi. Per meglio sostenere lateralmente la homa si incocciano altrest a due golfari fissi ad un cerchio di ferro esistente all' estremo di essa, duè paranchi che vanno co' loro ritorni da fuori handa sopra i giardinetti, e questi si chiamano i mustacchi della boma: i loro tiranti entrano nel casseretto.

Manoura per issare a riva i pennoni maggiori. Come è stato già detto i pennoni maggiori si guarniscono dopo averli situati sopra le frisate per issaril da questo sito al loro posto si cuciono alle incappellature de' rispettivi alberi due appariglie, od anche le strisce de' pennoni stessi, facendo corrispondere i hozzelli superiori di essi poco al di sotto, e fuori delle gasse degli strugli, e di hozzelli inferiori lateralmente allo stroppo de' pennoni.

Ai doppini superiori de'due birri, che compongono lo stroppo auzidetto, si cuce un frasconetto che col bozzello superiore va alla testa di moro, dopo essere passato pel buco prodiero alla traversa.

Alando insieme le appariglie, o le striscie, le mantiglie ed il frascone, si porterà il pennone al suo posto, e con esso lo stroppo, al quale si passa facilmente la cucitura stando il pennone in potere degl' indicati lavori; di poi si tolgono le appariglie, o le strisce, e rimane il pennone affidato a' propri servizii.

Per issure i pennoni di gabbia, già situati sul ponte scoverto, come si è detto, si portano perpendicolari alla coverta mediante una trozza cucita all'incappellatura de' rispettivi alberi maggiori: indi con una delle cime degli amanti si prende un collo tondo nel mezzo de' pennoni, ed il filo del cavo anzidetto si fissa alla metà superiore di essi con una ferma ligatura. Alando i fionchi, quando 22

il mezzo de' pennoni è giunto sulle teste di moro degli alberi maggiori si mettono in forza le mantiglie, si tolgono le ligature agli amanti, s'incocciano i paranchi, e vi si passano le trozze ed i bracci.

I pennoni di velaccio e contravelaccio si issano artiva in potere de' loro cavibuoni, praticando la stessa manovra, dopo di che si tolgono i cavibuoni e si gunniscono de' loro amanti come si è detto: i pennoni di contravelaccio si issano in potere de' rispettivi fionchi.

Trozza del pennone di civuda. Questo pennone eccezionale ha la trozza di un sol perzoo con gassa impiombata, la quale è presa a collo intorno al permone, facendo risultare la gassa dalla parte superiore, e fermandola al medesimo con una ligatura piana a cima incrociata, lasciando la gassa a breve distanza. L'altra cina ei passa al di sopra ed intorno al bompresso: indi di nuovo intorno al pennone ed intorno al bompresso, al di sotto del quale va finalmente a passare nella gassa della prima cima, si ripiega su di se stessa, e vi si fa una ligatura piana.

Ritenuta del pennone di civada. La ritenuta del pennone di civada è un lungo stroppo con le cime impiombate fia loro, che serve a frenarlo al bompresso nel senso longitudinale, mediante un gancio incocciato al golfare messo appositamente alla testa di moro.

Bracci di civada. Dopo aver situati i marciapiedi, come per utti i pennoni, s' incappellano alle teste del pennone di civada i bracci, i quali vanno a passare per due hozzelli stroppati a due golfari posti alle due maschette dell'albero di triuchetto i indi scendono sul castello ove sono alta iscondo l'occorrenza.

Mantiglie. Le mantiglie del pennone di civada hanno una cima a gassa impiombata che s'incappella alla testa del pennone, e l'altra cima di ciascuna di esse passa da sopra ai venti delle aste de'flocchi , va per entro un golfare che è alla testa di moro di hompresso , e viene ad esser tesata sul castello.

Radance pe' venti. Queste hanno stroppo doppio acciò restino per madiere a dar passaggio a' venti: tali stroppi sono strangolati al pennone con ligature piane.

Guarnitura de' pennoni, boma, picco, aste e grue. Avendo dato in certo modo la descrizione delle manovre applicate a' pennoni, stimiamo ora riassumere la guarnitura che compete a ciascuno di essi; aggiungendovi ancora quella della boma, del picco, delle aste, e delle grue.

#### Pennone di mezzana.

Stroppo di sospensiono bastardo pollastri marciapiedi e loro reggitori bozzelli de' bracci

id per le scotte di contramezzana mantiglie.

## Pennoni di maestra e trinchetto

stroppo di sospensione bastardi bozzelli pe' mezzi pollastri bozzelli per le contrascotte di gabbia id pe' serrapennoni di dentro id di di di fuori guide e loro trinche marciapiedi e loro reggitori

stroppo del budeverga

### bozzelli de' bracci

id della scotta di gabbia arrecavo della scotta di gabbia mantiglie cannali di fuori con molinello per le asto cannali di deutro a ceruiera per dette.

### Pennone di contramezzana

# bozzello dell' amante

bozzelli de' mezzi

ld delle contrascotto
ld del mezzo per le scotte di bel-

vedere guide e loro trincho marciapiedi e loro reggitori

marciapiedi e loro reggitori bozzelli de bracci

id in testa per le scotte di belvedere mantiglie bozzelli del paranchinetti

marciapiedi (rancesi.

#### - 172 -

Pennoni di gabbia e parrocchetto

bozzelli degli amanti

do bozzelli delle contrascotte guide con le loro trincho marciapiedi

trozza bozzelli de' mezzi

ozzelli de' mozzi id delle contrascotto

id delle sasine id del mezzo per le scotte di velaccio guide e loro trinche

marciapiedi e loro reggitori bozzelli de' bracci

id in testa per le scotte di velaccio, mantiglie bozzelli de' paranchinetti

marciapiedi francesi cannali con molinello per le aste

Pennone di cirada.

trozza ritenuta marciapiedi e loro reggitori mantiglie bracci

radance pe' venti dell' asta del flocco.

Pennoni di velaccio.

stroppo con radancia pel fionco trozza bozzelli doppl per la contrascotta, e per

la scotta del contravelaccioguide e loro trinche marciapiedi e loro reggitori bozzelli per la scotta di contravelaccio-

Pennoni di contravelaccio.

stroppo con radancia pel fionco trozza Boma.

stroppo di ferro pe' mustacchi stroppo pe' paranchi di ritenuta stroppo di ferro pe' sartioni bastardo per la gorgia

Picco.

bastardo per la gorgia. bozzello per la striscia bozzelli per la cordoniera

id a due occhi per le imbroglie di mezzo id semplici per quelle della penna id a 3 occhi alla gorgia per detto id per le imbroglie della gorgia

id per le sagole de' segnali

Picco da correre.

bastardo per la gorgia bozzelli della cordoniera bozzello per la striscia frasconetti bozzelli per le sagole de' segnali; bozzelli per le imbroglie.

Asta di posta.

mantiglia
vento prodiero
vento poppiero
bracotti con radance per le lance
scala volante
bozzello per la mura di scopamare.

Asta di coltellaccio.

Grua di trinchetto.

tira fuori tira dentro capelli caleissa vento prodiero vento poppiero vento di sotto

bozzello per la mura.

bozzello per la contra di trinchetto

Asta di coltellaccina.

Grue per le lance.

capelli caleissa bozzello per la mura. ritenuta poppiera ritenuta prodiera ritenuta del mezzo manticlie.

## SEZIONE IV.

### GUARNIMENTO E SERVIZIO DELLE VELE.

goi vela quadra ha un antennale, due colonne ed un grattile. L'antennale è l'estremo superiore che si cuce alla guida incappellata al pennore; le colonne sono i cavi che guarniscono gli estremi laterali della vela; il grattile è l'estremo di sotto della vela medesim».

Le vele triangolari hanno l'antennale, il grattile ed il filo, quelle trapezoidi, hanno l'antennale, il filo, il grattile e l'albero.

I cavi coi quali s' inferisoono le vele si chiamano inferitori, contrainferitori e matafioni. Gl' inferitori fissano gli estremi dell' antennale alle incappellature estreme de' pennoni passando per le radance de' due stroppi ivi situati, come antecedentemente si è detto.

I contrainferitori si passano vicino alla gassa delle guide , servono di rinforzo agl' inferitori , e sono fissati nelle medesime borose o bruncarello agli estremi dell'antennale nelle quali fanno arrecavo anche gl'inferitori. I matassoni fanno arrecavo agli occhi dicui è guarnito lo antennale, e sono ligati alle guide con diversi colli. Inferita cost una vela, si guarnisce de'cavi che servono per orientarla al vento od imbrogliarla.

Delle basse vele. Le basse vele in ognuna delle bugne hanno imborrellati gli stroppi di due bozzelli semplici, in uno de' quali passa la contra, e nell'altro la scotta. La contra serve a murare la vela, val quanto dire portare a segno la bugna dalla parte di sopravento; la scotta tira la bugna opposta sottovento, e ciò qualora si naviga di bolina o a vento largo. Le mure di maestra corrispondono sulla coverta de' passavanti vicino le murate dello sgolato del castello; quelle di trinchetto a due apposite grue vicino e fuori la prua. Le scotte di maestra passano per le pulegge di due pastecche situate a murata da pruavia le parasartie di mezzana, e quelle di trinchetto per le pulegge di due altre pastecche situate egualmente a murata da pruavia alle parasartie di maestra, sopra i passavanti: le dette scotte fanno arrecavo con una delle loro cime a de'golfari con radancia situati poco discosti dalle pastecche; le cime delle contre di maestra sono ligate a de' golfari fissati a' trincarini vicino i ritorni di esse, e quelle di trinchetto sono incappellate con apposita gassa agli estremi delle rispettive grue.

La bolina è un cavo stabilito sopra altri cavi corti detti patte di bolina, con la quale si tende verso prua la parte della colonna di sopravento superiore alla bugna, acciò la vela porti più in pieno quando si stringe il vento. Le cime delle patte vengono impiombate in diversi punti della colonna, o pure ad altre patte ivi fissate-

La bolim di maestra fa arrecavo vicino all'albero di trinchetto, passa l'altra cima per un bozzello semplice fissato all'ultima patta, e si di volta alla pazierna del detto albero. Si usa per vienueglio tesarla, fissaread una delle sue cime una radancia; l'altra, dopo essere passata pel bozzello alla patta fa arrecavo all'albero di trinchetto: nella radancia s'inecocia un paranco che tesa la bolina, equando si cambiano mure, si s'erisce la bolina mollando l'arrecavo.

Le boline di trinchetto passano per due ritorni cuciti all' incappellatura del bompresso e si alano sul castello.

Le gabhie, i velacci e contravelacci hanno al pari che le basse vele le loro boline; le patte delle prime corrispondono poco sotto della quarta andana di terzeruoli: esse dopo aver fatto arrecavo alle dette patte, vanno a passare per de'ritorni situati, per quelle di contramezzana al trilingaggio di maestra, per quelle di gabbia all'incappellatura di trinchetto, e per quelle di parrocchetto alla testa di moro del bompresso.

Le boline di velaccio e contravelaccio fanno egualmente arrecavo alle patte, e passano per una delle pulegge de'hozzelli doppi situati ne' siti antecedentemente indicati pei ritorni de' hracci-

I cavi che servono per imbrogliare una vela maggiore sono e contrascotte, il violino, i mezzi cd i serrapennoni. Le contrascotte sono cavi de' quali una cima fia arrecavo vicino al pennone, poco dentro delle sartie prodiere, e le altre cime dopo esser passate per un bozzello semplice situato da poppavia nelle bugne, ritorano al pennone per ripassare in due altri bozzelli semplici cuciti vicino agli arrecavi anzidetti; scendono di poi sul ponte socoverto, dove sono alate vicino la paziemza e portano le bugne sotto al pennono

Il violino fa arrecavo in mezzo del grattile e va a passare per un bozzello situato sotto alla coffa vicino allo stroppo del pennone, donde viene a basso da poppavia. La maestra ba due mezzi, de' due fili di essi una cima di ciascuno fa arrecavo a ½ della distanza dala metà del grattile a lla bugan, l'altra cima passa per una radancia stroppata vicino alla metà dell'anzidetta distanza, va poi da proravia alla vela sotto la coffa a passare per una pudeggia di un bozzello doppio, ed indi per un bozzello a segna para ripassa pel bozzello doppio sotto la coffa e va anche da proravia a fare arrecavo al grattile ad ½ della indiceta lunghezza. Per l'altra puleggia del bozzello a scarpa passa il tirante del detto inezzo, il quale fa arrecavo all'albero di trinchetto poco sopra della pazienza, e l'altra cima passa in un ritorno cucito vicino al detto arrecavo.

Nel medesimo modo passa l'altro mezzo dal lato opposto, e con questi il grattile è sospeso sotto la coffa in sei punti. Alcuni usano cucire a' pennoni de' bozzelli semplici di ritorno, situati da proravia ne' punti dove corrisponde il grattile quando è in potere de' mezzi, pe' quali fanno passare questi, prima che vadano ai bozzelli doppi sotto la coffa, e così ottengono che la vela viene stretta vicino al pennone e non sotto la coffa. Per i mezzi di trinchetto non si usano tiranti ai bozzelli a scarpa; essi passano nel medesimo modo descritto per quelli di maestra: i bozzelli doppi sotto la coffa vengono da poppavia al pennone, e sono alati i mezzi vicino la pazienza del proprio albero.

I serrapennoni fanno arrecavo con due delle loro cime sopra le patte di bolina, le altre cime una da poppavia , e l'altra da proravia della vela passano ciascuna per un hozzello particolare situato ad /s circa del pennone , e poi per un altro doppio cucito sotto la coffia, donde secendion a basso per essere alati vicino la pazienza. Si usa passare i serrapennoni poppieri da' bozzelli ad /s de' pennoni in due altri semplici situati in mezzo di essi ; e si usano bena quattro serrapennoni per lato, invece di due, facendo fare arrecavo agli altri due alla metà della lunghezza della colonna frapposta fra il primo arrecavo ed il pennone , e ciò per vie meglio imbrogliare le vele maggiori.

Scotte di gabbia. Le gabbie nelle loro bugne contengono bozzelli semplici, uno ciascuna, pei quali passano le scotte, che fanno arrecavo con una cima agli estremi de' pennoni, mentre le altre passano successivamente per i detti bozzelli, per quelli incappellati agli estremi de' pennoni maggiori, e per gli altri situati vicino allo stroppo degli anzidetti pennoni, da dove scendono a basso da proravia all'albero.

I cavi elle servono per imbrogliare le gabbie sono due contrascotte, due mezzi e due sasine. Le controscotte ed i mezzi sono passati come quelli delle basse vele. Le sasine fanno l'ufficio di serrapemoni: quella della dritto con una cima fa arrecavo in mezzo del pennone da poppavia alla vela, l'altra va alla colonna fra l'ultima andana de' terzeruoli e la patta di bolina, e poi da pruavia alla vela sale alla sinistra del pennone, ove passa successivamente in un bozzello semplice ivi cucito e nell'altro doppio incocciato allo stroppo sotto l'incappellatura di gabbia per uso di esse e de' mezzi, da dove scende alla pazienza. La sasina della sinistra passa inversamente a quella della dritta e si incrocia con essa per ottenere che quando s' imbrogliano le gabbie, e le colonne vengano quanto più è possibile tese vicino a' pennoni.

I velacci ed i contravelacci hanno le scotte che fanno arrecavo con una cima alle bugne, e passano nell'istesso modo che quelle di gabbia. Per imbrogliare queste vele si usano le sole contrascotte.

Le vele triangolari e trapezoidi hanno un fionco, un caricabasso, le scotte, e diverse di esse un imbroglia.

Il Jocco ha le scotte a paranco: fa arrecavo il doppino di un bracotto alla bugna, e le cime abbracciano due bozzelli semplici pei quali passano le scotte, le quali vengono dritta e sinistra del castello coi loro arrecavi e ritorni. Questa vela ha due imbroglie che fanno arrecavo con una delle loro cime ad uno stesso punto del filo, quasi al quarto della lunghezza di questo, le altre cime dritta e sinistra della vela passano prima per due bozzelli semplici cuciti al-Pantennale in situazione tale che, le imbroglie in parola alandosi, stringono quant'è possibile la vela allo straglio; e di poi per due altri bozzelli semplici cuciti lateralmente alla pedarola, da dove sono alate sul castello. Queste imbroglie risparmiano in talune occasioni di caricare a basso il flocco, e ne' cambiamenti di mure sono utilissime per far passare la vela da un lato all'altro sopra gli stragli di parrocchetto.

La randa ha diverse imbroglie che la serrano al pieco ed all'albero, ed una scotta la quale fa arrecavo con una cima all'estremo della boma, passa per un bozzello semplice contextuto dalla bugna, ed indi per una cavatoia con puleggia, o per una pastocca, o anche per un bozzello semplice all'estremo della boma da pruavia all'arrecavo, e viene alta sul casseretto.

Le gabbie hanno nelle loro superficie quattro andane di terzeruoli, la contramezzana tre,e le basse vele una : queste consistono in tante bende della stessa qualità di tela cucite sulle medesime da una colouna all'altra ad una determinata distanza dall'autennale à cui sono parallele, Ogni andana contiene un numero di occhietti pei quali passano de' matafioni confezionati a guisa di paterne. che chiamansi terzeruoli, i quali hanno in mezzo un nodo da poppavia, ed un altro da pruavia del proprio occhietto, che li fissano alle andane. Ad ogni andana di terzeruoli corrisponde alle colonne una bosa o brancarella con radancia, per passarvi la borosa o bayosa, che consiste in un cavo sottile il cui doppino viene fissato a bocca di lupo alla detta radancia, e quando si prende il terzeruolo alla vela se ne passano le cime più volte per la medesima ed intorno allo estremo del pennone, facendole fare le veci d'inferitori. Per facilitare ai gabbieri di serrare vicino a' pennoni la parte delle gabbie intermedia fra gli antennali, e le diverse andane di terzeruoli, quando il caso esige di ciò praticare : poco sotto dell'ultima andana vi esiste un bozzello chiuso per ciascun lato, e per tutti questi passano i paranchinetti, che con una cima fauno arrecavo all'estremo del pennone, e con l'altra s'introducono negl'indicati bozzelli chiusi, indi per una cavatoia con puleggia, di quelle che a bella posta sono fatte agli estremi stessi de' pennoni, e di poi per una delle pulegge delle pastecche incappellate con le sartie prodiere degli alberi di gabbia, da dove scendono vicino le murate del ponte scoverto per essere alate.

Le basse vele non hanno paranchinetti, ma ne fanno le veci due paranchi che s'incocciano fra le brancarelle delle bavose, e gli estremi de pennoni, quando occorre serrare a queste vele i terzeruoli.

Tutti i pennoni hanno vicino le guide i così detti gerli o giarri situati ad egual distanza fra loro, e da poppavia dello vele: questi consistono in trecce piane di comando che terminano torte a guisa di cavo ai loro estremi, e servono per mantenere le vele ligate ai pennoni quando vengono chiuse.

In mezzo a ciascun pennone si usa un triangolo formato da varie trecce piane di comando che s' incrociano, ed i vertici contengono una radancia per la quale si passa un cavo sottile che serve a legare il mezzo della vela agli alberi dopo che si sono serrate.

Reassunto della guarnitura delle vele. Dopo aver descritto in certo modo le manovre applicate al servizio delle vele, può taluno trovare utile di veder riunite almeno le principali, onde meglio formarsene l'idea.

contrascott
mezzi
violino
serrapenno
scotto
contre
boline

Trinchettina Gabbie

fionco scotte
straglio contrascotto
carricabasso mezzi
scotto sasine

paranchinetti

Basse vele bavose
boline

bozzelli per lo bugne imbroglia del mezzo

\_\_ 180 \_\_

Velacci e contravelacci

Vela di straglio di gabbia

scotte contrascotte boline straglio fionco caricabasso scotte

Randa scotta

id di Velaccio

imbroglie della penna imbroglie della gorgia imbroglie di sotto caleissa della pedarola

fionco caleissa scotte pedarola

pedarola canestrelli al sinò.

id di Contrandoccio

scotta a paranco imbroglie

fionco calcissa scotte

pedarola a paranco

Trinchettina di fortuna

Cavalla

Mezzana da correre

fionco di dentro fionco di fuori mura

straglio fionco caricabasso scotte

Coltellaccio e coltellaccino

Scopamare

straglio fioneo caricabasso scotto

fionco mura scotta

scotta

Distribuzione delle manoure a basso. Comunque possa sembrare soverchia l' indicazione de' siti ove soglionsi allogare i tirati delle diverse manovre volanti, pure, come cosa ch'entra nel piano del presente lavoro, non sarà condannevole il riportarla; e ciò anche ad onta della immensa varietà di opinioni, essendo condizione

#### **— 181 —**

questa alla quale soggiace immancabilmente ogni manovra che possa mai intraprendersi a descrivere.

# A murata a prora

boline di trinchetto
boline di parroccietto
boline di velaccio di prora
boline di contravelaccio
caricabaso del flocco
imbroglia del flocco
caricabaso del contraflocco
mure di trinchetto
venti prodieri delle aste di posta
ec. ec.

## A pied' albero di trinchetto

bastardi di trinchetto mezzi di detto serrapennoni di detto mezzi di parrocchetto sasine di detto scotte di detto imbroglia del mezzo di detto fionco di dentro di scopamare fionco di fuori di scopamaro fionco di coltellaccio tira dentro dell' asta di coltellaccio tira fuori di detta violino di trinchetto mezzi di maestra scotte di velaccio di prora contrascotte di detto fionco della trinchettina fionco di velaccio di prora fionco di contravelaccio id. ec. ec.

### A murata sul castello

scotte della trinchettina
scotte del flocco
scotte del contraflocco
contrascotto di trinchetto
paranchinetti di parrocchetto
boline di maestra
boline di contrascotto di maestra
boline di velaccio di maestra
boline di contravelaccio id
fionco del contraslocco
fionchi di parrocchetto
contre di maestra
scotto di trinchetto
mure del collellaccio di prua
mure del collellaccio di prua

ec. ec.

### A pied' albero di maestra

bastardi inhrogia della gorgia della randa mezzi di gabbia sasine di gabbia sontto di gabbia sontto di gabbia contrascotto di gabbia imbrogia del mezzo di detta mezzi di macstra serrapennoni di masstra bracci di trinchetto braca di aprrocchetto violino di macstra scotte di vilaccio di contrascotte di della contrascotte di contrascot fionco di velaccio di maestra fionco di contravelaccio id fionco di coltellaccio di gabbia ec. ec.

A murata sul cassero

venti poppieri delle aste di posta bracci di velaccio di trincholto bracci di contravelaccio id bracci di mezzana bolino di contramezzana bracci di contramezzana bolino di belvedere bracci di letvedere

bracci di contrabelyedere

contrascotte di maestra paranchinetti di gabbia fiionchi di gabbia scotte di maestra cc. cc.

A pied albero di mezzana

imbroglie della penna della randa imbroglie di sotto id mozzi della contramezzana sasine di detta contrascotte di detta scotto di detta scotta della randa bastardo di mezzana bracci di gabbia scotte di belvedere contrascotte di detto ec. ec.

A murata sul casseretto

bracci di contravelaccio di maestra bracci di velaccio di maestra fionco di contramezzana paranchinetti di detta fioaco di belvedero fionco di contrabelvedero ec, ec.

Manovre nelle coffe

mantiglie di gabbia
id. di velaccio
id. di contravelaccio
fioneo di coltellaccino
mure di coltellaccino
scotte di contravelaccio
contrascotte di detto
celissa dell' aste di coltellaccino
mezzo di velaccio ( ne' vascolli )
ce. ec.

Inferire una bassa vela. Volendosi inferire una maestra la si porterà in coverta, ed ivi si distenderà da pruavia al suo albero, da dritta a sinistra, badando che la guaina della vela guardi verso poppa.

Si cuciranno intanto arriva a' bracciuoli delle musoliere, che sono alle teste del pennone, due frasconetti, i quali se non

arrivano in coverta si sferiranno da una delle cavatoie de' loro bozzelli doppii, restando cost a giudicare in due.

Indi in coverta si svolgerà la vela, e le si passeranno le imbroglie di già inferite a riva, val quanto dire, contrascotte, mezzi, serrapennoni e violino, ed anche le scotte; ed a' serrapennoni prodieri ed a' mezzi si daran volta alcuni matafioni dell'antennale.

S'incocceranno contemporaneamente i bozzelli inferiori de' frasconetti alle brancarelle degl'inferitori, ed alando tali frasconetti e le imbroglie si portra l'autennale della vela disteso sotto al pennone, facendo attenzione che il mezzo della vela corrisponda al mezzo del pennone; e che le brancaralle degl'inferitori sieno eguidistanti dalle teste di esso.

Cola giunta la vela, si passeranno pochi colli d'inferitori, od imatafioni alla guida, i quali si passano con le cime da sopra in sotto alla guida e per dentro a' corrispondenti occhietti dell'antennale, e dopo averue così preso due o tre colli si fa con la cima una strangolatura nel mezzo, mediante un mezzo collo che si prende alla guida.

Posti tutti i matafioni si termineranno di passar gl'inferitori ed i contrainferitori alla guida, dopo del che si scocceranno i frasconetti da' bracciuoli delle musoliere e si porteranno in cossa.

Tutto ciò eseguito, si assuccheranno le imbroglie tutte, e la maestra rimarrà imbrogliata e pronta a farla vela.

Nel caso poi che la vela si volesse portare arriva intascata, dopo aver passate tutte le imbroglie, e dativi volta alcuni matafioni, e dopo aver incocciati i frasconetti, la s' intascherà movamente badando che l' autennale resti al di sopra della vela, e per tal modo alando le imbroglie e di frasconetti si porterà la vela sotto al psimone, ove si praticherà quanto si è detto.

Qualora si stesse all' aucora, dovendo le bugne venire da pruavia all' albero, onde afferrarla con pulizia; si passeranno due cavi da poppa a pruavia per dentro a due bozzelli cuciti alla testa di moro, e le cime prodiere di essi saranno dati volta alle bugne.

Alcuni usano nel cattivo tempo, onde soffrir meno movimento, di ammainare, per tal servizio, il pennone a mezz'albero tenendolo a freno con le mantiglie, trozze, bracci e paranchi di rullio.

Sferire una bassavela. Dovendo sferire una delle basse vele è di mestieri prima imbrogliarla, assuccandone bene le imbroglie.

Indi si vanno sciogliendo i matafioni dalla guida, e si passano intorno alla vela, continuando a tener sempre le imbroglie assuccate.

Allorchè i matafioni sono tutti passati alla vela, si levano vola gl'inferitori, ed allascando le imbroglie la bassa vela ne verrà in coverta, o vè che si leveranno volta le imbroglie, che serviranno per mandare arriva la vela di riapetto. Qualora ciò non si dovesse eseguire, alla cima prodiera di ciascuna imbroglia si farà un nodo, affinchè la non si sferisca dal bozzello corrispondente.

Inferire una gabbia. Volendo inferire una gabbia, si porterà tal vela in coverta badando che la guaina della vela guardi verso poppa.

Si leveranno volta i matafioni, e si porteranno le bugne nel mezzo lasciandone i bozzelli al di fuori.

Ciò fatto si passano di bel nuovo i matafioni alla vela, e si riquali sin due o re colli, legando questi strettamente con un caro qualsivoglia al quale si daranno volta il fioneo di coltellocio e la bolina di gabbia sopravento, il primo onde mantenere la vela slargata dallo straglio di maestra, nei movimenti di rullio del bastimento, e la seconda onde guarentiria d'andare sotto al taglio prodiero della coffa ne' movimenti di tancheggio.

Indi si avvicina il bozzello dell'amante a quello sotto all'incappellatura pel quale tale amante passa, abbozzando l'imbando dell'amante sull'incappellatura di maestra. Poi tanto il fionco quanto il sottoposto bozzello si passeranno da pruavia al pennone di gabbia e da pruavia alla coffa; ed un tal fionco si sartierà finchè il suddetto bozzello giunga in coverta-

Colà viene incocciato questo al cavo che tiene stretta la vela, ed al quale son dati volta il fionco di coltellaccio e la bolina di gabbia, ed in seguito alaudo sul tirante del fionco che resta poppiero alla coffia, e mediante ancora l'aiuto della bolina di gabbia ed il fionco di coltellaccio si porterà la vela in coffa.

Ivi giunta, la prima operazione da farsi sarà quella di arrestarne il mezzo alla rabazza dell'albero di gabbia; e sguarniti i lavori che ve l'hanno recata, si porteranno i doppini di essa verso poppa lasciandone le sole teste da pruavia alle sartie.

Indi si andranno spassando i matafioni, e si mette il grattile maneggiandolo per quanto è possibile nel letto della coffi; si passeranno purnuche le bugne da prua a poppavia della vela e da sopra in sotto, e venute da poppavia s'inferiscono le scotte e contrascotte nei rispettivi bozzelli.

Contemporaneamente si cuciramo i mezzi al grattile, dando volta i bozzelli pe' quali passano al peunone con le loro barbe agli amanti, e passando benache un cavo da pruavia a' detti mezzi, affinchè tenendo questi frerati tenga benanche la vela, nell'andare dalla colfia al pennone, affogata all'albero. Insieme si passano le boline, e si cuciono i paranchinetti alle rispettive brancarelle impiombate alle colonne a direzione dell'ultima benda di terzeruoli, e si sartieranno tali paranchinetti per modo che si possa a' loro tinnti dar volta una porzione estrema dell'antennale per mezzo de' matafioni e de' contrainferiori; avvertendo di non passare i paranchinetti per le radance che sono alle teste della vela, dovendo queste rimanere sherazzate onde passarri gl'inferitori.

Tutto ciò fatto si porterà la vela dalla coffa al pennone mediante la gente quivi disposta, e con l'aiuto de mezzi e de parachinetti. Giunta la vela sotto al pennone si passeranno gl'inferitori e contro inferitori, prima da sopravento e poi da suttovento, passando benanche i matafium alla guida. Fa d'uopo al capitano di coffa badare che il mezzo della vela corrisponda al mezzo del pennone, e che le teste di essa sieno equidistanti da quelle del pennone.

Inferita per tal modo la vela si prendono i terzeruoli convenienti alla forza del vento, si passano le sasine, e la si borda prima da sopravento e poi da sottovento; badando che le contrascotte, i mezzi e le sasine sieno in bando.

Ove poi si voglia inferire la gabbia con vento fortunale, si sphegherà la vela in coverta, si porteranno le bugne nel mezzo, ed indi per ciascuno occhietto di terzeruolo si passa una paterna che affoghi il panno di sotto della vela; e ciò si pratica per la seconda, terza e quarta mano, rimanendo così scapoli l'antennale ed il grattile.

Indi si procede nel modo espresso.

Tal manovra si fa, onde arriva poter cucire i mezzi senza svolgere la vela, ed a fine di poter prendere gradatamente i terzeruoli, senza lasciar l'intiera vela esposta all'azione del vento.

Sferire una gabbia. Dovendosi sferire una gabbia, primieramente s' imbroglierà; ed a misura che si levano volta i matafioni dal pennone, si passeranno intorno alla vela.

Contemporaneamente si leveranno volta le imbroglie, facendo un nodo ad ogni cima affinche non si sferiscano dal loro bozzelli. Poi mollando gl' inferitori si porta la vela in coffa, ove giunta, si piegherà in due o tre colli che si stringeranno con un cavo a cui si daran volta le contrascotte ed una bolina affinchè la tenga slargata dal taglio della coffa e dalla gassa dello straglio di maestra nel calomarla in coverta.

Dello scopamare. Una porzione dell'antennale dello scopamare è inferita ad un pennone il quale si suspende all'asta di coltellaccio di prua per mezzo del fionco di fuori, mentre col fionco di dentro si sospende l'altra parte di antennale senza pennone, al pennone di trinchetto. Lo scopamare ha una mura ed una scotta: la mura è data volta palsa un hozzello all'estemità dell' asta di posta, e poi passa per la cavatoia inferiore di una pastecca incastrata allo-sgolato del cassero, dando passaggio alla mura di coltellaccio la cavatoia superiore della imedessima; la scotta dello scopamare è impiombata alla bugna di dentro della vela, e tirasi a mano sul castello.

Finalmente lo scopamare è fornito di una imbroglia, la quale dà moltissimo vantaggio nel doverlo ammainare: essa ha il passaggio aeguente: Forma arrecavo alla bugna di fuori dello scopamare, passa per un bozzello a barba dato volta alla testa di dentro del pennoncino, e va ad essere tirata sul castello.

Volendosi far vela uno scopamare la prima cura sarà quella di attrozzare bene il peunone di trinchetto, di ricuperare un poco più del regolare il braccio di trinchetto da quel lato, e finalmente di metterne bene in forza la mantiglia. Bisogna pur'anche far attenzione nel far vela uno scopamare, di tenere tesata la mura di cotellaccio al pari del braccio di trinchetto; giacchè in contrario andando lo scopamare alla testa dell'asta, e quindi esso facendo in quel punto molta forza, potrebbe l'asta correre rischio di apezzarsi: A tali precauzioni adempiuto, si abbatte l'asta di posta.

E' asta di posta è un'asta che, medianto un perno a chiavetta è girevole in un golfare fermato alla parte prodiera della parasartia. Essa ha due venti, l'uno prodiero e l'altro poppiero , ed una mantiglia  $\rho$ , de' quali il passaggio è il seguente : Viene incappellata i venti, indi sale aotto la colfa di trinchetto e passando per un bozzello incocciato agli anelli delle maschette va a darsi volta a piedi albro di trinchetto. Il vento prodiero dell'asta di posta, presso la cui cima è incappellato, passa per un bozzello incappellato; a darsi volta sul castello : il poppiero passa per una pastecca a proravia la ass'ala de'quassavanti.

Articoli occorrenti ad attrazzare una nave. La manovra di cui finora si è fatto un grossolano cenno per ogni albero e pennone, non è certamente tutta quella che occorre alla bisogna; ma dovendo nel tempo stesso indicare, almeno in parte, il modo di metterla in opera, è stato necessario contenersi in limiti troppo ristretti ; stimiamo quindi opportuno di riportare ora partitamente e con sufficiente distinzione quanto può conferire ad averne una idea meno imperfetta. Immaginiamo adunque di dover allestire una fregata di 46 cannoni , il baglio maestro della quale sia di 36 piedi, e seguiamone l'andamento in tutti i suoi particolari, per quanto è possibile in un argomento che quasi può dirsi cambia alla giornata.

Asta della bandiera.	1 bozzello semplice di ritorno dol fionco.
	1 stroppo per detto.
2 sagole per la bandiera.	1 caricabasso della traia.
1 pomo doppio con pulegge di bronzo.	2 scotte di detta.
4 cerchi di ferro filato.	2 bozzelli semplici per ritorno di dette.

Albero di mezzana.

12 sartle torticce a 4 cordoni. 12 bigotte per dette. 12 corridori per dette. 1 straglio torticcio a 4 cordoni. 2 corridori per detto.

2 tarozzi di ferro pel trilingaggio. 4 branche pel trllingaggio. 8 cuciture di sagola per dette. 4 bozze per arridare le sartie. 1 straglio della traia.

1 corridore per detto. 1 stroppo doppio all'albero di maestra per dotto. 1 fionco della traia.

2 bozzelli semplici per dotto. 2 stroppi per detti.

2 cuciture di sagola per detti.

2 bozzelli semplici per ritorno di dette. 2 stroppi per detti.

2 Imbroglie per detta. 1 bozzello doppio perdette, e per il caricabasso. 1 stroppo per detto.

1 bozzello semplico per le imbroglie. 1 stroppo per detto. 12 canestrelli di ferro per detta.

2 scale per salire alle sartie. 4 corridori di sagola per dette. 8 gradini di legno per dette. 4 ferri per guide di dette.

1 cappa d'olona sopra l'incappellatura. sagola per le griselle 1 plattina di piombo pel maschio superiore dell'albero.

Servizt delle grue per le lance.

4 paranchi per alzare le lance.

### - 189 -

- 4 bozzelli doppt per detti. 4 stroppi per detti.
- 4 ritenute di poppa, e di prua.
- 2 detto del mezzo.
- 2 paranchi per alzare la lancia di poppa. 2 bozzelli doppi per detti.
- 2 stroppi per detti.
- - 4 sartie per le grue.
- 4 brache per frenare le lance alle grue.
- 8 barbe per dotte.

gnuna.

4 grue laterali per alzare le lance con 8 pulegge bronzinate, 4 perni di ferro, e due cerchi di ferro alla testa di o-

### Roma

- 2 mantiglie, o sartioni.
- 1 cerchio di ferro alla boma con golfari,
- per dette. 2 bozzelli semplici arriva per dette.
- 2 stroppi per detti.
- 2 paranehi per dette.
- 2 bozzelli doppl per detti.
- 2 stroppi per detti.
- i cerchio di ferro con due golfari alla boma per incocciare i paranchi di ritenuta.
- 2 paranchi di ritenuta.
- 4 bozzelli doppi per detti. 4 stroppi per detti-
- 1 scotta per la randa.
- 1 bozzello semplice alla vela per detta. 1 puleggia bronzinata con perno di ferro alla boma per detta.
- 2 mustacchi della boma.
- 2 bozzelli sempli per dettl. 2 tiranti per detti.
- 2 bozzelli doppl per detti.
  - 2 stroppi per detti.

- 1 bastardo alla boma.
- 1 cerchio di ferro con due golfari alla testa della boma pei mustacchi.

### Picco di mezzana.

- 1 bastardo.
- 1 amante, o striscia,
- 1 bozzello semplice per detto.
- 1 stroppo per detto.
- 1 cucitura per detto.
- 1 tirante per detto. 1 bozzello doppio per detto
- 1 bozzello semplice per detto.
- 1 stroppo per detto.
- 1 cordoniera.
- 1 bozzello semplice al piceo per detta.
- 1 stroppo per detto.
- 2 pastecche di ferro fisse al eolombiere di mezzana per la detta cordoniera, con puleggo bronzinate e perno a pas-
- satore. 1 bozzello semplice per ritorno di detta.
- i stroppo per detto. 2 frasconetti.
- 2 bozzelli semplici per detti.
- 2 tiranti per detti. 2 bozzelli doppî per detti.
- 2 stroppi per detti.
- 4 imbroglie della penna. 4 bozzelli semplici al pieco per dette.
- 4 stroppi per detti.
- 2 imbroglie alla gorgia.
- 2 bozzelli tripli per dotte imbroglie, e per quelle della penna.
- 2 stroppi per detti.
- 2 cuciture di sagola per detti. 1 tirante per l'imbroglie della gorgia.
- i bozzello semplice a scarpa per detto.
- i bozzello semplice per ritorno di detto.

#### - 190 -

atroppo per detto.	1 bozzello semplice per detta.

1 caleissa per la pedarola. 2 stroppi per detti. 1 bozzello semplice alla gorgia per 1 cucitura per inferire la vela.

i sagola per la penna. delto. 1 stroppo per detto. 1 puleggia bronzinata con perno di

ferro alla testa del picco. 1 pedarola. 1 paranco della pedarola. 6 bracotti al sinò per la mezzana. 1 bozzello doppio per detto. 36 paternostri per detti.

### Pennone di mezzana.

#### 2 sagole per segnali. 1 stroppo all'incappellatura per soste-1 bozzello doppio per dette.

2 marciapiedi.

2 bracci.

1 stroppo per detto. nere il pennone. 1 sagola per inferire la randa. 1 cucitura per detto.

6 bracotti al sinò per la randa. 1 stroppo in due al pennone. 36 paternostri piccoli per detti. 1 cucitura per sostenere il pennone.

## Picco da correre.

1 bozzello semplice per detto. 2 stroppi per detti.

#### 2 bozzelli semplici per detti. 2 stroppi alle teste del pennone per detti. 1 cordoniera.

1 bozzello doppio per detta. 2 stroppi in due per detti bozzelli. 1 stroppo per detto. 2 bozzelli semplici alle sartie di mae-1 cucitura di sagola per detto. stra per detti.

1 stroppo alla penna per detta. 2 stroppi per detti. 1 bozzello semplice per detta. 2 bozzelli semplici di ritorno a basso.

1 stroppo per detto. 2 stroppi per dotti. 1 bozzello semplice di ritorno per detta. 2 mantiglie.

i stroppo per dette. 2 pulegge di legno santo bronzinate imbroclie. con perni di ferro alle teste del 2 bozzelli semplici alla penna per dette. pennone per le scotte di contra-

2 stroppi in uno per detti. mezzana. 1 bozzello doppio in mezzo al pennone

2 bozzelli doppi alla gorgia per detle. 2 stroppi per detti. per le dette scotte. 2 frasconetti. 1 stroppo per detto.

2 bozzelli semplici per detti. 1 bastardo della trozza. 2 tiranti per detti. stroppo per detto. 2 bozzelli doppi per detti. 1 tirante per detto.

2 stroppi per detti. 1 bozzello doppio per detto. 1 scotta a paranco. 1 bozzello semplice per detto.

1 bozzello doppio per detta, 1 stroppo per detto.

#### Albero di contramezzana.

1 barba del caciocavallo.

8 sartie torticce a 4 cordoni. 8 bigotte per dette.

8 corridori per dette. 8 landre con le rispettive bigotte.

8 rigge torticce a 4 cordoni.

8 corridori per dette.

2 tarozzi di ferro pel trilingaggio. 2 psterazzi fissi torticci a 4 cordoni.

2 bigotte per detti.

2 corridori per detti. 2 paterazzi di petto torticci a 4 cordoni.

2 bozzelli doppt per detti.

2 paranchi per detti.

2 paterazzi volanti torticcì a 4 cordoni.

1 stroppo all'albero per detti. 2 paranchi per detti.

boz zelli doppl per detti.

& stroppi per detti.

1 straglio torticcio a 4 cordoni.

1 stroppo all'incappellatura di maestra per detto.

1 trilingaggio in due.

1 stroppo all'incappellatura per i mezzi e sasine.

4 bozze per arridare le sartie. 1 fionco della vela straglio di contra-

mezzana. 1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo per detto.

1 caricabasso per detta. 1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo per detto.

2 scotte.

1 pedarola in due. 1 straglio per detta.

1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo a coda per detto.

1 bozzello semplice di ritorno per

1 stroppo per detto. 1 bastardo.

8 paternostri per detta. 1 caleissa.

1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo a coda per detto. 10 canestrelli di ferro per detta vela.

1 caciocavallo di ferro.

1 puleggia di legno santo bronzinata

per la rabazza. 1 cappa d'olona per coprire l'incap-

pellatura. 1 canestrello diferro si paterazzo fisso

per guida dell'amante.

1 barba per detto.

1 puleggia bronzinata con perno di ferro per l'amante. sagola per l'ingrisellatura delle rigge.

sagola per l'ingrisellatura delle sartie. 1 plattina di piombo pel maschio.

### Pennone di contramezzana.

i amante.

1 bozzello doppio all'amante pel fionco.

1 bozzello semplice al pennone per l'amante.

1 stroppo per detto.

i cucitura di sagola per detto.

1 bozzello semplice per detto. 1 stroppo con gancio a molinello per

detto. 1 bozzello semplice per ritorno di detto-

1 stroppo per detto.

1 bastardo della trozza.

2 marciapiedi.

& reggitori per detti

2 marclapiedi francesi.	2 bozzelli semplici sul pennone per
2 guide per i matafioni della vela.	dette.
1 cucitura di sagola per dette.	2 stroppl per detti.
6 trinehe sul pennone per dette.	2 bozzelli doppt all'incappellatura per

mezzi e sasine. 2 stroppi alle teste del pennone per inferire la vela. 2 stroppi per detti.

2 braeci. 2 bozzelli doppi a basso per ritorno

2 bozzelli semplici per detti. de' mezzi e sasine. 2 stroppi alle teste del pennone per 2 stroppi per detti. detti. 2 boline.

2 stroppi in due per detti bozzelli. 4 patte. 2 bozzelli semplici alla testa di moro di 2 bozzelli semplici al colombiere di maestra per detti. maestra per dette.

2 stroppi per detti. 1 bracetto per detti. 2 bozzelli semplici a basso per ritorno 2 bozzelli semplici per ritorno di detti.

2 stroppi per detti. di dette. 2 scotte doppie. 2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici alle bugne per dette. 2 paranehinetti. 2 mantiglie. 2 bozzelli semplici chiusi per detti.

2 pastecche doppie bronzinate per man-2 stroppi per detti. tiglie, e paranchinetti. 2 bozzelli sempliei per ritorno di detti.

2 stroppi per dette. 2 stroppi per detti. 2 contrascotte. 2 paracchi di rullio. 2 bozzelli semplici alle bugne per dette. 2 bozzelli doppi per detti.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici per detti. 4 stroppi per detti. 2 bozzelli doppi al pennone per dette .

e scotte di corsaletto. 2 stroppi sul pennone per detti. 2 stroppi per detti. 2 pulcgge bronzinate per i paranehinetti.

2 bozzelli doppt iu coffa per ritoruo del-2 perni di ferro per detto. le contrascotte di contromezzana, e

#### scotte di belycdere. Albero di belvedere.

2 stroppi per detti. 6 sartie tortiece a 4 cordoni. 2 bozzelli doppi a basso per ritorno delle scotte, e contrascotte. 6 bigotte per dette.

6 bigotte in coffa alle landre di contre 2 stroppi per detti. 2 mezzi. mezzana.

2 bozzelli semplici attaccati allo strop-6 stroppi per dette. po dell'amante per detti. 6 corridori per dette.

2 paterazzi fissi torticci a 4 cordoni. 2 stroppi per detti. 2 bigotte per detti. 2 sasine.

2 corridori per detti.

2 paterazzi di petto tort. a 4 cordoni.

2 bozzelli doppt per detti.

2 tiranti per detti. 1 straglio torticcio a 4 cordoni.

1 seala torticcia a 4 cordoni. 3 cuciture di sagola per detta.

10 scalini di legno per detta.

1 caeiocavallo di legno. 3 pulegge bronzinate per la rabazza,

fioneo di belvedere e contrabely. 3 perni di ferro per dette.

1 bozzello semplice pel cavobuono.

1 stroppo per detto.

Pennone di belvedere.

1 bastardo in due.

1 stroppo al pennone.

1 bozzello semplice per detto.

1 fionco. 1 bozzello semplice di ritorno a basso.

1 stroppo per detto. 2 marcianiedi.

2 reggitori per detti.

2 guide al pennone per i matafioni del-

1 cucitura di sagola per dette. 6 trinche di sagola sul pennone.

2 stroppi per mettere il penn. a basso. 1 barba per detti. 9 bracei.

2 bozzellidoppi per detti, e per le bo-

2 stroppi per detti. 2 mantiglie.

2 pastecche sempliei con pulegge bronzinate e perni di forro per dette.

2 scotte.

2 bozzelli sempliei eon tacco per dette.

2 stroppi per detti. 2 contrascotte.

2 bozzelli doppt per dette, e scotte di contrabelvedere.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppj per ritorno delle scotte, e per lo contrascotte.

2 stroppi per detti. 2 boline.

4 patte.

Albero di contrabelvedere.

2 paterazzi tortieci a 5. eordoni. 2 bigotte per detti.

2 corridori per detti. 1 straglio torticcio a 4. cordoni-

1 stroppo per detto. 2 sagole per segnali.

1 pomo doppio con pulegge di bronzo. 1 asta pel mostravento-

Pennone di contrabelecdere.

1 stroppo al pennone.

1 fioneo. 1 bozzello semplice di ritorno per detto.

1 stroppo per detto. 1 bastardo in due.

2 marcianiedi. 2 bracci.

2 mantiglie. 2 pastecche di forro per dette.

2 scotte. 2 bozzelli semplici per dette.

2 stroppi per detti.

2 contrascotte. 2 bozzelli semplici per detti. 2 stroppi per delti. 2 bozzelli tripli a basso per dette. 2 boline. 2 stroppi per detti.

2 patte. 2 bozzelli sempliei per ritorno di dette.
2 stroppi per detti.

Contrapicco. 2 frasconi.

2 bozzelli doppi a due canali per detti.

1 bastardo. 2 stroppi per detti.
1 striscia. 2 bozzelli doppi a basso per detti.

1 bozzello semplice per detta. 2 stroppi per detti.

1 stroppo per detto. 2 bozzelli semplici di ritorno per detti.
1 cordoniera. 2 stroppi per detti.

1 bozzello semplice per detta. 18 sartie torticee a 4 cordoni.

1 stroppo per detto.
18 bigotte per dette.
1 bozzello doppio all'albero per detta.
18 corridori per dette.

1 stroppo per detto. 1 straglio torticcio a 4 cordoni.

2 frasconetti. 1 mennella per detto.
1 scotta a paranco. 5 ligature per detta.

1 bozzello semplice per detta. 1 riggia per detto. 1 stroppo per detto. 1 mennella per detta.

2 imbroglie. 5 ligature per detta.

2 bozzelli semplici per dette. 1 corridore per detto straglio. 2 stroppi per detti. 1 contrastraglio torticcio a cordoni. 1 guida all' albero. 1 mennella per detto.

1 guida all'albero.
1 mennella per detto.
10 eanestrelli di ferro.
2 sagole per segnali.
1 controriggia per detto.

1 bozzello doppio per dette.
1 stroppo per detto.
5 ligature per detta.

1 caleissa.
1 corridore per detto contrastraglio.
2 tarozzi di ferro pel trilingaggio.

1 stroppo per detto. 5 branche del trilingaggio.
1 scotta. 10 euciture per dette.

4 bozze per arridare le sartie.
Albero di maestra. 1 colonna della candelizza.

1 stroppo all'incappellatura per detta.

2 colonne per le appariglie torticee a 4 1 cucitura per detto.

cordoni. 1 bozzello doppio per detta.
2 appariglie. 1 stroppo alla colonna per incoccisre la

2 appariglie. 1 stroppo alla colonna per incoccisre l
2 bozzelli tripli per dette. ghia.
2 stroppi ner detti. 1 chia.

2 stroppi per detti. 1 ghia.
2 borrelli per detti. 1 candelizza.

- 1 bozzello doppio a basso per detta. 1 stroppo con gancio a molinello per
- delto.

  1 bozzello semplice di ritorno per det.
- 1 stroppo per dotto.
- 1 straglio della cavalla. 1 corridore per detto.
- 1 corridore per detto.
- cucitura a riva per dotto.
   bigotta per detto.
- 1 stroppo per detta.
- 1 cucitura a basso.
- 1 bigotta per detto. 1 Gonco
- 1 bozzello semplice a riva per detto.
- 1 stroppo per detto.
- cueitura di sagola per detto.
   bozzello semplice alla vela per detto.
- 1 stroppo per detto.
- 1 bozze llo semplico di ritorno per det.
- 1 strop po per detto.
  1 caricabasso per la cavalla.
- 1 bozzello semplice per detto.
- 1 stroppo a coda per detto.
- 2 scotte.
- 2 bozzelli semplici per dette. 1 bracotto per detti.
- bracotto per detti.
   bozzelli semplici per ritorno di dette.
- 2 stroppi per detti.
- 16 canestrelli di ferro. 2 sartie di rullio torticce a 4 cordoni.
- 2 sartie di rulho tortico 2 bigotte per dette.
- 2 corridori por dette.
- 10 branche per i trilingaggi di dette.
- cueituro per detto.
   eappa d'olona per l'incappellatura.
- 2 scale per salire alle sartie:
- 4 corridori di sagola per dette, 10 gradini di legno per dette.
- 4 ferri per guide di dette.
- sagola per le grisello.

plattina di piombo pel maschio superiore.

#### Pennone di maestra.

- 1 stroppo all'incappellatura per so-
- stenere il pennone.
- 1 ligatura per detto. 1 cucitura per detto.
- 1 stroppo in due in mezzo al pennone,
- 1 ligatura per detto.
- 1 eucitnra per detto.
- 4 dette per cucire i bozzelli delle appariglie per mettere il pennone a basso.
- 2 marciapiedi.
- 6 reggitori per detti.
- 2 guide per i matafioni della vela.
- 1 encitura per dette. 10 trinche sul pennone per dette.
- 2 bastardi per le trozze.
  - 4 stroppi in due al pennone per detti-
  - 2 bozzelli doppl poi bastardi. 2 paranchi por detti.
  - bozzelli doppi alla testa di moro per detti.
- 2 stroppi per detti.
- 2 bozzelli semplici per ritorno.
- 2 stroppi per detti.
- 2 bracotti per i budeverghi.
- 2 bracotti in due di ritenuta per detti-
- 4 barbe per detti. 2 stroppi ai bracotti.
- 2 bozzelli doppi per detti.
- 2 budoverghi.
- 2 bozzelli doppi per detti.
- 3 stroppi con ganci a molinello per detti.
- 2 bozzelli semplici per ritorno di detti.
- 2 stroppi per detti.

- 19	06 —
2 sagole de' budeverghi.	2 bozzelli semplici alle bugne per dette.
2 bozzelli semplici alla testa di moro	2 stroppi per detti.
per detto.	2 contrascotte.
2 stroppi per detti.	2 bozzelli sempliei alle bugne per dette.
2 bozzelli semplici per dette.	2 stroppi per detti.
2 stroppi per detti.	2 bozzelli semplici al pennone per dette.
2 bozzelli sempliei con taeco alle teste	2 stroppi per detti.
del pennone per le scotte di gabbla.	2 bozzelli semplici di ritorno.
2 stroppi per detti.	2 stroppi per detti.
2 bozzelli detti pollastri per dette.	4 mezzi.
2 stroppi per detti.	4 bozzelli semplici al pennone per detti.
1 birro per tenere i detti stroppi.	4 stroppi a coda per detti.
2 bracci.	2 bozzelli doppi alla gassa dello straglio
2 bozzelli semplici al pennone per detti.	per detti.
2 stroppi in due per detti.	2 stroppi a coda per detti.
2 stroppi alle testo del pennone per	2 bozzelli doppl a taglia per detti.
detti.	2 bozzelli semplici sul eastello per ri-
2 bozzelli semplici per ritorno di detti.	torno di detti.
2 stroppi per detti.	2 stroppi per detti.
2 bozze pei bracci.	8 serrapennoni.
2 mantiglie.	8 bozzelli semplici al pennone per detti.
2 bozzelli semplici alla testa di moro	8 stroppi a coda per detti.
per dette.	4 bezzelli semplici alla gassa dello stra-
2 stroppi per detti.	glio per detti.
1 cannaeca per detti.	stroppi a coda per detti.
2 bozzelli doppi per dette.	4 bozzelli doppi per ritorno de serra-
2 tiranti per dette.	pennoni.
2 bozzelli doppi a basso per detti.	4 stroppi per detti.
2 stroppi per detti.	1 violino.
2 bozzelli semplici per ritorno di dette.	<ol> <li>bozzello semplice per detto.</li> </ol>
2 stroppi per detti.	1 stroppo per detto.
2 contre doppie.	2 boline.
2 bozzelli semplici alle bugne per dette.	4 patto.
2 stroppi per detti.	2 bozzelli semplici per dette.
2 borrelli.	2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici per ritorno delle 2 mennelle per dette. contre.

1 paranco della bolina. 2 stroppi per detti. 1 bozzello doppio per detto. 2 cueiture per detti. 1 bozzello semplice per detto.

2 scotte. 2 stroppi per detti.

- 2 colonne al 4.º del pennono.
- 2 paranchi per dette.
- 2 bozzelli doppi per detti.
- 2 bozzelli semplici per detti.
- 2 stroppi con ganci a molinello per
- 2 bozzelli semplici per riterne.
- 2 stroppi per detti.
- 2 stroppi al 4.º del pennono per in-
- cocciare le colonne.
- 2 listoni sul pennono per impedire lo sfregamento delle scotte di gabbia. 2 stroppi alle teste del pennone per
- inferire la vela.
- 2 barbe per le aste di coltollaccio. 2 stroppi in duo al grattile della vela.
- 2 musoliere di forro con molinello di
- legno santo alle teste del pennone. 2 cannali di ferro con molinello di le-
- gno santo alle dette aste. 2 pastecche di ferro con pulegge bron-
- zinate alle costiero di maestra poi bastardi.
- 9 contrabracel
- 2 bozzelli semplici per detti. 2 bzzelli semplici per ritorno di detti.
- 4 stroppi a coda per detti.
  - Albero di gabbia.
- 1 barba del caciocavallo. 2 cavibuoni.
- 2 bozzelli semplici stroppati di ferre
- con pulegge di brouze. 2 ghindazzi.
- 2 bozzelli tripli per detti.
- 2 streppi per detti.
- 2 borrelli per detti. 2 bozzelli tripli a basso.

- 2 stroppi per detti.
  - 2 cuciture per detti.
  - 2 bozzelli semplici di ritorno per detti.
  - 2 stroppi per detti. 10 sartio torticce a 4 cordoni.
  - 10 bigotte per dette.

  - 10 corridori per dette. 10 bigotte a landre per dotte.
  - 10 rigge torticco a 4 cordeni.
  - 10 cuciture per dette.
  - 2 tarozzi di ferro pel trilingaggio. 4 branche del trilingaggio.
  - 1 cucitura per dette.
  - 6 paterazzi torticci a 4 cordeni, quattro fissi e due di petto.
  - 4 bigotto per i paterazzi fissi.
  - 4 corridori per detti. 2 bozzelli doppl poi paterazzi di petto.
  - 2 tiranti per detti.
  - ·2 canestrolli di ferro per guida degli amanti.
  - 2 barbe per detti.
  - 2 paterazzi volanti torticci a 4 cordoni.
  - 1 stroppo all'albero per detti.
  - 2 paranchi per detti.
  - 4 bozzelli doppi per detti.
  - 4 stroppi in due per detti.
  - 1 straglio torticcio a 4 cordoni. 1 bozzello semplice all'albero di trin
    - chetto per dotto.
  - 1 stroppo per detto. 1 corridore per detto.
  - 1 stroppo in due sul castello per detto.
  - 1 contrastraglio torticcio a 4 cordoni,
  - 1 stroppo all' albero di trinchetto per
  - 1 corridore per dette.
  - 2 bozzelli semplici al colombiere per
    - gli amanti.

#### \_ 198 \_

2 stroppi per detti.

1 streppo all'incappellatura per i mezzi e sasine.

4 bozze per arridare le sartie.

1 fionco per la vela straglio di gabbia.

1 bozzello semplice per dette.

1 stroppo all'incappellatura per detto. bozzello semplice per ritorno di detto.

1 stroppo per detto.

1 caricabasso.

2 imbroglie. 1 bozzello doppio per dette, e pel ca-

ricabasso. 1 stroppo per detto.

1 bozzello semplice per l'imbroglie.

1 stroppo per detto. 1 bozzello doppio di ritorno per l'im-

broglie, e caricabasso,

1 stroppo per detto. 2 scotte doppie.

1 bracotto per dette.

2 bozzelli semplici per dette.

2 bozzelli semplici di ritorno. 2 stroppi per detti.

1's canestrelli di ferro.

1 straglio della volante. 2 pastecche semplici bronzinate con

perni di ferro al colombiere pel fionco e straglio della volante. 1 bastardo all'albero di parrocchetto

per detto straglio.

8 paternostri, 1 caleissa della volante.

1 fionco di detta.

2 imbroglie.

1 bozzello semplice per dette.

1 stroppo per detto. 1 bozzello doppio per dette, e cari-

cabasso.

1 stroppo per detto.

1 caricabasso.

9 scotte 1 bozzello triplo per ritorno di dette,

e per quelle della seconda volante, e quarta vela.

1 stroppo per detto.

12 canestrelli di ferro per la volante. 1 straglio della seconda volante.

2 pastecche semplici di ferro all'albero di velaccio per straglio e fionco

della seconda volante.

1 bastardo per detta. 8 paternostri per detta.

1 calcissa.

1 fionco di detta. 2 imbroglie.

1 bozzello semplice per dette.

1 stroppo per detto.

1 bozzello doppio per dette, e caricabasso.

1 stroppo per detto.

1 caricabasso. 2 scotte.

8 canestrelli di ferro per detta. 1 caciocavallo di ferro.

1 mazza di ferro.

1 stile di ferro per detta. 2 pulegge di bronzo per la rabazza.

2 perni di ferro per dette. sagola per l'ingrisellatura delle rigge.

detta per le sartie. 1 cappa d'olona per coprire l'incap-

pellatura. 1 plattina di piombo pel maschio.

Pennone di gabbia.

2 amanti. 2 bozzelli doppl per detti.

2 bozzelli semplici sul pennone.

2 stroppi in duo per detti. 2 ligature per detti.

2 fionclii.

2 bozzelli semplici per detti. 2 stroppi eon ganci a molinello per

2 bozzelli semplici per ritorno didetti.

2 stroppi per detti.

1 bastardo della trozza.

2 cuciture di sagola per detto. 2 marciapiedi.

6 reggitori.

2 contramarciapiedi.

2 guide sul pennone pei matafioni della vela.

1 eucitura per dette.

8 trinche per dette. 2 bracci.

2 bozzelli semplici alle teste del pennone per detti.

2 stroppi in due per detti.

2 stroppi al pennone per detti. 2 bozzelli semplici all'albero di mcz-

zana per detti. 2 stroppi per detti.

1 cerchio di ferro all'albero di mezzana per detti.

2 bozzelli semplici di ritorno per detti.

2 stroppi per detti. 2 scotte doppie.

2 bozzelli semplici alle bugne per detti. 2 bozze a piede dell'albero di maestra

per dette. 2 mantiglie.

2 pastecche doppie per dette, o per

i paranchinetti. 2 stroppi per dette. 2 tiranti per dette.

2 bozzelli doppl per detti.

2 detti semplici per detti.

2 stroppi per detti.

2 cuciture di sagola per dette. 2 contrascotte.

2 bozzelli semplici allo bugno per det. 2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppi al pennone per dette, o per le scotte di velaccio.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppl in eoffa per ritorno di detto, o per le scotte di velaccio, 2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici a basso per ritorno delle contrascotto.

2 stroppi per detti.

2 mezzi. 2 bozzelli semplici al pennone per det.

2 stroppi per detti. 2 sasine.

2 bozzelli semplici al pennone per det. 2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppt all'incappellatura, per i mezzi, e per le sasine.

2 stroppi per detti. 2 holine.

2 bozzelli semplici all' albero di trin-

chetto per detto. 1 bracotto per detti. 6 patto.

2 bozzelli semplici per ritorno delle boline.

2 stroppi per detti. 2 bozzo per le boline.

2 paranchinetti. 2 bozzelli semplici chiusi per detti.

2 stroppi in due per detti.

2 bozzelli semplici per ritorno di detti.

2 stroppi per detti. 2 paranchi di rullio-

2 bozzelli doppi por detti.

2 stroppi per detti.

- 2 bozzelli semplici per detti.
- 2 stroppi per detti.
- 1 stroppo all' albero per incocciare
- i paranchi di rullio. 2 stroppi al pennone per detti.
- 2 stroppi al pennone per incoeciare lo contrammantiglie.
- 2 stroppi alle teste del pennone per inferire la vela.
- 2 fionelii di coltellaccio.
- 2 bozzelli semplici alle teste del pen-
- none per detti. 2 stroppi per detti.
- 2 bozzelli semplici a riva per detti. 2 stroppi a coda per detti.
- 2 bozzelli semplici a basso per ritorno de' detti fionchi.
- 2 stroppi per detti.
- 2 scotte.
- 2 mure.
- 2 bozzelli semplici alle aste per detto. 2 stroppi per dotti.
- 2 bozzelli semplici per ritorno di det.
- 2 stroppi per detti. 2 barbe per le aste di coltellaccine.
- 2 cannali di ferro per dette aste. 2 pulegge bronzinate per i paranchinetti.
- 2 perni di ferro per dette.

### Albero di velaccio di maestra,

- 1 cavobuone.
- 1 bozzello semplice a riva per dette. 1 stroppe per detto.
- 1 bozzello semplice per mettere l'albero a basso.
- 1 stroppo per detto.
- 1 bozzello semplice per ritorno del
- cavobuono.

- 1 stroppo per detto. 6 sartic torticce a 4 cordoni.
- 6 bigotte per dette.
- 6 corridori per detto. 6 bigotto alle landre di gabbia.
- 6 stroppi per dette.
- 4 paterazzi fissi torticci a 4 cordoni.
- 4 bigotte per detti. 4 corridori per detti.
- 2 paterazzi di petto torticci a 4 cordo.
- 2 paranchi per detti. 2 bozzelli doppl per detti.
- 1 straglio torticcio a 4 cordoni.
- 1 stroppo in coffa per detto. 1 corridore per detto.
- 1 straglio della quarta vela. 2 pastecche di ferro al dente di contravelaccio con pulegge bronzinate, e perno di ferro a passatore per detto straglio, pel fionco della
- quarta vela, o per la pulcagia del fionco di contravelaccio. 1 fionco della quarta vela.
- 1 calcissa.
- 1 bozzello semplice per detto. 1 stroppo a coda per detto.
- 1 caricabasso. 2 imbroglie.
- 1 bozzello doppio per detto e caricabasso.
- 1 bozzello semplice per dette.
- 2 stroppi per dettc.
- 2 scotte.
- 6 canestrelli di ferro per la quarta
- 1 scala torticcia a 4 cordoni.
- 15 gradini di legno per detta.
  - 3 cuciture per detta. 1 caciocavallo di legno.

1 puleggia bronzinatata pel cavobuono. 2 bozzelli doppi a basso di ritorno per 1 perno di ferro per detta. le suddette scotte, e contrascotte.

1 puleggia bronzinata per l'amante.

2 stroppi per detti. 1 perno di ferro per detta. 2 contrascotte.

1 puleggia bronzinata pel fionco di contravelaccio. velaccio e di contravelaccio.

### Pennone di velaccio di maestra.

1 amante.

1 bozzello doppio per detto. 1 stroppo al pennone per detto.

1 fionco.

1 bozzello doppio per detto. 1 stroppo con gancio a molinello per detto.

1 stroppo alla crocetta di gabbia per incocciare il dotto bozzello.

2 marciapiedi.

4 reggitori per detti. 2 guide sul pennone pei matafioni del-

la vela. 1 cucitura per dette.

6 trinche di merlino per dette. i bastardo in due per la trozza. 1 cucitura per detto.

2 stroppi sul pennone per metterlo a

1 barba per detti. 2 bracci.

2 bozzelli semplici alle sartie di contramezzana per detti

2 stroppi per detti. 2 mantiglie.

2 pastecche semplici bronzinate per dette.

2 scotte.

2 bozzelli semplici con tacco alle teste del pennone di gabbia per dette.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppi per dette scotte di

2 stroppi per detti. 2 boline.

4 patte.

2 fionchi di coltellaccini.

2 bozzelli semplici al pennone per detti. 2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici arriva per detti. 2 stroppi a coda per detti.

2 mure. 2 bozzelli semplici per dette. 2 stroppi per detti.

2 scotte.

Albero di contravelaccio di maestra.

4 paterazzi torticci a 4 cordoni due di cssi fissi e due di petto.

2 bigotte per detti paterazzi fissi. 2 corridori per detti. 2 bozzelli doppi per i paterazzi di petto.

2 paranchi per detti. 1 straglio torticcio a 4 cordoni.

1 stroppo all'albero di velaccio di trinchetto per detto. 2 sagolo per segnali.

 pomo doppio con pulegge di bronzo. 1 asta pel mostravento.

Pennone di contravelaccio di maestra.

2 marciapiedi. 1 bastardo in due.

1 cucitura di sagola per detto. stroppo in mezzo al pennone.

26

1 fioneo. 2 bozzelli semplici per ritorne di dette. º bracci. 2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici all'incappellatura 2 frasconi.

di belvedere per detti. 2 bozzelli tripli per detti. 2 stroppi per detti. 2 stroppi per detti.

2 mantiglie. 2 borrelli per detti. 2 pastecche semplici di ferro all'in-2 bozzelli doppj per detti.

cappellatura per dette. 2 stroppi per detti.

2 scotte. 2 bozzelli semplici per ritorno di detti. 2 bozzelli semplici alle teste del pen-2 stroppi per detti.

none di velaccio per dette. 16 sartie torticce a 4 cordoni. 2 stroppi per detti. 16 bigotte per dette.

2 contrascotte. 16 corridori per dette. 2 bozzelli semplici per dette. 1 straglio torticcio a 4 cordoni.

2 stroppi per detti. 1 mennella per detto. 2 boline. 4 ligature per detta.

2 patte. 1 riggia per detto. 2 bozzelli semplici per dette. 1 mennella aperta per detta.

1 ligatura per detta. 2 stroppi per detti.

2 fionchi di contracoltellaccino. 1 corridore per detto.

2 bozzellisemplicial pennone perdetti. 1 contrastraglio torticcio a 4 cordeni. 2 stroppi per detti. mennella per detto.

2 bozzelli semplici a riva per detti. 4 ligature per detta. 2 stroppi a coda per detti. 1 controriggia per detto. 2 mure. 1 mennella aperta per detta.

2 bozzelli semplici ai pennoni di col-1 cucitura per detta. 1 corridore per detto.

tellaccino per dette. 2 stroppi a coda per detti. 2 tarozzi di ferro per trilingaggie.

2 scotte. 5 branche del trilingaggio. 10 cuciture per dette. Albero di trinchetto. 4 bozze per arridare le sartie.

1 colonna della candelizza. 2 colonne per appariglie e frasconi 1 bozzello doppio per detta. torticce a 4 cordoni. 1 stroppo alla detta colonna per in-

2 appariglie. cocciare la ghia. 2 bozzelli tripli di sopra per dette. 1 candelizza.

2 stroppi per detti, 1 bozzello doppio per detta. 2 borrelli per detti. 1 stroppo con gancio a molinello per

2 bozzelli tripli a basso. 2 stroppi per detti. 1 bozzello semplice per ritorno di detta.

1 stroppo per detto.

2 sartie di rullo tortiece a 4 cordoni. 10 branche per dette.

10 cuciture per dette.

2 bigotte per dette.

2 corridori per dette.

1 cappa d'olona per copriro l'incappel-

2 scale per salire alle sartie. 8 gradini di legno per dette.

4 corridori di sagola per dette. 4 ferri per guide di dette scalo.

sagola per ingrisellatura. 1 plattina di piombo pel maschio su-

periore.

### Pennone di trinchetto.

1 stroppo all'incappellatura per sastenere il pennone.

1 ligatura per detto.

4 cucitura per detto. 1 stroppo in due in mezzo al pennone.

1 ligatura per detto.

1 cucitura per detto. 4 dette per cuciro i bozzelli delle appariglie per mettere il pengose a

basso. 2 marciapledl.

6 reggitori per detti.

2 guide pei matafioni della vela.

1 cucitura per dette. 10 trinche per dette.

2 bastardi delle trozze. 4 stroppi in due per detti.

2 bozzelli doppl per detti,

2 paranchi per detti.

2 bozzelli doppi alla testa di moro per detti.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici a basso di riterne per detti.

2 stroppi per detti. 2 bracotti de' budeverglii.

2 bracotti in due di ritenuta. 4 barbe per detti.

2 stroppi.

2 bozzelli doppi per detti. 2 budeverghi.

2 bozzelli doppi per detti.

2 stroppi con ganci a molinello per detti.

2 bozzelli semplici per ritorno di detti.

2 stroppi per detti.

2 sagole de' budeverghi.

2 bozzelli semplici alla testa di moro per dette.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici per dette.

2 stoppi per detti.

2 bozzelli semplici con tacco alle ste del pennone per le scotteparrocchetto.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici in mezzo al penno-

ne per le dette scotte. 2 stroppi per detti.

1 birro per tenere i detti stroppi.

2 bozzelli semplici schiacclati a due canali alle teste del pennone per detti.

2 stroppi in due per detti.

2 stroppi al pennone per detti 2 bozze per i bracci.

2 bozzelli semplici alla gassa delle straglio di maestra per detti.

2 stroppi por detti.

2 mantiglie

2 bracci.

2 stroppi per detti.
2 stroppi per detti.
3 stroppi per detti.
3 stroppi per detti.
4 stroppi per detti.
5 stroppi per detti.
7 stroppi per detti.
8 bozzelli semplici al pennone per

2 stroppi per detti. 8 bozzelli : 1 cannacea per detti, detti.

2 bozzelli doppl alla testa di moro per le mantiglie. 8 stroppi a coda per detti. 4 bozzelli semplici in mezzo al penno-

2 tiranti per dette. ne per detti.

2 bozzelli doppi a basso per detti. 4 stroppi a coda per detti. 4 bozzelli semplici alla gassa dello

2 bozzelli semplici per ritorno de'tiranti. 4 stroppi a coda per detti.

2 stroppi per detti. 4 bozzelli doppi per ritorno di detti. 2 contre doppie 4 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici alle bugne per 1 violino.

dette, 1 bozzello semplice per detto.
2 stroppi in uno per dette, 1 stroppo a coda per detto.

2 bozzelli semplici con tacco alle grue 2 boline.
per dette. 2 patte.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici al bompresso por dette.

2 scotte. dette.
2 bozzelli semplici alle bugne per dette. 2 stroppi per detti

2 stroppi per dotti. 2 bozzelli doppi alla serpe per ritorno
2 borrelli per detti. di dette, e boline di parrocchetto.
2 contrascotte. 2 stroppi per detti.

2 bozzelli semplici alle bugne per 2 contrabbracci.
4 bozzelli semplici per detti, due di

2 stroppi per detti. essi di ritorno.
2 bozzelli semplici al pennono per stroppi a coda per detti.

dette. 4 listoni sul pennone per impedire di 2 stroppi per detti. frittare le scotte di parrocchetto.

2 bozzelli sempliei per ritorno di dette. 2 stroppi alle teste del pennone per 2 stroppi per detti. 2 fionchi di fuori degli scopamari.

4 bozzelli semplici al pennone per detti. 1 bracotto in due all'albero.
4 stroppi a coda per detti. 2 bozzelli semplici per detto.

2 bozzelli doppi alla gassa dello straglio per detti. 2 stroppi per detti.

2 stroppi a coda per detti.
2 stroppi a coda per detti.
2 fionehi di dentro degli scopamari.

2 bozzelli doppi a basso per ritorno s bozzelli semplici per detti, due al di detti.
pennono, e due all' incappellatura.

4 stroppi a coda per detti.

2 bozzelli doppi per ritorno de fionchi di scopamare.

2 stroppi per detti.

2 mure degli scopamari.

2 bozzelli semplici all' aste per dette.

2 stroppi per dette. 2 scotte degli scopamari.

venti per le aste.

2 bozzelli semplici alla testa di moro del bompresso per detti.

2 stroopi per detti.

2 mantiglie per le aste di scopamare. 2 bozzelli semplici alla testa di moro

di trinchetto per dette.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppt per dette. 2 tiranti per dette.

2 bozzelli semplici per detti.

2 stroppi per detti. 2 barbe per l'aste di coltellaccio.

2 musoliere di ferro con molinello di legno santo atle teste del pennone,

2 cannali di ferro con molinelli di legno santo alle teste del pennone. 2 pastecche di ferro con pulugge bron-

zinate alle costiere di trinchetto pei bastardi delle trozze.

4 venti alle grue delle mure di trinchetto.

4 corridori per detti.

2 stroppi per detti. 6 bracotti all'aste di posta pei bastimenti da remo.

Albero di parrocchetto.

1 barba del caciocavallo. 2 cavibuoni.

2 bozzelli semplici stroppati di ferro

con pulegge di bronzo, e perni di ferro.

2 ghindazzi.

2 bozzelli tripli per detti.

2 stroppi per detti.

2 borrelli per detti. 2 bozzelli tripli a basso.

2 stroppi per detti.

2 caciture per detti.

2 bozzelli semplici di ritorno per detti. 2 stroppi per detli.

10 sartie torticce a 4 cordoni. 10 bigotte per dette.

10 corridori per dette. 10 landre con bigotte per dette.

10 rigge torticce a 4 cordoni.

10 cuciture per le rigge. 2 tarozzi di ferro pel trilingaggio.

4 branche del trilingaggio. 1 cucitura per dette.

6 paterazzi torticci a 4 cordoni, quattro fissi, e due di petto.

bigotte per detti paterazzi fissi. & corridori per detti.

2 bozzelli doppi per detti.

2 tiranti per detti. 2 cancstrelli di ferro per guida degli amanti.

2 barbe per detti.

2 paterazzi volanti torticci a 4 cordoni

1 stroppo all'albero per detti. 2 paranchi per detti.

4 bozzelli doppl per detti.

4 stroppi per detti. 1 straglio torticcio a 4 cordoni.

1 stroppo alla serpe per detto.

2 bigotte per detto.

1 corridore per detto. 1 contrastraglio.

i stroppo per detto.

2 bigotte per detto.

1 corridore per detto.

2 bozzelli semplici a due canali al colombiere per gli amanti.

2 stroppi per detti.

1 stroppo all'incappellatura per i mezzi, e per le sasine.

4 bozze per arridare le sartie. 1 cappa d'olona per l'incappellatura,

1 eaciocavallo di ferro.

1 mazza con suo stile di ferro.

2 pulegge di bronzo per la rabazza.

2 perni di ferro per dette. sagola per le griselle delle rigge. sagola per le grisclle delle sarzie.

1 plattina di piombo pel maschio.

### Pennone di parrocchetto.

2 amanti.

2 bozzelli doppi per detti. 2 bozzelli semplici sul pennone per

detti. 2 stroppi in due per detti.

2 ligature per detti.

9 fionchi.

2 bozzelli semplici per detti.

2 stroppi in due eon ganci a mollnello per detti.

2 bozzelli semplici di ritorno.

2 stroppl per detti.

1 bastardo della trozza.

2 enciture di sagola per detto.

2 marciapiedi. 6 reggitori per detti.

2 marciapiedi francesi.

2 guide sul pennone per i matafioni

della vela.

1 eucitura per dette.

8 trinche per dette.

2 bracci.

2 bozzelli semplici alle teste del pen-

none per detti.

2 stroppi in due per detti.

2 stroppi al pennone per detti. 4 bozzelli semplici due alla gassa del-

lo straglio, e due al eolombiere per detti.

4 stroppi per detti.

2 scotte donnie.

2 bozzelli semplici alle bugne per dette.

2 bozze a piede dell'albero di trinchet-.. to per dette.

2 mantiglie.

2 pastecche doppie per dette, e per i paranchinetti.

2 stroppi per detti.

2 tiranti per dette. 2 bozzelli doppi per detti.

2 bozzelli semplici per detti.

2 stroppi per detti. 9 contrascotte

2 bozzelli semplici alle bugne per dette.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppl al pennone per dette contrascotte, e per le scotte di velaccio.

2 stroppi per detti.

2 bozzelli doppl in coffa per ritorno delle contrascotte di parrocchetto, e scotte di velaccio.

2 stroppi per detti. 2 mezzi,

2 bozzelli semplici sul pennone per detti.

2 stroppi per detti.

2 sasine.

2 bozzelli semplici sul pennone per dette.

2 stroppi per dette. 2 bozzelli doppi all'incappellatura per

i mezzi e sasine. 2 stroppi per detti. 2 bozzelli doppi a basso per ritorno di

2 stroppi in due per detti.

2 boline. 4 patte per dette.

2 bozzetti semplici atta testa di moro del bompresso per dette.

2 stroppi per detti. 2 bozze per le boline.

2 paranchinetti. 2 bozzelli semplici chiusi per detti.

2 stroppi in due per detti.

2 bozzetti semplici a basso per detti. 2 stroppi per detti. 2 paranchi di rullio.

2 bozzetli doppt per detti. 2 stroppi per detti. 2 bozzetti semplici per detti.

2 stroppi per detti.

1 stroppo all' albero per incocciare i detti paranchi. 2 stroppi al pennone per detti.

2 stroppi al pennone per incocciare le contrammantiglie.

2 stroppi alle teste del pennone per inferire la vela. 2 fionchi di coltellaccio,

2 bozzelli semplici alle teste del pennone per detti.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici a riva per detti.

2 stroppi a coda per detti. 2 bozzelli semplici a basso per ritorno di detti.

2 stroppi per dettl.

2 scotte.

9 mura

2 bozzelli semplici all'aste per dette. 2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici per ritorno a basso.

2 stroppi per detti. 2 barbe per l'aste di coltellaccino.

2 cannali di ferro per dette. 2 pulegge bronzinate per i paranchi-

2 perni di ferro per dette.

1 cavobuono.

Albero di velaccio di trinchetto. 1 bozzello semplice a riva per detto.

1 stroppo per detto. 1 bozzello semplice alla testa di moro

per mettere l'albero a basso. 1 stroppo per detto. 1 bozzello semplice di ritorno pel ca-

vobuono. 1 stroppo per detto.

6 sartie torticce a 4 cordoni. 6 bigotte per dette.

6 bigotte alle landre di parrocchetto per dette. 6 stroppi per dette.

6 corridori per dette. pateratzi fissi torticci a 4 cordoni. 4 bigotte per detti.

4 corridori per detti. 2 paterazzi di petto torticci a 4 cor-

2 bozzelli doppt per detti. 2 tiranti per detti.

1 straglio torticcio a 4 cordoni. 1 bigotta per detto. 1 corridore per detto.

4 bigotta per detto. 1 stroppo per detta.

1	scala	torticcia	a	4	cordoni.

3 enciture per detta. 15 scalini di legno per detta.

1 caciocavallo di legno.

1 puleggia bronzinata pel cavobuono. 1 puleggia bronzinata per l'amante. 1 puleggia pel fionco di contravelaccio.

3 perni di ferro per dette.

## Pennone di velaccio di trinchetto.

1 amante. 1 bozzello doppio per detto.

1 stroppo al pennone per detto. 1 fionco.

1 bozzello doppio per detto. 1 stroppo per detto.

1 stroppo alla crocetta di parrocchetto per incocciare il detto bozzello. 1 bozzello semplice a basso di ritorno

del fionco. 1 stroppo per detto.

2 marciapiedi. 4 reggitori per detti. 2 guide sul pennone pei matafioni del-

la vela. 1 cucitura per dette.

6 trinche di sagola per dette.

1 bastardo in due per la trozza. 1 cucitura per detto.

2 stroppi sul pennone per metterlo a hasso.

1 barba per detti

2 bracci. 2 bozzelli semplici alle sartie di cab-

bia per detti. 2 stroppi in due per detti.

2 mantiglie. 2 pastecche semplici bronzinate per

dette.

2 scotte.

2 bozzelli semplici con tacco alle teste del pennone di parrocchetto per dette.

2 stroppi per detti. 2 bozzelli doppi a basso per ritorno

laccio. 2 stroppi per detti.

2 contrascotte. 2 bozzelli doppi per dette e per le scot-

delle scotte, e contrascotte di ve-

2 stroppi per detti. 2 boline. 4 patte.

2 bozzelli semplici all'asta del flocco per dette.

2 stroppi per detti. 2 fionchi di coltellaccino.

te di contravelaccio.

2 bozzelli semplici al pennone per detti. 2 stroppi per detti. 2 bozzelli semplici a riva per detti.

2 stroppi a coda per detti. 2 mure di coltellaccino. 2 bozzelli semplici alle teste delle aste

per dette. 2 stroppi per detti.

2 scotte.

Albero di contravelaccio di trinchetto.

4 paterazzi torticci a 4 cordoni , due fissi, e due di petto.

2 bigotte per detti paterazzi fissi. 2 corridori per detti.

2 bozzelli doppi per i paterazzi di petto. 2 tiranti per detti.

1 straglio torticcio a 4 cordoni. 1 stroppo all'asta del contraflocco per

detto.

2 sagole per segnali.

1 pomo doppio con pulegge di bronzo.

1 asta pel mostravento. Pennone di contravelaccio di trinchetto. 2 mure.

2 bozzelli semplici ai pennoni di col-

tellaccino per dette. 2 stroppi a coda per delti.

2 scotte.

2 marciapiedi.

1 hastardo in due.

1 cucitura di sagola per detto.

1 stroppo in mezzo al pennone. 1 fionco.

1 bozzello semplice a basso per ritorno di detto.

1 stroppo per detto.

2 bracci.

2 bozzelli semplici all'incappellatura di velaccio di maestra per detti.

2 stroppi per detti.

2 mantiglie.

2 pastecche semplici di ferro all'incappellatura per dette.

2 scotte.

2 bozzelli semplici alle teste del pennone di velaccio per dette. 2 stroppi a coda per detti.

2 contrascotte.

2 bozzelli semplici al pennone per dette.

2 stroppi per detti.

2 boline.

2 patte. 2 bozzelli semplici all'asta del contraflocco per dette.

2 stroppi in uno per detti.

2 fionchi di contraceltellaccino. 2 bozzelli semplici al pennone per

detti. 2 stroppi in uno per detti.

bozzelli semplici a riva per detti.

2 stroppi a coda per detti.

Albero di bompresso.

1 trinca torticcia a 3 cordoni.

1 seconda trinca torticcia a 3 cordoni 2 briglie.

2 stroppi per dette. 2 corridori per dette.

1 terza briglia torticcia a 3 cordoni.

1 stroppo per detta. 1 corridore per detta.

1 quarta briglia torticcia a 3 cordoni.

1 stroppo per detta. 1 corridore per detta.

2 pezzi di catena di ferro nella quarta briglia.

1 tarozzo di ferro per detti. 4 mustacchi.

& stroppi in due per detti.

4 corridori per detti. 2 guardamani. 2 reggitori per detti.

1 fionco della trinchettina. 1 bozzello semplice all' Incappellatura

di parrocchetto per detto. 1 stroppo per detto.

2 scotte doppie della trinchettina.

1 bracotto per dette. 2 bozzelli semplici per dette.

2 bozzelli semplici di ritorno per dette. 2 stroppi per detti.

1 caricabasso.

1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo per detto.

16 cancstrelli di ferroper la trinchettina.

1 straglio della trinchettina di fortuna. 1 stroppo alla riggia dello straglio di

trinchetto per detto. 1 stroppo alla riggia del contrastraglio

di maestra per detto.

1 corridore per detto. 1 fionco doppio per la trinchettina di

fortuna. 1 bozzello semplice per detto.

1 stroppo per detto.

1 bozzello semplice alla vela pel fionco di detta.

1 stroppo per detto. 2 scotte doppie.

1 bracotto per dette.

2 bozzelli semplici per dette. 1 caricabasso.

1 bozzello semplice per detto. 1 stroppo per detto.

1 rete di sagola per la trinchettina. 2 tarozzi di legno per detta.

10 canestrelli di ferro per la trinchettina di fortuna.

1 stragolacano per la trinchettina. 1 stragolacane per la trinchettina di fortuna.

2 pastecche sempliel con pulegge bronzinate, e perni di ferro a passatore per lo straglio , e contrastraglio di parrocchetto.

# Pennone di civada.

1 bastardo.

1 ritenuta. 2 marciapiedi.

4 reggitori per detti.

4 stroppi pel venti dell'asta del flocco. 2 stroppi pei venti dell'asta del contra-

flocco.

2 bracci.

6 bozzelli semplici per detti. 8 stroppi per detti.

2 mantiglie.

2 bozzelli semplici per dette. 2 stroppi per detti.

#### Asta del flocco.

1 tirafuori.

1 bozzello doppio per detto. 1 tirante per detto.

1 bozzello semplice per detto. 1 stroppo per detto.

1 trinca dell'asta. 2 marciapiedl.

4 venti dell' asta. 4 bozzelli doppt per detti.

4 tiranti per detti. 4 bozzelli semplici per detti.

4 stroppt per detti. 2 carichiere per detti venti. bozzelli doppi a taglia per dette.

4 stroppi doppt per detti. 2 bozzelli semplici alle mure di trin-

chetto per dette carichiere. 2 stroppi per detti.

1 straglio. 2 pastecche semplici di ferro con pulegge bronzinate, e perno di ferro

a passatore al colombiere di parrocchetto per lo straglio, e fionco del flocco.

1 bozzello doppio per detto straglio. 1 tirante per detto.

1 bozzello semplice per detto. 1 stroppo per detto.

1 fionco. 1 bozzello semplice per ritorno di detto.

#### - 211 -

- 1 stroppo per detto.
- 1 caricabasso. 1 bozzello semplice per detto.
- 1 stroppo per detto.
- 2 scotto doppie.
- 2 bozzelli semplici per dette.
- 1 bracotto per dette. 2 bozzelli semplici alle murate per ritorno di dette.
- 2 stroppi per detti.
- 2 imbroglie.
- 4 bozzelli semplici per dette. 4 stroppi per detti.
- 18 canestrelli di ferro.
- 2 ritenute del naso.
- 4 bigotte per detto. 2 stroppi per dette.
- 2 corridori per dette.
- 1 ritenuta di mezzo al naso.
- 1 corridore per detta.
- 1 stroppo per detto.
- 1 straglio al di sotto dell' asta. 1 bastardo del naso.
- 1 cerchio di ferro con molinello per lo straglio del flocco.
- 1 strangolacane.
- i ritennta pel cannale dell' asta. 1 bozzello semplice per detta.
- 1 strppo per detto.
- 2 pastecche con 2 pulegge bronzinate e perno di ferro a passatore per lo stra-
- glio di velaccio, e tirafuori del flocco. 1 poleggia bronzinata per tirare l'asta fuori.
- 1 perno di ferro per detta.

# Asta del contraflocco.

- 2 venti.
- 2 tiranti per detti.

- 4 bozzelli semplici per detti.
- 2 stroppi per detti.
- 1 trinca dell'asta.
- 1 straglio e tirafuori.
- 1 fionco.
- 2 pastecche sempliel di ferro all'incappellatura del velaccio di trinchetto
  - per lo straglio e fionco del contraflocco, con pulegge brouzinate e
- perni di ferro. 1 bozzello semplice per ritorno dol fion.
- 1 stroppo per detto.
- 2 marciapiedi.
- 1 straglio del naso.
- 2 scotte. 2 bozzelli semplici di ritorno per dette,
- 2 stroppi per dotti.
- 1 caricabasso.
- 1 bozzello semplice per detto.
  - 1 stroppo per delto. 4 strangolacane di sagola,
- 16 canestrelli di ferro. 1 cerchio di ferro per lo straglio.

### Sarziame del timone.

- 1 frenello di sarzia bianca,
- 2 paranchinetti per detto.
- 2 bozzelli doppl per detti.
- 2 bozzelli semplici per detti. 4 stroppi per detti,
- 2 sagole per fermaro la ruota.
- 2 brache per le catene. 2 catene di rame pel timone di maglie
- ognuna n.º 14. 2 anelli con radance e maniglie di rame

Guarnimento de' pennoni di rispetto.

2 marciapiedi di gabbia.

6 reggitori per detti.

2 marciapiedi di parrocchetto.

6 reggitori per detti. 4 contromarciapiedi di gabbia e par- 16 trinche per dette.

matafioni. 2 cuciture per dette.

4 guide sopra i detti pennoni per i

rocchetto.

Manovre attaccate alle vele. Sonovi alcuni cavi attaccati alle vele, che comunque non servano a manovrarle, pure è indispensabile che ne siano provvedute, a fine di sostenerle al pennone, diminuirne la superficie spiegata al vento o chiuderle del tutto, secondo il bisogno richiede: essi sono i seguenti.

Per due maestre.

110 matafioni di sagola 2 ligature per le bugne, id.

8 inferitori e contrainferitori, id. 12 gerli o giarri di comando

148 terzarnoli id.

borose o barose. 1 triangolo per la paneia 1 barba per detto

Per tre trinchetti.

150 matafioni di sagola.

2 ligature per le bugne, id. 12 inferitori e contrainferitori, id.

12 gerli di comando. 198 terzeruoli, id.

6 borose. 1 triangolo per la paneia. 1 barba per detto.

Per tre gabbie.

150 matafioni di sagola.

2 ligature per le bugne, id. 12 inferitori e contrainferitori, id. 24 borose. 10 gerli di comando.

474 terzeruoli di eomando.

2 contrasasine in quattro per la pancia della vela con una radancia. 1 barba per dette.

2 bozzelli sempliei per le bugne.

6 patte con 4 radance.

Per due parrocchetti.

90 matafioni di sagola.

2 ligature per la bugne, id.

8 inferitori e contrainferitori, id. 16 horose

10 gerli di comando.

292 terzeruoli, id. 2 contrasasine in quattro per la pan-

cia della vela con una radancia. 1 barba per dette.

2 bozzelli semplici per le bugne. 4 patte con 2 radance.

Per due contramezzane.

60 matafioni di sagola. 2 ligature per le bugne, id.

- 8 inferitori e contrainferitori . id. 12 borose, id.
- 8 gerli di comando.
- 68 terzeruoli, id.
- 2 contrasasine in quattro per la pancia della vela con 1 radancia.
  - 1 barba per dette. 2 bozzelli semplici per le bugne.
  - 2 bozzelli semplici per le 5 patte con due radance.
    - Per quattro velacci.
- 100 matafioni di merlino.
- 8 inferitori , id. 2 triangoli per la pancia della vela.
- 12 gerli di comando.
  - Per due contravelacci.
- 40 matafioni di merlino.
  4 inferitori, id.
- 8 gerli di comando.
- Per due belvederi.
- 44 matafioni di merlino.
  - 6 gerli di comando.
    - Per due contrabelvederi.
- 16 matafioni di merlino. 2 inferitori , id.
  - 4 gerli.
    - Per due coltellacci di gabbia.
- 24 matafioni di merlino.
- 4 inferitori e contrainferitori, id.

- Per due coltellacci di parrocchetto.
- 24 matafioni di merlino. 4 inferitori e contrainferitori, id.
  - Per quattro coltellaccini.
- 36 matalioni di merlino.
- 8 inferitori e contrainferitori , id.
  - Per due scopamari.
- 64 matafioni di merlino.

  4 inferitori e contrainferitori , id.
  - Per una cavalla.
- 16 matafioni di merlino. 1 inferitore di sagola.
  - Per due vele di straglio di gabbia.
- 28 matafioni di merlino. 4 inferitori di sagola.
  - Per una rolante.
- 12 matafioni di merlino. 2 inferitori di sagola.
  - Per la seconda volante.
- 8 matafioni di merlino. 2 inferitori di sagola
  - Per una traia.
- 16 matafioni di merlino.
- 2 inferitori, id.

Per una vela straglio di contramezzana.

Per un flocco.

12 matalioni di merlino. 2 inferitori i id. 22 matafioni di merlino. 1 inferitore, id.

Per una trinchettina di fortuna.

Per un contraflocco.

14 matafioni di merlino. 1 inferitore di sagola. 18 matafioni di merlino.
1 inferitore , id.

Per una trinchettina.

Per la vela a cappello.

16 matafioni di merlino.
1 Inferitore di sagola.

1 segola per inferire la vela.

Arridare a segno il padiglione. Per arridare a segno il padiglione maggiore, e quello di tutti gli altri alberi bisoguerà cominciare dal cousibilare definitivamente il bompresso con arridare maggiormente le briglie e contrabriglie, secondo si è già fatto la prima volta. In quanto a' mustacchi, non si arridano a segno che dopo aver fatto vela, stantechò talvolta avviene, che la posizione de' punti fissi da essi occupati non permette d' incaponare e traversare l'ancora liberamente; ed allorchè sarà il caso di poterli arridare, si potrà ottener facilmente la loro necessaria teusione, ponendo de' parauchi su' loro corridoi.

In quanto alle sartie si abbozzerà il bozzello doppio di un paranco sopra ciascuna di esse a circa la metà della sua lunghezza; un
poco al di sotto con una paterna si cuce sulla medesima il bozzello
semplice di un altro paranco. Il gancio dell'altro bozzello di questo
secondo paranco s' inococia in un nodo da gancio fatto sul corridore, e se ne tende il filo a sufficienza; indi sul suo tirante medesimo
s' inococia con un simile nodo il gancio del secondo lozzello del
primo paranco, e si sarà ottenuto un sistema a doppio paranco. In
fune si porranno opportunamente de' ritorni per alare in coverta i ticunti di tali primi paranchi.

Fatto ciò si allascano tutti i bracci, e le sartie e i paterazzi di ogni albero; si dispongono le appariglie sugli alberi maggiori come si è praticato da principio, si scuneano gli alberi maggiori in tutte le loro mastre, e si procede ad arridare il padiglione di tutta l'alberatura nell' ordine seguette.

Si arridano lo straglio ed il contrastraglio di trinchetto, i indi le due sartie poppiere dell'albero medesimo, onde resti l'albero situato nella sua posizione definitiva, poi le due prodiere, e così successivamente verso poppa fino alla penultima. Si baderà di porre presso a poco egual numero di uomini da ambo i luti sopra egnuno de' due tiranti; che alino simultaneamente con forza costante e sostenuta, senza scosse; ed in fine quando la tensione della sartia sarà atimata conveniente, si darà volta il corridore, come si è già detto; e definitivamente s' incunea l'albero nelle sue mastre.

Dopo ciò, si procede similmente per l'albero di macstra, ed indi per l'albero di mezzana.

In modo analogo si arridano le sartie degli alberi delle gabbie, cominciando dallo straglio di sotto dell'asta del flocco, ma non si arridano le sartie se prima non sono arridati a segno gli stragli, ed i paterazzi; come ancora si praticherà per gli alberi di velaccio.

Avendo arridato tutto il padiglione, si porramo sui bracci e mantiglie tutti i pennoni rigorosamente; allora si apporramo del segni onde riconoscere i punti, si quali giunte tali manovre, i pennoni restano almeno prossimamente ben situati; segni che converrà spesso cangiar di sito, massime se le manovre sono di cavi movi.

Le cime delle sartie saranno tagliate ad eguale altezza al di sopra delle battagliole, affinchè restino tutte in una linea a queste parallela: le cime degli stragli con quelle de'contrastragli saranno altresi agguagliate rispettivamente tra loro.

Si raschieranno gli alberi di gabbia e di velaccio se è necessario, e si ungeranno di olio di lino e sego; indi si dipingeranno gli alberi ed i pennoni secondo le regole, e finalmente, rasciugata la dipintura, si passerà la manovra volante.

Mettere dentro o in mare un bastimento da remo. Prima di descrivere la manovra di metter dentro od in mare un bastimento da remo, è uopo dire alcuna cosa delle candelizze, della ghia e de budeverghi.

Delle candelizze. La colonna della candelizza poppiera è un cavo di grossa pulsata: l'estremo superiore ha un gancio con radancia impiombata, il quale s'incoccia ad uno stroppo in quattro, che si affida a cucitura a poppavine al di sopra della incappellatura di maestra, dond'è che la colonna discende a proravia dell'albero medesimo; l'altro estremo tiene imbigottato un bozzello doppio. Nella sua lunghezza, e propriamente alquanto al di sopra di detto bozzello vi si lavora una pigna, onde la ghia non scorra.

La colonna della candelizza prodiera in luogo di tenere alla cima superiore un gancio, finisce a barba, la quale vien passata intorno al colonbiere di trinchetto, fermandovela con una paterna: la cima inferiore ha il bozzello, e al di sopra di questo la pigna, come la colonna poppiera; oltre a ciò poggia sulla detta pigna uno stroppo impiombato con radancia, nella quale poi s'incoccia il gancio della ghia.

Della ghia. La ghia è un cavo della lunghezza della barca, e che ha le cime impiombate insieme a guisa di un grande birro, che incappellasi alla colonna della candelizza popiera, e la si ferma con forte ligatura al di sopra della pigna della medesima: il doppino prodiere contiene una radancia con gancio, la 'quale vi è fermata parimenti con legatura; e questo gancio s'incoccia alla radancia posta sulla colonna prodiera, come testè si è detto.

Per tal disposizione di cose le due colonne che discenderebbero lungo i rispettivi alberi, la poppiera a proravia di quello di maestra, e la prodiera a poppavia di quello di trinchetto, sono obbligate ad alloutanarsi dalla verticale, e depositare sulla grande boecaporta i pesi loro affidati in comune, rimanendo però sempre nel piano longitudinale del bastimento.

I bozzelli intanto che sono alle cime inferiori delle colonne fanno paranco rispettivamente con due altri simili mediaute un cavo ciascuno di minor pulsata: questi ultimi bozzelli sono quelli che co loro ganci vengono incocciati ne bastimenti da remo che debbonsi porre dentro o a mare, ed i tiranti de' medesimi passaro per ritorni debitamente posti in coverta, e si alano verso poppa.

Dei budevergphi. Il budeverga è un cavo di pulsata poco minore di quella delle candelizze: in una cima termina a coda di sorcio, e nell'altra tiene imbigottato un bozzello il cui tirante deve risultare poppiero, quando il budeverga è posto in opera. Sonovi poi scorrevoli nella sua lunghezza due radance, ciascuna delle quali è fermata in uno stroppo a birro, e di l'secondo doppino di ognamo di tali birri si passa intorno alla testa del penuone cui corrisponde, quando è il caso di farne uso, cucendoli insieme con una ligatura; o altrimenti le due radance inserite alla colonna, avranno stroppi a bracotto, che si passeranno come i birri: ed è allora che ne' bozzelli che sono agli estremi inferiori, come a quelli delle candalizze, si passano i tiranti.

Porre dentro i bastimenti da remo. Volendo adunque porre dentro i bastimenti da remo si dovrà cominciare dal mandare arriva le candelizze ed i hudeverghi. Dalla parte poppiera e al di soto delle teste di moro di maestra e trinehetto, s' ineocecerà un bozello semplice pel quale si farà passare una sagola: la sua cima poppiera andrà ad un ritorno in coverta, e la prodiera pel passaggio della cofià verrà sul passavanti a darsi volta alla caudelizza, dopo avervi applicata la ghia; sarà quindi portata arriva, o ve quella di maestra s' ineocecerà allo stroppo sulla incappellatura, e quella di

trinehetto si passerà intorno al colombiero dell'albero. In quanto poi a'budeverghi, si porranno alle teste de'pemoni, dal lato che occorre, due bozzelli semplici a barba al di fuori della incappellatura, inferendovi due sagole le cui cime si daranno volta presso le impiombature de' bozzelli doppii posti agli estremi inferiori de' budeverghi, e con le medesime si porterauno arriva, ove saruuno fermati medianti i due birri delle radance ne' quali la colonna di budevergà e scorrevole. l'altra cima di questa vien portata arriva medianti due altre sagole calomate da' gabbieri per di fuori dell' una e dell'altra coffa; e tostochè ne saranno in potere le passerauno sulle rispettive teste di moro fra il maschio dell'albero meggiore ed il passeggio dell' albero di gabbia, badando a far loro tenere la medesima figa della mantiglia.

Dopo posti arriva le candelizze e i budeverghi, supponendo che la barca sia alla sinistra, si braccerà il pennone di maestra a dritta e quello di trinchetto a sinistra, curando di sartiare prima bene i bastardi di questo, dovendosi bracciarlo quasi a segno, onde ottenere che la sua testa di sinistra giudichi bene a portare la prua della barca alla conveniente posizione. Fatto ciò, si porranno al quanto in forza i bracci ; e si aggiungeranno le contrammantiglie a' pennoni, le quali verranno al di fuori de'budeverghi, aeciò questi facciano forza in mezzo tra le mantiglie e le contrammantiglie, che dovranno fare forza concorrente tra loro, comunque è chiaro che per le disposizioni prese, i pennoni fanno solamente ufficio di scontri o urtanti; e che la forza nell'alzare verticalmente la barca da mare, audrà quasi del tutto a spendersi sulla testa di moro; anzi a questo fine si usa la precauzione prima di porre le contrammantiglie di elevare di circa 15 a 20 gradi dalla posizione orizzontale le teste de'pennoni maggiori impegnate nel lavoro.

Ĝiò praticato, s' incocciano sulla barca e propriamente a due birri passati ai banchi di catena di poppa e di prua della medesima tanto le candelizze che i budeverghi corrispondenti, e si cuce alla sua poppa una trozza, che la l'altro bozzello cucito alla parasartia di maestra, e ciò all'oggetto di far scapolare la prua della harca dalla marra dell'ancora nel suo movimento di ascensione. Si farà forza adunque prima sul budeverghi, finchè la harca giunga all'altezza alquanto superiore allo zaffarancio del passavanti, ed allora si piglieranno a collo a qualche robusta tenta; rindi alando le candelizze, si cominceranno ad allascare per mano i budeverghi, e finalmente si porrà la harca a suo luogo, cio è sulle morze precodentemente apparecchiate, ed imporrate su' bagli.

Analogamente a ciò si praticherà per la prima lancia.

Quando il caso fosse di porre in mare la barca o la prima laucia gli apparecchi saranno gli stessi, e solo vi sarà differenza nella manovra, perciocchè bisognerà alare prima le candelizze, e poi i budeverghi, come facilmente s' intende.

## SEZIONE V.

### ARMAMENTO

L'armamento di un legno da guerra consiste principalmente nelle sue batterie, e ciò si suole praticare per lo più appena dopo posti arriva i pennoni maggiori, ma si fine di uno interrompere il rapido cenno di attrazzatura di giù esposto, abbiamo meglio stimato tener proposito dell'imbarco delle batterie nel dire ora alcuna cosa dell'armamento in generale.

Imbarcare gli affiisti. Dovendo imbarcare la batteria sarà necessario imbarcare prima gli affusti.

Per alzare gli affusti de' cannoni di batteria, si comincerà dal fornire il pennone di una contrammantiglia, e si porramo in forza i bracci dopo averlo bracciato in modo da farlo corrispondere direttamente sul portello dal quafle è opportuno d'imbarcare la batteria; e vi si cuce una trozza a terzo di pennone.

Sotto alla incappellatura di maestra e dal Lito ove si deblono

alzare gli affusti si cuce una trozza, facendovi una cannacca vicino allo straglio.

Indi s'incocciano i bozzelli inferiori delle trozze poste all'albero ed al pennone nel golfare di ritirata dell'affusto, supponendo che questo trovisi in una barca. Fatto ciò, si ala la trozza del pennone e si ricupera quella dell'albero sino a che l'affusto sia montato al di sopra dello zaffarancio. In questo momento si ala la trozza posta all'incappelatura, e si allenta mano mano quella del pennone, al punto ove questa più non giudica, la si toglie, e con la seconda solamente si fa scendere l'affusto per la boccaporta in batteria.

Le parti di cui si compone un affusto sono le seguenti:

Affusto da cannone. Affusto da carronada. aloni con le scalette, ed incastri per gli affusto. o recchioni. sotto-affusto o letto a bilico. calastrello anteriore con mezzaluna. scannetto di dietro, con due rocchetti calastrello posteriore. di bronzo. perno di traversa. scannetto di ferro d'avanti coi fori d'inassi delle ruote. eastro 1 e 2°. assiculi delle rnote. perno reale, e sua chiavetta. euscinetti di ferro per detto. sopraorecchioni. due perni traversini di avanti. chiavette per detti. due detti per gli anelli della braca. cappuccini con radance per dette. due anelli di braca. perni passatoi di alto e basso, eon rapiastra per la vita di punteria. dance. perno corrente, con rosetta e chiavetta. golfari di codetta. perno d'incastro. golfari pe' paranchi di banda. striscia di ferro per difendere il sottoafanelli di braca. fusto dal perno corrente, golfare pel paranco di ritirata. piastra pel vette direttore. cuneo di mira. golfari di banda pel sottoaffusto. plantiglia o euscinetto. due mezze lane di ferro per unire le perno di traversa per detto. due parti di detto, e difenderlo dall'attrito dello scannetto.

Imbarcare i cannoni. Volendo poi imbarcare i cannoni, si prende il cavo di artiglieria, simile al cavobuono di gabbia, e si fa una cannacca a terzo di pennone di maestra, lasciando pendente la gassa del cavo, alla quale s'imborrella un'appariglia e al bozzello inferiore di questa s'imborrella un birro idoneo; mentre la parte superiore del cavobuono sarà tesata a ferro medianti delle trozze incocciate a' golfari della testa di moro di maestra, alla quale resterà esso affidato, mercè due colli ed un parlato.

Fatto ciò s' incappella il birro da una parte al bottone di culatta, e vi si fa una ligatura per strangolarlo; indi si distende sul cannone sino a presso la gioia, ove si fa una cannacca, ed all'altro estremo del birro s' imborrella lo stroppo del bozzello inferiore dell' appariglia, come si è detto.

In batteria e propriamente al portello dove s' imbarca il cannone si forma per chiglia una forca con tre robusti pezzi di quercia, due verticali ed uno traverso, ed a tale distanza dal portello per quanto possa passarvi l'affusto. Nel centro del traverso della forca medesima si pongono due ritorni dentro de' quali si passa un cavo che ha ad un estremo una gassa, e all'altro si mette una trozza col bozzello doppio, incocciando il bozzello semplice della medesima alla murata del lato opposto.

Cio posto si ala il tirante dell'appariglia, quando il bottone di culatta è in direzione del portello, vi s'incappellerà la gassa dell'anzidetto cavo, ed a misura che si alerà la trozza della forca, si allascherà l'appariglia, finchè il pezzo surà poggiato sull'affusto.

Cost s'imbarcheranno tutti i cannoni; e se non si ha il pennone di maestra, si può situare un dritto, guernito di due venti con mantiglie, ed affidare al medesimo l'appariglia.

Sul Real vascello Vesuvio all'armamento che se ne fece nel 1639 fu usato un metodo molto più spedito, ed a quanto sembra, da preferirsi,

Il birro fu incappellato ai due orecchioni, ed alzato il cannone per mezzo dell'appariglia come sopra; tirato con la culatta dentro per mezzo del cavo e della trozza come sopra, fu poggiato il cannone per un istante sul battente del portello; indi con una trozza curita precedentemte al di destro delle contrammantiglia del pennone di maestra, venne alquanto sospesa la sua volata, mentre la trozza della forca ne sospendeva la culatta. Si scappellava il birro dagli orecchioni, l'affusto vi s' introduceva immediatamente sotto, e vi si posava il cannone; per modo che si risparmiava tutto il tempo di fare e disfare le cannacche, che nel primo metolo è indispensabilmente richiesto; e si evita di dover togliere qualche volta le ruote agli affusti, per assestarvi il cannone.

Nomenclatura delle parti di un cannone. 18

cuneo di mira.

piè di porcocamera.

lanata.

boeca. calcatoio, o attaceatoio.
giota. portacartoceio.
orecchioni. cartoccio.
volata. nalla.

 volata.
 palla.

 1.º rinforzo.
 mitraglia.

 2.º rinforzo.
 stoppaccio.

 culatta.
 stoppini.

bottone di culatta. due vetti o manovelle.
rinforzo di culatta. una spina, o aguglia.
fascialta di culatta. una spina a succhiello.

anello per la braca. un buttafuoco.
campo di lumiera. una patroncina con cinturone.

lumiera o focone. un guardacartoccioastragalli. una micciarola di rame.

mira. un cato d' incendio.

massa di mira. un fanale di combattimento.

una tina per detto.

Articoli di servizio ad un cannone.

Cordame per le manorre di un cannone.

piastrina.

percussore. paranchi di banda.

coprilumiera. paranco di ritirata.

stroppo di culatta. triuca di braca. legature della braca. cordino dal coprilumiera. trinca di gioia ( nella prima batteria di un vascello ).

due cordini per attrincare il portello (id). amante e taglia per alzare il portello (id).

Le-carronade mancano di alcune della parti del cannono, non hanno orecchioni, e di nece è praticalo nella loro parte inferiore un grando occidio orizzontalo nel quale passa un forte perno, che ne lascia libero il movimento nel pino vortiche, e di inanto ritieno fortemento il pezzo attaccato al soprafiuso, che all'oggetto è fornito di opportuni sostegni di ferro. Hanno infine le carronado un occhio nel seno verticale praticato a madrevita nel bottono di cutatio, el quale aggice al vite di panteria. E nel foro accessorii lianno di più la vite di punteria, ed un vette di ferro, che ya nella piastra egualmente di ferro con buco quadrato, posta nel sotto-dilusto per riceverdo.

Continuazione dell'armamento. Oltre a' cannoni, ed alle armi di cui sono forniti gli individui del Real Corpo de Cannonieri e Marinari, e del Reggimento Real Marina, essendo che per le specizioni delle lance, e per tutte le altre occorrenze altre armi ancora si debbono imbarcare, con tutte le rispettive munizioni di guerra, ed i relativi loro accessorii, noi per darne una tal quale idea, continueremo a supporre di armare una fregata da A6, fornita delle sue 44 bocce da fuoco, ed esporne presso a poco l'occorrente.

28 cannoni da 18. 80 fucili. 2 idem da 12. 80 pistole. 80 sciable di abbordaggio. 14 carronade da 24. 700 palle da 24. 40 chiusi o spuutoni. 1400 dette da 18. 40 picche a mano. 100 dette da 12. 31 piastrine per cannone. 280 mitraglie a grappi, da 24. 15 dette per carronade. 500 idem. . . da 18. 60 civatoi di osso. 40 idem. . . da 12. 50 buttafuochi. 28 affusti a ruota da 18. 50 cunei di mira. 2 detti . . . da 12. 15 coprilumiere da 24. 14 affusti con sottoaffusti per carro-30 idnm . . da 18. nade da 24. 2 idem . . da 12. 4 beccacci con canue di bronzo. 10 ideni di combattimento.

	<u> </u>	24 —	
30	plantiglie.	50 ditali di pelle.	
15	vetti di ferro per carronade.	60 paranchi di banda da 18.	
46	cuoprilumiere di rame.	5 detti da 12.	
15	cuopriviti di punteria per carro- nade da 24.	30 detti da 24. 30 paranchi di ritirata da 18.	
	raschiatojo da 24.	3 detti da 12.	
4		80 cinturini portasciable con giberi	na
•		20 borse di cuoio per stoppini.	
	spine o agnglie.	30 brache da 18.	
	dette a succhiello.	3 dette. da 12.	
	lanate ad aste da 18.	16 dette per carronade da 24.	
	id da 12 con attaccatoio.	250 ligature diverse.	
	id per carronade da 24 id.	50 reti di comando.	
	attaccatoi da 18.	30 piè di porco da 18.	
6	cucchiaie da 18 ad aste.	3 idem. da 12.	
4	id da 12 con cavastracci. id per carronada da 24 id.	600 pietre focaie per fucili è o tubett 240 idem per pistole fulmina	
. 8	cavastracci da 18.	10 tappapalle	
60	guardacartocci da 18.	20 tino per combattimento.	
5	id da 12.	1000 stoppacci o boltoni da 24.	
30	id da 24.	2000 idem da 18.	
60	vetti comuni.	150 idem da 12.	
45	tappi torniti da 24.	8000 cartucce a palle per fucili e pisto	de.
30	id da 18.	400 id. per boceacci.	
	id da 12.	400 id. per fucili a salva.	
15	tappi di sughero da 24.	polvere da guerra cantaia 66 in pac	œ.
	id da 18.	idem. idem. 93 in guerra.	
3	id da 12.	cordamiccia cantaia 3.	

E qui è buono tralasciere tutto ciò che riguarda, ricambio, rispetto, strumenti di manipulazione, fuochi artificiali o di segnali, oggetti e strumenti del mastiro armiere, oc. ec.

Attrincare la batteria. Non solo essendo alla vela è necessario attrincare i cannoni, ma ancora essendo in rada è d'uopo spesso attrincarli, e ne' forti temporali si debbono attrincare talvolta come si stesse alla vela; quindi è che stimiamo fin da ora tenerne proposito. Attrincatura di bel tempo. Supposto il cannone portato dehitamente in batteria, si tesano i paranchi delle due bande, c si assicurano al bottone di culatta mediante un collo tondo preso intorno al medesimo. Indi si passa da sotto in sopra il doppino del filo di ciascun paranco fino a rimanerlo ingaggiato tra il suo proprio filo e la fascialta di culatta: il resto si coglie su gli aloni; ed il paranco di coda o di ritirata si apparecchia colto sul cannone.

Attrincatura della batteria. Per attrincare la batteria di una fregata, o la seconda batteria di un vascello, cominiciamo dal farlo con un sol paranco. Per tutti i camoni che sono a popparia dell'albero di maestra, si prenderà il paranco poppiero, e per quelli che sono a proravia del medesimo si prenderà il paranco prodiero. Il bozzello doppio del paranco di banda, si seoccia dal suo gancio a murata, e s' incoccia all' anello della braca: indi se ne passa il filo tra il bottone di culatta ed il gancio di murata, da dentro in fuori, sino a quattro volte, implomanzio il resto intorno ai fili di trinca già passati. Se l'attrincatura dev'esser fatta a due paranchi, si passa similmente l'altro. Ne' grandi temporali, si aggiunge in auto anche il paranco di coda, ponendolo a popravia ne' canunoni poppieri all' albero di maestra, ed a proravia pe' rimanenti cannoni, sempre in modo che faccia forza egualmente al paranco di banda. In tutti i casi la breca rimarrà sugli aloni dell' affusto.

Talvolta questo terzo paranco vien passato con incocciare i suoi due bozzelli agli anelli di murata, aggiustandone i fili sotto il bottone di culatta, prendendolo rigidamente in forza, passandone il filo per entro gli anelli medesimi, e prendendo in fine de' colli di parlato che ne stringono insieme tutti i fili.

Quando il mare sia molto grosso, e grande il movimento di rullio, per modo che in ciascuna bandata il peso del cannone dev'essere sostenuto quasi interamente dalla murata, si usa la precauzione d'inchiodare tulla coverta i caprinoli dietro le ruote posteriori dell'affusto; e qualche volta putrà essere utile, massime se il hastimento fosse molto autico, di porli ancora innanti alle ruote anteriori, onde il camone non poggi tutto contra la murata, nel momento della controbandata; e se ciò, come per lo più, non è possibile, si porranno invece de' piccoli cunei, sotto e nella parte anteriore delle ruote d' avanti, inchiodandoveli.

Questi cannoni della batteria di una fregata, o della seconda di un vascello, in tempo di guerra sono alquanto diversamente attrincati. I paranchi di banda invece di passare tra ganci della murata ed il collo del hottone di culatta, vengono passati tra' ganci anzidetti e la coda dell'alone a ciascuno de lati poppiero e prodiero del cannone per 4 colli], ed il rimanente servirà a strangolare tali fili di attrincatura. In questo modo si avrà che di qualunque ora battesse la generale, i cannoni saranno sollecitamente strincati, perciocche i servienti di ciascan lato del pezzo strincheranno i paranchi rispettivi, indipendentemente gli uni dagli altri.

Attrincatura alla serra: Questa consiste nel tirare dentro il cannone, poggiandone la culata sulla plantiglia o sulla soletta dell'affusto, e la bocca per circa un terzo contra la serra di sopra del portello. Si dispongono i parantoli di banda come testà si e detto, cioè
co' bozzelli doppi incocciati agli anelli delle brache a murata, e co'
bozzelli semplici al loro posto su'gradini di punteria degli aloni:
si passa il filo di ciascuno di questi parantoi sal collo del bottone
di culatta, e nel gancio di murata, di dentro in fuori a raso della
fascialta di culatta per due o tre volte, ed un altro collo all'altezza
del terzo gradino di punteria; indi si strangolano tutti i fili al di
dentro del bozzello semplice del paranco medesimo; e ciò da ambo
le parti del canonose.

La braca passa da'due lati sotto la parte dell'asse sporgente dale ruote di avanti, e poi strangolata con tre colli mediante la trinda di braca, la quale viene prima bipartita, e dopo passati i detti tre colli cominciandoli dall'applicarla al di sotto della braca, va a

passare con la cima di ciascun lato al di sopra del paranco di banda, e stringendo così i due paranchi con la braca di ambo i lati si strangola il tutto con tre altri colli della trinca medesima; e finalmente questi colli che ravvicinano le branche della braca ed i paranchi de' due lati del camone, sono strangolati anch' essi nel mezzo col resto delle proprie cime, e quivi queste fortemente legate insieme,

La gioia viene assicurata con la trinca di gioia, prendendo molti colli al di sotto di essa e per entro l'anello a tale oggetto impernato al di sopra del portello.

Finalmente s'incoccia il paranco di ritirata all'anello del portellò col bozzello doppio, e col semplice allo stroppo fatto intorno al collo del bottone di culatta; e dopo averlo tirato a ferro, col rimanente del filo si fanno sul medesimo due strangolature una al di sopra della culatta, e l'altra sulla volata.

L'ordine che più comunemente tiensi nell'attriucare i cannoni alla serra è il seguente:

- 1.º Si situa il cannone nel centro del portello, si appoggia la sua hocca contra il bottone superiore in direzione del golfare all'uopo destinato, lasciando libera la bocca del pezzo, onde poterlo caricare.
  - 2.º Si fa la trinca di gioia.
  - 3.º Si esegue quella di braca.
  - 4.º Si fa la trinca de paranchi.
  - 5.º Si strangolano i paranchi con una trozza analoga.

Se lo stato del bastimento lo richiede, si potrà non appoggiare agioia contro la murata e rimanerla quattro o cinque pollici discosta, ma allora oltre a soliti caprinoli, sarà una necessità e non una precauzione il porre i caprinoli o i cunci inuanti alle ruote anteriori dell'affusto; e con ciò si ottiene che in nessuna delle due bandate di rullio, la murata soffirià grande slorzo pel peso del cannone-

Quando ad onta di tutte queste precauzioni si abbia a temere della solidità della tenuta degli anelli e ganci di batteria, si usa passare una guminetta, un gherlino o pure il capostante lungo la batteriu, il che dicesi il passerino alla batteria. Pottando questo cavo a combaciare sotto il bottone di culatta di ciascun cannone, si prendono i paranchi della portelleria, se ne incócciano i bozzelli doppi ai golfari a murata tra una cannoniera e l'altra, e se ne portano i semplici alla guminetta: si arridano bene, ed il rimanente del tirunte si passa tra cesa ed il golfare.

Attrincatura a murata. Nel caso che il vascello ave, se troppa stabilità, e che quindi riuscissero molto rapide le sue bandate, sarà necessario attrincare a murata i cannoni; ma ciò si pratica spesso nelle prime batterie de' vascelli anche di regolare stabilità, non so-lo perche riuscissero più lievi le bandate, ma ancora per guadagnare spazio. Allora si sprolunga il cannone per chiglia, ravvicinandolo alla murata; s' incocciano i bozzelli doppì de'paranchi di banla agli anelli di biraca a murata, e si portano in croce ad incocciare i loro bozzelli semplici agli stroppi applicati alle parti sporgenti degli assi delle ruote; indi si mettono in forza, e le purti rimanenti de' loro tiranti si passuno in tanti colli ne'ganci, e sotto degli assi, termimando con strangolarli. E ciò oltre le altre triuche ed i caprinoli.

Attrincatura delle carronade. L'attrincatura a murata ora deserolungandole per chiglia co 'loro affista i soutoaffista', cost, si attraversa la carronada contra il proprio portello, portanto il sottoaffusto a proravia: col paranco poppiero si attrincherà la cornice della bocca del pezzo al gancio di murata poppiero, e col paranco prodiero si attrincherà il bottone di culatta al gancio prodiero. Quando
però il mare sia grosso, soglionsi attrincare a bracotto: s'incoccia
questo al golfare di sotto a murata, indi con esso si abbaracia sottoaffisto e carronada, si passa la sua cucitura per entro il golfare di sopra, e la radancia ch' è alla sua propria cina, facendo terminare tal cucitura con una strangolatura.

Insuran Co

Gettare la batteria in mare. Questa espressione gettare la batteria in mare contiene una esagerazione, perciocchè impossibile getare in mare tutti i cannoni di un bastimento qualunque. Quando si corre una fortuna di mare di tanta forza, che si è nella necessità di alleggerire la nave, i movimenti di questa sono si grandi ed irregolari che non puossi avere la temerità o piuttosto la follia di strincare alcuno de' cannoni, per condurlo al luogo donde possa essere sbalzato a mare; quindi è d'uopo che ciascuno di essi venga buttato in mare dal proprio sito.

Ciò posto, i cannoni del cassero e del castello non possono esere spinti in fuori senza far danno alle parasartie e perciò alla tenuta degli alberi, e forse anche al bordo; quelli di batteria che trovansi a corrispondere al di sotto delle parasartie, potrebbero impegnarsi uelle landre, e danneggiare gravemente il bordo, in luogo dove la rottura sarebbe esiziale per l'entrata de'marosi, oltre al danno che ne seguirebbe dal rompersi-quei punti di appoggio delle sartie; per la qual cosa il gettare la batteria in mare si restringe ad alleggerire la nave de'soli cannoni che nella batteria di una fregata o nella seconda batteria di un vascello trovansi al di sotto de'passavanti, cioè tra la parasartia di trinchetto e quella di maestra; ed analogamente dicasi pe' bastimenti che hanno batteria abutetta.

Questa manovra si compie nel modo seguente:

4.º Si attrincherà il cannone come si è detto doversi praticare in tempo di guerra; cioè tra l'anello di muratu e l'affusto, onde il cannone resti tenuto al medesimo, medianti i soli sopraorecchioni; mentre esso affusto sarà sostenuto da' paranchi di banda e dal capriuolo.

2.º Si toglie il mezzo portello di sopra, ed indi quello di sotto,

3.º Si darà al cannone tutta la elevazione possibile; e dov'era il mezzo portello inferiore si situerà un mezzo portello senza incavo, attrincandolo con quattro cordini.

4.º Si prenderà uno stroppo a birro di sufficiente pulsata, ai due doppini del quale si porranno due radance fermatevi con buone li-

gature, e sia lo stroppo di tal grandezza, che dopo cucitevi le due nadance, resti ampio abbastanza da passarvi liberamente il hottone di culatta del pezzo, senza che possa passarvi per nulla la culatta medesima. Si prenderamo due paranchi di banda di quelli di rispetto, e s'incocceramo a'ganci di murata, e d alle radanco dello stroppo: si metteranno questi in forza, e si tolgono i sopraorecchioni.

5.º Si prenderamo due aspi, e facendo leva co' medesimi si solleverà la culatta per modo che la volata del pezzo andrà a far testa sul mezzo portello senza incavo, posto da principio, e con ciò continuando ad alzare la culatta, senza che la volata possa abbassaria di più, gli orecchioni del pezzo si solleveranno da'loro ineastri, el indi sorpasseranno ancora i perni cappuccini di avanti el andranno in mare senza incontrare ostacolo veruno, e senza recera elamono i mare senza incontrare ostacolo veruno, e senza recera elamono i portello altorche la bandata di rullio è massima dal lato in cui si manovra; la qual cosa si ottiene, cominciando a far forza con gli aspi, nell' istante della incipienza della bandata medesima.

## SEZIONE VI.

### SERVIZÎ DELLE ANCORE.

Delle ancore e delle gomene o catene. L'ancora pesa circa la sa unetà della gomena che le corrisponde. La massima lunghezza di esa suole corrispondere a ½ del baio massimo della nave, il ceppo è lungo quanto il fluso, le marre sono lunghe ciascuna per ½ del fuso, e formano fra loro un angolo di 120°, e le zappe o patte occupano la metà della lunghezza delle marre, ed hanno per massima lunghezza i ½ dell'anzidetta lunghezza. La grossezza del fuso nella sua giuntar con le marre corrisponde nel piano di queste alla quinta parte della sua lunghezza; l'estremità opposta è di ½ di questa medesima grossezza. mentre ciascuna delle marre nel sito prossimo alla patta ha i ½ di quest' ultima grossezza.

La circonferenza della gomena, cioè la sua pulsata dev'essere di tanti pollici quant'è la metà del numero dei piedi contenuti nel baio massimo; essa generalmente è lunga 110 passi, e viene ormeggiata alla cicala dell' ancora, ove trovasi praticata preventivamente la ghirlanda, e ciò nel modo seguente. Alla cima della gomena destinata all'oggetto si pratica una coda di sorcio, o di ratto come dicono i nostri marinari, e questa s'introduce nella cicala, indi si passa per un collo tondo intorno alla gomena medesima facendovi tre ligature piane bene strangolate e presso a poco ugualmente distanti, in modo che la gomena sarà scorrevole per entro quest'occhio della sua cima, e facendo forza lo stringerà alla cicala. L'altro estremo della gomena si scommette per un passo circa nei suoi cordoni , ed a ciascuno di questi si fa una coda di sorcio ben all'ungata, impiombandovi un cavo per parte, della lunghezza di un passo circa, e ciò all'oggetto di poterla prontamente impiombare ad altra gomena, sempre che occorre.

Presentamente si usano in tutte le Marine le gomene-catene, invece di quelle di canape esse danno il vantaggio di preservare gli ormeggi dal pericolo de' tagliatori, di esser di molto più lunga durata, e di offrire una grande economia di spazio nella stiva. Le catene si costruiscono di buon ferro perfettamente battuto, e se n'è calcolata la forza e la resistenza, mediante un ingegno Idraulico, o la macchina già descritta nel parlare della leva. Dagli esperimenti fatti in Francia e riportati da Poncelet nella sua Meccanica Industriale, si deduce che le catene fornite di traversini possono sostenere il peso di kilogrammi 2667 per centimetro quadrato della sezione trasversale; che questo sforzo non è che il sesto di quello atto a produrre la rottura, mentre poi un aumento di sforzo al di sopra del già menzionato, per quanto piccolo fosse cagionerebbe sempre un' alterazione alla naturale elasticità del ferro. Le prove alle quali sono state sottoposte le nostre catene hanno dato presso a poco gli stessi risultamenti.

In seguito di ciò si è potuto adottare per sistema nella pratica

che la catena conveniente a servire di gomena ad un dato bastimento debba avere in ciascuna delle sue maglie la circonferenza di tante linee quante sono i politi della sua gomena pii 1/10. Ogni maglia è divisa, o piuttosto sostenuta nel suo mezzo da un traversino, per impedire l'inecutivamento delle maglie ne' rivolgimenti della estana. Questa è divisa in 40 parti uguali per tutta la sua lunghezza di 120 passi, le quali sono unite tra loro per mezzo di maniglie si-milmente di ferro, che lanno tutte i peruo verso la prora, e quando si adopera la voce di maniglie nel senso d'imdicare una certa lunghezza di catena, s' intende sempre una lunghezza di 12 passi. I bastimenti della Real Marina portano 3 catene per le 2 ancore di servizio e 2 gomene per quelle di soccorso.

La catena viene ormeggiata all'ancora per mezzo d'un maniglione posto al suo estremo, dal quale togliendo il perno che lo traversa vi s'introdesce la cicala dell'ancora, ed indi si rimette il perno. Ciascuna delle catene è rolta separatamente in un cassone situato nella stiva a piedi albero di maestra, ed è con la cima interna assicurata all'albero medesimo per mezzo d'una maniglia che la ricongiunge a se stessa dopo aver preso un collo intorno ad esso.

Ogni bastimento suole avere A ancore, 2 situate a proravia delle parasartie di trinchetto e 2 a poppavia delle medesime: le prime due diconsi uzto quella di sinistra, e sensile quella di dritta, e l'altre due son dette la speranza e la 4-ancora. Tutte hanno le marrea popavia ed il ceppo a proravia, e queste ultime due hanno de puntali sotto i rispettivi fusi, uno prossimo alla giuntura del fuso con la marra, e l'altro prossimo al ceppo a proravia: e questi puntali pogiano con gli estremi inferiori sulle citue, e danno all'estremo superiore ciascuno una bocca a gorgia, per ricevervi il fuso. Essi sono destinati non solo a sostenere le ancore in sito orizzontale quando sono ormeggiate al loro posto, ma benanche ad allontanale dal bordo allorchè per darle fondo si mollano insieme il serrabozza e l'appie caressa e con ciò fanno risparmiare di eseguire la lunga manora dalbattare l'ancora vicino al bordo prima di darle fondo, a fine di

evitare di farla urtare su'cannoni della batteria sottoposta, o anche col bordo stesso.

Salpare per ceppo un' ancora fornita di gomena o catena, ed orneggiarla al suo posto. Salpare un' ancora per ceppo, vale far lasciare il fondo all'ancora per mezzo della gomena, ed indi ormeggiarla al suo luogo; la quale manovra si esegue nel seguente modo.

Un cavo di grossezza metà di pulsata di quella della gomena chiamato capostante viene passato per 3 colli intorno all'argano con una delle sue cime, e l'altra viene passata a proravia delle bitte, a due molinelli situati fra gli occhi di prua della dritta e quelli della sinistra: e propriamente poco al di sopra del cavone o lavarello. Indi si uniscono le due cime con un cavo sottile detto barba del capostante, il quale a bocca di lupo fa arrecavo ad una delle gasse delle due cime di esso capostante, essendovene praticata una per parte, e tutta la barba viene passata in piano per entrambi le gasse suddette quasi interamente, rimanendo solo poca cima al di fuori, con la quale vengono strangolati i colli medesimi. Si lega in seguito il capostante con la gomena con delle paterne, più o meno numerose secondo conviene al caso, e con queste, dopo aver preso un collo tondo intorno al capostante, si passano parecchi colli in modo che abbraccino questo e la gomena bene stretti, e le cime di ciascuna paterna si torcono e si tengono a mano dagli uomini addetti all' oggetto. Le paterne impiegate a questo servizio, principiano a poppavia dell'occhio di prua sino a quasi la boccaporta della stiva, quando il mare ed il vento permettono di sbittare la gomena, in caso contrario si passano solo dall' occhio di prua sino a poca distanza dalla bitta, di modochè, applicando la forza dell'argano e ricuperando l' assuccario del capostante, si ricupera egualmente la gomena che trovasi riunita al medesimo, e così si continua finchè si giunga a picco dell'ancora : vale a dire sino a che sia giunta la prora del bastimento alla verticale dell'ancora. Allora si adopera un numero maggiore di paterne asciutte ed anche se occorre un numero maggiore d'uomini

all' argano, finche l'ancora lasci il fondo e giunga con la cicala al di sopra del livello dell'acqua. Giunta l'ancora in questa posizione la s'incapona, vale a dire s'incoccia nella detta cicala il gancio d'un bozzello triplo, stroppato in ferro, denominato capone pel quale e per le corrispondenti cavatoie con pulegge praticate all' estremo della grua dell'ancora, passa un cavo denominato filo del capone. Posto questo in forza, si molla la gomena finche l'ancora vada a corrispondere alla verticale della grua, per la qual cosa si tolgono tutte le paterne che la tengono unita al capostante; indi alaudo il filo del capone si porta il suo bozzello a contatto con la grua. Onivi giunto il bozzello del capone, si passa alla cicala un cavo di grossa pulsata detto serrabbozza, che con una cima a piede di pollo fa arrecavo alla grua, e l'altra cima dopo essere stata passata per la cicala viene data volta ad un'apposita manichetta. Giò fatto si scoccia il capone, onde l'ancora sia pronta occorrendo a darsi fondo nuovamente, e possa esser pescata volendo ormeggiarla al proprio sito del bordo, cioè possa esser sospesa interamente da mare, ed adattare una delle sue marre sulla scarpa, per mezzo del pescatore. Il pescatore consiste in un grosso gancio di ferro alla radancia del quale s' incoccia un frascone, che viene cucito all' incappellatura di trinchetto.

Si adatta il gancio del pescatore fra la marra e la patta che deve poggiare sulla scarpa, e la colonna vien situata su di una puleggia di bronzo, sostenuta da un bracciolo di ferro, mobile nel senso orizzontale a bella posta fissato al luogo corrispondente, onde non fare stropicciare l'ancora vicino al lordo, ne la colonna sul zaffarancio. Alando il frascone si ottiene che la marra giunge al posto indicato, ed allora si passa intorno all'altra marra un cavo simile al serrabozza, e denominato appiccaressa, il quale fia arrecavo con una cima a gassa su d'una manichetta, e l'altra dopo esser possata intorno alla detta seconda marra, vieu data volta ad un'altra manichetta. Si usa ancora qualche volta far fare arrecavo alla prima cima dell'appiccaressa cou un piede di pollo dalla parte interna della murata ed indi passare l'altra cima come si è detto. Posta l'aucora in potere del serrabozza e dell'appiecaressa, per accepparla ed ormeggiarla perfettamente si passa un birro al fuso vicino al ceppo, al quale s'incoccia l'istesso frascone ch'è servito pel pescatore: alando questo, si porta la cicala a contatto della grua, e si assucca il serraboza. Indi si passa lo stesso birro alla marra di fuori, si sospesale tauto per quanto il ceppo prenda la posizione verticale, ed il fuso l'orizzontale. Venuta l'aucora in questa posizione, si rispassa il serrabozza e l'appiecaressa con diversi colli vicino rispettivamente alla cicala ed alla marra, e le cime si abbozza-no e si strangolano bene. Si passa inottre un altro cavo fra il ceppo ed un golfare fissato al borlo e corrispondente alla parte superiore del fuso, chiamato acceppatore, e serve per sostenere il ceppo nel-l'indicata posizione.

Finalmente durante la navigazione, si rinforzano le ancore con contrappiccaresse, onde vicineglio assicurarle al loro posto, atteso i movimenti della nave prodotti dal mare.

Ormeggiare al suo posto la speranza o la quart' ancora. Se l'ancora salpata invece di essere l'usto o la sensile, fosse la speranza o la quart'ancora, la manovra di ormeggiarla sarà la seguente:

Appena la cicala della speranza, o della quart'ancora è supera calla superficie dell'acqua, s'incapona e si sospende sotto la grua che le corrisponde. Intanto si salpa, si cuciono due appariglie all'incappellatura di triuchetto, l'una che scenda da prua via di essa, e l'altra da poppavia del trilingaggio. Si passa alla cicala dell'ancora un birro di sufficiente pulsata', e lo si imborrella con lo stroppo inferiore dell'appariglia prodiera. Indi, mettendo in forza quest'appariglia, mollando per mano il capone, e filando la gomena dall'occhio, si otterrà che l'ancora venga a corrispondere con la cicala alla sartia prodiera di trinchetto; allora si passerà un altro birro simile al precedente intorno al fuso dell'ancora, e lo si imborrellerà con lo stroppo del bozzello inferiore dell'appariglia poppiera. Fatto ciò si soccia il capone, e si ala questa se cond'appari-

glia , finchè si faccia venire la cicala dell'ancora al luogo del suo serrabozza, ove giunta, vi si passerà convenientemente il serrabozza medesimo. Durante il tempo che l'ancora rimane in potere delle due appariglie, giacchè si sarà scocciato il capone, vi si passerà l'appicacressa dell' muora prodiera che vi corrisponde, a far provvisoriamente l' ufficio di serrabozza all' oggetto di meglio assicurar l'ancora, che potrebb' essere troppo greve rispetto alla tenuta delle due apparielie.

Al luogo poi dove deve corrispondere la marra di quest' ancora è praticata una vossida, la quale riceve uma colonna di legno,
che viene sostenuta con due venti laterali ed un terso dalla parte interna. All'estremo superiore di questa colonna s' incappella un lavoro, detto ancora pescatore, il quale va ad essere inocociato, col
suo bozzello di sotto, allo sbirro che all'uopo si passa alla marra
che deve poggiare sulla scarpa. Col mezzo di questo ingegno si sospende detta marra al suo posto, vi si appoggia, e vi si passa l'appiccaressa. Itali si acceppa l'ancora passando l'anzistetto birro ed
il pescatore alla marra esterna, e cucendo una trozza fra le sartie poppiere di trinchetto ed il ceppo.

Durante questa manovra di ormeggiare la speranza o la quarr'ancora, le marre potrebbero strisciare, e quindi danneggiare il rame ed il bordo : all' oggetto di ciò evitare, si cuce un lavoretto all' estremo del pennone di maestra, e lo si applica sul fuso alla vicinanza delle marre, o piuttosto in croce tra il fuso e la marra esterna; e di in tal guisa alando convenevolmente il lavoretto si otterrà
di tener le marre allontanate dal bordo per quanto basti. Come ancora per agevolare la prima manovra di far passar l'ancora dalla
grua cui era de principio affaltaza, fino a poppavia della parsasartia di
trinchetto, si usa di coadiuvare a questa riuscita mediante una trozza che dalla parsasartia di maestra va con l'altro bozzello alla cicala
dell'ancora.

Se il tempo lo permette, si potrà agevolare la manovra col mezzo di una barca, alla cui poppa sospendendo l'ancora non si avrebbe bisogno che della sola appariglia poppiera e del pescatore per ormeggiare l'aucora, analogamente a ciò che si è detto.

Salpare un'ancora per marra. Salpare un'ancora per marra significa far lasciare all'ancora il fondo per mezzo della grippia, la qual' è un grosso cavo della pulsata un poco più del terzo di quella della gomena. Un suo estremo è fermato ad una delle marre, e l'altro al grippiale, gavitello o sorgitore che viene lasciato in mare nel darsi fondo all'ancora, e serve ad indicare il sito del fondo ove questa si trova.

Per eseguire la manovra di salpare l'ancora per marra, s'impiega la barcaccia con diverse trozze delle quali una è applicata alla grippia dopo aver fatta passare questa per un molinello situato sulla ruota di prora o di poppa di essa barcaccia. Iodi si ala il tirante della trozza, e per lo sforzo che con ciò vien fatto alla grippia, si obbliga l'ancora a lasciare il fondo, la quale tosto che sarà giunta alla superficie dell'acqua, o anche un poco prima, cederà insieme con la barca all'azione della gomena che verrà ricuperata da bordo: e giunta in tal modo l'ancora sotto il bordo al luogo corrispondente verrà ormeggiata al suo posto sul bordo, mediante la stessa manovra che si usa nel salparla direttamente.

È cosa evidente che riesce più facile salpare l'ancora per marra che per ceppo, dappoiche nel primo caso è salpata facendo forza alla marra in un senso opposto a quello in cui trovasi conficeata nel fondo; mentre nel secondo caso, la forza viene esercitata quasi nel senso diretto, e quindi, almeno nella prima mossa, l'ancora zapperà un poco di più di quello che faceva, finchè la forza che ricupera la gomena non la strapperà obbliquamente dal fondo.

Spedare un'uncoru. Spedare un'ancora significa sospenderla alquanto dal fondo, per indi tomarla a dar fondo, e forse in sito alquanto discosto. Per lo più si esegue questa manovra ad oggetto di visitare le gomene, ed assicurarsi che non siano imbarazzate con le marre o col ceppo; cosa ch'è indispensabile allorchè stiasi lungamente in potere di una sola aneora su di una rada o su di una spiaggia; ed è utile ancora far questa visita prima di far vela, come si dovesse rimanere all'ancoraggio medesimo. Nel primo caso, se la gomena è inbarazzata con l'ancora, un vento fresco la farà arare, e pone in pericolo la nave: e nel secondo caso, dovendola sbarazzara, dopo aver posto alla vela, a fine di poterla ormegiare al suo posto, la manora riesee molto incomoda, ed anche perigliosa per gli uomini che vi s' impiegano; massime se, spirando vento fresco, non vi si possa coadituvare con una lancia.

Prima di eseguire questa manovra sarà uopo dar fondo ad un ancorotto, o affidare la tenuta del bastimento a qualche altro mezzo di valevole resistenza.

La manovra in fine si esegue praticando ciò che si usa per salpare l'ancora per ceppo o per marra, fino al punto di assicurarsi che la gomena è libera, e non sia menomamente imbarazzata con l'ancora, dopo ciò si dà fondo di movo; o nel caso contrario, si toglie prima la gamba o la volta che la gomena si troverà aver presa sopra l'ancora, e poi come si è detto si darà fondo.

Levera la volta a prora. I bastimenti ormeggiati con due anore, ne'giri che faumo per effetto de' cambiamenti di vento o di corrente producono alle gonu-ne delle volte, le quali è mestieri di togliere subito che si può, onde quelle siano sempre sharazzate e pronte a poter esser filate in caso di cattivo tempe.

Prima d'intraprendere la manovra bisoguerà osservare in potere a quale delle due gomene trovasi di presente la nave, per quindi eseguire la manovra sull'altra.

Per togliere la volta bisogua abbozzare alla gomena da fuori handa e nella sua parte lesta, un capostante, o un'altra cinna di cavo corrispondente, il quale sarà dato volta sul castello: indi si sbozza, si sbitta e si nulla l'anzidetta gomena per di fuori del proprio ocelnio di prua. Si passa dopo ciò la sua cinna intorno l'altra gomena, in potere della quale trovasi la nave in conseguenza del vento che spira nel tempo della manovra, e si passa nel senso conveniente a svolgerla interamente dalle volte prese; ed ottenuto ciò la s'introduce nuovamente nell'occhio, si ricupera dentro, si abbitta e si abhozza; e quando sarà tutto pervenuto alla primitiva posizione, si toglierà il cavo abbozzato su di essa fuori banda.

Questa maiorra si esercita molto agevolmente quando il tempomente di servirsi di una barca sotto la prua, per passare l'una gomena intorno dell'altra; ma quando ciò non è posibila seuza periglio, si darà volta un cavo competente da fuori la prua sulla cima della gomena che devesi spassare intorno dell'altra; e per agevolare la manovra si cuciono due chiome fuori l'incappellatura del hompresso, con le quali si ottiene di allargare i colli della gomena che deve spassarsi, e se ne facilito lo svolgimento.

Quando si avesse catena in vece di gomena, tali manovre riesciranno più spedite, pel vantaggio di poterla smagliare nello incontro di una maniglia, senza spassure l'intera catena, come è necessario di fare per la gomena.

Dar fondo ad un' ancora. Per dar fondo ad un'ancora hisogna prima abbisciare in coverta quella quantità della sua gomena che si vuole filare, e dopo averta abbittata ed abbozzata con le hozze che sono appositamente destinate per le gomene, i colli della parte abbisciata dovranno esser disposti in modo che non incontri ostacolo la gomena nell'uscire per l'occhio di prua allorchè si dà fondo all'ancora. Al comando di prevenzione per dar fondo si toglie l'acceppatura ed i colli soverchi co'quali era dato volta il serrabozza; e mollando per mano l'appiccaresas si fa restare l'ancora in potere del serrabozza, ciò che s'indica dicendo fa pennello. Quando finalmente sarà il momento di dar fondo, si mollerà la cima del serrabozra, e l'ancora precipiterà a fondo trascinando seco la gomena.

Si fa pennello l'ancora prima di dar fondo, per evitare il danno che potrebbe avvenire al ceppo urtando vicino al bordo, se simultaneamente si mollassero l'appiccaressa ed il serràhozza, ed intanto accadesse che la prima per una regione qualunque s'imbarazzasse; perchè allora rimanendo l'ancora in potere dell'appiccaressa ; il ceppo andrebbe a rompersi contro il bordo, o per lo meno si sarebbe nella necessità di tagliare l'appiccaressa immantinenti, accò l'ancora scendesse al fondo; nel quale caso si resterebbe in dubbio che l'ancora fosse andata al fondo senza prima imbarazzarsi con la gomena.

Quando questo servizio a bordo venisse praticato mediante la balestra che oggigiorno suole usarsi sopra di quasi tutti i bastimenti, allora non sarà necesario di far pennello, perchè allo scattare della balestra l'ancora va immediatamente a fondo tutta intera senza tema che si danneggi o che s'imbarazzi con la gomena o la catena che sia.

Le bozze di cui abbiamo parlato sono di tre specie: cioè bozze fisse, bozze alla barcaresca e bozze all'inglese.

Le bozze fisse sono de'cavi corti di grossa pulsata, de'quali una cima vien passata in uno degli anelli di coverta, e fissato a questo con una legatura in croce e due piane, e l'altra cima finisce con un piede di pollo, che ha sotto un cavo sottile detto barba della bozza. Questa bozza si passa alla gomena avvolgendola ad essa e fermandovela con diversi colli piani della barba, che abbracciano la gomena e la bozza presso al piede di pollo.

Le bosze alla barcaresca sono de cavi di minor pulsata delle precedenti, hanno una delle loro cime a gassa impiombata, che do po essersi fatta passare per un anello di coverta, riceve per la gassa medesima l'altra cima, sino ad esser assuccata: stretta così la bozza all'anello, si prendono con la medesima due colli intorno alla gomena, ed il resto si sprolunga obbliquamente a proravia de' colli presi e sulla gomena medesima, fermandovi la cima con una ligatura piana.

Le bozze all' inglese sono de' cavi di minor pulsata delle due precedenti bozze, ma alquanto più lunghi. Il dppino di queste abbraccia la gomena, e le due cime dopo esser passate per un anello di coverta, salgono sopra la gomena, l'abbracciano per lati opposti, e si fanno passare separatamente a dritta e a sinistra di essa in croce, allungandole verso prua per tante volte quante la lunghezza del cavò lo permette; finalmente vengono fermate con una ligatura piana-

Tutte queste bozze sono quelle destinate a fermare la gomena dopo averla filata, ed a ritenere la nave in potere dell'ancora durante la stazione.

Quando però un bastimento andasse a dar fondo con un temporale , si usano ancora le così dette bozze cassanti , all'oggetto di ottenere che la gomena o catena non soffira lo sforzo grandissimo del grosso mare e vento fortunale in poppa che imprime una grande velocità alla nave, e che questa, nel far testa, spenderebbe tutta sulla gomena o catena. Queste bozzo cassanti si formano con de'gherlini, de'quali se ne prende un tratto; e si passa a modo di una bozza barcaresca, ed indi allo stesso modo si applica alla gomena, ma a pruavia delle bitte, acciò pria che lo sforzo si eserciti su di queste, sulla gomena e sulle sue bozzo, la velocità della nave sia minorata dalla necessi di diover prima rompere il gherlino o più d'una delle be bozzo cassanti così praticate. Tale precauzione nel caso contemplato giova molto a guarentire il bastimento dal caso funesto, che in così grave cocorrenza potesse creparsi ia gomena o la catena.

Dar fondo una seconda ancora. Un bastimento che si trova con una sola ancora in mare, e voglia ormeggiarsi in due può eseguire questa manovra nel modo seguente:

Se il vento che spira è tale che filando la gomena dell'ancora che già trovasi in mare, si può prevenire col bastimento al luogo designato per dar fondo la second'ancora, la manovra riesce facilissima; dappoichè dopo avere ciò eseguito, si ricupererà la gomena della prim'ancora, nell'atto che si filerà quella della seconda, e fino al punto che si resterà con tanto fuori di ciascuna delle due gomene per quanto si è stabilito, secondo il caso.

Se poi il vento non permette eseguire quanto si è detto, ma

ciò non pertanto è maneggevole, si stenderà un ancorotto per la direzione nella quale si vuol dur fondo la second'a nocora, cui al luogo opportuno lo si darà fondo; indi alando i gherlini ormeggiati all'ancorotto medesimo, si filerà la gomena dell'ancora ch'è in mare, finchè si giunga al luogo dove vuolsi dar fondo la second'ancora; tostochè si sarà data fondo questa, si eseguirà il ricupero della prima gomena, filando la seconda, come già si è indicato. Finalmente si salperà l'ancorotto per grippia e lo si ormeggrà al suo posto.

Se finalmente fosse il caso che spirasse vento fresco allorchè si stima dar fondo alla second'ancora, bisognerà prima stendere un ancorotto per la stabilita direzione, e poi alare la barca in potere di questo, sospendendovi alla poppa la second'ancora, la gomena della quale sarà in parte colta nella barca , per quanto è sufficiente al fondo che si ha; e mentre poi si ala la barca così disposta, sull'ancorotto già dato fondo preventivamente, si mollerà da bordo il resto della gomena medesima per quanto basta, e ciò con attenzione e sollecitudine affinchè la barca non sia trattenuta nell'andare avanti sull'ancorotto. Se occorre si farà rimorchiare la barca da qualche lancia: e si può ancora adoperare qualche lancia a sostenere in parte il peso della gomena che si molla, facendole fare l'ufficio di sorgitore. Giunta che sarà la barca a luogo opportuno darà fondo all'ancora, o con l'aiuto di qualche manovella se essa è sopra la barca, o mollando il cavo che la tiene sospesa alla poppa. Indi si abbitterà e si abbozzerà la gomena; e la barca salperà l'ancorotto.

In questa manovra bisogna avvertire che la parte della gomena posta nella barca, vi sia situata nel verso da risultare lesta allorquando si dà fondo all'ancora, e fare molta attenzione che non incontri alcun ostacolo e che stropicci il meno che sia possibile, se la gomena è di carape.

Quando si fa uso di gomene di canape e non di gomene catene è necessario farvi le maniche appena dato fondo, o anche prima, per non esser poi obbligato a filare tanto della gomena per quanto basti a rimanere la manica a sostenere l'attrito dell'occhio di prua.

The state of the s

Le muniche consistono in una infasciatura di olona altruso, e di paternoni, o cavi similmente altruso che si pratica sulla gomena per la lunghezza di circa due passi nel sito or'essa traversa l'occhio di prua dopo fatto il suo corso, fino al di là del tagliamare. E se le ancore in mare sono due, dovenulo provvedere a che nel preudere le volte, per la variabilità del vento, le gomene non si seghino tra loro, le maniche si dovranno fare più lunghe e preudono allora il nome di maniche e crociera. In tutti i casi però quando il mare è troppo grosso, a di più delle maniche s' infasciano le gomene con de' grossi paglietti al di sopra di quelle, nel sito corrispondente al Pocchio di prua ch'è appunto ove principalmente fattea la gomena; e di tanto in tanto si fila un poco la gomena per riufrescare le maniche.

Appennellare un' ancora. Per appennellare un' ancora cominciamo dal supporre che la barca sia in mare, o pure che vi sia un'altra barca che fosse atta a questa manovra.

La prima cosa a fare sará quella d'imbarcare sopra la barca ur' ancorotto proporzionato alla grippia, il quale si situerà colle marre da fuori la poppa della barca poste in un piano verticale, per modo che il ceppo sia situato sui filaretti di dritta e sinistra della barca; e con la cicala attrinetta vicino al primo banco popipiero: a una delle marre di esso si darà volta una grippia di ancorotto.

Quando ciò sarà fatto, si manderà una luncia a prua della barca per rimorchiarla al grippiale, ed allorchè questa vi sarà giunta lo leverà volta dalla grippia e lo metterà nella barca. Tale grippia dell'ancora intanto sarà ormeggiata alla cicala dell'ancorotto; indi la lancia comincerà a vogaro ma sempre secondo la direzionella catena. Vogando avanti verrà la grippia dell'ancorott ossi banco poppiero, e si mollerà un poco la grippia dell'ancorotto, e la lancia vogherà avanti nella medesima direzione; quando nuovamente la grippia dell'ancorotto viene in forza se ne mollerà un cora alquan-

to e la lancia continuerà a vogare avanti, e quando viene in forsa di nuovo, di nuovo si mollerà; e così proseguendo, si procurerà per quanto più è possibile di fare andure la grippia dell'ancora per disteso sul fondo: dopo ciò alla grippia dell'ancorotto si metterà il grippiale, e la barca tornerà a bordo.

Nel caso che vi sia mare e che la lancia non può portare avanla barca, allora la lancia antrà sola a dar volta un cavo al grippiale dell'ancora, a filicule la barca alandosi su di questo potrà poi raggiungerlo; e mentre la barca fa le cennate operazioni sulla grippia; a la lancia va oltre a stendere l'ancora della barca ad una sufficiente distanza, e nella medesima direzione della catena; affinchè quando la barca deve andare avanti potrà alarsi muovamente sopra la sua ancora, e fare le cennate operazioni per lasciare debitamente l'ancorotto della rave al fondo. Finalmente salperà l'ancora sua, e farà ritorno a bardo.

Mezzi di accrescere la forca nel salpare. Quando nel salpare, il capostante scorre fra le paterne, sia perchè la gomena venga dal fondo imbrattata di fango, sia per la forza che la melesima esercita a motivo del veuto fresco, o per la resistenza che fa l'ancora nel lazciare il fondo, si usa di fare la margherita. Questa si forma con un doppino del capostante, col quale si prende un mezzo collo intorno alla gomena, e passandolo da poppavia fra la gomena el il capostante, si fa scendere verso l'occhio di prus lungo la prima a poca distanza dal mezzo collo, el ivi s'impaterna il doppino, dopo avere infisciata la gomena con olona. Ciò fatto, venendo in forza il capostante, sempre più il mezzo collo si stringe; ed è questo un mezzo efficace per ottenere che esso non iscorra più sulla gomena, mentre si esercita sul medesimo il necessario sforzo per salpare l'ancora.

Si usa ancora la precauzione, sempre che l'argano fa forza, passare agli estremi degli aspi un cavo sottile detto passerino, per mantenerli al loro posto; e di fare agire l'argano in potere delle castagne o scontri che vogliano dirsi, onde evitare il danno che riceverebbero gli uomini addetti a virare, quando la soverchia resistenza facesse correre il pericolo che l'argano potesse svirare, specialmente se vi è grosso mare.

Per dare un valido aiuto all'argano quando l'ancora fa molta forza nel salparla, vi si aggiunge una trozza, un gancio della quale si abbozza sulla gomena, e l'altro s'incoccia in un golfaro di coverta, o pure ad un puntale, posto nel caso, obbliquamente, con farlo poggiare con l'estremo superiore ad un baglio: nell'atto stesso che si vira all'argano si al la trozza:

Talvolta in voce della trozza si pone un amante e taglia , se la retriareza è pertinace. Si cuce allora al baglio o al puntale azzidarto un hozzello da ghindazzo, ed un altro simile sulla gomena presso la bitta : si prende un ghindazzo e col medesimo si fa arrecavo sulla gomena a proravia del bozzello di già cucitovi; indi si passa l'alor
tan cima pel bozzello del puntale e per quello della gomena; alopo
di che vi si applica una forte trozza, la quale alata cost ad amante e taglia aggiungerà non poca forza alla potenza dell'argano, che nello
stesso tempo continuerà a vitare.

Finalmente, quando il caso lo richicde, si abbozza al gancio del frascone che deve servire pel pescatore, la grippia dell'ancora, ed alando il tirante nello stesso tempo che si adoperano tutti gli altri mezzi indicati, l'ancora sarà salpata insiememente per ceppo e per marra.

Ricuperare un'ancora rimasta in fondo. Possono occorrere diversi casi da' quali derivi che un'ancora resti a fondo; come quando si deve filare per occhio la gomena, o nde dare alla vela immediatamente; quando questa si deve tagliare, o pure si spezzi; in deti casi, anche che siavi galleggiante il grippiale, non si deve rischiare di salpar l'ancora per marra, facendo uso della sola grippia; ma vi si dovrà sempre aggiungere un rinforzo ond'essere sicuri della riussità della manorra. Ad oggetto di ciò conseguire, dopo essersi posta in forza la grippia sopra di una barca o lancia, si fa una cinta all'ancora, la quale consiste in una larga gassa formata all'estremo di un buon gherlino, o di altra grippia di maggior lunghezza di quella che si trova in mare, in guisa che possa questa gassa scorrere volottieri nel proprio occhio quanda la si deve stringere. Questa gassa si accerchia alla grippia dell'ancora, e la si fa scendere in fondo, molando sollecitamente il resto del cavo: vi giunta, si ricupera il cavo da un'altra lancia nella direzione opposta a quella della gomena, finchè la gassa si stringa vicino alla marra. Indi in potere della grippia e del gherlino si salpra l'ancora per marra.

Prima però di eseguire questa manovra, si procura di ricupera la gomena, facendo strisciare in fondo un'ancoretta a quattro marre di quelle per lance, Jungo la perpendicolare della direzione in cui si crede possa giacere la gomena; e riuscendo d'incocciarla, si salpera l'ancora, passando la ciuna nell'occhio di prua del hastimento; o mediante un pontone, o una barca munita di quanto occorre all'uopo.

La ciuta all'ancora si può anche fare in altro modo. Si manda la harca al grippiale, ed attesando su di essa la grippia per indica re il sito preciso in cui si trova l'ancora, si colloca sopra due lance un gherlino, mezzo per ciascuna, e questo si molla egualmente da ambo le lance, in direzione perpendicolare a quella della gomena, mantenendosi tra loro a sufficiente distanza, e pressochè ugualmente dal sito dell'ancora; e poste in fine dalla parte in cui giace la gomena, e non al di là dell'ancora.

Quando le lance si saranno allontanate fra loro un trenta passi, daranno volta due pesi al gherlino per farlo scendere in fondo, e seguiteranno a mollarlo per la direzione parallela alla gomena. Giunte a cima delle rispettive porzioni del gherlino, vogheranno lentamente in questa direzione, finchè strisciando in fondo la parte mollata possa prendere la marra dell'ancora. Ottenuto ciò, le lance si unimono, ed alandosi egualmente sul gherlino andramo ad incontrare 2. 14.2

la barca, che come si è detto sta in potere della grippia. Le due cime del gherlino e la grippia riunite insieme, salperanno l'ancora per marra. Questa manovra si ripete più volte finchè si ottiene d'incocciare col gherlino la marra dell'ancora da ricuperarsi.

Se avviene che l'ancora rimasta in fondo non ha grippia, onde poterla ricuperare, si fa prima la cinta con cavi sottili, e riusceudo ad incocciare una delle marre, si va a picco con questi, per indi fare la cinta a gassa, o quella col gherlino nel modo anzidetto.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

## INDICE DELLA PRIMA PARTE.

SEZIONE 1 macchine. pag.	3	Alberare il bompresso pag. 85		
Della leva »	4	Scomporre la capria » _87		
De' bozzelli in generale »	20	Posizioni degli alberi maggiori » 88		
Del paranco »	23	Annotazioni » ivi		
Del tornio »	29	Cambiare il bompresso col penno-		
Della ruota del pontone »	34	ne di trinchetto » 80		
Dell' arganello » iri		Cambiare il bompresso con l'albe-		
Dell' argano volante ' . 2	35	ro di parrocchetto » 90		
Dell'argano »	36	Cambiare il bompresso con due al-		
Dell' argano alla Barbottin . »	39	beri di gabbia 2 iri		
Della ruota del timone »	40	Avvertenza » 91		
Della grua »	42	Alberare mediante la man-		
Della capra »	43	cina » ici		
Del martinetto »	44	Della manovra di carenare		
Del piano inclinato »	45	una nave » 92		
Del cuneo »	50	Apparecchi per la manovra di ca-		
Della vite »	52	renare » 93		
Del verricello »	54	Lavori di attrazzatura per la ca-		
Della vite perpetua »	íví	rena » 99		
Della vite micrometrica »	55	Distribuzione de' pesi » 103		
Della vite di richiamo »	ivi	Nota » 103		
Dell' attrito »	iri	Mettere il timone » 109		
Della rigidezza delle corde »	60	Brache del timone » 110		
SEZIONE II manovre di forze »	69	Del piano di stiva » ivi		
Dell' alaggio »	ítí	Considerazioni generali » ivi		
Del varo »	71	Della stabilità » 112		
Formare la capria e porre gli		De' pani di ferro » 113		
alberi maggieri »	78	Della stiva dell' acqua paq. 115		
Letti delle bigho	79	Della santa barbara di prora. » 116		
Composizione della capria . »	80	Del magazzino generale o fosso		
Inalberare la capria »	81	del nostromo » 117		
Trasporto della capria »	82	Della stiva del vino » ivi		
Alberare la mezzana »	83	Della santa barbara » 118		
Alberare la maestra »	84	Del covertino » ivi		
Alberare il trinchetto »	85	Della covertetta n ivi		
		32		

## - 950 -

Proiettili di artiglieria e gomene		Presentare, incappellare e ghinda-		
catene paq. 119		re l'asta del flocco pag. 152		
Dell'ancora di rispetto »	ivi	Stroppo dell' asta del flocco . » 153		
Conclusione »	ivi	Cannale del flocco » ipi		
SEZIONE III Attrazzatura. »	121	De marciapiedi » ivi		
Dimensioni di alberi, pennoni,		De' venti fissi dell'asta del floceo. » ivi		
aste e cavi »	ivi	De'venti volanti dell'asta di floc-		
Della resistenza de cavi »	124	co 154		
Della forza relativa de' cavi . »	125	Del naso » ipi		
Del peso de' cavi »	ivi	Straglio del naso » iri		
Delle costicre »	126	Ritenute del naso » ivi		
Imbarcare le coffe »	127	Presentare, incappellare e ghin-		
Porre le coffe arriva »	128	dare gli alberi di velaccio . » iri		
Trinche del bompresso »	129	Alzare da mare sulle frisate i pen-		
Incappellatura del bompresso »	131	noni maggiori » 157		
Delle briglie »	132	Servizio de pennoni » 158		
De' mustacchi »	ivi	Bracci di gabbia » 162		
Incappellatura degli alberi mag-		Bracci di velaccio di maestra » 163		
giori »	132	Bracci di contravelaccio di mae-		
Disposizione dell'incappellatura, »	13ti	6tra » ivi		
Delle bigotte »	137	Bracci del pennone di mezzana. » ivi		
Del corridore della sartia . »	138	Bracci di contramezzana » ici		
Arridare il padiglione » 139		Bracci di belvedere e contrabel-		
Del trilingaggio »	140	vedere » ivi		
	141	Bracci di trinchetto » ivi		
Delle sartie di rullio »	142	Bracci di parrocchetto » 164		
Ingrisellare » ici		Bracci di velaccio di trinchetto » ivi		
Teste di moro degli alberi mag-		Bracci di contravelaccio di trin-		
	143	chetto » ivi		
Prendere gli alberi di gabbia da		Passaggio delle mantiglie di gab-		
	144	bia » ici		
Incappellare le teste di moro. »	146	Mantiglie di velaccio e contrave-		
	157	laccio » iri		
Presentare l'albero di gabbia per		Fionclii di velaccio e contravelac-		
incappellare »	148	cio » 165		
Mettere arriva le teste di moro di		Marciapiedi francesi » ivi		
	150	Cannali » ivi		
Ghindare gli alberi di gabbia »	151	Aste di coltellaccio e coltellac-		
Trilingaggio ed ingrisellatura di		cino » 166		
gabbia	152	De' fionchi di sconamare » ivi		

De' fionchi di coltellaccio. pag.		L'asta di posta pag. 187
Fionchi di coltellaccino »	167	Articoli occorrenti ad attrazzaro
Picco della randa »	ini	una navo » 188
Frasconetti »	ini	Asta della bandicra » iri
Boma »	168	Albero di mezzana » ini
Sartioni »	ivi	"Servizi delle grue per le lance. » ivi
Paranchi di ritenuta »	169	Boma » 189
Mustacchi »	iri	Picco di mezzana » ini
Manovra per issaro arriva i pen-		Picco da correre n 190
noni maggiori »	±iri.	Pennone di mezzana » ivi
Per issare i pennoni di gabbia. »	ivi	Albero di contramezzana . » 191
I pennoni di velaccio e contrave-		Pennono di contramezzana . 2 ivi
laccio »	170	Albero di belvedere n 192
Trozza del pennone di civada »	ivi	Pennone di belvedere 2 193
Ritenuta del pennone di civada. »	ivi	Albero di contrabelvedere . » ini
Bracci di civada »	ivi	Pennone di contrabelvedere . 2 kgi
Mantiglic »	ivi	Contrapicco
Radance pe'venti »	471	Albero di maestra » iri
Guarnimento de pennoni, boma,		Pennone di maestra 2 195
picco, aste e grue »	171	Albero di gabbia » 197
SEZIONE IV Guarnimento e ser-		Pennone di gabbia <u>p</u> 198
vizio delle vele »	173	Albero di velaccio di maestra » 200
Delle basse vele »	174	Pennone di velaccio di maestra » 201
Serrapennoni »	176	Albero di contravelaccio di mae-
Scotte di gabbia »	ini	sira » ivi
Velacci e contravelacci »	177	Pennone di contravelaccio di mae-
Vele triangolari e trapezoidi. »	iri	stra » izi
Flocco	ivi	Albero di trinchetto » 202
Randa »	178	Pennonc di trinchetto » 203
Gabbie »	606	Albero di parrocchetto » 205
Tutti i pennoni	179	Pennone di parrocchetto » 206
Reassunto della guarnitura delle		Albero di velaccio di trinchetto. » 207
vele »	iri	Pennone di velaccio di trinchetto. » 208
Distribuziono dello manovre a	_	Albero di contravelaccio di trin-
basso »	180	clietto » ivi
Inferire una bassa vela »	182	
Sferire una bassa vela »	184	chetto » 209
Inferire una gabbia »	ini	Albero di bompresso » fri
Sferire una gabbia »	186	Pennone di civada » 210
Dello scopamaro	íví	Asia del flocco » iri
Polio scopamaro 2	101	ASIA OCI 110000 101

Asta del contraflocco pag. 2	11	SEZIONE V Armonento. pag.	219
Sartiame del timone »	ivi	Imbarcaro gli affusti »	iri
Guarnimento de' pennooi di ri-		Affusto da cannone »	220
spetto »	iri	Affusto da carronada »	iri
Manovre attaccate alle vele . » 2	12	Imbarcare i cannoni »	221
	iri	Nomenclatura delle parti di un can-	
Per tre trinchetti »	iri	none »	922
Per tre gabbie »	ivi	Articoli di servizio ad un can-	
Per due parrocchetti »	ivi	none »	iri
Per due contramezzane »	ivi	Cordame per lo manovro di un	
Per quattro velacci » 2	113	cannone »	iri
Per due contravolacci »	íri	Continuazione dell'armamento. »	223
Per dno belvederi »	ini	Attrineare la batteria »	224
Per due contrabelyederi »	ivi	Attrincatura di bel tempo . »	225
Per due coltellacci di gabbia. »	ivi	Attrincatura della batteria . »	225
Per due coltellacci di parrocchet.»	ivi	Attrineatura alla serra »	226
Per quattro coltellaccini »	ivi	Attrincatura a murata »	228
Per due scopamari »	iri	Attrincatura delle carronade. »	iri
Per una cavalla »	ivi	Gettaro la batteria in mare . »	229
Per due vele di straglio di gabbia. »	ivi	SEZIONE VI Servial delle an-	
Per uua volante , . »	íví	core »	230
Per la seconda volante »	ivi	Delle ancore e dello gomene o ca-	
Per una traia »	ivi	tene »	iti
Per una vela straglio di contramez- Salpare per		Salpare per ceppo un' ancora for-	
zana » 2	14	nita di gomena o catena ed or-	
Per una trinchettina di fortuna. »	iri	meggiarla al suo posto »	233
Per una trinchettina »	ivi	Ormeggiare al suo posto la spe-	
Per un flocco »	ivi	ranza o la quart' ancora . »	235
Per un contraflocco »	iri	Salpare un'ancora per marra »	237
Per la vela a cappello »	ivi	Spedare un'ancora »	ivi
Arridare a segno il padiglione. »	ivi	Levare la volta a prora 4 »	238
Mettere dentro o in mare un ba-		Dar fondo ad un'ancora »	239
stimento da remo » 9	216	Dar fondo una second ancora »	211
Delle candelizze »	ivi	Appennellare un'ancora »	243
Della ghia »	ivi	Mezzi di accrescere la forza nel	
De' budeverghi » 2	217	salpare »	244
Porre dentro i bastimenti da re-		Ricoperare un ancora rimasta in	

Pag.	verso	
13	26 RXCE=PXCF	$R \times CF = P \times CE$
17	23 BM della potenza	BN della potenza
19	22 R X Ar + SX Ss	
29	3 un'altra nobile	un'altra mobile
31	$1 P = \frac{P \times OM}{MN} \cdot \cdot \cdot \cdot$	$P^u = \frac{P \times OM}{MN}$
32	13 rarà	sarà
38	25 ad LO; la DA	ad NQ; la DL
44	11 sulla ruota	sull' asta
48	7 querica ,	guercia
49	18 O cos Pma = P cos BmP.	
50	15 varrano	varranno
58	28 zR = P × CR	$zR = P \times CE$
93	7 descrive	descrivere
100	13 incapellatura	incappellatura
20	18 incapellatura	incappellatura
20	21 incapellano	incappellano
106	11 abbadono	abbandono
111	6 ingegniere	ingegnere
113	ult. ingegniere ,	ingegnere
124	17 ingeguiere	ingegnere
160	30 appossita	apposita
165	25 asta di coltellaccio	asta di coltellaccino
30	26 ertremi	estremi
171	25 contrascotte di gabbia	

172 12 (aggiungi) . . . . frasconetti
201 5 scotte di velaccio e . . e per le contrascotte





## CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.


Vista la domanda del tipografo Ambrogio Maria Scarpati, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera — Il Prontuario del Guardiamarino del Professore D. Gaetano poderoso.


Visto il parere del Regio Revisore signor D. Domenico Presutti. Si permette che l'opera suindicata si stampi, però non si publichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato Presidente provvisorio — CAPOMAZZA Il Segretario Generale — GIUSEPPE PIETROCOLO.













Parte 1. Manovre di forza teorico-pratiche, attrazzatura e servizi di porto.

2. Manovre di vele teorico-pratiche e servizi corrispondenti.

3. Navigazione stimata ed astronomica.

4. Artiglieria Navale.

5. Tattica Navale.

6. Teorica e pratica delle macchine a vapore, applicate alle navi a ruote e ad elica.

Il metodo serbato nell'opera, o altro preliminare, che deve precederla, sarà dispensato unitamente alla sesta parte.

Prezzo del presente volume duc. 1. 20.

